



explore beyond limits™

A decorative graphic consisting of two curved, overlapping bands. The upper band is a light green color, and the lower band is a darker green. Both bands curve upwards from left to right, creating a sense of motion and flow.

Windows 10 Tillæg til brugervejledningen

© 2015. Alle rettigheder forbeholdes.

Denne revision: 08/2015

Formålet med dette tillæg

Microsoft tilbyder opgraderinger fra Windows 7 eller Windows 8 til Windows 10. Du vil se, at der nogle forskelle i, hvordan Windows 10 fungerer, sammenlignet med ældre operativsystemer.

Dette tillæg indeholder opdaterede oplysninger om brugen af Windows 10. Brug det, såvel som din computers brugervejledning.

Det erstatter ikke din brugervejledning, og der er muligvis inkluderet oplysninger, der ikke er gældende for din computer.



Vigtigt

Dette tillæg indeholder fortrolige oplysninger, der er beskyttet af ophavsretlige love. Oplysningerne i denne vejledning kan ændres uden varsel. Billederne heri er kun ment som en reference og kan indeholde oplysninger eller funktioner, der ikke er relevante for din computer. Acer gruppe er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i denne vejledning.

Modelnummer: _____

Serienummer: _____


Købsdato: _____

Købssted: _____


INDHOLDSFORTEGNELSE

Sådan bruges præcisionstouchpaden	4	Oprettelse af forbindelse til et mobilnetværk	14
Bevægelser på pegefeltet.....	4	Acer Bluelight Shield	15
Ændring af indstillinger for pegefeltet	5	Ofte stillede spørgsmål	17
Brug af en Bluetooth-forbindelse	7	Anmodning om service	19
Aktivering og deaktivering af Bluetooth ...	7	Tips og hints for at bruge Windows 10 ..	21
Aktiver Bluetooth og tilføj en enhed	7	Hvordan finder jeg Start?	21
Oprette forbindelse til internettet	10	Hvordan slukker jeg for min computer?	21
Oprettelse af forbindelse til et trådløst netværk.....	10	Hvordan låser jeg min computer op?	22
Oprettelse af forbindelse til et trådløst netværk	10	Hvordan indstiller jeg alarmen?	23
Oprette forbindelse med et kabel	14	Hvor er mine apps?.....	24
Indbygget netværksfunktion.....	14	Hvad er en Microsoft ID (konto)?	25
		Hvordan kontrollerer jeg for Windows opdateringer?	25
		Hvor kan jeg få mere information?	26

SÅDAN BRUGES PRÆCISIONSTOUCHPADEN

Pegefeltet kontrollerer pilen  (eller 'markøren') på skærmen. Når du lader fingeren glide over pegefeltet, vil markøren følge denne bevægelse. Præcisionstouchpaden (PTP) er designet til at give en mere ensartet, jævn og nøjagtig oplevelse af pegefeltet. Mange programmer understøtter bevægelser på pegefeltet med en eller flere fingre. Det er dog muligt, at nogle bevægelser ikke er understøttet af det bestemte program, du bruger.

Bevægelser på pegefeltet



Før en finger

Før en finger hen over pegefeltet for at flytte markøren.




Tryk med en finger eller bank

Tryk ned på pegefeltet, eller bank let på pegefeltet med en finger for at udføre et 'klik', som vil vælge eller starte et element. Bank igen hurtigt derefter, hvis du vil dobbeltbanke eller 'dobbeltklikke'.



Tryk med to fingre

Tryk let på pegefeltet med to fingre for at udføre et  'højreklik'. I skærmen [Start] (Start) skifter det mellem app-kommandoer. I de fleste apps åbner dette en kontekstmenu, relateret til det valgte emne.



Før to fingre

Rul hurtigt gennem web-sider, dokumenter og afspilningslister ved at sætte to fingre på pegefeltet og bevæge dem begge i en vilkårlig retning.



Knib med to fingre

Zoom ind og ud på billeder, kort og dokumenter med en enkel finger- og tommelfingerbevægelse.

Præcisionstouchpaden inkluderer ekstra teknologiske funktioner, der hjælper med at genkende og afhjælpe utilsigtede bevægelser som f.eks. tilfældige tryk, bevægelser og bevægelser af markøren.




Bemærk

Pegefeltet er følsomt over for fingerbevægelser, jo lettere berøringen er, des bedre virkning. Sørg for, at pegefeltet og dine fingre er tørre og rene.


Ændring af indstillinger for pegefeltet

Du kan ændre indstillingerne for pegefeltet, så de passer til dine personlige krav, ved at gøre følgende.


1. Vælg ikonet *[Notifications]* (Meddelelser) i proceslinjen i nederste, højre hjørne af skærmen for at åbne ruden *[Notifications]* (Meddelelser).




2. Vælg **[All settings]** (Alle indstillinger).



3. Vælg **[Devices] (Enheder) > [Mouse & touchpad] (Mus og pegefelt)**.



4. Du kan nu justere indstillingerne, så de passer til dine personlige behov. Du kan ændre den primære knap for venstre- eller højrehåndsbrug, slå pegefeltet fra hvis du foretrækker at bruge musen, eller indstille en forsinkelse for at forhindre, at markøren flyttes, hvis du tilfældigvis trykker på pegefeltet med hånden mens du arbejder. Rul ned for at se flere indstillinger.



BRUG AF EN BLUETOOTH-FORBINDELSE

Bluetooth er en teknologi, der sætter dig i stand til at overføre data trådløst over korte afstand mellem mange forskellige typer enheder. Bluetooth-aktiverede enheder kan være computere, mobiltelefoner, tablets trådløse hovedsæt og tastaturer.

Hvis du vil bruge Bluetooth, skal du sørge for følgende:

1. Bluetooth er aktiveret på begge enheder.
2. Dine enheder er "parret" (eller har forbindelse).

Aktivering og deaktivering af Bluetooth

Bluetooth-adapteren skal være aktiveret på begge enheder. På computeren kan dette være en ekstern omskifter, en softwareindstillinger eller en separat Bluetooth-dongle, der er sat i computerens USB-port (hvis der ikke er nogen tilgængelig intern Bluetooth-adapter).



Bemærk

Kontroller din enheds brugervejledning for at fastlægge, hvordan du aktiverer Bluetooth-adapteren.


Aktiver Bluetooth og tilføj en enhed

Hver ny enhed skal først "parres" med computerens Bluetooth-adapter. Det betyder, at den først skal godkendes af sikkerhedsårsager. Du skal kun parre én gang. Derefter vil aktivering af Bluetooth-adapteren på begge enheder oprette forbindelsen mellem dem.


Bluetooth er som standard deaktiveret på din computer. For at aktivere din computers Bluetooth adapter, gør følgende:

1. Tryk på *Windows-tasten* eller vælg knappen *Windows Start* > **[Settings] (Indstillinger)** > **[Devices] (Enheder)** > **[Bluetooth] (Bluetooth)** og klik for at skifte under **[Bluetooth] (Bluetooth)** for at aktivere/inaktivere det.

2. Din computer starter automatisk søgning efter enheder og gør sig selv synlig til andre enheder.
3. Tryk på enheden, du vil parre, fra listen over fundne enheder, og tryk på **[Pair] (Dan par)**.



4. Der vises en kode på computeren, som skal matche den kode, der vises på enheden. Vælg **[Yes] (Ja)**. Accepter derefter parringen fra enheden.



Bemærk

Nogle enheder, der bruger ældre versioner af Bluetooth-teknologien, kræver at begge enheder indtaster en pinkode. I tilfælde af, at en af enhederne ikke har input (f.eks. et hovedsæt), er adgangskoden hardkodet i enheden (normalt "0000" eller "1234"). Se i enhedens brugervejledning for at få flere oplysninger.

Du kan også indtaste indstillingerne for Bluetooth ved at vælge ikonet *[Notifications] (Meddelelser)* i nedre højre hjørne af skærmen for at åbne ruden *[Notifications] (Meddelelser)*. Herfra kan du aktivere eller deaktivere Bluetooth, eller højreklikke på **[Bluetooth] (Bluetooth) > [Go to settings] (Gå til indstillinger)** for at indtaste indstillingerne for Bluetooth.

OPRETTE FORBINDELSE TIL INTERNETTET

Dette kapitel indeholder generelle oplysninger om forbindelsestyper og om, hvordan du opretter forbindelse til internettet. Noget af informationen gælder måske ikke for din computer.

Din computers indbyggede netværksfunktion gør det nemt at oprette forbindelse til internettet fra computeren med en kabelført eller trådløs forbindelse.

Inden du kan oprette forbindelse til internettet skal du tilmelde dig en internettjeneste fra en udbyder - sædvanligvis et telefonselskab - der kommer ud til dit hjem eller dit kontor og konfigurerer internettjenesten. Internetudbyderen installerer en lille boks, en router eller et modem, som gør det muligt at oprette forbindelse til internettet.

Oprettelse af forbindelse til et trådløst netværk

Oprettelse af forbindelse til et trådløst netværk

Et trådløst netværk (LAN eller WLAN) er et *trådløst lokalnetværk*, som kan oprette forbindelse mellem to eller flere computere uden brug af kabler. Når du har oprettet forbindelse til WLAN'et, har du adgang til internettet. Du kan også dele filer, andre enheder, og endda din internetforbindelse.



Advarsel

Brug af trådløse enheder om bord på fly kan være forbudt. Alle trådløse enheder skal være slukket, før du går om bord på et fly og under start, da de kan være farlige for styringen af flyet, forstyrre kommunikationen og endda være ulovlige. Du må først tænde for computerens trådløse enheder, når kabinepersonalet oplyser, at det er sikkert.

Computerens trådløse forbindelse er aktiveret som standard, og Windows vil registrere og vise en liste over tilgængelige netværk under opsætningen. Vælg dit netværk, og indtast adgangskoden, hvis du bliver bedt om det.

Bærbare computere fra Acer har en genvejstast til *flytilstand*, der tænder og slukker for netværksforbindelsen. Du kan bruge netværksstyringsmulighederne til at aktivere/deaktivere dit trådløse netværk eller administrere, hvad der bliver delt på netværket.

Følg disse trin for at oprette forbindelse til et trådløst netværk.

1. Sørg for, at du har en trådløs router/et adgangspunkt og en fungerende internetforbindelse via din udbyder. Nedskriv om nødvendigt det trådløse netværks navn og adgangskode. Hvis du forsøger at oprette forbindelse til et offentligt netværk (som f.eks. i en cafe) skal du sørge for, at du har navnet på det trådløse netværk.




Bemærk

Se dokumentationen fra din internetudbyder eller til routeren for at få oplysninger om oprettelse af forbindelse til internettet.


2. Vælg ikonet *[Notifications]* (*Meddelelser*) i proceslinjen i nederste, højre hjørne af skærmen for at åbne ruden *[Notifications]* (*Meddelelser*).




3. Vælg **[All settings]** (Alle indstillinger).




4. Vælg [Network & internet] (Netværk og internet).




5. Der vises en liste over tilgængelige, trådløse netværk. Vælg den, du vil bruge.



6. Efter du har valgt et trådløst netværk, skal du vælge **[Connect]** (**Opret forbindelse**).




7. Om nødvendigt skal du indtaste netværkets adgangskode.



Oprette forbindelse med et kabel

Indbygget netværksfunktion

Tilslut den ene ende af et netværkskabel til netværksporten i din computer og den anden ende til porten i din router. (se billedet nedenfor.) Derefter er du klar til at gå online.



Oprettelse af forbindelse til et mobilnetværk

Hvis din computer har en SIM-kortlæser, kan du oprette forbindelse til internettet via et mobilnetværk. For at gøre dette skal du have et kompatibelt SIM-kort og en datakontrakt med din mobiltelefonudbyder. Kontakt din mobiludbyder for yderligere oplysninger om oprettelse af forbindelse til internettet via et mobilnetværk.

ACER BLUELIGHT SHIELD

Acer Bluelight Shield kan aktiveres, så det reducerer udstråling af blå lys fra skærmen for at beskytte dine øjne.

Du kan konfigurere Acer Bluelight Shield ved at bruge *Søg* til at søge efter 'Acer Quick Access'. Herfra kan du aktivere eller deaktivere Acer Bluelight Shield og du kan vælge mellem fire forskellige tilstand, alt efter dine behov:

Nr.	Emne	Beskrivelse
1	Lav reduktion	Reducerer udstråling af blå lys fra den LED-baggrundsbelyste skærm med 10-25% for grundlæggende beskyttelse.
2	Mellem reduktion	Reducerer udstråling af blå lys fra den LED-baggrundsbelyste skærm med 26-45% for at beskytte dine øjne.
3	Høj reduktion	Reducerer udstråling af blå lys fra den LED-baggrundsbelyste skærm med 46-65% for maksimal beskyttelse.
4	Lange timer-tilstand	Professionelt tunet for at reducere belastning af øjnene over en længere periode.



Bemærk

Specifikationer varierer, afhængigt af model.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Nedenfor finder du en oversigt over problemer, der kan opstå i forbindelse med brugen af computeren. Lette løsninger er angivet for hver af dem.

Jeg har tændt for strømmen, men computeren starter ikke.

Se på strømindikatoren:

- Hvis den ikke er tændt, sendes der ikke strøm til computeren. Kontroller følgende:
 - Hvis du bruger den på batteri, kan det være afladet og ude af stand til at levere effekt til computeren. Forbind AC-strømforsyningen for at genoplade batteripakken. Det kan være nødvendigt at vente et par minutter inden du tænder for computeren igen.
- Sørg for, at netadapteren er sluttet korrekt til computeren og stikkontakten.
- Hvis dioden er tændt, skal du kontrollere følgende:
 - Er der en disk i det optiske drev? Fjern den, og tryk på **<Ctrl> + <Alt> + ** for at genstarte systemet.
 - Har du en USB-lagerenhed (USB-drev eller smartphone) sluttet til computeren? Fjern den, og tryk på **<Ctrl> + <Alt> + ** for at genstarte systemet.

Der kommer ikke noget frem på skærmen.

Computerens strømstyringssystem slukker automatisk for skærmen for at spare strøm. Tryk på en vilkårlig tast for at tænde for skærmen igen.

Hvis skærmen ikke tændes ved et tastetryk, kan det skyldes to ting:

- Lysstyrken er muligvis indstillet for lavt. Tryk på **<Fn> + <▸>** (øge) for at justere lysstyrken.
- Skærmenheden kan være indstillet til en ekstern skærm. Tryk på hurtigtasten til skærmskift for at skifte tilbage til computerens skærm.

- Hvis strøm-LED'en blinker, er computeren enten i Slumre- eller Dvale-tilstand. Tryk på afbryderknappen, og slip den for at genoptage arbejdet.

Der høres ikke nogen lyd fra computeren.

Kontroller følgende:

- Volumen kan være indstillet på lydløs. Se på ikonet for lydstyrke (højttaleren) på proceslinjen. Hvis det er overkrydset, skal du klikke på ikonet og fjerne markeringen ud for indstillingen **[Mute all] (Slå alt fra)**.
- Volumenniveauet kan være for lavt. Kontroller lydstyrken med ikonet for lydstyrke (højttaleren) på proceslinjen. Du kan også justere lydstyrken ved hjælp af genvejstasterne til lydstyrke.
- Hvis hovedtelefoner, øretelefoner eller eksterne højttalere er forbundet til hovedtelefonens stik på computeren, vil de interne højttalere automatisk blive frakoblet.

Jeg vil skubbe skuffen i det optiske drev ud uden at tænde for strømmen.

Der er en mekanisk knap til at skubbe skuffen ud på det optiske drev. Du kan åbne skuffen ved at trykke på udløserknappen med spidsen af en pen eller en udfoldet papirclips.

Tastaturet reagerer ikke.

Prøv at slutte et eksternt tastatur til en USB-port på højre eller på venstre side af computeren. Hvis det fungerer, skal du kontakte forhandleren eller et autoriseret servicecenter, da kablet til det interne tastatur muligvis er løst.

Printeren fungerer ikke.

Kontroller følgende:

- Sørg for, at printeren er sluttet til en stikkontakt, og at den er tændt.
- Kontroller, at printerkablet er tilsluttet korrekt til en USB-port på computeren og den tilsvarende port på printerens.

Jeg vil gendanne min computer til dens oprindelige indstillinger.

**Bemærk**

Hvis dit system er den flersprogede version, vil det operativsystem og det sprog, du vælger, første gang du tænder computeren, være den eneste valgmulighed ved senere gendannelser.

Denne gendannelsesproces hjælper dig med at gendanne C: drevet med det oprindelige softwareindhold, som var installeret, da du købte computeren.

**Advarsel**

Dit C: -drev omformateres, og alle data slettes. Du skal oprette sikkerhedskopi af alle datafiler, før du vælger denne mulighed.

Inden du udfører en gendannelse, skal du kontrollere BIOS-indstillingerne.

1. Kontroller, om **Acer disk-to-disk recovery** er aktiveret eller ej.
2. Sørg for, at indstillingen **D2D Recovery** under **Main** er **Enabled**.
3. Afslut BIOS-programmet, og gem ændringerne. Systemet genstarter.

**Bemærk**

For at aktivere BIOS-programmet skal du trykke på <F2>, når du ser Acer-logoet under opstart.

Anmodning om service

International Rejsegaranti (ITW)

Din computer er dækket af en International Rejsegaranti (ITW), der giver dig sikkerhed og fred i sjælen, når du rejser. Der fulgte et ITW-pas med computeren, der indeholder alle de oplysninger, du har brug for, om ITW-programmet. En liste over tilgængelige, autoriserede servicecentre findes i dette smarte hæfte. Læs dit pas igennem.

Hav altid dit ITW-pas ved hånden, specielt når du rejser, hvis du vil drage fordel af vores supportcentre. Vedhæft kvitteringen til ITW-passet.

Hvis det land, du rejser i, ikke har et Acer-autoriseret ITW-servicested, kan du stadig kontakte vores kontorer i resten af verden. Besøg **www.acer.com**.

Inden du ringer

Sørg for at have følgende oplysninger klar, når du ringer til online-support hos Acer, og sørg for, at du befinder dig ved computeren. Med din hjælp kan vi reducere den tid, en samtale tager, og dermed hjælpe dig med at løse problemet mere effektivt. Hvis der forekommer en fejlmeddelelse eller et bip fra din computer, så skriv det ned, som det vises på skærmen (eller antallet og sekvenser i tilfælde af bip).

Du skal levere følgende information:

Navn: _____

Adresse: _____

Telefonnummer: _____

Computerens type og model: _____

Serienummer: _____

Købsdato: _____

Tips og hints for at bruge Windows 10

Vi ved, at det er et nyt operativsystem, som det vil tage nogen tid at lære at bruge, så vi har oprettet nogle få punkter for at hjælpe dig med at komme i gang.

Hvordan finder jeg *Start*?

Tryk på Windows-tasten eller vælg knappen *Windows Start* i nedre venstre hjørne af skærmen.

*Hvor er knappen *Start*?*

Knappen [Start] (Start) kan ses på skrivebordets proceslinje. Når du vælger den, åbnes *Start*, hvorfra du kan starte apps.

Hvordan kan jeg vise alle mine apps?

Tryk på Windows-tasten eller vælg knappen *Windows Start* og vælg **[All apps] (Alle apps)** for at vise en liste over installerede apps på computeren.

Hvordan slukker jeg for min computer?

Tryk på Windows-tasten eller vælg knappen *Windows Start* og vælg strømikonet > **[Shut down] (Luk computeren)**. Du kan også slukke for computeren ved at højreklikke på knappen *Windows Start* > **[Shut down or sign out] (Luk computeren, eller log af)** > **[Shut down] (Luk computeren)**.

Kan jeg slå meddelelser fra?

Du kan slå meddelelser fra, så du kan lade computeren være tændt uden al blive forstyrret af meddelelser.

Tryk på Windows-tasten eller vælg knappen *Windows Start* og vælg **[Settings] (Indstillinger)** > **[System] (System)** > **[Notifications & actions] (Meddelelser og handlinger)**. Herfra kan du aktivere/deaktivere meddelelser for at alle dine apps, eller vælge, hvilke apps du vil aktivere/deaktivere.

Hvordan låser jeg min computer op?

Tryk på mellemrumstasten og vælg på et brugerkonto-ikon for at låse computeren op. Hvis din konto er sat op med et kodeord, skal du indtaste kodeordet for at fortsætte.

Kan jeg personliggøre Låseskærmen?

Du kan personliggøre låseskærmen med et andet billede, køre et diasshow med billeder eller få den til at vise dig en hurtig status og opslag, så de passer til dine personlige behov.

Tryk på Windows-tasten hvis du vil skifte baggrund, eller vælg knappen *Windows Start* og vælg **[Settings] (Indstillinger) > [Personalization] (Personlige indstillinger)**. Herfra kan du:

- Vælge et baggrundsbillede for låseskærmen
- Slå *[Slide show] (Diasshow)* til eller fra
- Vælg apps for låseskærmen.

Hvordan konfigurerer jeg låseskærmens diasshow?

1. Tryk på Windows-tasten eller vælg knappen *Windows Start* og vælg **[Settings] (Indstillinger) > [Personalization] (Personlige indstillinger)**.
2. Under Baggrund vælg du *[Slide show] (Diasshow)*.
3. Klik på **[Add a folder] (Tilføj en mappe)** og åbn mappen, du vil bruge (mappen *[Pictures] (Billeder)* åbnes som standard). Vælg **[Choose this folder] (Vælg denne mappe)** for at tilføje mappen til låseskærmens diasshow.
4. Vælg en mappe og klik på **[Remove] (Fjern)** for at fjerne mappen fra låseskærmens diasshow.
5. Ændre eventuelt andre indstillinger, så de passer til dine behov.

Hvordan flytter jeg felter?

Vælg et felt og træk det til det ønskede sted på *Start*. Andre felter vil blive flyttet for at give plads til feltet på dets nye position.

Kan jeg arrangere felter i grupper?

Ja, du kan. Vælg et eksisterende felt og træk feltet til det ønskede sted på *Start*. Højreklik på en app og vælg **[Pin to Start] (Fastgør til Start)** for at oprette en ny gruppe på *Start*. Herfra kan du trække feltet til en eksisterende gruppe på *Start*. Du kan give gruppen/grupperne et navn og arrangere felterne i de grupper, der bedst passer til dine behov.

Kan jeg gøre fliser større eller mindre?

Ja, du kan. Højreklik på et felt og vælg **[Resize] (Tilpas størrelse)**. Vælg en størrelse fra menuen, der åbnes.

Kan jeg ændre skærmopløsningen?

Ja, du kan. Flyt markøren op i nederste, venstre hjørne af skærmen og indtast 'Kontrolpanel' tekstfeltet for at vise resultaterne. Vælg **[Control Panel] (Kontrolpanel) > [Adjust screen resolution] (Juster skærmopløsning)**. Alternativt kan du højreklikke hvor som helst på skrivebordet og vælge **[Screen resolution] (Skærmopløsning)**.

Hvordan indstiller jeg alarmen?

Din computer kan fungere som en alarmklokke. Søg efter 'Alarmer' og vælg **[Alarms] (Alarmer)**.

1. Vælg et navn for alarmen.
2. Indstil tiden ved at vælge time og minut.
3. Vælg AM eller PM.
4. Vælg, hvilke dage, alarmen skal være aktiv.
5. Vælg lyden.
6. Vælg udsætningstidspunkt.
7. Gem alarmen ved at vælge ikonet **[Save] (Gem)** i nederste, højre hjørne.



Bemærk

Alarmen lyder kun hvis din computer kører (er 'vågen') på det indstillede tidspunkt.

Hvor er mine apps?

Flyt markøren til nederste, venstre hjørne af skærmen og vælg **[Search] (Søg)** og indtast navnet på appen, du vil åbne.

Hvordan får jeg en app til at blive vist på Start?

Hvis du er i **[All apps] (Alle apps)**, og du ønsker at vise en app på **Start**, skal du højreklikke på en app og vælge **[Pin to Start] (Fastgør til Start)**.

Hvordan fjerner jeg et felt fra Start?

Højreklik på et felt for at vælge det og vælg **[Unpin from Start] (Frigør fra Start)** for at fjerne det fra **Start**.

Hvordan får jeg en app til at blive vist på proceslinjen?

Hvis du er i **[All apps] (Alle apps)**, og du ønsker at vise en app på proceslinjen, skal du højreklikke på en app eller et felt og vælge **[Pin to taskbar] (Fastgør til proceslinje)**.

Hvordan installerer jeg apps?

Du kan hente Windows Store-apps fra *[Store] (Store)*. Du skal bruge et Microsoft-id for at kunne købe og hente apps fra *[Store] (Store)*.

Jeg kan ikke finde apps som Notesblok og Paint! Hvor er de?

Flyt markøren til nederste, venstre hjørne af skærmen og vælg **[Search] (Søg)**. Indtast navnet på appen, du vil åbne. Alternativt kan du åbne *[All apps] (Alle apps)* og rulle til '[Windows Accessories] (Windows tilbehør)' for at se en liste over ældre programmer.

Hvad er en Microsoft ID (konto)?

En Microsoft konto er en e-mailadresse og et kodeord, som du bruger til at logge ind på Windows. Du kan bruge enhver e-mailadresse, men det er bedst at vælge en, som du allerede bruger til at kommunikere med venner og til at logge ind på dine favoritwebsteder. Når du logger ind på din PC med en Microsoft konto, vil du forbinde din PC til mennesker, filer og enheder, som du godt kan lide.

Behøver jeg en?

Du behøver ikke en Microsoft ID for at bruge Windows 10, men det gør livet lettere, når du kan synkronisere data på tværs af forskellige maskiner, som du logger ind på med et Microsoft ID.

Hvordan får jeg et?

Hvis du allerede har installeret Windows 10 og ikke loggede på med en Microsoft-konto, eller ikke har en Microsoft-konto men ønsker at få en, skal du trykke på Windows-tasten eller vælge knappen *Windows Start* > **[Settings] (Indstillinger)** > **[Accounts] (Konti)** > **[Sign in with a Microsoft account] (Log på med en Microsoft-konto)** og følge vejledningerne på skærmen.

Hvordan kontrollerer jeg for Windows opdateringer?

Tryk på Windows-tasten eller vælg knappen *Windows Start* > **[Settings] (Indstillinger)** > **[Update & recovery] (Opdatering og gendannelse)** > **[Windows Update] (Windows Update)**. Vælg **[Advanced options] (Avancerede indstillinger)** for at konfigurere indstillingerne.

Hvor kan jeg få mere information?

For mere information, se venligst følgende sider

- Selvstudier til Windows 8, 8.1 og 10:
www.acer.com/windows-tutorial
- Ofte stillede spørgsmål til support: support.acer.com