

Safety Instructions

Observe the following safety guidelines when connecting and using your monitor:


- Be sure that your monitor is electrically rated to operate with the AC power available in your location.
- Locate your monitor near an easily accessible electrical outlet.
- Place the monitor on a solid surface and treat it carefully. The screen can be damaged if dropped, sharply hit, or touched with a sharp or abrasive implement.
- Put your monitor in a location with low humidity and a minimum of dust.
- Never use your monitor if the power cable has been damaged. Do not allow anything to rest on the power cable, and keep the cable away from where people could trip over it.
- Never insert anything metallic into the monitor openings. Doing so may create the danger of electric shock.
- To avoid electric shock, never touch the inside of the monitor. Only a qualified technician should open the monitor's case.
- Be sure to hold the plug, not the cable, when disconnecting the monitor from an electrical outlet.
- Openings in the monitor cabinet are provided for ventilation. To prevent overheating, these openings should not be blocked or covered. Also, avoid using the monitor on a bed, sofa, rug, or other soft surface. Doing so may block the ventilation openings in the bottom of the cabinet. If you put the monitor in a bookcase or other enclosed space, be sure to provide adequate ventilation.
- Do not expose the monitor to rain or use it near water. If the monitor accidentally gets wet, unplug it and contact an authorized dealer immediately. You can clean the exterior of the monitor with a damp cloth when necessary, but be sure to unplug the monitor first. If your monitor does not operate normally, in particular, if there are any unusual sounds or smells coming from it, unplug the monitor immediately and contact an authorized dealer or service center.
- **NEVER SPRAY OR POUR ANY LIQUID DIRECTLY ONTO THE SCREEN OR CASE.**
- **PLEASE DO NOT USE ANY AMMONIA OR ALCOHOL-BASED CLEANERS ON THE LCD DISPLAY SCREEN OR CASE.**
- Acer will not be liable for damage resulting from use of any ammonia or alcohol-based cleaners.

Attaching the monitor to the base

1. Remove the monitor base from the packaging and place it on a stable and level workspace.
2. Remove the monitor from the packaging.
3. Attach the monitor stand arm to the base.
 - Ensure that the base is locked onto the monitor stand arm. (for selected models)
 - Secure the base to the monitor stand arm by turning the screw using the integrated tab or a suitable coin. (for selected models)

Connecting Your Monitor to a Computer

1. Turn off your monitor and unplug your computer's power cord.
2. 2-1 Connect Video Cable
 - a. Make sure both the monitor and computer are powered-OFF.
 - b. Connect the VGA video cable to the computer.
- 2-2 Connect Digital Cable (Only Dual-input model)
 - a. Make sure both the monitor and computer are powered-OFF.
 - b. Connect one end of the 24-pin DVI cable to the back of the monitor and connect the other end to the computer's port.
- 2-3 Connect HDMI Cable (Only HDMI-input model)
 - a. Make sure both the monitor and computer are powered-OFF.
 - b. Connect the HDMI cable to the computer.
3. Connect one end of the adapter to the monitor and the other end to a properly grounded AC outlet.
4. Power-ON Monitor and Computer.
Power-ON the monitor first, then power-ON the computer. This sequence is very important.



External Controls

Icon	Item	Description
	Power button/indicator	Turns the monitor on/off. Blue indicates power on. Amber indicates standby/power saving mode.
	Input button	Press to toggle input sources.
	Volume button	Press to activate the volume sliding scale. (for selected models)
	OSD functions	Press to view the OSD. Press again to enter a selection in the OSD.
	Auto adjust button/Exit	If the OSD is active, press Auto to exit the OSD. Once the OSD is inactive, press Auto and the monitor will automatically optimize the display position, focus, and clock of your display.
	Empowering key	Press the Empowering Key to open the Acer eColor Management OSD and access the scenario modes.

Regulations and safety notices

FCC notice

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the device and receiver.
- Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

CE declaration of Conformity

Hereby, Acer Inc., declares that this LCD monitor is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, and RoHS Directive 2011/65/EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Notice:

In order to prevent damage to the monitor, do not lift the monitor by its base.

Notice: Shielded cables

All connections to other computing devices must be made using shielded cables to maintain compliance with EMC regulations.

Notice: Peripheral devices

Only peripherals (input/output devices, terminals, printers, etc.) certified to comply with the Class B limits may be attached to this equipment. Operation with non-certified peripherals is likely to result in interference to radio and TV reception.

Caution

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user authority, which is granted by the Federal Communications Commission, to operate this product.

Operation conditions

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Notice: Canadian users

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Household in the European Union



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

SPECIFICATION

LCD Panel	Driving System	TFT Color LCD	
	Size	27" W (69 cm)	
	Pixel Pitch	0.31125 mm (H) x 0.31125 mm (V)	
	Brightness	300 cd/m ² (Typical)	
	Contrast	10000000:1 Max (ACM)	
	Viewable Angle	170° (H) 160° (V) (CR=10)	
	Response Time	1 ms (G to G)	
	Panel Type	TN	
	Video	R, G, B Analog Interface	
	H-Frequency	VGA, HDMI: 31 - 83 KHz (2D) / Dual link DVI 30 - 160 KHz (2D) 31 - 138 KHz (3D)	
	V-Frequency	VGA, HDMI: 56 - 76 Hz (2D) / Dual link DVI 56 - 144 Hz (2D) 56 - 120 Hz (3D)	
	Display Colors	16.7 Million	
	Dot Clock	325 MHz	
Maximum Resolution		1920 x 1080 @ 144 Hz (2D) / 1920 x 1080 @ 120 Hz (3D)	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Energy Efficiency Class		B	
*Annual Energy Consumption		53 (kWh) (for HDMI-input Model)	
Power Consumption (at 200 nits)	On Mode	27 W (Typical)	
	Sleep Mode	0.45 W (Typical)	
	Off Mode	0.35 W (Typical)	
Input Connector		D-Sub DVI (Dual Link) 24 pin (Only Dual-Input Model) HDMI 19 pin (Only HDMI-Input Model)	
Input Video Signal		Analog: 0.7 Vp-p (standard), 75 OHM, Positive Digital signal (Only Dual-Input Model) (Optional) HDMI signal (Only HDMI-Input Model) (Optional)	
Speakers		N/A	
Maximum Screen Size		Horizontal: 597.6 mm Vertical: 336.15 mm	
Power Source		19 V ----- 2.1 A (2,1 A)	
Environmental Considerations		Operating Temp: 5° to 35°C Storage Temp: -20° to 60°C Operating Humidity: 10% to 85%	
Dimensions		639.0 (W) x 442.05 (H) x 178.9 (D) mm	
Weight (N. W.)		4.6 kg (net)	
Mechanism Specifications		Tilt: -5° to +15° Swivel: No Height adjustment: No Pivot: No Detachable foot stand: Yes	
External Controls	Switch/Buttons	Power Button ◀ / ▶ MENU/ENTER	Auto/Exit E(Empowering) Key
	Functions	Contrast Brightness Focus Clock H. Position V. Position (Warm) Color (Cool) Color Blue Light RGB color temperature Language Volume (optional)	OD OSD timeout 3D Notification Auto configuration (only Analog input model) Wide mode (Full/Aspect) ACM On/Off Input signal selection (only Dual input model) DDC/CI On/Off Display information Reset Exit

All specifications are subject to change without notice.

Find manuals and other documents for your Acer product on the official Acer support website.

*Annual energy consumption is calculated using the typical power consumption 4 hours per day, 365 days per year.

Petunjuk penting untuk keselamatan


- Perhatikan pedoman keselamatan berikut saat menghubungkan dan menggunakan monitor Anda:
- Pastikan monitor Anda memiliki daya kelistrikan yang sesuai untuk beroperasi dengan daya AC yang ada di lokasi Anda.
 - Tempatkan monitor di dekat stopkontak listrik yang mudah dijangkau.
 - Letakkan monitor di permukaan yang padat dan perlakukan dengan sangat hati-hati. Layar dapat rusak jika terjatuh, terkena benda tajam, atau tersentuh perkakas yang tajam atau bersifat abrasif.
 - Letakkan monitor di lokasi dengan kelembapan rendah dan tidak banyak debu.
 - Jangan menggunakan monitor jika kabel daya sudah rusak. Hindarkan benda apa pun menindih kabel daya, dan jaga agar kabel tidak terinjak.
 - Jangan memasukkan benda logam ke lubang-lubang monitor. Memasukkan benda logam ke lubang-lubang monitor dapat menimbulkan bahaya kejutan listrik.
 - Untuk mencegah kejutan listrik, jangan menyentuh bagian dalam monitor. Hanya teknisi yang berkualifikasi yang boleh membuka tabung monitor.
 - Pastikan Anda memegang bagian konektornya, bukan kabel, saat memutuskan koneksi monitor dari stopkontak listrik.
 - Lubang-lubang pada kabinet monitor disediakan untuk ventilasi. Untuk mencegah kondisi panas berlebihan, lubang-lubang ini tidak boleh tersumbat atau ditutup. Juga hindari menggunakan monitor di atas tempat tidur, sofa, benda berlapis kain, atau permukaan lembut lainnya. Melakukan seperti ini dapat menutupi bukaan ventilasi di bagian bawah kabinet. Jika Anda meletakkan monitor di rak buku atau ruang tertutup lainnya, pastikan untuk menyediakan ventilasi yang memadai.
 - Hindarkan monitor dari air hujan atau hindarkan menggunakanannya di dekat air. Jika monitor secara tidak sengaja menjadi basah, segera cabut stekernya dan hubungi dealer resmi. Jika memang diperlukan, Anda dapat membersihkan bagian luar monitor dengan kain yang dibasahi, tapi pastikan untuk mencabut steker monitor terlebih dahulu. Jika monitor tidak beroperasi secara normal, terutama, jika ada suara yang tidak wajar atau tercium Bau dari monitor, segera cabut steker monitor dan hubungi dealer atau pusat servis resmi.
 - **JANGAN LANGSUNG SEMBURKAN ATAU TUMPAHKAN CAIRAN APA PUN KE LAYAR ATAU TABUNGNYA.**
 - **HARAP JANGAN GUNAKAN PEMBERSIH BERBASIS AMONIA ATAU ALKOHOL APA PUN PADA LAYAR TAMPILAN LCD ATAU TABUNGNYA.**
 - Acer tidak akan bertanggung jawab terhadap kerusakan yang dihasilkan karena menggunakan pembersih berbasis amonia atau alkohol apa pun.

Memasang monitor ke dudukan

1. Keluarkan dudukan monitor dari kemasannya dan letakkan di atas area kerja yang stabil dan rata.
2. Keluarkan monitor dari kemasannya.
3. Pasang lengan penyangga monitor ke dudukan.
 - Pastikan dudukan terkunci pada lengan penyangga monitor. (untuk model tertentu)
 - Kencangkan dudukan pada lengan penyangga monitor dengan memutar sekrup menggunakan tab yang tersedia atau koin yang sesuai. (untuk model tertentu)

Menghubungkan Monitor ke Komputer

1. Matikan monitor dan cabut kabel daya komputer.
- 2-1 Hubungkan Kabel Video
 - a. Pastikan daya pada monitor dan komputer sudah dimatikan.
 - b. Hubungkan kabel video VGA ke komputer.
- 2-2 Hubungkan Kabel Digital (Hanya model Input Ganda)
 - a. Pastikan daya pada monitor dan komputer sudah dimatikan.
 - b. Hubungkan salah satu ujung kabel DVI 24-pin ke bagian belakang monitor dan hubungkan ujung kabel yang lain ke port di komputer.
- 2-3 Hubungkan Kabel HDMI (Khusus model Input HDMI)
 - a. Pastikan daya pada monitor dan komputer sudah dimatikan.
 - b. Hubungkan kabel HDMI ke komputer.
3. Hubungkan salah satu ujung adaptor ke monitor dan ujung yang lain ke stopkontak AC yang telah diberi arde.
4. Hidupkan Monitor dan Komputer.
Hidupkan monitor terlebih dahulu, lalu hidupkan komputer. Urutan ini sangat penting.



Kontrol Eksternal

Ikon	Item	Deskripsi
	Tombol daya/indikator	Menghidupkan dan mematikan monitor. Biru berarti menyala. Kuning berarti siaga/mode hemat daya.
	Tombol Input	Tekan untuk beralih sumber input.
	Tombol Volume	Tekan untuk mengaktifkan skala geser volume. (untuk model tertentu)
	Fungsi OSD	Tekan untuk menampilkan OSD. Tekan lagi untuk memasukkan pilihan di OSD.
	Tombol atur otomatis/Keluar	Jika OSD aktif, tekan Otomatis untuk keluar dari OSD. Setelah OSD tidak aktif, tekan Otomatis dan secara otomatis monitor akan mengoptimalkan posisi layar, fokus, dan jam di layar.
	Tombol Empowering	Tekan tombol Empowering untuk membuka Acer eColor Management OSD dan mengakses mode skenario.

Pemberitahuan Peraturan dan keselamatan

Pemberitahuan FCC

Perangkat ini telah diujii dan memenuhi batasan perangkat digital Kelas B sesuai dengan Pasal 15 dalam peraturan FCC. Batasan ini dirancang untuk memberi perlindungan yang memadai dari interferensi berbahaya pada pemasangan di perumahan. Perangkat ini menghasilkan, menggunakan, dan memancarkan energi frekuensi radio, dan jika tidak dipasang dan digunakan sesuai dengan petunjuk, dapat menimbulkan interferensi berbahaya pada komunikasi radio.

Akan tetapi, tidak ada jaminan bahwa interferensi tidak akan terjadi pada pemasangan tertentu. Jika perangkat ini menimbulkan interferensi yang berbahaya terhadap penerimaan radio atau televisi, yang dapat ditentukan dengan cara mematikan dan menghidupkan perangkat, pengguna dianjurkan untuk mencoba mengatasi interferensi dengan satu atau beberapa tindakan berikut:

- Mengubah arah atau memindahkan lokasi antena penerima.
- Menambah jarak pemisahan antara perangkat dan penerima.
- Menghubungkan perangkat ke stopkontak yang berbeda dari stopkontak untuk penerima.
- Meminta bantuan dari dealer atau teknisi radio/television yang berpengalaman.

Pernyataan Kesesuaian CE

Dengan ini, Acer Inc., menyatakan bahwa monitor LCD ini memenuhi ketentuan yang diperlukan dan persyaratan yang relevan lainnya dalam EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, dan RoHS Directive 2011/65/EU, dan Directive 2009/125/EC terkait dengan pelaksanaan kerangka kerja untuk menetapkan persyaratan ecodesign untuk produk yang terkait dengan energi.

Perhatian:

Untuk mencegah kerusakan pada monitor, jangan mengangkat monitor pada dasarnya.

Perhatian: Kabel berpelindung

Semua sambungan ke perangkat komputasi lain harus menggunakan kabel berpelindung untuk mematuhi peraturan EMC.

Perhatian: Perangkat periferal

Hanya perangkat periferal (perangkat input/output, terminal, printer, dsb) bersertifikasi yang memenuhi batasan Kelas B yang boleh dipasang pada peralatan ini. Pengoperasian dengan perangkat periferal yang tidak bersertifikasi mungkin dapat menimbulkan interferensi pada penerimaan radio dan televisi.

Perhatian

Mengubah atau memodifikasi yang secara tegas dilarang oleh pabrikan dapat menimbulkan izin pengguna yang dijamin oleh Federal Communications Commission untuk pengoperasian produk ini menjadi tidak berlaku.

Kondisi pengoperasian

Perangkat ini telah sesuai dengan Pasal 15 dalam Peraturan FCC. Pengoperasian harus mematuhi ketentuan berikut: (1) perangkat ini tidak boleh menimbulkan interferensi yang berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima interferensi yang dapat diterima, termasuk interferensi yang menimbulkan operasi yang tidak diinginkan.

Perhatian: Pengguna di Kanada

Peralatan digital Kelas B ini telah mematuhi ICES-003 Kanada.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Pembuangan Limbah Peralatan oleh Pengguna di Tempat Pembuangan Sampah Pribadi di Uni Eropa



Simbol ini, yang tertera di produk atau di kemasannya, menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga lainnya. Anda bertanggung jawab untuk membuang limbah peralatan Anda dengan menyerahkannya ke pusat pengumpulan yang ditunjuk untuk mendaur ulang limbah peralatan listrik dan elektronik. Pengumpulan secara terpisah dan daur ulang limbah peralatan pada saat pembuangan turut membantu menjaga kelestarian sumber daya alam dan memastikan limbah tersebut didaur-ulang dengan cara yang melindungi kesehatan manusia dan lingkungan. Untuk informasi selengkapnya tentang tempat penyerahan untuk daur ulang, silakan menghubungi kantor setempat di kota Anda, layanan pembuangan limbah rumah tangga, atau toko tempat Anda membeli produk.

SPESIFIKASI

Panel LCD	Sistem Penggerak	LCD Berwarna TFT	
	Ukuran	27" W (69 cm)	
	Tingkat Piksel	0,31125 mm (H) x 0,31125 mm (V)	
	Kecerahan	300 cd/m ² (Tipikal)	
	Kontras	10000000:1 Max (ACM)	
	Sudut yang dapat dilihat	170° (H) 160° (V) (CR=10)	
	Waktu Respons	1 ms (G ke G)	
	Tipe Panel	TN	
	Video	Antarmuka Analog R, G, B	
	Frekuensi H	VGA, HDMI: 31 - 83 KHz (2D) / Dual link DVI 30 - 160 KHz (2D) 31 - 138 KHz (3D)	
	Frekuensi V	VGA, HDMI: 56 - 76 Hz (2D) / Dual link DVI 56 - 144 Hz (2D) 56 - 120 Hz (3D)	
	Warna Layar	16,7 Juta	
	Dot Clock	325 MHz	
	Resolusi Maksimum	1920 x 1080 @ 144 Hz (2D) / 1920 x 1080 @ 120 Hz (3D)	
	Plug & Play	VESA DDCCI/DDC2B	
	Kelas Efisiensi Energi	B	
*Konsumsi Energi Tahunan		53 (kWh) (untuk Model input HDMI)	
Konsumsi Daya (pada 200 nits)	Mode On	27 W (Tipikal)	
	Mode Tidur	0,45 W (Tipikal)	
	Mode Off	0,35 W (Tipikal)	
Konektor Input		D-Sub DVI (Dual Link) 24 pin (Hanya Model Input Ganda) HDMI 19 pin (Hanya Model Input HDMI)	
Sinyal Video Input		Analog: 0,7 Vp-p (standar), 75 OHM, Positif Sinyal digital (Hanya Model Input Ganda) (Opsiional) Sinyal HDMI (Hanya Model Input HDMI) (Opsiional)	
Speaker		N/A	
Ukuran Layar Maksimum		Horizontal: 597,6 mm Vertikal: 336,15 mm	
Sumber Daya		19 V ---- 2,1 A (2,1 A)	
Pertimbangan Lingkungan		Suhu Pengoperasian: 5° s/d 35°C Suhu Penyimpanan: -20° s/d 60°C Kelembaban pengoperasian: 10% s/d 85%	
Dimensi		639,0 (P) x 442,05 (L) x 178,9 (T) mm	
Berat (N. W.)		4,6 kg (net)	
Spesifikasi Mekanis		Kemiringan: -5° s/d +15° Pemutararan: Tidak Penyesuaian ketinggian: Tidak Pivot: Tidak Kaki penyangga lepas-pasang: Ya	
Kontrol Eksternal	Tombol	Tombol Daya ◀ / ▶ MENU/ENTER	Otomatis/Keluar Tombol E (Empowering)
	Fungsi	Kontras Kecerahan Fokus Jam Posisi H. Posisi V. Warna (Hangat) Warna (Dingin) Lampu Biru Suhu warna RGB Bahasa Volume (opsional)	OD Waktu mati OSD 3D Notification Konfigurasi otomatis (hanya model input Analog) Mode lebar (Penuh/Aspek) ACM On/Off Pilihan sinyal input (hanya mode input Ganda) DDC/CI On/Off Informasi display Reset Keluar

Semua spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Temukan manual dan dokumen lainnya untuk produk Acer di situs web dukungan Acer resmi.

*Konsumsi energi tahunan dihitung menggunakan konsumsi daya umum 4 jam per hari, 365 hari per tahun.

Sicherheitshinweise


- Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise beim Anschließen und Verwenden des Monitors:
- Stellen Sie sicher, dass der Monitor mit der in Ihrer Region verfügbaren Netzspannung betrieben werden kann.
 - Stellen Sie Ihren Monitor in der Nähe einer leicht zugänglichen Steckdose auf.
 - Stellen Sie den Monitor auf eine stabile Oberfläche und behandeln Sie ihn sorgfältig. Der Bildschirm kann beschädigt werden, wenn er herunterfällt, fest dagegengeschlagen wird oder er mit einem scharfen oder scheuernden Gegenstand in Berührung kommt.
 - Stellen Sie Ihren Monitor an einem Ort mit niedriger Luftfeuchtigkeit und möglichst wenig Staubbildung auf.
 - Verwenden Sie den Monitor niemals, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände auf dem Netzkabel liegen, und dass durch das Kabel keine Stolpergefahr für andere Personen besteht.
 - Führen Sie niemals metallische Gegenstände in die Öffnungen des Monitors ein. Dadurch gehen Sie das Risiko eines elektrischen Schlages ein.
 - Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, berühren Sie niemals das Innere des Monitors. Das Monitorgehäuse sollte nur von einem qualifizierten Techniker geöffnet werden.
 - Ziehen Sie am Stecker und niemals am Kabel, wenn Sie den Monitor von der Stromversorgung trennen.
 - Öffnungen im Monitorgehäuse dienen der Belüftung. Um eine Überhitzung zu vermeiden, dürfen diese Öffnungen nicht blockiert oder abgedeckt werden. Vermeiden Sie es auch, den Monitor auf einem Bett, Sofa, Teppich oder einer anderen weichen Oberfläche zu verwenden. Dies kann die Belüftungsöffnungen im unteren Bereich des Gehäuses blockieren. Wenn Sie den Monitor in einem Bücherregal oder einer anderen geschlossenen Umgebung aufstellen, sorgen Sie für ausreichend Belüftung.
 - Schützen Sie den Monitor vor Regen und verwenden Sie ihn nicht in der Nähe von Wasser. Wenn der Monitor versehentlich nass wird, ziehen Sie umgehend den Netzstecker heraus und wenden Sie sich an einen autorisierten Händler. Das Äußere des Monitors kann bei Bedarf mit einem feuchten Tuch gereinigt werden, trennen Sie den Monitor jedoch vorher von der Stromversorgung. Wenn Ihr Monitor nicht ordnungsgemäß funktioniert (vor allem bei ungewöhnlichen Geräuschen oder Gerüchen), ziehen Sie umgehend das Netzkabel des Monitors und wenden Sie sich an einen autorisierten Händler oder ein Service Center.
 - **NIEMALS FLÜSSIGKEITEN DIREKT AUF DEN MONITOR ODER DAS GEHÄUSE SPRÜHEN ODER AUSSCHÜTTEN.**
 - **BITTE KEINE AUF AMMONIAK ODER ALKOHOL BASIERENDEN REINIGUNGSMITTEL AUF DEM LCD-BILDSCHIRM ODER GEHÄUSE VERWENDEN.**
 - Acer haftet nicht für Schäden durch die Anwendung von Reinigungsmitteln, die auf Ammoniak oder Alkohol basieren.

Anbringen des Monitors am Sockel

1. Nehmen Sie den Monitorsockel aus der Verpackung und legen Sie ihn auf eine stabile und ebene Arbeitsfläche.
2. Nehmen Sie den Monitor aus der Verpackung.
3. Bringen Sie den Träger des Standfußes des Monitors am Sockel an.
 - Stellen Sie sicher, dass der Sockel sicher am Träger des Standfußes befestigt ist. (bei ausgewählten Modellen)
 - Befestigen Sie den Sockel am Träger des Standfußes, indem Sie die Schraube mithilfe eines Werkzeugs oder einer passenden Münze drehen. (bei ausgewählten Modellen)

Anschließen des Monitors an einen Computer

1. Schalten Sie den Monitor aus und ziehen Sie das Netzkabel des Computers ab.
- 2-1 Schließen Sie das Videokabel an.
 - a. Stellen Sie sicher, dass sowohl der Monitor als auch der Computer ausgeschaltet sind.
 - b. Schließen Sie das VGA-Videokabel an den Computer an.
- 2-2 Anschließen des Digital-Kabels (nur Modelle mit Dualeingang)
 - a. Stellen Sie sicher, dass sowohl der Monitor als auch der Computer ausgeschaltet sind.
 - b. Schließen Sie das eine Ende des 24-poligen DVI-Kabels an die Rückseite des Monitors und das andere Ende an den Anschluss an Ihrem Computer an.
- 2-3 Schließen Sie das HDMI-Kabel an (nur Modelle mit HDMI-Eingang).
 - a. Stellen Sie sicher, dass sowohl der Monitor als auch der Computer ausgeschaltet sind.
 - b. Schließen Sie das HDMI-Kabel an den Computer an.
3. Schließen Sie ein Ende des Adapters an den Monitor und das andere Ende an eine sachgemäß geerdete Steckdose an.
4. Schalten Sie den Monitor und den Computer ein.
Schalten Sie zuerst den Monitor und dann den Computer ein. Diese Reihenfolge ist sehr wichtig.



Externe Bedienelemente

Symbol	Funktion	Beschreibung
	Ein-/Aus-Taste/ Betriebsanzeige	Ein/Aus des Monitors. Blau zeigt Betrieb an. Gelb zeigt Standby-/Energiesparmodus an.
	Eingangstaste	Drücken, um zwischen den Eingangsquellen zu wechseln.
	Lautstärketaste	Drücken, um die Skala zur Lautstärkeauswahl zu aktivieren. (bei ausgewählten Modellen)
	OSD-Funktionen	Drücken, um das OSD-Menü anzuzeigen. Erneut drücken, um eine Auswahl im OSD-Menü zu treffen.
	Taste zum automatischen Anpassen/Beenden	Drücken Sie bei aktivem OSD-Menü die Taste Auto , um das OSD-Menü zu verlassen. Sobald das OSD-Menü inaktiv ist, drücken Sie die Taste Auto und der Monitor optimiert automatisch die Position, den Fokus und die Uhr Ihres Bildschirms.
	Empowering-Taste	Drücken Sie die Empowering-Taste, um das Acer eColor Management-OSD-Menü zu öffnen und auf die Szenario Modes zuzugreifen.

Vorschriften und Sicherheitshinweise

FCC-Hinweis

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen Interferenzen bei der Installation in einem Wohngebiet bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und gibt möglicherweise Funkfrequenzenergie ab und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, Störungen des Funkverkehrs verursachen.

Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was sich durch Aus- und Einschalten des Geräts feststellen lässt, kann der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Neuausrichtung oder Versetzen der Empfangsan天ne
- Vergrößern des Abstands zwischen dem Gerät und dem Receiver
- Anschließen des Geräts an eine Steckdose eines anderen Stromkreises als den, an dem der Receiver angeschlossen ist
- Zu Rate ziehen des Händlers oder eines erfahrenen Radio-/Fernsehtechnikers

CE-Konformitätserklärung

Acer Inc. erklärt hiermit, dass dieser LCD-Monitor den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU sowie der Richtlinie 2009/125/EG zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte entspricht.

Hinweis:

Heben Sie den Monitor nicht an der Unterseite an, um Schäden am Monitor zu vermeiden.

Hinweis: Abgeschilderte Kabel

Alle Verbindungen zu anderen Computing-Geräten müssen über abgeschilderte Kabel erfolgen, um die Einhaltung der EMV-Richtlinien sicherzustellen.

Hinweis: Peripheriegeräte

Nur Peripheriegeräte (Eingabe-/Ausgabegeräte, Terminals, Drucker usw.), die die Grenzwerte der Klasse B erfüllen, dürfen an dieses Gerät angeschlossen werden. Der Anschluss von Peripheriegeräten, die diese Grenzwerte nicht erfüllen, kann Störungen des Radio- und Fernsehempfangs hervorrufen.

Vorsicht

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich durch den Hersteller genehmigt wurden, können dazu führen, dass die Betriebserlaubnis, die dem Benutzer von der Federal Communications Commission für dieses Produkt erteilt wurde, erlischt.

Betriebsbedingungen

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen annehmen, einschließlich Interferenzen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen können.

Hinweis: Benutzer in Kanada

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Entsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in Privathaushalten in der EU

Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihr Altgerät zur Entsorgung an einer Rücknahmestelle für das Recycling und die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten abzugeben. Die getrennte Sammlung und das Recycling von Altgeräten nach Ablauf der Lebensdauer tragen zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei und garantieren eine Wiederverwertung, die die Gesundheit der Menschen und die Umwelt schont. Weitere Informationen dazu, wo sich Rücknahmestellen für Ihre Altgeräte befinden, erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, den örtlichen Müllentsorgungsbetrieben oder im Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.



TECHNISCHE DATEN

LCD-Bildschirm	System	TFT-LCD-Farbbildschirm	
	Größe	27" W (69 cm)	
	Pixelabstand	0,31125 mm (H) x 0,31125 mm (V)	
	Helligkeit	300 cd/m ² (typisch)	
	Kontrast	10000000:1 Max. (ACM)	
	Einsehbarer Winkel	170° (H) 160° (V) (CR = 10)	
	Reaktionszeit	1 ms (G zu G)	
	Bildschirmtyp	TN	
	Video	R, G, B analoge Schnittstelle	
	H-Frequenz	VGA, HDMI: 31 - 83 KHz (2D) / Dual-Link DVI 30 - 160 KHz (2D) 31 - 138 KHz (3D)	
	V-Frequenz	VGA, HDMI: 56 - 76 Hz (2D) / Dual-Link DVI 56 - 144 Hz (2D) 56 - 120 Hz (3D)	
	Displayfarben	16,7 Millionen	
Pixelfrequenz			
Maximale Auflösung			
Plug & Play			
Energieeffizienzklasse			
*Jährlicher Energieverbrauch			
Stromverbrauch (bei 200 cd/m ²)	Eingeschaltet	27 W (typisch)	
	Ruhemodus	0,45 W (typisch)	
	Ausgeschaltet	0,35 W (typisch)	
Eingangsbuchse			
Eingangsvideosignal			
Lautsprecher			
Maximale Bildschirmgröße			
Stromquelle			
Umgebungsbedingungen			
Abmessungen			
Gewicht (netto)			
Daten zur Mechanik			
Externe Bedienelemente	Schalter/Tasten	Ein-/Aus-Taste ◀ / ▶ MENU/EINGABE	Automatisch/Beenden E(mpowering)-Taste
	Funktionen	Kontrast Helligkeit Fokus Takt H.Position V.Position (Warm) Farbe (Kalt) Farbe Blau Licht RGB-Farbtemp. Sprache Lautstärke (optional)	OD OSD-Dauer 3D Notification Autom. Abgl. (nur Modelle mit analogem Eingang) Bildformate (Vollbild/Aspect) ACM Ein/Aus Auswahl des Eingangssignals (nur Modelle mit Dualeingang) DDC/CI Ein/Aus Bildschirminformationen Rücksetzen Beenden

Alle technischen Daten können sich ohne Vorankündigung ändern.

Handbücher und andere Dokumente für Ihr Acer-Produkt finden Sie auf der offiziellen Acer-Support-Website.

*Der jährliche Energieverbrauch berechnet sich anhand des typischen Stromverbrauchs von 4 Stunden pro Tag, 365 Tage im Jahr.

Instrucciones de seguridad


- Siga las siguientes directrices de seguridad para conectar y utilizar el monitor:
- Asegúrese de que los parámetros eléctricos del monitor permiten utilizarlo con la corriente de CA disponible en su ubicación.
 - Síntel el monitor cerca de una toma de corriente a la que pueda acceder fácilmente.
 - Coloque el monitor sobre una superficie sólida y manéjelo con cuidado. La pantalla puede dañarse si se cae, se golpea bruscamente o se toca con un instrumento afilado o abrasivo.
 - Coloque el monitor en una ubicación con bajos niveles de humedad y polvo.
 - No utilice nunca el monitor si el cable de alimentación está dañado. No coloque nada encima del cable y manténgalo fuera del alcance de otros usuarios para evitar tropiezos.
 - No inserte ningún objeto metálico en las aberturas del monitor; esto podría provocar descargas eléctricas.
 - Para evitar descargas eléctricas, no toque nunca el interior del monitor. Solo un técnico cualificado debe abrir la carcasa del monitor.
 - Asegúrese de tirar del enchufe y no del cable al desconectar el monitor de una toma de corriente.
 - El monitor cuenta con aberturas como sistema de ventilación. Estas aberturas no deben bloquearse o cubrirse para evitar sobrecalentamientos. Evite también utilizar el monitor sobre una cama, sofá, alfombra u otra superficie blanda. Esto podría bloquear las aberturas de ventilación situadas en la parte inferior de la carcasa. Si coloca el monitor en una estantería o en otro espacio cerrado, asegúrese de proporcionarle la ventilación adecuada.
 - No exponga el monitor a la lluvia ni lo utilice cerca del agua. Si el monitor se moja por accidente, desconéctelo y póngase en contacto con un distribuidor autorizado inmediatamente. Si es necesario, puede limpiar el exterior del monitor con un trapo húmedo, pero asegúrese de desconectarlo antes. Si el monitor no funciona correctamente, sobre todo si detecta olores o sonidos extraños, desconéctelo y póngase en contacto inmediatamente con un distribuidor autorizado o con el centro de servicio.
 - **NUNCA PULVERICE NI ROCÍE NINGÚN LÍQUIDO DIRECTAMENTE SOBRE LA PANTALLA O CARCASA.**
 - **POR FAVOR, NO UTILICE NINGÚN PRODUCTO DE LIMPIEZA CON AMONIACO O ALCOHOL EN LA PANTALLA LCD O EN LA CARCASA.**
 - Acer no se responsabilizará de los daños resultantes del uso de productos de limpieza a base de amoniaco o alcohol.

Colocación del monitor en la base

1. Retire la base del monitor del embalaje y colóquela en una zona de trabajo estable y nivelada.
2. Extraiga el monitor de su embalaje.
3. Coloque el brazo de soporte del monitor en la base.
 - Asegúrese de que la base está sujetada al brazo de soporte del monitor (para modelos seleccionados).
 - Para sujetar la base al brazo de soporte del monitor, gire el tornillo con una herramienta adecuada o una moneda del tamaño adecuado (para modelos seleccionados).

Conexión del monitor a un ordenador

1. Apague el monitor y desconecte el cable de alimentación del ordenador.
- 2-1 Conecte el cable de video
 - Asegúrese de que tanto el monitor como el ordenador están apagados.
 - Conecte el cable de video VGA al ordenador.
- 2-2 Conecte un cable digital (solo modelos con entrada dual)
 - Asegúrese de que tanto el monitor como el ordenador están apagados.
 - Conecte un extremo del cable DVI de 24 clavijas a la parte trasera del monitor y conecte el otro extremo al puerto del ordenador.
- 2-3 Conecte un cable HDMI (solo modelos con entrada HDMI)
 - Asegúrese de que tanto el monitor como el ordenador están apagados.
 - Conecte el cable HDMI al ordenador.
3. Conecte un extremo del adaptador al monitor y el otro extremo a una toma de CA conectada correctamente a tierra.
4. Encienda el monitor y el ordenador.
Encienda primero el monitor y, a continuación, el ordenador. Seguir esta secuencia es muy importante.



Controles externos

Icono	Elemento	Descripción
	Indicador/Botón de encendido	Apaga o enciende el monitor. El color azul indica que está encendido. El color ámbar indica el modo de espera/ahorro de energía.
	Botón de entrada	Pulse para cambiar entre las fuentes de entrada.
	Botón de volumen	Pulse para activar la escala desplazable de volumen. (para modelos seleccionados).
	Funciones de OSD	Pulse para ver el OSD. Vuelva a pulsar para realizar una selección en el OSD.
	Botón Ajuste automático/Salir	Si el OSD está activo, pulse Automático para salir del OSD. Una vez que esté inactivo el OSD, pulse Automático y el monitor optimizará automáticamente la posición, la nitidez y el reloj de la pantalla.
	Tecla Empowering	Pulse la tecla Empowering para abrir el OSD de Acer eColor Management y acceder a los Scenario Modes.

Normativa y avisos de seguridad

Aviso de la FCC

Este dispositivo se ha probado y comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B conforme a la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias dañinas en una instalación residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni se utiliza conforme a las instrucciones, podría causar interferencias dañinas en las comunicaciones de radio.

No obstante, no puede garantizarse que las interferencias no se produzcan en instalaciones concretas. Si este dispositivo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el dispositivo, el usuario puede intentar solucionar las interferencias de las siguientes maneras:

- Cambiar la orientación de la antena receptora o colocarla en otro lugar.
- Aumentar la separación entre el dispositivo y el receptor.
- Conectar el dispositivo a una toma de corriente en un circuito distinto al que se ha conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o un técnico especializado en radio y televisión para recibir asistencia.

Declaración de conformidad CE

Por la presente, Acer Inc. declara que este monitor LCD cumple con los requisitos y otras provisiones relevantes de la directiva EMC 2004/108/EC, la directiva de bajo voltaje 2006/95/EC, la directiva RoHS 2011/65/EU y la directiva 2009/125/EC relacionadas con la creación de un marco para el establecimiento de requisitos de ecodiseño para productos relacionados con la energía.

Aviso:

Para evitar daños en el monitor, no lo levante sujetándolo por la base.

Aviso: Cables blindados

Las conexiones a otros dispositivos informáticos deben realizarse con cables blindados, a fin de cumplir con las normativas de la EMC.

Aviso: Dispositivos periféricos

Solo deben conectarse a este equipo aquellos periféricos (dispositivos de entrada/salida, terminales, impresoras, etc.) certificados que cumplan con los límites de la Clase B. Si se utiliza con periféricos sin certificación, es posible que se produzcan interferencias en la recepción de radio y televisión.

Precavición

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por el fabricante podría anular la autoridad del usuario, concedida por la Comisión Federal de Comunicaciones, para utilizar el producto.

Condiciones de funcionamiento

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Aviso: Usuarios de Canadá

Este aparato digital de Clase B cumple con la normativa canadiense ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Eliminación de equipo obsoleto por parte de los usuarios en una vivienda privada en la Unión Europea



La aparición de este símbolo en el producto o su embalaje indica que no es posible eliminarlo con el resto de residuos domésticos. En su lugar, el usuario es responsable de eliminar el equipo obsoleto llevándolo a un punto de recogida designado para el reciclaje de equipo eléctrico y electrónico. El reciclaje y la recogida por separado del equipo obsoleto en el momento de su eliminación ayudarán a conservar los recursos naturales y garantizar que se recicla de una forma que proteja la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre dónde puede llevar su equipo obsoleto para reciclarlo, póngase en contacto con el ayuntamiento de su localidad, el servicio de eliminación de residuos o el establecimiento donde compró el producto.

ESPECIFICACIONES

Panel LCD	Sistema de conducción	Pantalla LCD TFT en color	
	Tamaño	27" W (69 cm)	
	Distancia entre pixeles	0,31125 mm (horizontal) x 0,31125 mm (vertical)	
	Brillo	300 cd/m ² (típico)	
	Contraste	10000000:1 Máx. (ACM)	
	Ángulo de visión	170° (horizontal) 160° (vertical) (CR=10)	
	Tiempo de respuesta	1 ms (G a G)	
	Tipo de panel	TN	
	Video	Interfaz analógica R, G, B	
	Frecuencia H	VGA, HDMI: 31 - 83 KHz (2D) / Dual link DVI 30 - 160 KHz (2D) 31 - 138 KHz (3D)	
	Frecuencia V	VGA, HDMI: 56 - 76 Hz (2D) / Dual link DVI 56 - 144 Hz (2D) 56 - 120 Hz (3D)	
	Colores de la pantalla	16,7 millones	
Reloj de punto		325 MHz	
Resolución máxima		1920 x 1080 a 144 Hz (2D) / 1920 x 1080 a 120 Hz (3D)	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Clase de eficiencia energética		B	
*Consumo de energía anual		53 (kWh) (para el modelo de entrada HDMI)	
Consumo de energía (a 200 unidades)	Modo encendido	27 W (típico)	
	Modo de suspensión	0,45 W (típico)	
	Modo apagado	0,35 W (típico)	
Conector de entrada		D-Sub DVI (Dual Link) de 24 clavijas (solo el modelo de entrada dual) HDMI de 19 clavijas (solo el modelo de entrada HDMI)	
Señal de entrada de video		Análogica: 0,7 Vp-p (estándar), 75 ohmios, positiva Señal digital (solo el modelo de entrada dual) (Opcional) Señal HDMI (solo el modelo de entrada HDMI) (Opcional)	
Altavoces		N/A	
Tamaño máximo de pantalla		Horizontal: 597,6 mm Vertical: 336,15 mm	
Fuente de alimentación		19 V —— 2.1 A (2,1 A)	
Consideraciones ambientales		Temperatura de funcionamiento: de 5° a 35°C Temperatura de almacenamiento: de -20° a 60°C Humedad de funcionamiento: entre el 10% y el 85%	
Dimensiones		639,0 (ancho) x 442,05 (alto) x 178,9 (diagonal) mm	
Peso (peso neto)		4,6 kg (neto)	
Especificaciones de funcionamiento		Inclinación: de -5° a +15° Giro: No Ajuste de altura: No Pivote: No Soporte extraíble: Sí	
Controles externos	Interruptor/Botones	Botón de encendido ◀ / ▶ MENÚ/INTRODUCIR	Automático/Salir Tecla E (Empowering)
	Funciones	Contraste Brillo Nitidez Reloj H. Posición V. Posición Color (Cálido) Color (Frio) Luz azul Temperatura de color RGB Idioma Volumen (opcional)	OD T. de espera OSD 3D Notification Autoajuste (solo en el modelo de entrada analógica) Modo panorámico (Completa/Aspect) ACM Activado/Apagado Selección de la señal de entrada (solo en modelos con entrada dual) DDC/CI Activado/Apagado Información de la pantalla Reiniciar Salida

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo.

Puede encontrar manuales y otros documentos para su producto de Acer en el sitio web oficial de asistencia de Acer.

*El consumo de energía anual se calcula a partir del consumo de energía típico de 4 horas al día, los 365 días del año.

Instructions de sécurité

Suivez les consignes de sécurité ci-dessous au moment de connecter et d'utiliser votre moniteur :


- Assurez-vous que l'alimentation requise pour votre moniteur correspond à l'alimentation secteur dans la zone géographique où vous vous trouvez.
- Placez votre moniteur près d'une prise électrique facilement accessible.
- Placez le moniteur sur une surface solide et manipulez-le soigneusement. L'écran peut s'endommager s'il tombe, subit un choc violent ou entre en contact avec un objet pointu ou abrasif.
- Placez votre moniteur dans un endroit sec et à l'abri de la poussière.
- N'utilisez jamais votre moniteur si le câble d'alimentation a été endommagé. Ne posez rien sur le câble d'alimentation et ne le placez pas à un endroit où il pourrait faire trébucher les gens.
- N'insérez aucun objet métallique dans les orifices du moniteur. Vous risqueriez de vous électrocuter.
- Pour éviter de vous électrocuter, ne touchez jamais l'intérieur du moniteur. Seul un technicien qualifié peut ouvrir le moniteur.
- Lorsque vous débranchez le moniteur d'une prise électrique, veillez à bien tenir le câble d'alimentation par la prise, et non pas par le câble.
- Les orifices du moniteur sont destinés à sa ventilation. Pour éviter toute surchauffe, ces orifices doivent rester bien dégagés. En outre, évitez d'utiliser le moniteur sur un lit, un canapé, un tapis ou sur toute autre surface molle. Vous risqueriez de bloquer les orifices de ventilation en bas du moniteur. Si vous placez le moniteur sur une bibliothèque ou autre espace clos, assurez-vous que la ventilation est adéquate.
- N'exposez pas le moniteur à la pluie et ne l'utilisez pas à proximité d'eau. Si vous mouillez le moniteur accidentellement, débranchez-le et contactez immédiatement un revendeur agréé. Le cas échéant, vous pouvez nettoyer l'extérieur du moniteur avec un chiffon humide, mais assurez-vous de bien le débrancher auparavant. Si votre moniteur ne fonctionne pas normalement, notamment s'il émet des sons ou des odeurs inhabituels, débranchez-le immédiatement et contactez un revendeur ou un centre de réparation agréé.
- **NE VAPORISEZ OU NE VERSEZ JAMAIS DE LIQUIDE SUR L'ÉCRAN OU LE BOÎTIER.**
- **VEUILLEZ NE PAS UTILISER DE PRODUITS DE NETTOYAGE À BASE D'AMMONIAC OU D'ALCOOL SUR L'ÉCRAN LCD OU LE BOÎTIER.**
- Acer ne sera pas responsable de dommages résultant de l'utilisation de produits de nettoyage à base d'ammoniaque ou d'alcool.

Fixation du moniteur sur son socle

1. Déballez le socle du moniteur et placez-le sur une surface stable et plane.
2. Retirez le moniteur de l'emballage.
3. Fixez le pied du moniteur à son socle.
 - Vérifiez que le socle est bien fixé au pied. (Pour certains modèles)
 - Assurez la fixation du socle sur le pied du moniteur en faisant tourner la vis à l'aide d'une languette ou d'une pièce de monnaie adaptée. (Pour certains modèles)

Connexion de votre moniteur à un ordinateur

1. Éteignez votre moniteur et débranchez le cordon d'alimentation de votre ordinateur.
 - 2-1 Branchez le câble vidéo.
 - a. Assurez-vous que le moniteur et l'ordinateur sont tous deux éteints.
 - b. Branchez le câble vidéo VGA à l'ordinateur.
 - 2-2 Branchez le câble numérique (modèle à double entrée uniquement).
 - a. Assurez-vous que le moniteur et l'ordinateur sont tous deux éteints.
 - b. Connectez une extrémité du câble DVI 24 broches à l'arrière du moniteur et l'autre extrémité au port de l'ordinateur.
 - 2-3 Branchez le câble HDMI (modèle à entrée HDMI uniquement)
 - a. Assurez-vous que le moniteur et l'ordinateur sont tous deux éteints.
 - b. Branchez le câble HDMI à l'ordinateur.
 3. Branchez une extrémité de l'adaptateur au moniteur et l'autre extrémité sur une prise secteur correctement mise à la terre.
 4. Allumez le moniteur et l'ordinateur.
- Allumez d'abord le moniteur, puis l'ordinateur. Vous devez respecter cet ordre.



Commandes externes

Icône	Élément	Description
	Bouton/voyant d'alimentation	Permet d'allumer et d'éteindre le moniteur. Bleu : l'appareil est allumé. Orange : mode veille/mode d'économie d'énergie.
	Bouton Entrée	Appuyez pour changer de source d'entrée.
	Bouton Volume	Appuyez pour activer la barre de réglage du volume. (Pour certains modèles)
	Fonctions du menu à l'écran	Appuyez pour afficher le menu à l'écran. Appuyez à nouveau pour effectuer une sélection dans le menu à l'écran.
	Bouton de réglage auto/Quitter	Si le menu à l'écran est actif, appuyez sur Auto pour le fermer. Une fois le menu à l'écran inactif, appuyez sur Auto . Le moniteur optimisera automatiquement le cadrage, la mise au point et la fréquence de votre écran.
	Touche Empowering	Appuyez sur la touche Empowering pour ouvrir le menu à l'écran Acer eColor Management et accéder aux modes scénario.

Réglementation et consignes de sécurité

Avis FCC

Cet appareil a été testé et les résultats de ces tests ont révélé qu'il respecte les limites d'un appareil numérique de classe B, en conformité avec la réglementation de la section 15 de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre un rayonnement électromagnétique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément à aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans certaines installations. Si cet appareil provoque des interférences qui affectent la réception d'un poste de radio ou de télévision, ce que vous pouvez déterminer en éteignant puis en allumant l'appareil, nous vous encourageons à essayer de les corriger en employant au moins l'une des méthodes suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Eloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien en radio et télévision expérimenté pour obtenir une assistance.

Déclaration de conformité CE

Acer, Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux obligations essentielles et autres clauses pertinentes de la directive CEM 2004/108/CE, de la directive sur les faibles voltages 2006/95/CE, de la directive RoHS 2011/65/UE et de la directive 2009/125/CE concernant l'établissement d'un cadre fixant des exigences d'écoconception pour les produits liés à l'énergie.

Avis :

Afin d'éviter d'endommager le moniteur, ne soulevez pas le moniteur par sa base.

Avis : Câbles blindés

Toutes les connexions vers d'autres appareils informatiques doivent être établies à l'aide de câbles blindés afin d'assurer la conformité aux réglementations EMC.

Avis : Périphériques

Seuls des périphériques (appareils d'entrée/sortie, terminaux, imprimantes, etc.) certifiés conformes aux limites de la classe B doivent être connectés à cet appareil. Toute utilisation avec des périphériques non certifiés est susceptible d'entraîner des perturbations de la réception radio ou télévision.

Attention

Les changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par le fabricant peuvent rendre nul le droit de l'utilisateur à faire fonctionner ce produit, droit qui lui est accordé par la Federal Communications Commission.

Conditions de fonctionnement

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Il peut être utilisé sous les deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, notamment celles susceptibles de causer un fonctionnement indésirable.

Avis : Utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Mise au rebut des équipements usagés par les utilisateurs faisant partie de ménages privés dans l'Union européenne

Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que le produit ne doit pas être jeté avec les autres ordures ménagères. Il relève donc de votre responsabilité de recycler ce déchet d'équipement électrique en le remettant à un point de collecte prévu pour les déchets électriques et électroniques. Le tri, l'élimination et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les ressources naturelles et de s'assurer que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations quant aux lieux d'élimination des déchets d'équipements électriques, vous pouvez contacter votre mairie, le service local de traitement des ordures ménagères ou le commerçant auprès duquel vous avez acheté le produit.



CARACTÉRISTIQUES

Panneau LCD	Technologie	TFT-LCD couleur	
	Taille	27" W (69 cm)	
	Espacement des pixels	0,31125 mm (H) x 0,31125 mm (V)	
	Luminosité	300 cd/m ² (typique)	
	Contraste	10000000:1 max. (ACM)	
	Angle de vision	170° (H) 160° (V) (CR = 10)	
	Temps de réponse	1 ms (gris à gris)	
	Type de panneau	TN	
	Vidéo	Interface Analogique R, V, B	
	Fréquence horizontale	VGA, HDMI : 31 à 83 KHz (2D) / Dual link DVI : 30 à 160 KHz (2D) 31 à 138 KHz (3D)	
	Fréquence verticale	VGA, HDMI : 56 à 76 Hz (2D) / Dual link DVI : 56 à 144 Hz (2D) 56 à 120 Hz (3D)	
	Couleurs affichées	16,7 millions	
Fréquence		325 MHz	
Résolution maximale		1920 x 1080 à 144 Hz (2D) / 1920 x 1080 à 120 Hz (3D)	
Plug-and-Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Classe d'efficacité énergétique		B	
*Consommation annuelle d'énergie		53 (kWh) (pour le modèle à entrée HDMI)	
Consommation électrique (à 200 nits)	Mode Marche	27 W (typique)	
	Mode Veille	0,45 W (typique)	
	Mode Arrêt	0,35 W (typique)	
Connecteur d'entrée		D-Sub DVI (Dual Link) 24 broches (modèle à double entrée uniquement) HDMI 19 broches (modèle à entrée HDMI uniquement)	
Signal vidéo d'entrée		Analogique : 0,7 Vp-p (standard), 75 OHM, positif Signal numérique (modèle à double entrée uniquement) (en option) Signal HDMI (modèle à entrée HDMI uniquement) (en option)	
Haut-parleurs		N/A	
Taille maximale de l'écran		Horizontalement : 597,6 mm Verticalement : 336,15 mm	
Source d'alimentation		19 V —— 2,1 A (2,1 A)	
Conditions environnementales		Temp. de fonctionnement : 5 à 35 °C Temp. de stockage : -20 à 60 °C Humidité de fonctionnement : 10 à 85 %	
Dimensions		639,0 (L) x 442,05 (H) x 178,9 (P) mm	
Poids (net)		4,6 kg (net)	
Caractéristiques mécaniques		Inclinaison : -5 à +15° Rotation : Non Réglage de la hauteur : Non Pivot : Non Pied amovible : Oui	
Commandes externes	Commutateur/boutons	Bouton d'alimentation MENU/ENTRÉE	Auto/Quitter Touche E (Empowering)
	Fonctions	Contraste Luminosité Nettété Fréquence H. Position V. Position Couleur (Chaud) Couleur (Clair) Lumière bleue Temp. Couleur RVB Langue Volume (en option)	OD Délai de l'OSD 3D Notification Autoréglage (modèle à entrée analogique uniquement) Mode Large (Plein écran/Aspect) ACM Allumé/Eteinte Sélection du signal d'entrée (modèle à double entrée uniquement) DDC/CI Allumé/Eteinte Informations sur l'écran Restaurer Quitter

Les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Vous pouvez trouver les manuels et autres documents pour votre produit Acer sur le site Web d'assistance Acer officiel.

* La consommation d'énergie annuelle est calculée à partir d'une consommation d'énergie typique de 4 heures par jour, 365 jours par an.

Istruzioni sulla sicurezza


- Osservare le seguenti linee guida sulla sicurezza durante il collegamento e l'utilizzo del monitor:
- Accertarsi che i valori nominali elettrici del monitor siano compatibili con l'alimentazione CA disponibile nella propria sede.
 - Posizionare il monitor vicino a una presa elettrica facilmente accessibile.
 - Posizionare il monitor su una superficie solida e maneggiarlo con cautela. Lo schermo può subire danni se cade, si scheggia o viene urtato da oggetti appuntiti o abrasivi.
 - Installare il monitor in una posizione non soggetta a umidità elevata e con presenza minima di polvere.
 - Non utilizzare il monitor se il cavo di alimentazione è danneggiato. Non posizionare oggetti sul cavo di alimentazione ed evitare che altre persone inciampino su di esso.
 - Non inserire oggetti metallici nelle aperture del monitor. In caso contrario potrebbero verificarsi scosse elettriche.
 - Per evitare che si verifichino scosse elettriche, non toccare la parte interna del monitor. Solo un tecnico qualificato deve aprire il case del monitor.
 - Per scollegare il monitor dalla presa elettrica, assicurarsi di tenere la presa e non il cavo.
 - Le aperture nel case del monitor sono atte alla ventilazione. Per impedire il surriscaldamento, non bloccare né coprire tali aperture. Inoltre, evitare l'utilizzo del monitor a letto, sul divano, sul tappeto o su un'altra superficie morbida. Tale operazione potrebbe bloccare le aperture di ventilazione nella parte inferiore del case. Se si installa il monitor in una libreria o in un altro spazio semichiuso, assicurarsi di fornire un'adeguata ventilazione.
 - Non esporre il monitor alla pioggia né utilizzarlo vicino all'acqua. Se il monitor si bagna accidentalmente, scollarlo e contattare immediatamente un rivenditore autorizzato. È possibile pulire la parte esterna del monitor con un panno umido laddove necessario, tuttavia assicurarsi di scollarlo prima. Se il monitor non funziona normalmente, in particolare se da esso provengono suoni oppure odori insoliti, scollare immediatamente il monitor e contattare un rivenditore autorizzato o un centro assistenza.
 - **NON SPRUZZARE O VERSARE LIQUIDI DIRETTAMENTE SULLO SCHERMO O SUL CASE.**
 - **NON USARE SOLVENTI A BASE DI AMMONIACA O ALCOOL SULLO SCHERMO LCD O SUL CASE.**
 - Acer non sarà responsabile per danni causati dall'uso di qualsiasi solvente a base di ammoniaca o alcool.

Collegamento del monitor alla base

1. Estrarre la base del monitor dalla confezione e posizionarla su una superficie piana e stabile.
2. Estrarre il monitor dalla confezione.
3. Collegare il supporto del monitor alla base.
 - Accertarsi che la base sia bloccata sul supporto del monitor (per i modelli selezionati).
 - Fissare la base al supporto del monitor ruotando la vite con uno strumento a testa piatta o con una monetina compatibile (per i modelli selezionati).

Collegamento del monitor a un computer

1. Spegnere il monitor e scollegare il cavo di alimentazione del computer.
- 2-1 Collegare il cavo video
 - a. Accertarsi che il monitor e il computer siano spenti.
 - b. Collegare il cavo video VGA al computer.
- 2-2 Collegare il cavo digitale (solo nei modelli a doppio ingresso)
 - a. Accertarsi che il monitor e il computer siano spenti.
 - b. Collegare un'estremità del cavo DVI a 24 pin alla parte posteriore del monitor e collegare l'altra estremità alla porta del computer.
- 2-3 Collegare il cavo HDMI (solo nei modelli con ingresso HDMI)
 - a. Accertarsi che il monitor e il computer siano spenti.
 - b. Collegare il cavo HDMI al computer.
3. Collegare un'estremità dell'adattatore al monitor e l'altra estremità a una presa CA con messa a terra adeguata.
4. Accendere il monitor e il computer.
Accendere prima il monitor e poi il computer. Questa sequenza è molto importante.



Controlli esterni

Icona	Elemento	Descrizione
	Pulsante/indicatore di alimentazione	Consente di accendere/spegnere il monitor. Il colore blu indica che il monitor è acceso. Il colore ambra indica che il monitor è in standby/modalità di risparmio energetico.
	Pulsante Input	Premere per scorrere le diverse opzioni di ingresso.
	Pulsante Volume	Premere per attivare la scala di scorrimento del volume. (per i modelli selezionati).
	Funzioni OSD	Premere per visualizzare l'OSD. Premere nuovamente per immettere una selezione nell'OSD.
	Pulsante di regolazione automatica/Uscita	Se l'OSD è attivo, premere Auto per uscire dall'OSD. Dopo aver disattivato l'OSD, premere Auto affinché il monitor ottimizzi la posizione del display, la nitidezza e l'orologio.
	Tasto Empowering	Premere il tasto Empowering per aprire l'OSD Acer eColor Management e accedere a Scenario Mode.

Norme e avvisi di sicurezza

Normative FCC

Questo dispositivo è stato testato ed è risultato conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Normative FCC. Tali limiti sono stati stabiliti per fornire una ragionevole protezione da interferenze nocive presenti nelle installazioni residenziali. Questo dispositivo genera, utilizza e può emettere frequenze radio, e se non è installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare un'interferenza dannosa alle comunicazioni radio.

Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che l'interferenza non si verifichi in particolari installazioni. Se il dispositivo causa un'interferenza dannosa alla ricezione di radio e televisori, che può essere determinata spegnendo e accendendo il dispositivo, si prega l'utente di correggere l'interferenza applicando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per assistenza, contattare il rivenditore o un tecnico professionista nell'ambito di radio e televisori.

Dichiarazione di conformità CE

Con il presente documento, Acer Inc., dichiara che questo monitor LCD è conforme ai requisiti essenziali e ad altre normative pertinenti della Direttiva EMC 2004/108/CE, alla Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/CE e alla Direttiva RoHS 2011/65/UE e alla Direttiva 2009/125/CE con riferimento all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi al consumo energetico.

Avviso:

Per impedire danni al monitor, non sollevare il monitor per la sua base.

Avviso: Cavi schermati

Tutte i collegamenti ad altri dispositivi di elaborazione devono essere effettuati utilizzando cavi schermati per mantenere la conformità alle normative EMC.

Avviso: Dispositivi periferici

È possibile collegare a questa apparecchiatura solo le periferiche (dispositivi in ingresso/uscita, terminali, stampanti, ecc.) certificate per la conformità ai limiti della Classe B. L'uso di periferiche non certificate può causare interferenze alla ricezione di radio e TV.

Avvertenza

Eventuali modifiche o cambiamenti non espressamente approvati dal produttore potrebbero annullare l'autorità dell'utente, concessa dalla Federal Communications Commission, a utilizzare questo prodotto.

Condizioni di utilizzo

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Normative FCC. L'utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) deve accettare tutte le interferenze ricevute, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

Avviso: Utenti canadesi

Questo apparecchio digitale di classe B è conforme alla normativa canadese ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Smaltimento dei dispositivi utilizzati da parte di utenti privati nell'Unione Europea



Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. È quindi responsabilità dell'utente smaltirlo portandolo presso un centro di raccolta autorizzato per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio di tali rifiuti provenienti da apparecchiature nel momento dello smaltimento aiuteranno a preservare le risorse naturali e garantiranno un riciclaggio adatto a proteggere il benessere dell'uomo e dell'ambiente. Per maggiori informazioni sui centri di raccolta, contattare il proprio ufficio locale, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

SPECIFICHE

Pannello LCD	Sistema di trasmissione	LCD a colori TFT	
	Dimensioni	27" W (69 cm)	
	Passo del pixel	0,31125 mm (O) x 0,31125 mm (V)	
	Luminosità	300 cd/m ² (Tipica)	
	Contrasto	100000000:1 Max (ACM)	
	Angolo di visualizzazione	170° (O) 160° (V) (CR=10)	
	Tempo di risposta	1 ms (da G a G)	
	Tipo di pannello	TN	
	Video	Interfaccia analogica R, G, B	
	Frequenza O	VGA, HDMI: 31 - 83 KHz (2D) / Dual link DVI 30 - 160 KHz (2D) 31 - 138 KHz (3D)	
	Frequenza V	VGA, HDMI: 56 - 76 Hz (2D) / Dual link DVI 56 - 144 Hz (2D) 56 - 120 Hz (3D)	
Colori del display		16,7 milioni	
Dot Clock		325 MHz	
Risoluzione massima		1920 x 1080 a 144 Hz (2D) / 1920 x 1080 a 120 Hz (3D)	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Classe di efficienza energetica		B	
* Consumo energetico annuale		53 (kWh) (per i modelli con ingresso HDMI)	
Consumo energetico (a 200 nits)	Modalità on	27 W (Tipico)	
	Modalità sospensione	0,45 W (Tipico)	
	Modalità off	0,35 W (Tipico)	
Connettore di ingresso		D-Sub DVI (Dual Link) a 24 pin (solo nei modelli a doppio ingresso) HDMI a 19 pin (solo nei modelli con ingresso HDMI)	
Segnale video in ingresso		Analogico: 0,7 Vp-p (standard), 75 OHM, Positivo Segnale digitale (solo nei modelli a doppio ingresso) (Opzionale) Segnale HDMI (solo nei modelli con ingresso HDMI) (Opzionale)	
Altoparlanti		N/D	
Dimensione massima dello schermo		Orizzontale: 597,6 mm Verticale: 336,15 mm	
Fonte di alimentazione		19 V ---- 2,1 A (2,1 A)	
Considerazioni ambientali		Temperatura operativa: Da 5° a 35°C Temperatura di stoccaggio: Da -20° a 60°C Umidità operativa: Da 10% a 85%	
Dimensioni		639,0 (L) x 442,05 (A) x 178,9 (P) mm	
Peso (peso netto)		4,6 kg (netto)	
Specifiche meccaniche		Inclinazione: Da -5° a +15° Rotazione: no Regolazione dell'altezza: no Perno: no Piedistallo scollegabile: si	
Controlli esterni	Switch/Pulsanti	Pulsante di alimentazione ◀ / ▶ MENU/INVIO	Auto/Uscita Tasto E (Empowering)
	Funzioni	Contrasto Luminosità Nitidezza Orologio O.Posizione V.Posizione Colore (Caldo) Colore (Freddo) Spia blu Temp. Colore RGB Lingua Volume (opzionale)	OD Intervallo OSD 3D Notification Autoregolazione (solo nei modelli con ingresso analogico) Schermo intero (Pieno/Aspect) ACM Attiva/Spento Selezione del segnale di ingresso (solo nei modelli a doppio ingresso) DDC/CI Attiva/Spento Informazioni sul display Reset Uscita

Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

I manuali e altri documenti relativi al prodotto Acer sono disponibili sul sito Web di assistenza ufficiale Acer.

* Il consumo energetico annuale viene calcolato utilizzando il consumo energetico tipico di 4 ore al giorno, 365 giorni all'anno.

Veiligheidsinstructies

Houd u aan de volgende veiligheidsvoorschriften bij het aansluiten en gebruiken van uw monitor:


- Zorg ervoor dat uw monitor geschikt is voor de wisselstroom die beschikbaar is op uw locatie.
- Plaats uw monitor bij een gemakkelijk toegankelijk stopcontact.
- Plaats de monitor voorzichtig op een vaste ondergrond. Het scherm kan worden beschadigd als het valt, ertegen wordt gestoten of als het wordt geraakt door een scherp of kraszend voorwerp.
- Plaats de monitor in een omgeving met een lage luchtvochtigheid en een minimum aan stof.
- Gebruik uw monitor nooit als het netsnoer is beschadigd. Plaats niets op het snoer en zorg ervoor dat mensen niet over het snoer kunnen struikelen.
- Steek geen metalen voorwerpen in de openingen van de monitor. Dit kan leiden tot een elektrische schok.
- Raak nooit de binnenkant van de monitor aan om elektrische schokken te vermijden. Alleen een gekwalificeerde monteur mag de monitor openen.
- Trek de monitor aan de stekker en niet aan het snoer uit het stopcontact.
- Openingen in de behuizing zijn bedoeld voor ventilatie. Deze openingen mogen niet worden geblokkeerd of afgedekt om oververhitting te voorkomen. Vermijd ook het gebruik van de monitor op een bed, bank, tapijt of ander zacht oppervlak. Hierdoor kunnen de ventilatieopeningen aan de onderzijde van de kast verstopt raken. Zorg voor voldoende ventilatie als u de monitor in een boekenkast of een andere afgesloten ruimte plaatst.
- Stel de monitor niet bloot aan regen en gebruik deze niet in de buurt van water. Haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een erkende dealer als de monitor per ongeluk nat wordt. U kunt de buitenkant van de monitor wanneer nodig reinigen met een vochtige doek, maar zorg ervoor dat de monitor eerst is losgekoppeld. Koppel de monitor onmiddellijk los en neem contact op met een erkende dealer of servicecentrum als uw monitor niet correct werkt, met name als u ongebruikelijke geluiden of geuren bemerkt.
- **SPUIT OF GIET NOOIT VLOEISTOF DIRECT OP HET SCHERM OF DE BEHUIZING.**
- **GEbruIK NOOIT AMMONIA OF REINIGINGSmIDDELEN OP ALCOHOLBASIS OP HET LCD-SCHERM OF DE BEHUIZING.**
- Acer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van ammonia of reinigingsmiddelen op alcoholbasis.

De monitor aan de voet bevestigen

1. Haal de voet van het beeldscherm uit de verpakking en plaats deze op een stabiele en vlakke ondergrond.
2. Haal de monitor uit de verpakking.
3. Bevestig de standaard van de monitor aan de voet.
 - Zorg dat de voet op de standaard van de monitor is vergrendeld. (voor bepaalde modellen)
 - Maak de voet aan de standaard van de monitor vast door de Schroef te draaien met behulp van het geïntegreerde lipje of een geschikte munt. (voor bepaalde modellen)

Uw monitor aansluiten op een computer

1. Schakel uw monitor uit en trek de stekker van uw computer uit het stopcontact.
 - 2-1 Videokabel aansluiten
 - a. Zorg dat de monitor en de computer zijn uitgeschakeld.
 - b. Sluit de VGA-videokabel aan op de computer.
 - 2-2 Digitale kabel aansluiten (alleen dual-model)
 - a. Zorg dat de monitor en de computer zijn uitgeschakeld.
 - b. Sluit het ene uiteinde van de 24-pins DVI-kabel aan op de achterkant van de monitor en sluit het andere uiteinde aan op de computer.
 - 2-3 HDMI-kabel aansluiten (alleen HDMI-model)
 - a. Zorg dat de monitor en de computer zijn uitgeschakeld.
 - b. Sluit de HDMI-kabel aan op de computer.
 3. Sluit het ene uiteinde van de adapter aan op de monitor en het andere uiteinde op een goed geaard stopcontact.
 4. Schakel de monitor en de computer in.
- Schakel eerst de monitor in en daarna de computer. Deze volgorde is zeer belangrijk.



Knoppen op de behuizing

Pictogram	Item	Beschrijving
	Aan-/uitknop/-indicator	Zet de monitor aan/uit. Blauw betekent aan. Oranje betekent stand-by/energiebesparende stand.
	Signaalknop	Druk hierop om tussen signalen te schakelen.
	Volumeknop	Druk hierop om de volumeregeling te activeren. (voor bepaalde modellen)
	OSD-functies	Druk in om de OSD weer te geven. Druk nogmaals in om een selectie te maken in de OSD.
	Knop Automatisch aanpassen/Afsluiten	Als de OSD actief is, drukt u op Auto om de OSD af te sluiten. Als de OSD inactief is, drukt u op Auto en de monitor optimaliseert automatisch de weergavepositie, focus en klok op uw beeldscherm.
	Empowering-knop	Druk op de Empowering-knop om de Acer eColor Management-OSD te openen en toegang te krijgen tot de scenario-modi.

Wetgeving en veiligheidsvoorschriften

Kennisgeving FCC

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente-energie en kan deze energie uitstralen. Indien het niet in overeenstemming met de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie.

Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit apparaat wel schadelijke interferentie veroorzaakt bij uw radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en in te schakelen, kan de gebruiker op de volgende manieren proberen de storing te verhelpen:

- Draai of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een ander stopcontact dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

CE-verklaring van conformiteit

Hierbij verklaart Acer Inc. dat deze lcd-monitor voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de EMC-richtlijn 2004/108/EG, laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG en RoHS-richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2009/125/EG betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten.

Kennisgeving:

Om schade aan de monitor te voorkomen dient u deze niet aan de voet op te tillen.

Kennisgeving: Afgeschermde kabels

Alle verbindingen met andere computers moeten worden gemaakt met afgeschermde kabels om te voldoen aan de EMC-voorschriften.

Kennisgeving: Randapparatuur

Alleen randapparatuur (input/output-apparaten, terminals, printers, enz.) gecertificeerd om te voldoen aan de klasse B-limieten, kan worden aangesloten op deze apparatuur. Werken met niet-gecertificeerde randapparatuur kan leiden tot interferentie met radio- en tv-ontvangst.

Waarschuwing

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de fabrikant kunnen tot gevolg hebben dat het recht van de gebruiker om dit product te gebruiken, dat wordt toegekend door de Federal Communications Commission (FCC), vervalt.

Gebruiksomstandigheden

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Kennisgeving: Canadese gebruikers

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese norm ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Afvoer van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie



Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden afgevoerd met het overige huisvuil. Het is uw verantwoordelijkheid om uw afgedankte apparatuur aan te bieden bij een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Gescheiden inzamelen en recycelen van uw afgedankte apparatuur helpt natuurlijke hulpbronnen te sparen en garandeert dat uw apparatuur wordt gerecycled op een manier die niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid en het milieu. Meer informatie over waar u afgedankte apparatuur voor recycling kunt aanbieden kunt u opvragen bij de gemeente, de relevante dienst voor de verwerking van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

SPECIFICATIE

Lcd-paneel	Aandrijfsysteem	TFT lcd-kleurenscherm	
	Grootte	27" W (69 cm)	
	Pixelgrootte	0,31125 mm (H) x 0,31125 mm (V)	
	Helderheid	300 cd/m ² (standaard)	
	Contrast	10000000:1 Max (ACM)	
	Kijkhoek	170° (H) 160° (V) (CR=10)	
	Reactietijd	1 ms (G-to-G)	
	Type beeldscherm	TN	
	Video	R, G, B analoge interface	
	Horizontale frequentie	VGA, HDMI: 31 - 83 KHz (2D) / Dual link DVI 30 - 160 kHz (2D) 31 - 138 kHz (3D)	
Vertical frequentie	VGA, HDMI:	56 - 76 Hz (2D) / Dual link DVI 56 - 144 Hz (2D) 56 - 120 Hz (3D)	
Kleuren	16,7 miljoen		
Dot Clock	325 MHz		
Maximale resolutie	1920 x 1080 bij 144 Hz (2D) / 1920 x 1080 bij 120 Hz (3D)		
Plug-and-play	VESA DDC1/DDC2B		
Energie-efficiëntieklasse	B		
*Jaarlijks energieverbruik	53 (kWh) (voor een HDMI-model)		
Stroomverbruik (bij 200 nits)	Aan	27 W (standaard)	
	Stand-by	0,45 W (standaard)	
	Uit	0,35 W (standaard)	
Ingangsaansluiting	D-Sub DVI (Dual Link) 24-pins (alleen dual-model) HDMI 19 pins (alleen HDMI-model)		
Inkomend videosignaal	Analoog: 0,7 Vp-p (standaard), 75 OHM, positief Digitaal signaal (alleen Dual-model) (optioneel) HDMI-signaal (alleen HDMI-model) (optioneel)		
Luidsprekers	Nvt.		
Maximale schermgrootte	Horizontaal: 59,6 mm Verticaal: 33,6 mm		
Voedingsbron	19 V ---- 2,1 A (2,1 A)		
Milieuoverwegingen	Gebruikstemperatuur: 5 tot 35 °C Opslagtemperatuur: -20 tot 60 °C Vochtigheid bij gebruik: 10 tot 85%		
Afmetingen	639,0 (B) x 442,05 (H) x 178,9 (D) mm		
Gewicht	4,6 kg (netto)		
Specificaties mechanisme	Kantelen: -5° tot +15° Zwenken: Nee Hoogteverstelling: Nee Draaien: Nee Afneembare voet: Ja		
Knoppen op de behuizing	Schakelaars/knopen	Aan-uitknop ◀ / ▶ MENU/ENTER	Auto/Afsluiten E(Empowering)-knop
	Functies	Contrast Helderheid Scherpstelling Klok H. positie V. positie (Warm) Kleur (Koel) Kleur Blauw licht RGB-kleurtemp. Taal Volume (optioneel)	OD Time-out OSD 3D Notification Autom.configuratie (alleen analoog model) Breedbeeldmodus (Volledig/Aspect) ACM Aan/Uit Selectie ingangssignaal (alleen dual-model) DDC/CI Aan/Uit Schermenformatie Opn.instellen Afsluiten
Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.			

Zoek handleidingen en andere documenten voor uw Acer-product op de officiële ondersteuningswebsite van Acer.

*Jaarlijks energieverbruik wordt berekend op basis van een standaardstroomverbruik, 4 uur per dag, 365 dagen per jaar.

Instrukcje bezpieczeństwa


- Podczas podłączania i korzystania z monitora należy przestrzegać poniższych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa:
- Należy upewnić się, czy monitor przystosowany jest do zasilania prądem przemiennym dostępnym w miejscu użytkowania.
 - Monitor należy postawić w pobliżu łatwo dostępnego gniazdku elektrycznego.
 - Monitor należy umieścić na twardym podłożu i posługiwać się nim ostrożnie. Ekran może zostać uszkodzony, jeśli urządzenie zostanie upuszczone, gwałtownie uderzone lub dotknięte ostrym lub szorstkim przedmiotem.
 - Monitor należy postawić w miejscu o niskiej wilgotności i z minimalną ilością pyłu.
 - Nie wolno używać monitora gdy kabel zasilania jest uszkodzony. Nie dopuszczać, aby cokolwiek spoczywało na kablu zasilania. Kabel należy położyć w sposób, by ludzie nie mogli się nieiego potknąć.
 - Nie należy wkładać żadnych przedmiotów metalowych do otworów w obudowie monitora. Może to spowodować zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym.
 - Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie wolno dotykać elementów we wnętrzu monitora. Obudowę monitora powinien otwierać wyłącznie wykwalifikowany technik.
 - Przy odłączaniu monitora z gniazdku należy złapać za wtyczkę, a nie za kabel.
 - Otwory w obudowie monitora służą do wentylacji. Aby nie dopuścić do przegrzania urządzenia, otwory te nie powinny być zablokowane lub przykryte. Ponadto, należy unikać korzystania z monitora na łóżku, sofie, dywanie lub innych miękkich powierzchniach. Może to zablokować otwory wentylacyjne w dolnej części obudowy. Umieszczając monitor w szafce lub w innej zamkniętej przestrzeni, należy pamiętać, aby zapewnić odpowiednią wentylację.
 - Nie należy wystawiać monitora na działanie deszczu lub używać go w pobliżu wody. W razie przypadkowego zamoczenia monitora, odłączyć monitor od zasilania i natychmiast skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą. Obudowę monitora można czyszczyć wilgotną szmatką, jeśli to konieczne, ale należy pamiętać, aby najpierw odłączyć monitor. Jeżeli monitor nie działa prawidłowo – w szczególności, gdy urządzenie emisuje niezwykły odgłos lub nieprzyjemne zapachy – odłączyć monitor i natychmiast skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą lub centrum serwisowym.
 - **NIE NALEŻY BEZPOŚREDNIO SPRYSKIWAĆ LUB ZWILŻAĆ JAKIMKOLWIEK PŁYNEM EKRANU LUB OBUDOWY.**
 - **NIE STOSOWAĆ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH NA BAZIE AMONIAKU LUB ALKOHOŁU DO CZYSZCZENIA EKRANU LCD LUB OBUDOWY.**
 - Firma Acer nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z używania środków czyszczących na bazie amoniaku lub alkoholu.

Montaż monitora na podstawie

1. Wyjąć podstawę monitora z opakowania i umieścić ją na stabilnej i równej powierzchni.
2. Wyjąć monitor z opakowania.
3. Zamontować ramię podpórki monitora na podstawie.
 - Upewnić się, że podstawa jest zablokowana na ramieniu. (dotyczy wybranych modeli)
 - Przywrócić podstawkę do ramienia podpórki monitora, dokręcając śrubę za pomocą zintegrowanego wypustu lub odpowiedniej monety. (dotyczy wybranych modeli)

Podłączanie monitora do komputera

1. Wyłączyć monitor i odłączyć przewód zasilający komputera.
- 2-1 Podłączanie kabla video
 - a. Upewnić się, że zarówno monitor, jak i komputer jest wyłączony.
 - b. Podłączyć kabel VGA do komputera.
- 2-2 Podłączanie kabla cyfrowego (tylko model z gniazdem Dual)
 - a. Upewnić się, że zarówno monitor, jak i komputer jest wyłączony.
 - b. Podłączyć jeden koniec 24-stykowego kabla DVI do złącza w tylnej części monitora, a następnie podłączyć drugi koniec do portu komputera.
- 2-3 Podłączanie kabla HDMI (tylko model z gniazdem HDMI)
 - a. Upewnić się, że zarówno monitor, jak i komputer jest wyłączony.
 - b. Podłączyć kabel HDMI do komputera.
3. Podłączyć jeden koniec zasilacza do monitora i drugi koniec do prawidłowo uziemionego, gniazda elektrycznego.
4. Włączyć zasilanie monitora i komputera.
Najpierw włączyć zasilanie monitora, a dopiero potem włączyć zasilanie komputera.
Ta sekwencja jest bardzo ważna.



Zewnętrzne elementy sterujące

Ikona	Nazwa	Opis
	Przycisk/wskaźnik zasilania	Włącza/wyłącza monitor. Niebieski kolor wskazuje stan zasilania. Bursztynowy kolor wskazuje tryb czuwania/oszczędzania energii.
	Przycisk wejścia	Naciśnąć, aby zmieniać źródła sygnału wejściowego.
	Przycisk Głośność	Naciśnąć, aby wyświetlić skalę ustawiania głośności. (dotyczy wybranych modeli)
	Funkcje menu ekranowego (OSD)	Naciśnąć, aby wyświetlić menu ekranowe (OSD). Naciśnąć jeszcze raz, aby zatwierdzić wybór w menu ekranowym (OSD).
	Przycisk Reguluj/ Zakończ	Jesli aktywne jest menu ekranowe (OSD), naciśnąć Auto, aby wyjść z menu ekranowego (OSD). Po wyłączeniu menu OSD, naciśnięcie przycisku Auto spowoduje, że monitor automatycznie zoptymalizuje pozycję obrazu, ostrość i zegar na ekranie.
	Przycisk Empowering	Naciśnąć przycisk Empowering, aby otworzyć menu ekranowe (OSD) Acer eColor Management i uzyskać dostęp do trybów scenariuszy.

Regulacje i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Informacja o zgodności z przepisami FCC

Niniejszy sprzęt został przetestowany i stwierdzono jego zgodność z normami dotyczącymi urządzeń cyfrowych Klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają zapewnić właściwą ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w pomieszczeniach mieszkalnych. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwościach radiowych i jeżeli nie zostało ono zainstalowane oraz nie jest użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej.

Jednak nie ma żadnej gwarancji, że zakłócenia te nie wystąpią w konkretnym miejscu. Jeżeli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, które można stwierdzić, włączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń, korzystając z co najmniej jednego z poniższych sposobów:

- Zmiana położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdk elektrycznego znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż gniazdko, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Deklaracja zgodności CE

Firma Acer Inc. niniejszym oświadcza, że monitor LCD spełnia zasadnicze wymogi i inne stosowne postanowienia dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE, dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE oraz dyrektywy RoHS 2011/65/UE i dyrektywy 2009/125/WE w odniesieniu do ustanowienia ram ustalania wymogów dotyczących ekologicznego projektowania produktów związanych z energią.

Uwaga:

W celu uniknięcia uszkodzenia monitora nie należy go podnosić za podstawę.

Uwaga: Przewody ekranowane

W celu zachowania zgodności z przepisami o kompatybilności elektromagnetycznej urządzenie można podłączać do innych urządzeń komputerowych jedynie za pomocą przewodów ekranowanych.

Uwaga: Urządzenia peryferyjne

Do tego urządzenia można podłączać jedynie urządzenia peryferyjne (urządzenia wejścia/wyjścia, terminalne, drukarki, itp.) mające certyfikat zgodności z normami dla urządzeń Klasy B. Praca z urządzeniami peryferyjnymi nieposiadającymi odpowiedniego certyfikatu prawdopodobnie spowoduje zakłócenia w odbiorze radiowym i telewizyjnym.

Przestroga

Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone w sposób wyraźny przez producenta mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika, nadanego przez Federalną Komisję Łączności, do korzystania z niniejszego produktu.

Warunki pracy

Niniejsze urządzenie jest zgodne z wymogami zawartymi w Części 15 przepisów FCC. Jego działanie musi spełniać dwa następujące warunki: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń; (2) urządzenie musi być zdolne do przyjmowania dowolnych zakłóceń, w tym zakłóceń mogących negatywnie wpływać na jego działanie.

Uwaga: Użytkownicy z Kanady

Niniejsze urządzenie cyfrowe klasy B spełnia kanadyjską normę ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Unieszkodliwianie zużyciego sprzętu przez użytkowników w prywatnym gospodarstwie domowym w Unii Europejskiej

Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że niniejszego produktu nie należy wyrzucać z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Obowiązkiem użytkownika jest zutylizowanie zużyciego sprzętu przez przekazanie go do wyznaczonego punktu odbioru w celu recyklingu zużyciego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Osobny odbiór i recykling zużyciego sprzętu podczas utylizacji pomogą zachować zasoby naturalne i zagwarantować ponowne przetworzenie sprzętu w sposób, który chroni zdrowie ludzkie i środowisko naturalne. Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc, w których można pozostawić zużyty sprzęt do recyklingu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, przedsiębiorstwem utylizacji odpadów z gospodarstwa domowego lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.



DANE TECHNICZNE

Panel LCD	Układ napędowy	Kolorowy wyświetlacz LCD TFT
	Rozmiar	27" W (69 cm)
	Rozstaw pikseli	0,31125 mm (w poziomie) x 0,31125 mm (w pionie)
	Jasność	300 cd/m ² (typowa)
	Kontrast	Maks. 10000000:1 (ACM)
	Kąt widzenia	170° (w poziomie) 160° (w pionie) (CR=10)
	Czas reakcji	1 ms (od G do G)
	Typ panelu	TN
	Wideo	Interfejs analogowy R, G, B
	Częstotliwość pozioma	VGA, HDMI: 31–83 KHz (2D) / DVI (Dual link) 30–160 KHz (2D) 31–138 KHz (3D)
	Częstotliwość pionowa	VGA, HDMI: 56–76 Hz (2D) / DVI (Dual link) 56–144 Hz (2D) 56–120 Hz (3D)
Wyświetlane kolory	16,7 miliona	
Zegar punktowy	325 MHz	
Maksymalna rozdzielcość	1920 x 1080 przy częstotliwości 144 Hz (2D) / 1920 x 1080 przy częstotliwości 120 Hz (3D)	
Plug & Play	VESA DDC1/DDC2B	
Klasa efektywności energetycznej	B	
* Roczny pobór energii	53 (kWh) (dotyczy modelu z wejściem HDMI)	
Pobór mocy (przy 200 nitach)	Tryb włączenia	27 W (typowy)
	Tryb uśpienia	0,45 W (typowy)
	Tryb wyłączenia	0,35 W (typowy)
Złącze wejściowe	D-Sub DVI (Dual Link) 24-stykowe (tylko model z wejściem Dual) HDMI 19-stykowe (tylko model z wejściem HDMI)	
Wejściowy sygnał wideo	Analogowy: 0,7 Vp-p (standardowo), 75 OHM, dodatnie Sygnał cyfrowy (tylko model z wejściem Dual) (opcjonalnie) HDMI (tylko model z wejściem HDMI) (opcjonalnie)	
Głośniki	nie dot.	
Maksymalny rozmiar ekranu	W poziomie: 597,6 mm W pionie: 336,15 mm	
Źródło zasilania	19 V —— 2,1 A (2,1 A)	
Kwestie środowiskowe	Temperatura pracy: Od 5° do 35°C Temperatura przechowywania: Od -20° do 60°C Wilgotność otoczenia podczas pracy: Od 10% do 85%	
Wymiary	639,0 (szer.) x 442,05 (wys.) x 178,9 (głęb.) mm	
Waga:	4,6 kg (netto)	
Specyfikacje mechanizmów	Pochylenie: Od -5° do +15° Obrot: Nie Regulacja wysokości: Nie Obrót w pionie: Nie Zdejmowalna podpora: Tak	
	Przycisk zasilania ◀ / ▶ MENU/WPROWADŹ	Reguluj/Zakończ Przycisk E (Empowering)
	Funkcje	Kontrast Jasność Ostrość Zegar Ustaw. poz. Ustaw. pion. (Ciepłe) Kolory (Chłodne) Kolory Nieb. światło Temperatura kolorów RGB Język Głośność (opcjonalnie)
		OD Włączenie OSD 3D Notification Auto konfiguracja (tylko model z wejściem analogowym) Tryb szeroki (Pełny/Aspect) Włączenie/włączenie ACM Wybór sygnału źródłowego (tylko model z gniazdem Dual) Włączenie/włączenie DDC/CI Informacje o wyświetlaczu Resetuj Zakończ
Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.		

Instrukcje i inne dokumenty dotyczące produktu firmy Acer można znaleźć w oficjalnej witrynie pomocy technicznej firmy Acer.

* Roczny pobór energii jest obliczany na podstawie typowego poboru energii przez 4 godziny dziennie, 365 dni w roku.

Instruções de segurança

Siga as seguintes instruções de segurança ao ligar e utilizar o seu monitor:


- certifique-se de que o monitor tem a potência elétrica necessária para funcionar com a alimentação de CA disponível na sua localização.
- Coloque o monitor perto de uma tomada elétrica de acesso fácil.
- Coloque o monitor numa superfície sólida e trate-o com cuidado. O ecrã pode sofrer danos em caso de queda, impactos fortes ou contacto com objetos aguçados ou abrasivos.
- Coloque o monitor num local com pouca humidade e pouco pó.
- Não utilize o monitor se o cabo de alimentação estiver danificado. Não coloque objetos sobre o cabo de alimentação e mantenha o cabo afastado de locais de passagem em que as pessoas possam tropeçar.
- Não introduza qualquer objeto metálico nas aberturas do monitor. Isto pode provocar perigo de choques elétricos.
- Para evitar choques elétricos, não toque no interior do monitor. A caixa do monitor só deve ser aberta por um técnico qualificado.
- Ao desligar o monitor da uma tomada elétrica, certifique-se de que segura na ficha e não no cabo.
- As aberturas no monitor destinam-se a permitir a ventilação. Para evitar o sobreaquecimento, não deve bloquear nem tapar estas aberturas. Evite também utilizar o monitor numa cama, sofá, tapete ou outra superfície macia. Fazê-lo pode bloquear as aberturas de ventilação na parte inferior da caixa. Se colocar o monitor numa estante ou noutro espaço fechado, certifique-se de que existe ventilação adequada.
- Não exponha o monitor à chuva nem o coloque perto de água. Se o monitor se molhar acidentalmente, desligue-o e contacte um representante autorizado imediatamente. Sempre que necessário, pode limpar o exterior do monitor com um pano humedecido, mas certifique-se de que, primeiro, desliga o monitor. Se o seu monitor não funcionar normalmente, em particular se emitir sons ou cheiros estranhos, desligue imediatamente o monitor e contacte um representante ou centro de assistência autorizado.
- **NUNCA PULVERIZAR OU DEITAR LÍQUIDO DIRETAMENTE NO ECRÃ OU TAMPA.**
- **NÃO USAR PRODUTOS DE LIMPEZA COM AMONIACO OU À BASE DE ÁLCOOL NO ECRÃ LCD OU NA TAMPA.**
- A Acer não se responsabiliza por danos resultantes do uso de produtos de limpeza com amoniaco ou à base de álcool.

Instalar o monitor na base

1. Retire a base do monitor da embalagem e coloque-a num espaço de trabalho estável e nivelado.
2. Retire o monitor da embalagem.
3. Instale o braço de suporte do monitor na base.
 - Certifique-se de que a base está encaixada no braço de suporte do monitor. (disponível para modelos selecionados)
 - Fixe a base no braço de suporte do monitor apertando o parafuso com uma patilha ou uma moeda adequada. (disponível para modelos selecionados)

Ligar o monitor a um computador

1. Desligue o monitor e desligue o cabo de alimentação do seu computador.
 - 2-1 Ligue o cabo de vídeo
 - a. Certifique-se de que o monitor e o computador estão desligados.
 - b. Ligue o cabo de vídeo VGA ao computador.
 - 2-2 Ligue o cabo digital (apenas nos modelos com entrada dupla)
 - a. Certifique-se de que o monitor e o computador estão desligados.
 - b. Ligue uma extremidade do cabo DVI de 24 pinos à parte posterior do monitor e a outra à porta do computador.
 - 2-3 Ligue o cabo HDMI (apenas nos modelos com entrada HDMI)
 - a. Certifique-se de que o monitor e o computador estão desligados.
 - b. Ligue o cabo HDMI ao computador.
 3. Ligue uma extremidade do adaptador ao monitor e a outra extremidade a uma tomada de CA com ligação de terra.
 4. Ligue o monitor e o computador.
- Ligue primeiro o monitor e, em seguida, o computador. Esta sequência é muito importante.



Controlos externos

Ícone	Item	Descrição
	Botão/indicador de alimentação	Liga/desliga o monitor. Azul indica alimentação ligada. Âmbar indica modo de espera/poupança energética.
	Botão Input	Prima para alternar entre entradas.
	Botão de volume	Prima para ativar a escala móvel do volume. (disponível para modelos selecionados)
	Funções da OSD	Prima para ver a OSD. Prima novamente para introduzir uma seleção na OSD.
	Botão de ajuste automático/Sair	Se a OSD estiver activa, prima Auto para sair da OSD. Quando a OSD estiver inativa, prima Auto e o monitor optimiza automaticamente a posição da imagem, a focagem e o relógio do seu ecrã.
	Tecla Empowering	Prima a tecla Empowering para abrir a OSD do Acer eColor Management e aceder aos modos de cenário.

Regulamentações e avisos de segurança

Aviso da FCC

Este dispositivo foi testado e considera-se estar em conformidade com os limites estabelecidos para um dispositivo digital de Classe B, estando de acordo com a secção 15 das normas da FCC. Estes limites foram concebidos para oferecer uma proteção razoável contra interferências indesejáveis numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir radiofrequências e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas nas comunicações por rádio.

No entanto, não existe qualquer garantia de que a interferência não ocorra numa instalação particular. Se este dispositivo provocar interferências nocivas na receção de rádio ou televisão, facto que pode determinar ligando e desligando o dispositivo, recomenda-se que o utilizador corrija as mesmas, recorrendo a uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena recetora.
- Aumentar a distância entre o dispositivo e o receptor.
- Ligar o dispositivo a uma tomada da parede num circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Consultar o fornecedor ou um técnico de rádio/televisão experiente para obter ajuda.

Declaração de conformidade da CE

Pelo presente documento, a Acer Inc. declara que este monitor LCD se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva relativa à EMC (Compatibilidade Eletromagnética) 2004/108/CE, da Diretiva para Equipamentos de Baixa Tensão 2006/95/CE, da Diretiva relativa à RoHS (Restrição de Certas Substâncias Perigosas) 2011/65/UE e da Diretiva 2009/125/CE com vista a estabelecer um quadro de referência para a definição dos requisitos de ecodesign para produtos relacionados com o consumo energético.

Aviso:

Para evitar danificar o monitor, não o levante pela base.

Aviso: cabos blindados

É obrigatório de estabelecer todas as ligações a outros dispositivos informáticos através de cabos blindados, de forma a manter a conformidade com as regulamentações da EMC.

Aviso: dispositivos periféricos

Só pode ligar periféricos (dispositivos de entrada/saída, terminais, impressoras, etc.) certificados em conformidade com os limites da Classe B a este equipamento. É provável que a utilização com periféricos não-certificados provoque interferências na receção de rádio e televisão.

Atenção

Quaisquer alterações ou modificações que não sejam expressamente aprovadas pelo fabricante podem anular a autoridade do utilizador, concedida pela FCC (Federal Communications Commission – Comissão Federal de Comunicações), no que respeita à utilização deste produto.

Condições de funcionamento

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das normas de FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições que se seguem: (1) este dispositivo não pode provocar interferências nocivas e (2) este dispositivo tem de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam provocar um funcionamento indesejado.

Aviso: utilizadores no Canadá

Este aparelho digital de Classe B cumpre a ICES-003 canadiana.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Eliminação de resíduos de equipamentos por parte de utilizadores particulares na União Europeia

Este símbolo no produto ou na respectiva embalagem indica que não pode eliminar este produto com o seu restante lixo doméstico. Em vez disso, é da sua responsabilidade eliminar resíduos de equipamentos entregando-os num ponto de recolha designado com vista à reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. A recolha e a reciclagem em separado dos seus resíduos de equipamentos aquando da eliminação ajuda a conservar os recursos naturais. Além disso, serve como garantia de que a reciclagem é feita de forma a proteger a saúde humana e o ambiente. Para mais informações sobre onde pode entregar os seus resíduos de equipamentos para reciclagem, contacte o seu município, os serviços municipalizados de recolha de resíduos de equipamentos ou a loja onde comprou o produto.



ESPECIFICAÇÕES

Painel LCD	Sistema de condução	LCD TFT a cores			
	Tamanho	27" W (69 cm)			
	Distância entre pixels	0,31125 mm (H) x 0,31125 mm (V)			
	Luminosidade	300 cd/m ² (habitual)			
	Contraste	10000000:1 no máx. (ACM)			
	Ângulo visível	170° (H) 160° (V) (CR=10)			
	Tempo de resposta	1 ms (G a G)			
	Tipo de painel	TN			
	Vídeo	Interface analógica R, G, B			
	Frequência horizontal	VGA, HDMI: 31-83 KHz (2D) / DVI de ligação dupla: 30-160 KHz (2D), 31-138 KHz (3D)			
	Frequência vertical	VGA, HDMI: 56-76 KHz (2D) / DVI de ligação dupla: 56-144 KHz (2D), 56-120 KHz (3D)			
Cores do ecrã	16,7 milhões				
Frequência de pontos	325 MHz				
Resolução máxima	1920 x 1080 a 144 Hz (2D) / 1920 x 1080 a 120 Hz (3D)				
Plug & Play	VESA DDCCI/DDC2B				
Classe de eficiência energética	B				
*Consumo energético anual	53 (kWh) (nos modelos com entrada HDMI)				
Consumo de energia (a 200 cd/m ²)	Ligado	27 W (habitual)			
	Modo de espera	0,45 W (habitual)			
	Desligado	0,35 W (habitual)			
Conector de entrada	D-Sub DVI (ligação dupla) de 24 pinos (apenas nos modelos com entrada dupla) HDMI de 19 pinos (apenas nos modelos com entrada HDMI)				
Sinal de entrada de vídeo	Analógico: 0,7 Vp-p (padrão), 75 OHM, Positivo Sinal digital (apenas nos modelos com entrada dupla) (Opcional) Sinal HDMI (apenas nos modelos com entrada HDMI) (Opcional)				
Colunas	N.D				
Tamanho máximo do ecrã	Horizontal: 597,6 mm Vertical: 336,15 mm				
Alimentação	19 V —— 2.1 A (2,1 A)				
Considerações ambientais	Temperatura de funcionamento: 5° a 35°C Temperatura de armazenamento: -20° a 60°C Humidade de funcionamento: 10% a 85%				
Dimensões	639,0 (L) x 442,05 (A) x 178,9 (P) mm				
Peso (líquido)	4,6 kg (líquido)				
Especificações de mecanismos	Inclinação: entre -5° e +15° Rotação: Não Ajuste da altura: Não Articulação: Não Apóio amovível: Sim				
Controlos externos	Comutador/botões	Botão de alimentação ◀ / ▶ MENU/ENTER	Auto/Sair Tecla E(Empowering)		
	Funções	Contraste Luminosidade Focagem Relógio Posição H. Posição V. (Quente) Cor (Frio) Cor Luz azul Temp. Cor RGB Idioma Volume (opcional)	OD Tempo limite OSD 3D Notification Config. Auto. (apenas em modelos com entrada analógica) Modo Panorâmico (Completo/Aspect) Ligar/Desligar ACM Seleção do sinal de entrada (apenas nos modelos com entrada dupla) Ligar/Desligar DDC/CI Informações do ecrã Repor Sair		

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Pode encontrar manuais e outra documentação sobre o seu produto Acer no website de suporte oficial da Acer.

*O consumo energético anual é calculado utilizando o consumo energético habitual quatro horas por dia, 365 dias por ano.

Инструкции по технике безопасности

При подключении и эксплуатации монитора необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности:


- Убедитесь, что расчетная мощность монитора подходит для работы от электросети переменного тока в вашем регионе.
- Расположите монитор вблизи от легкодоступной электрической розетки.
- Устанавливайте монитор на твердую поверхность и обращайтесь с ним бережно. При падении, резком толчке или контакте с острыми или агрессивными инструментами экран может быть поврежден.
- Устанавливайте монитор в помещении с низкой влажностью и минимальной запыленностью.
- Ни в коем случае не используйте монитор, если кабель питания поврежден. Не помещайте никаких предметов на кабель питания и не располагайте его там, где люди могут от него споткнуться.
- Ни в коем случае не вставляйте металлические предметы в отверстия на мониторе. Это может создать опасность поражения электрическим током.
- Во избежание поражения электрическим током, не прикасайтесь к внутренним деталям монитора. Открывать корпус монитора должен только квалифицированный технический специалист.
- При отключении монитора от электрической розетки необходимо держаться за вилку, а не за кабель.
- Отверстия в корпусе монитора предназначены для вентиляции. Во избежание перегрева, запрещается закрывать эти отверстия. Так же запрещается устанавливать монитор на кровати, диване, ковре или другой мягкой поверхности. Это может привести к блокировке вентиляционных отверстий в нижней части корпуса. При установке монитора в книжном шкафу или другом замкнутом пространстве, необходимо обеспечить достаточную вентиляцию.
- Не допускайте попадания монитора под дождь и не используйте его вблизи воды. Если монитор случайно намокнет, немедленно отключите его от электросети и обратитесь к авторизованному дилеру. При необходимости, можно очистить внешние поверхности монитора влажной тканью, предварительно отключив его от сети. Если монитор не работает должным образом, например, издает необычные звуки или запахи, немедленно отключите его от электросети и обратитесь к авторизованному дилеру или в сервисный центр.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗБЫГИВАТЬ ИЛИ ПРОЛИВАТЬ ЛЮБЫЕ ЖИДКОСТИ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ЭКРАН ИЛИ КОРПУС.**
- **ДЛЯ ЧИСТИ ЖК-ДИСПЛЕЯ ИЛИ КОРПУСА НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ НИКАКИЕ ЧИСТИЩИЕ СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ НАШАТЫРНОГО ИЛИ ЭТИЛОВОГО СПИРТА.**
- Компания Acer не будет отвечать за повреждения, вызванные применением любых чистящих средств на основе нашатырного или этилового спирта.

Установка монитора на основание

1. Извлеките основание подставки монитора из упаковки и разместите его на ровной и устойчивой рабочей поверхности.
2. Извлеките монитор из упаковки.
3. Установите стойку монитора на основание.
 - Убедитесь, что основание зафиксировано на стойке монитора (не для всех моделей).
 - Закрепите основание на стойке монитора, повернув винт с помощью специального инструмента или подходящей монеты (не для всех моделей).

Подключение монитора к компьютеру

1. Выключите монитор и отсоедините шнур питания компьютера от сети.
 - 2-1 Подключите видеокабель
 - a. Убедитесь, что питание монитора и компьютера отключено.
 - b. Подключите видеокабель VGA к компьютеру.
 - 2-2 Подключите цифровой кабель (только для модели с двумя входами)
 - a. Убедитесь, что питание монитора и компьютера отключено.
 - b. Подключите один конец 24-контактного DVI-кабеля к задней панели монитора, а другой конец — к порту компьютера.
 - 2-3 Подключите HDMI-кабель (только для модели с входом HDMI)
 - a. Убедитесь, что питание монитора и компьютера отключено.
 - b. Подключите HDMI-кабель к компьютеру.
 3. Подключите один конец адаптера к монитору, а другой — к правильно заземленной розетке переменного тока.
 4. Включите питание монитора и компьютера.
- Сначала включите монитор, затем компьютер. Такая последовательность очень важна.



Внешние элементы управления

Значок	Элемент	Описание
	Кнопка/индикатор питания	Включение/выключение монитора. Синий цвет означает, что питание включено. Желтый цвет обозначает режим ожидания/энергосбережения.
	Кнопка входа	Нажмите для переключения источников входа.
	Кнопка громкости	Нажмите для отображения шкалы громкости. (не для всех моделей).
	Функции OSD	Нажмите для просмотра OSD. Нажмите еще раз, чтобы выбрать параметр в OSD.
	Кнопка автонастройки/ Выход	Если данный OSD активен, нажмите Авто для выхода из OSD. Если данный OSD неактивен, нажмите Авто , и монитор автоматически выберет оптимальное положение дисплея, фокусировку и частоту.
	Кнопка Empowering	Нажмите кнопку Empowering, чтобы открыть OSD Acer eColor Management и получить доступ к режимам Scenario Mode.

Правила и примечания по технике безопасности

Примечание FCC

Данное устройство было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифрового устройства класса В, в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения приемлемой защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное устройство генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию. Если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, оно может вызывать вредные помехи при радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не будут возникать в каждом конкретном случае. Если данное устройство вызывает вредные помехи для приема радио- и телевизионного сигнала, что можно определить, включив и выключив устройство, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи, выполнив одно или несколько из следующих действий:

- Переориентируйте или переместите приемную антенну.
- Увеличьте расстояние между устройством и приемником.
- Подключите устройство к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио-/телевизионному оборудованию.

Декларация соответствия CE

Настоящим компания Acer Inc., заявляет, что данный ЖК-монитор соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы по электромагнитной совместимости 2004/108/EC, Директивы по низковольтному оборудованию 2006/95/EC, Директивы об ограничении использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании 2011/65/EU и Директивы 2009/125/EC относительно создания основы для установки требований к экодизайну энергосберегающего продукта.

Примечание:

Чтобы не повредить монитор, не поднимайте его за основание.

Примечание: Экранированные кабели

Все подключения к другим вычислительным устройствам должны производиться с помощью экранированных кабелей в соответствии с правилами электромагнитной совместимости.

Примечание: Периферийные устройства

К данному оборудованию можно подключать только периферийные устройства (устройства ввода/вывода, оконечные устройства, принтеры и т. д.), сертифицированные на соответствие ограничениям класса В. Использование несертифицированных периферийных устройств может привести к возникновению помех в приеме радио- и телевизионных сигналов.

Предупреждение

Изменения или модификации, не одобренные производителем, могут привести к лишению пользователя полномочий на эксплуатацию данного устройства, предоставленных Федеральной комиссией по средствам коммуникаций.

Условия эксплуатации

Данное устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий: (1) данное устройство не должно создавать вредных помех, и (2) данное устройство может принимать любые помехи, включая помехи, которые могут препятствовать нормальной эксплуатации.

Примечание: Для пользователей в Канаде

Данное цифровое устройство класса В соответствует канадскому стандарту ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Утилизация отслужившего оборудования пользователями из частных домов в странах Европейского Союза



Этот символ на устройстве или упаковке означает, что данное устройство нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Вместо этого необходимо сдать отслужившее устройство в специальный пункт приема для утилизации электрического и электронного оборудования. Отдельный сбор и переработка отслужившего оборудования во время утилизации поможет сберечь природные ресурсы и обеспечить переработку таким образом, чтобы защитить здоровье человека и окружающую среду. Для получения более подробной информации о том, куда можно сдать отслужившее оборудование для утилизации, обратитесь в местный орган городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено устройство.

Спецификации

ЖК-панель	Управляющее устройство	Цветной TFT ЖК-дисплей
	Размер	27" W (69 см)
	Шаг пикселя	0,31125 мм (В) x 0,31125 мм (Ш)
	Яркость	300 кд/м ² (обычная)
	Контрастность	Макс. 100000000:1 (ACM)
	Угол обзора	170° (В) 160° (Ш) (CR=10)
	Время отклика	1 мс (G до G)
	Тип панели	TN
	Видео	Аналоговый интерфейс R, G, B
	Частота по горизонтали	VGA, HDMI: 31 - 83 KHz (2D) / Dual link DVI 30 - 160 KHz (2D) 31 - 138 KHz (3D)
	Частота по вертикали	VGA, HDMI: 56 - 76 Hz (2D) / Dual link DVI 56 - 144 Hz (2D) 56 - 120 Hz (3D)
	Цвета отображения	16,7 млн
Синхросигнал для воспроизведения изображений на растровом дисплее		
Максимальное разрешение		
Plug & Play		
Класс энергопотребления		
*Годовое энергопотребление		
Потребляемая мощность (при яркости 200 нитов)	Во включенном состоянии	27 Вт (обычно)
	Спящий режим	0,45 Вт (обычно)
	В выключенном состоянии	0,35 Вт (обычно)
Входной разъем		
Входной видеосигнал		
Динамики		
Максимальный размер экрана		
Источник питания		
Внешние условия		
Габариты		
Вес (нетто)		
Спецификации механизмов		
Внешние элементы управления	Переключатели/кнопки	Кнопка питания ◀ ▶ МЕНЮ/ВВОД
	Функции	Контрастность Яркость Фокусировка Частота Полож. по гориз. Полож. по верт. (Теплый) цвет (Холодный) цвет Синий свет Цветовая температура RGB Язык Громкость (необязательно) OD Вр. отбр. Меню 3D Notification Автонастройка (только модель с аналоговым входом) Широкоэк.реж. (Полное/Aspect) ACM Вкл./Выкл. Выбор входного сигнала (только модель с двумя входами) DDC/CI Вкл./Выкл. Информация о мониторе Сброс Выход

Все спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

Руководства и другие документы для вашего продукта Acer можно найти на официальном веб-сайте технической поддержки Acer.

* Годовое энергопотребление рассчитывается при использовании среднего энергопотребления в течение 4 часов в день 365 дней в году.

Säkerhetsanvisningar

Notera följande säkerhetsritklinjer när du ansluter och använder skärmen:


- Se till att skärmen har rätt elektrisk märkning för din region.
- Placerå skärmen nära ett lättillgängligt eluttag.
- Ställ skärmen på ett stabilt underlag och var försiktig med den. Skärmen kan skadas om du tappar den, slår till den hårt eller om du kommer åt den med ett vass eller ojämnt föremål.
- Ställ skärmen på en plats med låg fuktighet och minimalt med damm.
- Använd aldrig skärmen om strömkabeln är skadad. Se till att inget ligger ovanpå strömkabeln och låt den inte ligga på stället där det finns risk att man snubblar över den.
- För aldrig in något metallföremål i öppningarna på skärmen. Det kan leda till elstötar.
- Undvik elstötar genom att aldrig röra något inuti skärmen. Skärmens hölje får endast öppnas av behörig tekniker.
- Se till att du håller i stickkontakten, inte kabeln, när du kopplar ur skärmen från ett eluttag.
- Öppningarna i skärmens hölje är avsedda för ventilation. Förhindra överhettning genom att se till att inte blockera eller täcka över dessa öppningar. Undvik också att använda skärmen på en säng, soffa, matta eller annat mjukt underlag. Om du gör det kan ventilationsöppningarna på skärmens undersida blockeras. Om du ställer skärmen i en bokhylla eller på annan instängd plats ska du se till att ventilationen är tillräckligt bra.
- Utsätt inte skärmen för regn och använd den inte i närrheten av vatten. Om skärmen råkar bli blöt ska du koppla ur den och omedelbart kontakta en auktoriserad återförsäljare. Du kan rengöra skärmens ytter delar med en fuktig trasa vid behov, men se till att koppla ur den först. Om skärmen inte fungerar som den ska, i synnerhet om den låter konstigt eller luktar, ska du omedelbart koppla ur den och kontakta en auktoriserad återförsäljare eller auktoriserat servicecenter.
- **SPRUTA ELLER HÄLL ALDRIG VÄTSKA DIREKT PÅ SKÄRMEN ELLER HÖLJET.**
- **ANVÄND INTAMMONIAK- ELLER ALKOHOLBASERADE RENGÖRINGSMEDEL PÅ LCD-SKÄRMEN ELLER HÖLJET.**
- Acer ansvarar inte för skador som uppstår till följd av användning av ammoniak- eller alkoholbaserade rengöringsmedel.

Så här ansluter du skärmen till basen

1. Ta ut skärmens basdel ur förpackningen och ställ den på ett stabilt och jämnt underlag.
2. Ta ut skärmen ur förpackningen.
3. Montera monitorarmen vid basen.
 - Se till att basen är fastläst på monitorarmen. (endast utvalda modeller)
 - Fäst basen vid monitorarmen genom att skruva på skruven med lämpligt verktyg eller mynt. (endast utvalda modeller)

Ansluta skärmen till en dator

1. Stäng av skärmens och koppla bort datorns nätsladd.
- 2-1 Anslut videokabeln
 - a. Se till att både skärmen och datorn är avstängda.
 - b. Anslut VGA-videoekablen till datorn.
- 2-2 Anslut digitalkabeln (endast modeller med Dual-ingång)
 - a. Se till att både skärmen och datorn är avstängda.
 - b. Anslut ena änden av DVI-kabalen med 24 stift till skärmens baksida och anslut den andra änden till porten på datorn.
- 2-3 Anslut HDMI-kabeln (endast modeller med HDMI-ingång)
 - a. Se till att både skärmen och datorn är avstängda.
 - b. Anslut HDMI-kabalen till datorn.
3. Anslut ena änden av adaptern till skärmen och den andra till ett ordentligt jordat nättuttag.
4. Sätt på skärmen och datorn.
Sätt först på skärmen och sedan datorn. Det är mycket viktigt att den här ordningen följs.



Externa kontroller

Symbol	Artikel	Beskrivning
	Strömknapp/indikator	Sätter på/stänger av skärmen. Blå betyder att strömmen är på. Gul betyder standbyläge/strömparläge.
	Indataknapp	Tryck för att växla mellan indatakällor.
	Volymknapp	Tryck för att aktivera volymskalan. (endast utvalda modeller)
	OSD-funktioner	Tryck på den här knappen om du vill visa OSD. Tryck en gång till om du vill ange ett val i OSD.
	Knapp för automatisk justering/Avsluta	Om OSD-funktionen är aktiv trycker du på Auto för att avsluta OSD. När OSD-funktionen är inaktiv trycker du på Auto så optimeras skärmens visningsposition, fokus och klocka automatiskt.
	Empowering-knapp	Tryck på Empowering-knappen om du vill öppna Acer eColor Management OSD och få åtkomst till scenariolägena.

Föreskrifter och säkerhetsanmärkningar

FCC-meddelande

Denna utrustning har testats och funnits uppfylla gränsvärdena för en digital klass B-enhet enligt avsnitt 15 av FCC:s föreskrifter. Dessa gränsvärden är utformade för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Denna utrustning alstrar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan därför orsaka skadliga störningar på radiokommunikation om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna.

Det går dock inte att ge några garantier för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan upptäckas när utrustningen startas och stängs av, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller placera om mottagaren.
- Öka avståndet mellan enheten och mottagaren.
- Anslut enheten till ett uttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/tv-tekniker för hjälp.

CE-försäkran om överensstämmelse

Acer Inc. intygar härmed att denna LCD-skärm uppfyller erforderliga krav och andra relevanta villkor i EMC-direktivet 2004/108/EG, lågpänningssdirektivet 2006/95/EG och RoHS-direktivet 2011/65/EU och direktiv 2009/125/EG om upprättandet av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter.

Observera:

För att förhindra skador på bildskärmen bör du inte lyfta bildskärmen i basen.

Observera: Skärmade kablar

Alla anslutningar till andra datorenheter måste ske med skärmade kablar för att EMC-föreskrifterna ska uppfyllas.

Observera: Kringutrustning

Endast kringutrustning (ingångs-/utgångsenheter, terminaler, skrivare osv.) som har certifierats för efterlevnad av klass B-värdena får anslutas till den här utrustningen. Användning tillsammans med icke-certifierad kringutrustning leder sannolikt till störningar av radio- och tv-mottagningen.

Varning

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan annullera användarens befogenhet, som medges av FCC (Federal Communications Commission), att använda den här produkten.

Användningsvillkor

Den här enheten uppfyller kraven i avsnitt 15 av FCC:s föreskrifter. Användningen lyder under följande två villkor: (1) den här enheten får inte orsaka skadlig störning, och (2) den här enheten måste tåla eventuella störningar som tas emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktionalitet.

Observera: Användare i Kanada

Den här digitala klass B-enheten uppfyller kraven i kanadensiska ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Hantering av uttjänt utrustning för privatshushåll i EU

Den här symbolen på produkten eller dess förpackning anger att det inte är tillåtet att slänga den här produkten tillsammans med hushållsavfall. I stället är det ditt ansvar att kassera uttjänt utrustning genom att överlämna det till en återvinningscentral för elektriskt och elektroniskt avfall. Genom separat insamling och återvinning av din uttjänta utrustning vid kassering bidrar du till att bevara naturens resurser och se till att utrustningen återvins på ett sätt som värnar om människans hälsa och miljön. Om du vill ha mer information om var du kan lämna din uttjänta utrustning till återvinning kan du kontakta kommunen, ditt avfallshanteringsföretag eller affären där du köpte produkten.



SPECIFIKATION

LCD-skärm	Teknik	TFT LCD-färgskärm	
	Storlek	27" W (69 cm)	
	Pixelavstånd	0,31125 mm (H) x 0,31125 mm (V)	
	Ljusstyrka	300 cd/m ² (typiskt)	
	Kontrast	100 000 000:1 Max (ACM)	
	Betraktningsvinkel	170° (H) 160° (V) (CR=10)	
	Responstid	1 ms (G till G)	
	Paneltyp	TN	
	Video	R, G, B, analogt gränssnitt	
	H-frekvens	VGA, HDMI: 31 - 83 KHz (2D) / Dual link DVI 30 - 160 KHz (2D) 31 - 138 KHz (3D)	
	V-frekvens	VGA, HDMI: 56 - 76 Hz (2D) / Dual link DVI 56 - 144 Hz (2D) 56 - 120 Hz (3D)	
	Skärmfäärger	16,7 milijoner	
Pixelfrekvens		325 MHz	
Högsta upplösning		1920 x 1080 vid 144 Hz (2D) / 1920 x 1080 vid 120 Hz (3D)	
Plug & Play		VESA DDC1/DDC2B	
Energieffektivitetsklass		B	
*Årlig energiförbrukning		53 (kWh) (för modeller med HDMI-ingång)	
Energiförbrukning (vid 200 cd/m ²)	På-läge	27 W (typiskt)	
	Viloläge	0,45 W (typiskt)	
	Av-läge	0,35 W (typiskt)	
Ingångskontakt		D-Sub DVI (Dual Link) 24-stifts (endast modeller med Dual-ingång) HDMI 19-stifts (endast modeller med HDMI-ingång)	
Videosignalsingång		Analog: 0,7 Vp-p (standard), 75 OHM, positiv Digital signal (endast modeller med Dual-ingång) HDMI-signal (endast modeller med HDMI-ingång) (tillval)	
Högtalare		N/A	
Största skärmstorlek		Horisontell: 597,6 mm Vertikalt: 336,15 mm	
Strömkälla		19 V ---- 2,1 A (2,1 A)	
Miljöfaktorer		Temperatur vid drift: 5° till 35°C Temperatur vid förvaring: -20° till 60°C Fuktighet vid drift: 10 % till 85 %	
Mått		639,0 (B) x 442,05 (H) x 178,9 (D) mm	
Vikt (netto)		4,6 kg (netto)	
Mekaniska specifikationer		Lutning: -5° till +15° Vridning: Nej Höjdjustering: Nej Pivotering: Nej Avtagbart fotstativ: Ja	
Externa kontroller	Reglage/knappar	Strömknapp ◀ / ▶ MENY/RETUR	Auto/Avsluta E-knapp (Empowering)
	Funktioner	Kontrast Ljusstyrka Fokus Klocka H. position V. position (Varm) Färg (Kall) Färg Blätt ljus RGB-färgtemperatur Språk Volym (Valfritt)	OD OSD-timeout 3D Notification Autokonfiguration (endast modeller med analog ingång) Vidvinkelsläge (Full/förhållande) ACM på/av Val av ingående signal (endast modeller med Dualingång) DDC/CI på/av Skärminformation Äterställ Avsluta

Alla specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

På Acers officiella supportwebbplats hittar du handböcker och andra dokument för din Acer-produkt.

*Den årliga energiförbrukningen beräknas utifrån en typisk strömförbrukning i 4 timmar per dag, 365 dagar per år.

安全指示

連接和使用顯示器時，請遵守下列安全準則：


- 請確定您的顯示器所使用的電源適合您當地的交流電源。
- 顯示器應放在便於連接電源插座的位置。
- 請將顯示器安裝在堅固的表面上，操作時請謹慎，勿過度震動搖晃。顯示器如不慎掉落地面、遭到重擊，或觸及尖銳或具磨損性的物體，螢幕皆可能受損。
- 顯示器應放在低濕度且不易沾染灰塵之處。
- 電源線若已受損，請勿使用顯示器。電源線應避免遭任何物品壓住，並請勿將其放在易使人絆倒之處。
- 請勿將金屬異物插入顯示器開口，以免發生觸電危險。
- 從電源插座拔除顯示器的電線時，請握住插頭處，而非電源線。
- 顯示器機殼內的開口為通風之用。為避免溫度過熱，請勿堵塞或遮住這些通風口。另外，請避免在床上、沙發上、地毯上或其他軟材質表面上使用顯示器。這些做法可能使機殼底部的通風口無法散熱。如果將顯示器放在書櫃裡或其他封閉空間內，請維持良好的通風效果。
- 顯示器切勿接觸雨水或在近水源處使用。如果不慎將水潑灑到顯示器上，請立刻拔除電源插頭並與授權經銷商連絡。如有需要，您可以用濕布擦拭顯示器外部表面，但請記得先拔除電源插頭。顯示器如運作異常，特別是出現異常雜音或散發異味時，請立刻拔除電源插頭並與授權經銷商或服務中心連絡。
- **請勿將任何液體直接噴灑或倒入螢幕或外殼中。**
- **請勿對 LCD 顯示器的螢幕或外殼使用任何含有阿摩尼亞或酒精成份的清潔劑。**
- 對於使用任何含有阿摩尼亞或酒精成份的清潔劑所造成的損壞，Acer 概不負責。

將顯示器連接底座

1. 從包裝中取出顯示器底座後，請將它放在穩固且平坦的表面上。
2. 請從包裝中取出顯示器。
3. 將顯示器支臂連接底座。
 - 將底座與顯示器支臂牢牢鎖緊。(僅適用於特定機型)
 - 使用整合性翼片或合適的硬幣旋轉螺絲，將底座固定在顯示器支臂上。(僅適用於特定機型)

將顯示器連接至電腦

1. 關閉顯示器，拔掉電腦的電源線插頭。
2. 2-1 連接視訊纜線
 - a. 請確定顯示器與電腦的電源皆已關閉。
 - b. 將 VGA 視訊纜線連接至電腦。
- 2-2 連接數位訊號線 (僅限雙輸入機型)
 - a. 請確定顯示器與電腦的電源皆已關閉。
 - b. 將 24 針 DVI 線的一端連接至顯示器背面，另一端則連接至電腦連接埠。
- 2-3 連接 HDMI 線 (僅限 HDMI 輸入機型)
 - a. 請確定顯示器與電腦的電源皆已關閉。
 - b. 將 HDMI 線連接至電腦。
3. 將轉接器的一端連接顯示器，另一端則連接正確接地的 AC 插座。
4. 開啓顯示器和電腦的電源。
先開啓顯示器電源，然後再開啓電腦電源。請務必依循此處指示的操作順序。



外部控制

圖示	項目	說明
	電源按鈕/指示燈	開啓/關閉顯示器。藍色表示電源開啓。橘色代表待機/省電模式。
	輸入按鈕	按下即可切換輸入來源。
	音量按鈕	按下即可啓用音量滑桿。(僅適用於特定機型)
	OSD 功能	按下以檢視 OSD。再度按下即可進入 OSD 選項。
	AUTO 自動調整按鈕/結束調整	若 OSD 已啓用，請按下自動以結束 OSD。OSD 停用時，請按下自動，顯示器會自動將畫面位置、相位和時脈調整為最佳狀態。
	Empowering 鍵	按一下 Empowering 鍵即可開啓 Acer eColor Management OSD 並存取情境模式。

規定與安全須知

FCC 聲明

本裝置通過測試，且符合 FCC 規定第 15 條 Class B 數位裝置的限制，針對居家裝設環境中的有害干擾提供合理的保護。本裝置會產生、使用並可發射無線射頻能量，未依指示安裝與使用可能會對無線電通訊造成有害干擾。

儘管如此，我們不保證特定安裝不會發生任何干擾。如果透過關閉或開啓裝置電源的方式，判定本裝置確實會對無線電或電視訊號的接收造成有害干擾，我們鼓勵使用者採取下列其中一項措施，嘗試修正干擾問題：

- 調整接收天線的方向或重新放置接收天線。
- 拉大本裝置與接收器之間的距離。
- 將本裝置連接至與接收器所連接的不同電路插座上。
- 諮詢經銷商或經驗豐富的無線電/電視技師以尋求協助。

CE 合規宣告

Acer Inc. 在此表示本 LCD 顯示器符合以下重要規範與其他相關條款：EMC 指令 2004/108/EC、低電壓指令 2006/95/EC 與 RoHS 指令 2011/65/EU 和指令 2009/125/EC 有關針對能源相關產品設立環保設計之要求建立架構。

注意：

為了避免損壞顯示器，請勿從底座舉起顯示器。

注意：包覆纜線

請務必採用真包覆纜線連接其他運算裝置，以符合 EMC 規範。

注意：周邊裝置

僅限符合 Class B 限制的周邊裝置（輸入/輸出裝置、終端機、印表機等等）連接本設備。若使用非合格周邊裝置可能會干擾無線電與電視訊號接收。

警告

未經製造商明確核准逕行變更或修改本產品，可能會讓使用者喪失由美國聯邦通信委員會授予的操作權力。

運作條件

本裝置符合 FCC 規定第 15 條。操作本裝置時必須符合以下兩項條件：(1) 本裝置不得造成有害干擾，且 (2) 本裝置必須接受任何接收到的干擾，包括可能造成不理想運作的干擾。

注意：加拿大地區使用者

本 Class B 數位裝置符合加拿大 ICES-003 規定。

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

歐盟地區家庭使用者對廢棄設備的處置

產品或包裝上的此標誌表示本產品不得與其他家庭廢棄物一同丟棄。您應負責將廢棄設備交到回收廢棄電氣與電子設備的指定收集處。丟棄廢棄設備時分別進行收集與回收有助於保護自然資源，並可確保本設備的回收方式可保護人類健康與環境。若要深入瞭解您的廢棄設備回收地點，請連絡您當地政府機關、家庭廢棄物處理服務或您購買本產品之商家。



規格

LCD 面板	驅動系統	TFT 彩色 LCD
	尺寸	27" W (69 公分)
	像素間距	0.31125 公釐 (水平) x 0.31125 公釐 (垂直)
	亮度	300 cd/m ² (典型)
	對比	10000000:1 最大值 (ACM)
	可視角	170° (水平) 160° (垂直) (CR=10)
	反應時間	1 毫秒 (G 到 G)
	面板類型	TN
	視訊	R、G、B 類比介面
	水平頻率	VGA, HDMI : 31 - 83 KHz (2D) / Dual link DVI 30 - 160 KHz (2D) 31 - 138 KHz (3D)
	垂直頻率	VGA, HDMI : 56 - 76 Hz (2D) / Dual link DVI 56 - 144 Hz (2D) 56 - 120 Hz (3D)
	顯示色彩	1670 萬
	畫素時鐘	325 MHz
	最大解析度	1920 x 1080 @ 144 Hz (2D) / 1920 x 1080 @ 120 Hz (3D)
功耗 (200 尼特時)	隨插即用	VESA DDCCI/DDC2B
	能源效率分級	B
	*年能源消耗量	53 (kWh) (HDMI 輸入機型)
輸入接頭	開啓模式	27 W (典型)
	休眠模式	0.45 W (典型)
	關閉模式	0.35 W (典型)
輸入視訊訊號	D-Sub	
	DVI (雙鍵結) 24 針 (僅限雙輸入機型)	
	HDMI 19 針 (僅限 HDMI 輸入機型)	
喇叭	類比 : 0.7 Vp-p (標準), 75 OHM, 正極性	
	數位訊號 (僅限雙輸入機型)	
	HDMI 訊號 (僅限 HDMI 輸入機型) (選購)	
環境條件	N/A	
	最大螢幕尺寸	水平 : 597.6 公釐 垂直 : 336.15 公釐
	電源	19 V ____ 2.1 A (2,1 A)
機械規格	運作溫度 : 5° 至 35°C	
	存放溫度 : -20° 至 60°C	
	運作濕度 : 10% 至 85%	
尺寸	639.0 (寬) x 442.05 (高) x 178.9 (深) 公釐	
	重量 (淨重)	4.6 公斤 (淨重)
	傾斜 : -5° 至 +15° 轉動 : 無 高度調整 : 無 幅轉 : 無 可拆式腳架 : 有	
外部控制	開關/按鈕	電源按鈕 ◀ / ▶ 功能表/進入
	功能	對比 亮度 相位 時脈 水平位置 垂直位置 (變) 色溫 (冷) 色溫 藍光 RGB 色溫 語言 音量 (選購)
所有規格得未經通知即逕行變更。		

歡迎造訪 Acer 官方支援網站，取得您的 Acer 產品的手冊與其他文件。

*年能源消耗量係採用每天 4 小時、每年 365 天的典型耗電量計算而得。

安全说明

- 确保显示器以您所在地区 AC 电源的额定电气值工作。
- 将显示器放在易于连接的电源插座附近。
- 将显示器放在稳固表面上并小心操作。如果屏幕跌落、遭受大力碰撞、接触锐利物体或磨蚀性物体，可能会导致其损坏。
- 将显示器放在低湿、低尘的位置。
- 如果显示器电源线损坏，切勿使用显示器。请勿将物体压于电源线上，并且避免将电源线放在可能绊倒他人的位置。
- 请勿将任何金属物品插入显示器开口。否则可能造成触电危险。
- 为避免触电，请勿触碰显示器内部。仅应由具有相应资质的技术人员打开显示器机壳。
- 将显示器从电源插座上断开时，务必握住插头而非电源线。
- 显示器外壳上的开口用于通风散热。为防止过热，切勿堵塞或覆盖这些开口。此外，请避免在床、沙发、地毯或其他软质表面上使用显示器。否则可能会堵塞外壳底部的通风开口。如果您将显示器放在书架或其他封闭空间，请务必保证通风良好。
- 切勿让显示器沾水或在靠近水的位置使用。如果意外弄湿了显示器，请立即拔下插头，并联系授权经销商。在必要情况下，您可以使用湿布清洁显示器外表面，但务必先拔下显示器插头。如果显示器工作不正常 - 特别是在发出异常的声音或味道时，请立即拔下显示器插头，联系授权经销商或服务中心。
- **切勿将任何液体直接溅到或流入屏幕或机箱上。**
- **请勿在 LCD 显示器屏幕或机箱上使用任何氨或酒精类清洁剂。**
- Acer 对于因使用任何氨或酒精类清洁剂所造成的损坏不承担责任。


将显示器安装到底座上

1. 从包装中取出显示器底座，将其放在稳定、水平的工作空间。
2. 从包装中取出显示器。
3. 将显示器支架安装到底座上。
 - 确保将底座锁定在显示器支架上。(适用于选定的型号)
 - 使用集成的翼片或适合的硬币转动螺丝，将底座固定在显示器支架上。(适用于选定的型号)

将显示器连接至电脑

1. 关闭显示器，拔下电脑的电源线。
- 2-1 连接视频线
 - a. 确保显示器和电脑均已关机。
 - b. 将 VGA 视频线连接至电脑。
- 2-2 连接数字电缆 (仅限于双输入型号)
 - a. 确保显示器和电脑均已关机。
 - b. 将 24 针 DVI 电缆的一端连接至显示器背面，另一端连接至电脑端口。
- 2-3 连接 HDMI 电缆 (仅限于 HDMI 输入型号)
 - a. 确保显示器和电脑均已关机。
 - b. 将 HDMI 电缆连接至电脑。
3. 将适配器的一端连接到显示器，另一端连接到正确接地的 AC 插座。
4. 打开显示器和电脑电源。

首先打开显示器电源，然后打开电脑电源。这种开机顺序非常重要。



外部控件

图标	项目	说明
⊕	电源按钮/指示灯	打开/关闭显示器。蓝色表示显示器已开机。琥珀色表示显示器处于待机/节能模式。
Input	输入按钮	按下此按钮可切换输入源。
音量按钮	音量按钮	按下此按钮可激活音量滑动标尺。(适用于选定的型号)
OSD 功能	OSD 功能	按下此按钮可查看 OSD。再次按下此按钮可进入 OSD 中的选项。
AUTO	自动调节按钮/退出	激活 OSD 后，按下自动按钮可退出 OSD。禁用 OSD 后，按下自动，显示器将自动优化显示器的显示位置、相位和时序。
e	Empowering 键	按下“Empowering”键可打开 Acer eColor Management OSD 并可访问情景模式。

法规和安全通告

FCC 通告

依据 FCC 规章第 15 部分条款，此设备经测试符合 B 类数字设备限制规定。这些限制设计用于在住宅安装环境下提供合理的保护，防止有害干扰。此设备会产生、运用和放射无线电频率能量，若未按照说明安装和使用，可能会对无线通信造成有害干扰。但是，并不保证在特定安装中不会发生干扰。若此设备对无线电或电视接收产生有害干扰（可通过关闭和打开设备来判断），建议用户尝试一项或多项下列措施排除干扰：

- 重新定向或重新定位接收天线。
- 增加设备和接收机之间的距离。
- 将设备连接至不同于接收机连接电路的插座。
- 咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员以寻求帮助。

CE 一致性声明

Acer Inc. 特此声明，此液晶显示器在建立能源相关产品生态设计要求设置框架方面符合 EMC 2004/108/EC 指令、2006/95/EC 低电压指令、RoHS 2011/65/EU 指令和 2009/125/EC 指令的基本要求及其他相关规定。

注意事项：

为防止对显示器造成损坏，请勿通过此底座抬起显示器。

注意事项：屏蔽电缆

与其他计算设备的所有连接必须使用屏蔽电缆，以确保符合 EMC 法规。

注意事项：周边设备

只有经认证符合 B 类限制规定的周边设备（输入/输出设备、终端、打印机等）才可以连接此设备。使用未经认证的周边设备很可能会对无线电和电视接收造成干扰。

警告

未经制造商明确批准的更改或修改可能会导致用户无权（此权限由美国联邦通讯委员会授予）操作此产品。

操作条件

此设备符合 FCC 规章第 15 部分条款。操作应符合以下两个条件：(1) 此设备不会造成有害干扰，并且 (2) 此设备必须接受任何干扰，包括可能导致意外操作的干扰。

注意事项：加拿大用户

此 B 类数字设备符合加拿大 ICES-003 标准。

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

欧盟私人家庭用户废旧设备弃置

 产品或其包装上的此标志表示不得将此产品与其他生活垃圾一起弃置。反之，您有责任将废旧设备送往指定的废旧电器和电子设备回收收集点。弃置废旧设备时进行分类收集和回收有助于节约自然资源并确保将其以保护人类健康和环境的方式回收再利用。有关弃置废旧设备回收站的详细信息，请联系当地政府办公室、生活垃圾处理服务或产品购买处。

管制认证



在官方的 Acer 支持网站上查找 Acer 产品的手册及其它文档。

依据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》，简称《管理办法》或《China RoHS》之规定，列出宏碁电子信息产品中可能含有的有害物质的名称及含量于以下表格中。

显示器

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属机构件	X	O	O	O	O	O
塑料机构件	O	O	O	O	O	O
电路板组件*	X	O	O	O	O	O
液晶显示屏	X	O	O	O	O	O
电源模块	X	O	O	O	O	O
电源线	O	O	O	O	O	O
外部信号连接线	X	O	O	O	O	O
喇叭	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

*：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下

×：表示该有害物质至少存在于该部件的某一均质材料中，是因为目前业界还没有成熟的可替代技术，以致含量虽然超出GB/T 26572规定的限量要求；但仍然符合欧盟RoHS指令所容许的豁免条款及电池指令的要求

安全にお使いいただくために


- モニターの接続および使用時に次の安全ガイドラインを順守してください。
- モニターが設置場所の AC 電源で動作するよう電気定格に設定されていることを確認してください。
- 簡単に利用できるコンセントの近くにモニターを配置してください。
- 重丈な面上にモニターを置き、慎重に取り扱います。落下、激しい衝撃、尖ったものや研磨剤に接触すると、スクリーンが損傷を受ける可能性があります。
- モニターは、湿度が低く、できるだけほこりの少ない場所に置きます。
- 電源ケーブルが破損した場合には、モニターを使用しないでください。電源ケーブルの上には何も置かないようにし、足を引っ掛けたことがないようケーブルを遠ざけてください。
- モニターの開口部に金属製のものを挿入しないでください。挿入すると感電する恐れがあります。
- 感電を避けるために、モニター内部に触れないようにしてください。認定された技術者のみがモニターのケースを開けることができます。
- モニターをコンセントから切り離す場合、ケーブルではなく必ずプラグを持つようにします。
- モニターキャビネットには通気のための開口部があります。過熱を防止するために、この開口部を遮断したり、塞いだりしないでください。また、ベッド、ソファ、カーペットなど、柔らかい面上でモニターを使用しないでください。そのような面上で使用すると、キャビネット底部の通気用開口部を塞ぐ場合があります。モニターを本棚や開いた場所に置く場合、通気が十分かどうか確認するようにしてください。
- モニターを雨にさらしたり、水の近くで使用しないでください。誤ってモニターを濡らした場合、直ちにモニターの電源コードを抜き、認定された販売店にお問い合わせください。必要に応じて湿らせた布でモニターの外側を清掃できますが、その前に必ずモニターの電源コードを抜くようにしてください。モニターが正常に動作しない場合（特にモニターから異常な音がしたり、異臭がする場合）、直ちにモニターの電源コードを抜き、認定された販売店またはサービスセンターにお問い合わせください。
- スクリーンやケーブルに直接液体をスプレーしたり、振りかけたりしないでください。
- LCD スクリーンやケースには、絶対にアンモニアやアルコールベースのクリーナーをご使用にならないでください。
- アンモニアやアルコールベースのクリーナーをご使用になられた結果生じたダメージについては、Acer は一切責任を負いません。

モニターを台に設置する

- モニターの台を梱包箱から取り出し、安定した水平の作業空間に置きます。
- モニターを梱包箱から取り出します。
- モニターのスタンドアームを台に設置します。
 - 台がモニターのスタンドアームにしっかりとロックされていることを確認します（一部のモデルのみ）。
 - 工具または適切なコインを使ってネジを締め、台をモニターのスタンドアームにしっかりと固定します（一部のモデルのみ）。

モニターをコンピュータに接続する

- モニターの電源をオフにして、コンピュータの電源コードを外します。
 - 2-1 ビデオケーブルの接続
 - モニターとコンピュータの電源がオフになっていることを確認してください。
 - VGA ビデオケーブルをコンピュータに接続します。
 - 2-2 デジタルケーブルの接続（デュアル入力モデルのみ）
 - モニターとコンピュータの電源がオフになっていることを確認してください。
 - 24 ピン DVI ケーブルの一方の端をモニター背面に接続し、もう一方の端をコンピュータのポートに接続します。
 - 2-3 HDMI ケーブルの接続（HDMI 入力モデルのみ）
 - モニターとコンピュータの電源がオフになっていることを確認してください。
 - HDMI ケーブルをコンピュータに接続します。
 - アダプタの一方の端をモニターに接続し、もう一方の端を適切に接地された AC 電源コンセントに接続します。
 - モニターとコンピュータの電源をオンにします。
- 最初にモニターの電源をオンにし、次にコンピュータの電源をオンにします。この順序は非常に重要です。



外部コントロール

アイコン	アイテム	説明
電源ボタン／インジケーター	電源ボタン／インジケーター	モニターをオン／オフにします。青色は電源がオンであることを示します。オレンジ色は、スタンバイ／省電力モードを示します。
Input	入力端子ボタン	入力ソースを切り替えます。
音量ボタン	音量ボタン	音量スライダをアクティブにします。（一部のモデルのみ）。
OSD 機能	OSD 機能	押すと OSD が表示されます。もう一度押すと OSD のオプションを選択することができます。
AUTO	自動調整ボタン／終了	OSD が表示される場合に自動を押すと、OSD が終了します。OSD が非表示の場合に自動を押すと、モニターは自動的にディスプレイの位置、フェーズ、ディスプレイのクロックを最適化します。
e	Empowering キー	Empowering キーを押して [Acer eColor Management OSD] を開き、シナリオモードにアクセスします。

規制と安全に関する注意

FCC に関する注意

このデバイスは、FCC が定める規則の第 15 部に準ずるクラス B デジタル機器の制限について、適合性検査を経ており、その制限事項に適合していることが確認されています。この制限事項は、住宅地域に設置した場合の有害な受信妨害を妥当な範囲で防止することを目的としています。このデバイスは、無線周波数エネルギーを生成、使用し、また、放射することがあるため、指示に従って設置して使用しないと、無線通信に有害な受信妨害を引き起こす可能性があります。

ただし、特定の設置条件において受信妨害が発生しないという保証はありません。このデバイスの電源をオン／オフすることによって、このデバイスがラジオやテレビに有害な受信妨害を発生させていることが確認できる場合は、次の方法で改善を試みることをお勧めします。

- 受信アンテナの方向や設置位置を変える。
- デバイスと受信機の距離を離す。
- デバイスの電源コードを、受信機が接続されている電源回路とは別のコンセントに差し込む。
- 販売店またはラジオ／テレビ専門の技術者に問い合わせる。

CE 適合宣言

Acer Inc. はここに、この LCD モニターが、エネルギー関連製品のエコデザイン要件の設定のフレームワークの確立に関して、EMC 指令 2004/108/EC、低電圧指令 2006/95/EC、RoHS 指令 2011/65/EU と指令 2009/125/EC の基本要件とその他の関連条項に準拠していることを宣言します。

注意 :

モニターが故障するため、モニターの底を持って持ち上げないでください。

注意 : シールドされたケーブル

EMC 規制への適合性を守るため、他のコンピューティングデバイスへの接続はすべて、シールドされたケーブルを使用する必要があります。

注意 : 周辺機器

本装置に接続できるのは、クラス B の制限事項への適合性が証明された周辺機器（入力機器／出力機器、端末、プリンタなど）のみとなります。適合性が証明されていない周辺機器を使用して操作することにより、ラジオやテレビに受信妨害を引き起こす可能性があります。

注意

製造会社によって明示的に許可されていない変更や改造を行うと、FCC（連邦通信委員会）によって認められた、ユーザーが本製品を操作する権限が無効になる場合があります。

操作条件

このデバイスは、FCC 規則の第 15 部に準拠しています。このデバイスの操作は、以下の 2 つの条件が対象となります。(1) このデバイスは有害な受信妨害を発生しない。(2) このデバイスは、意図しない動作の原因となる受信妨害も含め、受信するすべての受信妨害に対応する必要がある。

注意 : カナダのユーザー対象

このクラス B デジタル機器は、カナダ ICES-003 に準拠しています。

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

欧州連合における一般家庭ユーザーによる使用済み機器の処分

製品または製品の梱包箱に表示されるこの記号は、この製品を他の家庭ごみと一緒に処分してはいけないことを示しています。使用済み機器を処分する際は、ユーザーご自身の責任で電気電子機器廃棄物のリサイクルに指定された回収場所に持ち運ぶ必要があります。使用済み機器の個別回収やリサイクルは天然資源の保全につながり、また、人の健康と環境を保護する方法でリサイクルされることが保証されます。リサイクル目的で使用済み機器を回収する場所の詳細については、地方自治体、家庭ごみ処理サービス、または製品をご購入された販売店にお問い合わせください。



仕様

LCD パネル	駆動装置	TFT カラー LCD	
	サイズ	27" W (69 cm)	
	画素ピッチ	0.31125 mm (水平) x 0.31125 mm (垂直)	
	輝度	300 cd/m ² (標準)	
	コントラスト	10000000:1 最大 (ACM)	
	可視角度	170° (水平) 160° (垂直) (CR=10)	
	応答時間	1 ms (GTG)	
	パネルタイプ	TN	
	ビデオ	R、G、B アナログインターフェース	
	水平周波数	VGA、HDMI : 30 KHz~83 KHz (2D) / デュアルリンク DVI 31 KHz~160 KHz (2D) 31 KHz~138 KHz (3D)	
	垂直周波数	VGA、HDMI : 56 Hz~76 Hz (2D) / デュアルリンク DVI 56 Hz~144 Hz (2D) 56 Hz~120 Hz (3D)	
	ディスプレイカラー	1670 万	
ドットクロック		325 MHz	
最大解像度		1920 x 1080 @ 144 Hz (2D) / 1920 x 1080 @ 120 Hz (3D)	
プラグアンドプレイ		VESA DDCCI/DDC2B	
エネルギー効率クラス		B	
*年間エネルギー消費量		53 kWh (HDMI 入力モデル)	
消費電力 (200 ニト)	オンモード	27 W (標準)	
	スリープモード	0.45 W (標準)	
	オフモード	0.35 W (標準)	
入力端子コネクタ		D-Sub DVI (デュアルリンク) 24 ピン (デュアル入力モデルのみ) HDMI 19 ピン (HDMI 入力モデルのみ)	
入力映像信号		アナログ : 0.7 Vp-p (標準)、75 OHM、ボジティブ デジタル信号 (デュアル入力モデルのみ) (オプション) HDMI 信号 (HDMI 入力モデルのみ) (オプション)	
スピーカ		N/A	
最大スクリーンサイズ		水平 : 597.6 mm 垂直 : 336.15 mm	
電源		19 V ～ 2.1 A (2,1 A)	
環境条件		動作温度 : 5°~+35°C 保管温度 : -20°~60°C 動作湿度 : 10%~85%	
寸法		639.0 (幅) x 442.05 (高さ) x 178.9 (奥行き) mm	
重量 (正味重量)		4.6 kg (正味)	
機械仕様		チルト : -5°~+15° 旋回 : 不可 高さ調整 : 不可 回転 : 不可 取り外し可能フットスタンド : 有り	
外部コントロール	スイッチ／ボタン	電源ボタン ◀/▶ メニュー／選択	自動／終了 E (Empowering) キー
	機能	コントラスト 輝度 フェーズ クロック 水平位置 垂直位置 暖色 寒色 ブルーライト RGB 色温度 言語 音量 (オプション)	OD OSD 表示時間設定 3D Notification 自動調整 (アナログ入力モデル専用) 表示モード (全画面／アスペクト) ACM オン／オフ 入力信号の選択 (デュアル入力モデル専用) DDC／CI オン／オフ 表示情報 リセット 終了

仕様は予告なしに変更されることがあります。

Acer 製品のマニュアルやその他のドキュメントは、Acer の公式サポートサイトからご覧いただけます。

*年間エネルギー消費量は、4 時間 / 日 x 365 日 / 年の標準消費電力に基づき算出しています。

Bezpečnostní pokyny

Při připojování a používání monitoru se říďte následujícími pokyny pro zajištění bezpečnosti:


- Ověrte si, že elektrické parametry monitoru jsou vhodné pro provoz s použitím napájecího kabelu pro střídavé napětí, které je k dispozici ve vaší oblasti.
- Umístěte monitor poblíž snadno dostupné elektrické zásuvky.
- Položte monitor na pevný podklad a zacházejte s ním opatrně. Pokud by upadl, může se poškodit obrazovka, stejně jako v případě zásahu ostrým předmětem nebo dotykem ostrého či drsného přípravku.
- Umístěte monitor na místo s nízkou úrovňou vlhkosti a minimálním výskytem prachu.
- Nikdy nepoužívejte monitor v případě, jestliže se poškodil napájecí kabel. Na napájecí kabel nic nepokládejte a udržujte jej mimo místa, kde by bylo možné o něj zakopnout.
- Nikdy nevkládejte do otvorů monitoru žádné kovové předměty. Pokud tak učiníte, může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, nikdy se nedotýkejte vnitřních částí monitoru. Skříň monitoru smí otevírat pouze kvalifikovaný technik.
- Když monitor odpojujete ze zásuvky, držte pouze zástrčku, nikoli kabel.
- Otvary ve skříně monitoru slouží k ventilaci. Aby se zabránilo přehřátí, nesmí se tyto otvory blokovat ani zakrývat. Rovněž nepoužívejte monitor na posteli, gauči, koberci ani jiném měkkém povrchu. Pokud tak učiníte, mohou se zablokovat ventilační otvory ve spodní části skříně. Pokud monitor postavíte do knihovny nebo do jiného uzavřeného prostoru, nezapomeňte zajistit odpovídající ventilaci.
- Nevystavujte monitor působení deště ani jej nepoužívejte blízko vody. Pokud se monitor nedopatří námoci nebo navlhne, odpojte jej a ihned se obrátte na autorizovaného prodejce. Vnější části monitoru můžete v případě potřeby čistit vlhkým hadříkem. Nezapomeňte však nejprve monitor odpojit ze zásuvky. Pokud monitor nepracuje normálně, zvláště pokud vydává neobvyklé zvuky nebo zápach, ihned jej odpojte a obrátte se na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.
- **PŘÍMO NA OBRAZOVKU ANI NA OBAL NIKDY NESTŘÍKEJTE ANI NEVYLÉVEJTE ŽÁDNOU KAPALINU.**
- **NA LCD DISPLAY ANI NA OBAL NEPOUŽÍVEJTE ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY NA BÁZI ČPAVKU NEBO ALKOHOLU.**
- Společnost Acer neponese odpovědnost za škody vyplývající z používání čisticích prostředků na bázi čpavku nebo alkoholu.

Upevnění monitoru k základně

1. Vyjměte základnu monitoru z obalu a položte ji na stabilní a rovnou pracovní desku.
2. Vyjměte monitor z obalu.
3. Upevněte monitor k základně.
 - Ujistěte se, že je základna zajištěna v rameni podstavce monitoru. (pro vybrané modely)
 - Upevněte základnu k monitoru otočením šroubu: použijte vestavěný jazyček nebo minci vhodné velikosti. (pro vybrané modely)

Připojení monitoru k počítači

1. Vypněte monitor a odpojte napájecí kabel počítače.
- 2-1 Připojení kabelu videa
 - a. Zkontrolujte, zda je monitor i počítač vypnut.
 - b. Připojte kabel VGA k počítači.
- 2-2 Připojení digitálního kabelu (pouze u modelu s duálním vstupem)
 - a. Zkontrolujte, zda je monitor i počítač vypnut.
 - b. Připojte jeden konec kabelu DVI s 24 kolíky k zadní straně monitoru a poté připojte druhý konec do portu počítače.
- 2-3 Připojení kabelu HDMI (pouze u modelu se vstupem HDMI)
 - a. Zkontrolujte, zda je monitor i počítač vypnut.
 - b. Připojte kabel HDMI k počítači.
3. Připojte jeden konec adaptéru k monitoru a druhý konec ke správně uzemněné zásuvece elektrické sítě.
4. Zapněte monitor a počítač.
Nejprve zapněte monitor, poté zapněte počítač. Toto pořadí je velmi důležité.



Externí ovládací prvky

Ikona	Položka	Popis
	Tlačítko napájení / indikátor	Zapnutí/vypnutí monitoru. Modrá barva značí zapnutý stav. Žlutá barva značí, že monitor je v pohotovostním režimu či režimu úspory energie.
	Tlačítko vstupu	Stisknutím změňte vstupní zdroj.
	Tlačítko hlasitosti	Stisknutím otevřete nastavení hlasitosti. (pro vybrané modely)
	Funkce nabídky na obrazovce	Stisknutím zobrazíte nabídku na obrazovce. Opětovným stisknutím provedete výběr položky nabídky na obrazovce.
	Tlačítko pro automatické nastavení / Ukončení	Je-li aktivní nabídka na obrazovce, stisknutím tlačítka Auto ji ukončíte. Jakmile bude nabídka na obrazovce neaktivní, stiskněte tlačítko Auto a monitor automaticky provede optimalizaci polohy zobrazení, zaostření a hodin na displeji.
	Tlačítko Empowering	Stisknutím tlačítka Empowering otevřete nabídku na obrazovce Správa barev eColor společnosti Acer a získáte přístup k režimům scénářů.

Předpisy a bezpečnostní upozornění

Upozornění FCC (Federálního výboru pro telekomunikace)

Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro třídu B digitálních zařízení, podle oddílu 15 Pravidel FCC. Tyto limity zabezpečují odpovídající ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení generuje, používá a může využívat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s instrukcemi, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že se rušení v určité instalaci neobjeví. Jestliže toto zařízení způsobí škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, které lze zjistit vypnutím nebo zapnutím zařízení, je uživateli doporučeno pokusit se rušení potlačit jedním z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte příjemací anténu.
- Zvětšete odstup mezi zařízením a přijímačem.
- Pripojte zařízení k jinému výstupu okruhu, než ke kterému je nyní připojen.
- Poradte se s distributorem nebo zkušeným technikem specializovaným na obor rádio a televizory.

Prohlášení o shodě CE

Společnost Acer Inc. tímto prohlašuje, že tento monitor LCD je v souladu se základními požadavky a dalšími platnými ustanoveními směrnice EMC 2004/108/EC, 2006/95/EC (směrnice týkající se nízkého napětí), směrnice RoHS 2011/65/EU a směrnice 2009/125/EC, týkající se rámec pro stanovení požadavků na ekologickou konstrukci pro produkty využívající energii.

Upozornění:

Nezvedejte monitor za základnu, aby nedošlo k poškození monitoru.

Upozornění: Stíněné kabely

Veškerá připojení k jiným zařízením výpočetní techniky je nutno provádět s využitím stíněných kabelů, aby byla zajištěna shoda s předpisy pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).

Upozornění: Periferní zařízení

K tomuto zařízení smějí být připojena pouze periferní zařízení (zařízení pro vstup a výstup signálu, terminály, tiskárny apod.) certifikovaná ohledně shody s limity pro třídu B. Provoz necertifikovaných periferních zařízení pravděpodobně způsobí rušení příjmu rádia a televize.

Varování

Změny nebo úpravy, které nejsou výslově schváleny výrobcem, by mohly anulovat oprávnění uživatele používat tento produkt (oprávnění garantuje Federální výbor pro telekomunikace).

Provozní podmínky

Toto zařízení vyhovuje požadavkům FCC, oddíl 15. Provoz podléhá témtě dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí být zdrojem škodlivého rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijímané rušení, včetně rušení, které může být příčinou nežádoucího provozu.

Upozornění: Uživatelé v Kanadě

Tento digitální přístroj třídy B vyhovuje kanadskému standardu ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Likvidace zařízení vyřazených uživateli v soukromých domácnostech v Evropské unii

Tento symbol na produktu nebo jeho obalu znamená, že produkt nesmí být likvidován s běžným domácím odpadem. Namísto toho přejímáte odpovědnost za likvidaci zařízení tak, že je odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci vyřazených elektrických a elektronických zařízení. Třídění a recyklace vyřazených zařízení přispívá k ochraně přírodních zdrojů a zajistí recyklaci zařízení způsobem, jenž ochrání zdraví osob i životního prostředí. Další informace o tom, kde můžete své vyřazené zařízení předat k recyklaci, vám poskytne místní obecní úřad, komunální služby nebo obchod, kde jste produkt zakoupili.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Panel LCD	Provozní systém	Barevný LCD TFT
	Velikost	27" W (69 cm)
	Rozteč pixelů	0,31125 mm (horizontálně) × 0,31125 mm (vertikálně)
	Jas	300 cd/m ² (typicky)
	Kontrast	Max. 100 000 000:1 (ACM)
	Úhel sledování	170° (horizontálně) 160° (vertikálně) (CR=10)
	Doba odezvy	1 ms (GTG)
	Typ panelu	TN
	Video	R, G, B analogové rozhraní
	Horizontální frekvence	VGA, HDMI: 31 – 83 KHz (2D) / Dual link DVI 30 – 160 KHz (2D) 31 – 138 KHz (3D)
	Vertikální frekvence	VGA, HDMI: 56 – 76 Hz (2D) / Dual link DVI 56 – 144 Hz (2D) 56 – 120 Hz (3D)
Zobrazení	16,7 Milionů	
Frekvence bodů	325 MHz	
Maximální rozlišení	1920 x 1080 při 144 Hz (2D) / 1920 x 1080 při 120 Hz (3D)	
Funkce Plug & Play	VESA DDCCI/DDC2B	
Třída energetické efektivity	B	
*Roční spotřeba energie	53 (kWh) (pro model se vstupem HDMI)	
Spotřeba energie (při jasu 200 nitů)	Režim Zapnutý	27 W (typicky)
	Režim spánku	0,45 W (typicky)
	Režim Vypnuto	0,35 W (typicky)
Konektor vstupu	D-Sub DVI (Dual Link) 24kolikový (pouze model s duálním vstupem) HDMI 19kolikový (pouze model se vstupem HDMI)	
Vstupní videosignál	Analogový: 0,7 Vp-p (standardní), 75 OHM, pozitivní Digitální signál (pouze model s duálním vstupem) (volitelný) Signál HDMI (pouze model se vstupem HDMI) (volitelné)	
Reproduktoři	Není k dispozici	
Maximální velikost obrazovky	Horizontálně: 597,6 mm Vertikálně: 336,15 mm	
Zdroj napájení	19 V —— 2,1 A (2,1 A)	
Podmínky okolního prostředí	Provozní teplota: 5 °C až 35 °C Skladovací teplota: -20 °C až 60 °C Provozní vlhkost: 10 % až 85 %	
Rozměry	639,0 (Š) x 442,05 (V) x 178,9 (H) mm	
Hmotnost (čistá)	4,6 kg (čistá)	
Technické údaje mechanismu		
Externí ovládací prvky	Spínače a tlačítka	Tlačítko napájení ◀ / ▶ NABÍDKA/ENTER Auto/Ukončit Tlačítko Empowering (E)
	Funkce	Kontrast Jas Zaostření Clock (Hodiny) H. poloha V. poloha (Teplé) barvy (Chladné) barvy Modré světlo Teplo/barev RGB Jazyk Hlasitost (volitelná) OD Časový limit nabídky na obrazovce 3D Notification Automatická konfigurace (pouze u modelu s analogovým vstupem) Širokový režim (na celou obrazovku / poměr) ACM zapnuto/vypnuto Výběr vstupního signálu (pouze u modelu s duálním vstupem) DDC/CI zapnuto/vypnuto Informace o displeji Resetovat Ukončit
Jakékoli technické údaje zařízení mohou být změněny bez předchozího upozornění.		

Návody a další dokumenty pro svůj produkt Acer naleznete na oficiálních webových stránkách podpory společnosti Acer.

*Roční spotřeba energie se počítá s využitím typické spotřeby energie 4 hodiny denně, 365 dní v roce.

Biztonsági utasítások


- Ügyeljen arra, hogy a monitor képes legyen a használat helyén elérhető elektromos hálózatról üzemelni.
- A monitort egy könnyen hozzáérhető elektromos csatlakozójával közelében helyezze el.
- Stabil felületen helyezze el a monitort, és bájón vele óvatosan. Ha leejti a monitort, akkor a kijelző megsérülhet.
- Olyan helyen helyezze el a monitort, ahol alacsony a páratartalom és a levegő portartalma.
- Semmiképp se használja a monitort, ha a tápkábel megsérült. Ügyeljen rá, hogy ne legyen semmi a tápkábelen, és vezesse el úgy a tápkábelt, hogy ne lehessen abban elesni.
- Ne dugjon fém tárgyat a monitor nyílásaiba. Ellenkező esetben áramütés érheti.
- Az áramütésveszély elkerülése éréntise me nérintse meg a monitor belső részeit. A monitor burkolatát kizárálag hozzáértő személy távolíthatja el.
- A tápkábelt a dugasznal, és ne a kábelenél fogva húzza ki az elektromos csatlakozójáztól.
- A moniton levő nyílások a szellőzőt szolgálják. A túlmelegedés elkerülése érédkében ezeket a nyílásokat nem szabad letakarni. Ne használja továbbá a monitort ágyban, kanapén, szőnyegen vagy más puha felületen. Ilyenkor ugyanis a monitor alján lévő szellőzőnyílások elzáródnak. Ha a monitort konyvespolcra vagy más zárt helyre teszi, akkor ügyeljen rá, hogy a monitor szellőzése megfelelő legyen.
- Ne tegye ki a monitort esőnek, és ne használja a monitort víz közelében. Ha a monitor vészletnél vizes lesz, akkor azonnal húzza ki a konnektorból és forduljon szakemberhez. A monitor külsejének megtisztításához használjon nedves rongyot, ha szükséges, ám előtte húzza ki a monitort. Ha a monitor működésében rendellenességet észlel, vagy ha szokatlan hangokat ad ki vagy szagot áraszt, akkor azonnal húzza ki a konnektorból és forduljon szakemberhez.
- **SOHA NE PERMETEZZEN VAGY ÖNTSÖN SEMMILYEN FOLYADÉKOT KÖZVETLENÜL A KÉPERNYÖRE VAGY A TARTÓRA.**
- **NE HASZNÁLJON SEMMILYEN AMMÓNIA VAGY ALKOHOL ALAPÚ TISZTÍTÓT AZ LCD KIJELZÖN VAGY A TARTÓN.**
- Az Acer nem fog felelősséget vállalni semmilyen ammónia vagy alkohol alapú tisztítószer használatából eredő kárról.

A monitor csatlakoztatása a talphoz

1. Vegye ki a monitor talpát a csomagból és helyezze azt egy sík, stabil felületre.
2. Vegye ki a monitort a csomagolásából.
3. Csatlakoztassa a monitortartó kart a talphoz.
 - Győződjön meg róla, hogy a talp és a monitortartó kar megfelelően kapcsolódnak egymáshoz. (bizonyos típusok esetén)
 - A csavar elforgatásával rögzítse a talpat a monitortartó karhoz. A csavart a beépített ful vagy egy megfelelő méretű pénzérme segítségével húzhatja meg. (bizonyos típusok esetén)

A monitor számítógéphez csatlakoztatása

1. Kapcsolja ki a monitort, és húzza ki a számítógép tápkábelét.
 - 2-1 A videokábel csatlakoztatása
 - a. Győződjön meg róla, hogy minden monitor, minden számítógép ki van kapcsolva.
 - b. Csatlakoztassa a VGA videokábel a számítógéphez.
 - 2-2 A digitális kábel csatlakoztatása (csak a két bemenettel rendelkező típusok esetén)
 - a. Győződjön meg róla, hogy minden monitor, minden számítógép ki van kapcsolva.
 - b. Csatlakoztassa a 24 tűs DVI-kábel a monitor hátlájához, a kábel másik végét pedig a számítógép megfelelő csatlakozójához.
 - 2-3 HDMI-kábel csatlakoztatása (csak a HDMI bemenettel rendelkező típusok esetén)
 - a. Győződjön meg róla, hogy minden monitor, minden számítógép ki van kapcsolva.
 - b. Csatlakoztassa a HDMI-kábel a számítógéphez.
 3. Csatlakoztassa az adapter egyik végét a monitorhoz, a másikat pedig egy megfelelően földelt elektromos csatlakozójához.
 4. Kapcsolja be a monitort és a számítógépet.
- Előbb a monitort kapcsolja be, és csak ez után a számítógépet. Ez nagyon fontos!



Külső kezelőszervek

Ikon	Elem	Leírás
	Bekapcsológomb/jelzőfény	Be- és kikapcsolja a monitort. A kék fény a bekapcsolt állapotot jelzi. A borostyánsárga fény a készenléti/energiatakarékos módot jelzi.
	Bemenet gomb	A bemeneti források között váltásra szolgál.
	Hangerő gomb	A gomb megnyomására megjelenik a hangerőcsúszka. (bizonyos típusok esetén)
	OSD-funkciók	Nyomja meg az OSD megjelenítéséhez. Nyomja meg újból a kijelölt OSD-elem megnyitásához.
	Automatikus beállítás gomb/Kilépés	Ha az OSD aktív, nyomja meg az Auto gombot az OSD-ból való kilépéshez. Amikor az OSD nem látható a képernyón, nyomja meg az Auto gombot, és a monitor automatikusan optimalizálja a kép pozícióját, fókuszát és a kijelző frekvenciáját.
	Empowering gomb	Az Empowering (Engedélyezés) gomb megnyomásával nyithatja meg az Acer eColor Management OSD-t és érheti el a jelenetmódot.

Előírások és biztonsági megjegyzések

FCC-megjegyzés

A készüléket teszteltek, és az FCC-szabályzat 15. része értelmében megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó előírásoknak. A korlátozások lakossági környezetben történő telepítéskor megbízható védelmet nyújtanak a káros interferenciával szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és sugároz. Ha a készüléket nem a gyártó útmutatásai alapján telepítik és használják, akkor káros interferenciát okozhat a rádiokommunikációban.

Ara azonban nincs garancia, hogy egy adott telepítésben helyzetben nem lép fel interferencia. Ha a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televíziókészülékek vételében, amelynek tényéről a készülék ki- és bekapcsolásával győződhet meg, javasoljuk, hogy az interferencia megszüntetése érdekében a következő lépéseket hajtsa végre:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
- Csatlakoztassa egy másik aljzathoz a készüléket, mint amelyikhez a vevőegység csatlakozik.
- Kérje a kereskedő vagy szakképzett szerelő segítségét.

CE megfelelőségi nyilatkozat

Az Acer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az LCD monitor megfelel az elektromágneses zavarok okozó berendezésekre vonatkozó 2004/108/EK irányelv, a kifeszültséggű villamossági termékekre vonatkozó 2006/95/EK irányelv, valamint az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásáról szóló 2011/65/EU irányelv és az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási keretéinek létrehozásáról szóló 2009/125/EK irányelv alapvető és egyéb vonatkozó követelményeinek.

Megjegyzés:

A monitort soha ne a talpánál fogva emelje fel, nehogy megsérüljön.

Megjegyzés: Árnyékolt kábelek

Az elektromágneses zavarokra vonatkozó előírások betartása érdekében a készüléket csak árnyékolt kábelekkel szabad más számítástechnikai eszközökhöz csatlakoztatni.

Megjegyzés: Perifériák

A készülékezhely kizárolag olyan perifériáit (bemeneti/kimeneti eszköz, terminált, nyomtatót stb.) szabad csatlakoztatni, amely megfelel a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek. A határértékek nem megfelelő perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben.

Figyelem

A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által a készülék működtetésére biztosított jogát.

Üzemi feltételek

A készülék megfelel az FCC szabályzatának 15. fejezetében foglalt előírásoknak. A készülék működtetése a következő két feltételhez kötött: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) a készüléknak minden zavart tűrnie kell, beleértve a nemkívánatos működést okozó zavarokat is.

Megjegyzés: Kanadai felhasználók

Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003 szabvány előírásainak.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Készülékek magánháztartásban történő selejezése az Európai Unió területén

A készüléken, illetve a készülék csomagolásán látható azonos szimbólum annak jelzésére szolgál, hogy a készülék a selejezés során az egyéb háztartási hulladéktól eltérő módon kezelendő. A vásárló a hulladék vált készüléket köteles a kijelölt gyűjtőhelyre szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítása céljából. A hulladékká vált készülékek selejezéskori begyűjtése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, valamint biztosítja a selejezett termék környezetre és emberi egészségre nézve biztonságos feldolgozását. A begyűjtés pontos helyéről bővebb tájékoztatást a lakkelye szerint illetékes önkormányzattól, az illetékes hulladékkezelő vállalattól, illetve a terméket árusító helyen kaphat.



MŰSZAKI ADATOK

LCD-panel	Meghajtőrendszer	Színes TFT LCD	
	Méret	27" W (69 cm)	
	Képpontmérő	0,31125 mm (vízszintes) x 0,31125 mm (függőleges)	
	Fényerő	300 cd/m ² (jellemző)	
	Kontraszt	Max. 100 000 000:1 (ACM)	
	Betekintési szög	170° (vízszintes) 160° (függőleges) (CR=10)	
	Válaszidő	1 ms (G→G)	
	Paneltípus	TN	
	Videó	R, G, B analóg felület	
	Vízszintes frekvencia	VGA, HDMI: 31–83 KHz (2D) / Dual link DVI 30–160 KHz (2D) 31–138 KHz (3D)	
	Függőleges frekvencia	VGA, HDMI: 56–76 Hz (2D) / Dual link DVI 56–144 Hz (2D) 56–120 Hz (3D)	
	Megjeleníthető színek	16,7 millió	
Fogyasztás (200 nit fényerő mellett)	Videórajel	325 MHz	
	Maximális felbontás	1920 x 1080 144 Hz-en (2D) / 1920 x 1080 120 Hz-en (3D)	
	Plug&Play	VESA DDCC/DDC2B	
	Energiagazdaságossági besorolás	B	
	*Éves energiafogyasztás	53 (kWh) (a HDMI bemenettel rendelkező típus esetén)	
	Bekapcsolt állapot	27 W (jellemző)	
	Alvó állapot	0,45 W (jellemző)	
	Kikapcsolt állapot	0,35 W (jellemző)	
	Bemeneti csatlakozó	D-Sub 24 tűs DVI (Dual Link) (csak a két bemenettel rendelkező típusnál) 19 tűs HDMI (csak a HDMI bemenettel rendelkező típusnál)	
	Bemeneti videojel	Analóg: 0,7 Vp-p (normál), 75 OHM, pozitív Digitális jel (csak a két bemenettel rendelkező típusnál) (opcionális) HDMI-jel (csak a HDMI bemenettel rendelkező típusnál) (opcionális)	
	Hangszórók	N/A	
	Maximális képernyőméret	Vízszintesen: 597,6 mm Függőlegesen: 336,15 mm	
Mechanikai jellemzők	Áramforrás	19 V —— 2,1 A (2,1 A)	
	Környezetre vonatkozó követelmények:	Működési hőmérséklet: 5–35 °C Tárolási hőmérséklet: -20–60 °C Működési páratartalom: 10–85%	
	Méretek	639,0 (szé) x 442,05 (ma) x 178,9 (mé) mm	
	Tömeg (nettó)	4,6 kg (nettó)	
	Dölés: -5° és +15° között		
	Eltordulás: Nem		
	Magasságbeállítás: Nem		
	Elfordítható: Nem		
	Levehető talp: Van		
	Kapcsoló/gombok	Bekapcsológomb ◀ / ▶ MENU/ENTER	Auto/Kilépés E (Empowering) gomb
	Funkciók	Kontraszt Fényerő Fókusz Frekvencia V. pozíció F. pozíció (Meleg) Szín (Hideg) Szín Kék fény RGB színhőmérséklet Nyelv Hangerő (opcionális)	OD OSD időkorlátja 3D Notification Automatikus konfiguráció (csak az analóg bemenetű típusok esetén) Széles mód (teljes/arány) ACM be/ki Bemeneti jel kiválasztása (csak a két bemenettel rendelkező típusok esetén) DDC/C1 BE/KI Kijelzőinformációk Nullázás Kilépés

A műszaki adatok értékesítés nélkül változhatnak.

Acer termékéhez az Acer hivatalos támogatási webhelyén találhat kézikönyveket és egyéb dokumentumokat.

*Az éves energiafogyasztás kiszámítása az év 365 napján napi 4 óra használatot feltételezve történik.


Οδηγίες ασφαλείας

Τηρείτε τις παρακάτω διδημές ασφαλείας κατά τη σύνδεση και τη χρήση της οθόνης σας:

- Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη σας είναι ηλεκτρικά χαρακτηρισμένη για λειτουργία με το εναλλασσόμενο ρεύμα που είναι διαθέσιμο στην περιοχή σας.
- Τοποθετήστε την οθόνη σας κοντά σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος.
- Τοποθετήστε την οθόνη επάνω σε μια σταθερή επιφάνεια και χρησιμοποιήστε την με προσοχή. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στην οθόνη εάν σας πεσεί, την χτυπήσετε δυνατά ή την ακουμπήσετε με ένα αιχμηρό ή τραχύ εργαλείο.
- Τοποθετήστε την οθόνη σας εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί. Μην ακουμπάτε τίποτα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας και μην το τοποθετήσετε σε σημείο όπου θα μπορούσε κάποιος να σκοντάνει σε αυτό.
- Μην εισαγάγετε μεταλλικά αντικείμενα στα ανοιγμάτα της οθόνης, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Για μην πάθετε ηλεκτροπληξία, μην αγιγάζετε ποτέ το εσωτερικό της οθόνης. Μόνο εξιδικευμένο τεχνικό θα πρέπει να ανοίγουν το περίβλημα της οθόνης.
- Φροντίστε να κρατάτε το φις και όχι το καλώδιο πάντα αποσυνδέστε την οθόνη από την πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος.
- Τα ανοιγμάτα στο περίβλημα της οθόνης παρέχονται για εξαερισμό. Για να μην προκληθεί υπερθέρμανση, μην φράζετε και μην καλύπτετε τα ανοιγμάτα. Επίσης, αποφύγετε τη χρήση της οθόνης επάνω σε κρεβατί, καναπέ, χαλί ή άλλη μαλακή επιφάνεια, καθώς μπορεί να φράξετε τα ανοιγμάτα εξαερισμού που βρίσκονται στο κάτω μέρος του περιβλήματος. Εάν τοποθετήσετε την οθόνη μέσα σε βιβλιοθήκη ή σε κάπιο άλλο κλειστό χώρο, φροντίστε να υπάρχει επαρκής εξαερισμός.
- Μήν εκκεντήστε την οθόνη σε βροχή και μην την χρησιμοποιείτε κοντά σε νερό. Εάν η οθόνη βραχεί κατά λάθος, αποσυνδέστε την και επικοινωνήστε μεμέσω με έναν εξουσιοδοτημένο αντιρρόσπωτο. Μπορείτε να καθαρίσετε το εξωτερικό της οθόνης με ένα νοισμένο πανί όταν είναι απαραίτητο, αλλά φροντίστε πρώτα να την αποσυνδέσετε από την πρίζα. Εάν η οθόνη σας δεν λειτουργεί κανονικά, ίδιατερα εάν υπάρχουν ασυνήθιστα ήχοι ή οσμές, αποσυνδέστε μεμέσω της οθόνης από την πρίζα και επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιρρόσπωτο ή το κέντρο τεχνικής ευπρέπετησης.
- **ΜΗΝ ΨΕΚΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΧΝΥΝΕΤΕ ΠΩΤΕ ΥΓΡΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ή ΣΤΗ ΘΗΚΗ.**
- **ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΜΜΟΝΙΚΗ ή ΤΗΝ ΑΛΚΟΟΛΗ LCD ή ΣΤΗ ΘΗΚΗ.**
- Η Acer δεν θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν ζημιά που ενδέχεται να προκληθεί εξαιτίας της χρήσης καθαριστικών με βάση την αρμωνία ή την αλκοόλη.

Προσάρτηση της οθόνης στη βάση

1. Αφαιρέστε τη βάση της οθόνης από τη συσκευασία και τοποθετήστε την επάνω σε ένα σταθερό και επίπεδο χώρο εργασίας.
2. Βγάλτε την οθόνη από τη συσκευασία.
3. Συνδέστε το βραχίονα στηρίγματος της οθόνης στη βάση.
 - Βεβαιωθείτε ότι έχει διακοπή η τροφοδοσία ρεύματος στην οθόνη και τον υπολογιστή.
 - Συνδέστε το καλώδιο βίντεο VGA στον υπολογιστή.
- 2-2 Σύνδεση ψηφιακού καλωδίου (μόνο μοντέλο διπλής εισόδου)
 - Βεβαιωθείτε ότι έχει διακοπή η τροφοδοσία ρεύματος στην οθόνη και τον υπολογιστή.
 - Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου DVI 24 ακίδων στο πίσω μέρος της οθόνης και συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα του υπολογιστή.
- 2-3 Σύνδεση καλωδίου HDMI (μόνο μοντέλο εισόδου HDMI)
 - Βεβαιωθείτε ότι έχει διακοπή η τροφοδοσία ρεύματος στην οθόνη και τον υπολογιστή.
 - Συνδέστε το καλώδιο HDMI στον υπολογιστή.
3. Συνδέστε το ένα άκρο του τροφοδοτικού στην οθόνη και το άλλο άκρο σε μια κατάληγα γειωμένη πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
4. Ενεργοποιήστε την οθόνη και τον υπολογιστή. Ενεργοποιήστε πρώτα την οθόνη και κατόπιν τον υπολογιστή. Είναι πολύ σημαντικό να ακολουθήσετε αυτή τη σειρά.



Εξωτερικά στοιχεία ελέγχου

Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
	Κουμπί/ένδειξη λειτουργίας	Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την οθόνη. Το μπλε χρώμα υποδεικνύει τροφοδοσία με ρεύμα. Το πρότοκολό χρώμα υποδεικνύει λειτουργία αναμονής/εξοικονόμησης ενέργειας.
	Κουμπί εισόδου	Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ των πηγών εισόδου.
	Κουμπί έντασης ήχου	Πιέστε για να ενεργοποιήσετε την κλίμακα ρύθμισης της έντασης ήχου. (σε επιλεγμένα μοντέλα)
	Λειτουργίες OSD	Πατήστε για προβολή του μενού OSD. Πατήστε ξανά για να εισαγάγετε μια επιλογή στο μενού OSD.
	Κουμπί αυτόματης ρύθμισης/Έξοδος	Εάν το μενού OSD είναι ενεργό, πατήστε Αυτόματα για έξοδο από το μενού OSD. Μόλις απενεργοποιηθεί το μενού OSD, πατήστε Αυτόματα και η οθόνη θα βελτιστοποιήσει αυτόματα τη θέση προβολής, την εστίαση και το ρολό της προβολής σας.
	Πλήκτρο Empowering	Πατήστε το πλήκτρο Empowering για να ανοίξει η λειτουργία OSD Acer eColor Management και να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες σεναρίων.

Κανονισμοί και ειδοποιήσεις ασφαλείας

Ειδοποίηση της FCC

Αυτή η συσκευή έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας B, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε μια οικιακή εγκατάσταση. Η παρούσα συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να επιφέρει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.

Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα σημειωθούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν η παρούσα συσκευή προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί με απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση της συσκευής, ο χρήστης ένθαρρυνεται να δοκιμάσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.
- Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα που βρίσκεται σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφωνών/πηλεοράσεων για βοήθεια.

Δήλωση Συμμόρφωσης CE

Δια του παρόντος, η Acer Inc., δηλώνει ότι αυτή η θόρόν LCD συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας EMC 2004/108/EK, την Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2006/95/ΕΚ, καθώς και την Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ και την Οδηγία 2009/125/ΕΚ όσον αφορά τη θέσπιση ενός πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια.

Ειδοποίηση:

Για να αποφευχθεί ενδεχόμενη ζημιά στην οθόνη, μην την σηκώνετε από τη βάση της.

Ειδοποίηση: Θωρακισμένα καλώδια

Όλες οι συνδέσεις με άλλες υπολογιστικές συσκευές πρέπει να γίνονται με θωρακισμένα καλώδια για να διατηρηθεί η συμμόρφωση με τους κανονισμούς EMC.

Ειδοποίηση: Περιφερειακές συσκευές

Μόνο περιφερειακές συσκευές (συσκευές εισόδου/εξόδου, τερματικά, εκπυπτώτες κ.λπ.) που είναι πιστοποιημένες ως προς τη συμμόρφωση με τα όρια της κατηγορίας B μπορούν να συνδέθουν σε αυτόν τον εξοπλισμό. Λειτουργία με μη πιστοποιημένα περιφερειακά είναι πιθανό να οδηγήσει σε παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σήματος.

Προσοχή

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον κατασκευαστή ενδέχεται να ακυρώσουν την άδεια του χρήστη, η οποία χορηγείται από την Ομοσπονδιακή Επιπρότιμη Επικοινωνία, για τον χειρισμό αυτού του προϊόντος.

Συνήθηκες λειτουργίας

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Ειδοποίηση: Καναδοί χρήστες

Αυτή η ψηφιακή συσκευή κατηγορίας B συμμορφώνεται με το καναδικό πρότυπο ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Απόρριψη άχρηστου εξοπλισμού από χρήστες σε ιδιωτικά νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αυτό το σύμβολο πάνω στο προϊόν ή πάνω στη συσκευασία υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Αντί γι' αυτό, είναι δική σας ευθύνη να απορρίπτετε τον άχρηστο εξοπλισμό παραδίνοντάς τον σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η χωριστή συλλογή και ανακύκλωση του άχρηστου εξοπλισμού κατά τη στιγμή της απόρριψης θα βοηθήσει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και θα διασφαλίσει ότι ανακυκλώνονται κατά τρόπο που προστατεύεται η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να απορρίψετε τον άχρηστο εξοπλισμό σας για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οθόνη LCD	Σύστημα οδήγησης	Έγχρωμη οθόνη LCD TFT	
	Μέγεθος	27" W (69 cm)	
	Βήμα pixel	0,31125 mm (O) x 0,31125 mm (K)	
	Φωτεινότητα	300 cd/m ² (τυπική)	
	Αντίθεση	100000000:1 μεγ. (ACM)	
	Γυνιά προβολής	170° (O) 160° (K) (CR=10)	
	Χρόνος απόκρισης	1 ms (G σε G)	
	Τύπος πάνελ	TN	
	Βίντεο	Αναλογική διασύνδεση R, G, B	
	Οριζόντια συχνότητα	VGA, HDMI: 31 - 83 KHz (2D) / Dual link DVI 30 - 160 KHz (2D) 31 - 138 KHz (3D)	
	Κατακόρυφη συχνότητα	VGA, HDMI: 56 - 76 Hz (2D) / Dual link DVI 56 - 144 Hz (2D) 56 - 120 Hz (3D)	
	Χρώματα οθόνης	16,7 Εκατομμύρια	
Συγχρόνια κουκκιδών			
Μέγιστη ανάλυση			
Τοποθέτηση και άμεση λειτουργία			
Κάστη ενέργειας απόδοσης			
* Επήσια κατανάλωση ενέργειας			
Κατανάλωση ρεύματος (στα 200 nits)	Λειτουργία ενεργοτοίχησης	27 W (τυπική)	
	Λειτουργία αναμονής	0,45 W (τυπική)	
	Λειτουργία απενέργειασης	0,35 W (τυπική)	
Υποδοχή εισόδου			
Σήμα βίντεο εισόδου			
Ηχεία			
Μέγιστο μέγεθος οθόνης			
Πληγή ισχύος			
Περιβαλλοντικά ζητήματα			
Διαστάσεις			
Βάρος (Κ. B.)			
Προδιαγραφές μηχανισμού			
Εξωτερικά στοιχεία ελέγχου	Διακόπτης/κουμπιά	Κουμπιά λειτουργίας ◀ / ▶ ΜΕΝΟΥ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ	Αυτόματα/Εξόδος Πλήκτρο E (Empowering)
	Λειτουργίες	Αντίθεση Φωτεινότητα Εστίαση Ρολόι Οριζ. θέση Κατακ. θέση (Ζευτό) Χρώμα (Ψυχρό) Χρώμα ΜΠλε φως Θερμοκρασία χρώματος RGB Γλώσσα Ένταση ήχου (προαιρετικό)	Οδ Χρονικό δριό μενού OSD 3D Notification Αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων (μόνο μοντέλο αναλογικής εισόδου) Λειτουργία εμφάνισης οθόνης (Πλήκτρος Αναλογία) Ενεργοτοίχηση/απενέργειαση ACM Επιλογή σήματος εισόδου (μόνο μοντέλο διπλής εισόδου) Ενεργοτοίχηση/απενέργειαση DDC/Ci Πληροφορίες οθόνης Επαναφορά Έξοδος
Όλες οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.			

Βρείτε τα εγχειρίδια και τη λοιπή τεκμηρίωση για το προϊόν Acer στην επίσημη ιστοσελίδα υποστήριξης της Acer.

* Η επήσια ενέργειακή κατανάλωση υπολογίζεται με βάση την τυπική κατανάλωση ρεύματος 4 ώρες ανά ημέρα, 365 ημέρες επησίων.

Bezpečnostné pokyny

Pri príprávaní a používaní monitora dodržujte nasledujúce bezpečnostné smernice:


- Ubezpečte sa, že menovité elektrické hodnoty vášho monitora sú vhodné na prevádzku pri napájaní striedavým prúdom dostupnom vo vašej lokalite.
- Monitor umiestnite v blízkosti ľahko dostupnej elektrickej zásuvky.
- Monitor položte na pevný povrch a zoobchádzajte s ním opatne. Obrazovka sa v prípade pádu, nárazu ostrým predmetom alebo dotyk ostrym alebo drsným nástrojom môže poškodiť.
- Monitor umiestnite na miesto s nízkou vlhkosťou a s minimálnou prašnosťou.
- Monitor nikdy nepoužívajte, ak sa poškodil napájací kábel. Nedovoľte, aby bolo čokoľvek položené na napájacom káble a kábel nedávajte na miesta, kde by sa o neho mohli ťaťia potknúť.
- Do otvorov v monitore nikdy nevkladajte nič kovové. Takáto činnosť môže vytvoriť nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom, nikdy sa nedotýkajte vnútromých komponentov monitora. Obal monitora by mal otvoriť len kvalifikovaný technik.
- Pri odپájaní monitora od elektrickej zásuvky sa uistite, že budete držať zástrčku a nie kábel.
- Otvory v skrinke monitora sú určené na ventiláciu. Tieto otvory by ste nikdy nemali blokovať alebo zakrývať, aby sa predišlo prehrievaniu. Taktiež predchádzajte používaniu monitora na posteli, gači, pokryvke alebo na inom mäkkom povrchu. Takáto činnosť môže zablokovať ventiláčne otvory na spodnej strane skrinky. Ak dáte monitor do knižnice alebo do iného uzavoreného priestoru, uistite sa, že sa zabezpečí dostatočné vetranie.
- Monitor nevynevádzajte dažďu, prípadne ho nepoužívajte v blízkosti vody. Ak sa monitor náhodou namočí, odpojte ho a okamžite kontaktujte autorizovaného predajcu. Ak je to potrebné, vonkajšiu časť monitora môžete vyčistiť pomocou vlhkej handričky, ale nezabudnite najskôr odpojiť monitor. Ak monitor nefunguje normálne, a to obzvlášť vtedy, ak z neho vychádzajú nezvyčajné zvuky alebo zápachy, okamžite ho odpojte a kontaktujte autorizovaného predajcu alebo servisné stredisko.
- **NIKDY NESTRIEKAJTE ŽIADNU TEKUTINU PRIAMO NA OBRAZOVKU ANI NA KRYT.**
- **NEPOUŽÍVAJTE NA LCD OBRAZOVKU ANI NA KRYT ŽIADNE ČISTIACE PROSTREDKY S OBSAHOM AMÓNIA ALEBO ALKOHOLU.**
- Spoločnosť Acer nenesie zodpovednosť za poškodenie v dôsledku použitia čistiacich prostriedkov s obsahom amónia alebo alkoholu.

Pripojenie monitora na podstavec

1. Podstavec monitora vyberte z balenia a umiestnite ho na stabilný a rovný pracovný povrch.
2. Vyberte monitor z balenia.
3. Pripojte rameno stojana monitora k podstavcu.
 - Ubezpečte sa, že podstavec je uzamknutý do ramena stojana monitora. (pre vybrané modely)
 - Upevnite podstavec na rameno stojana monitora otáčaním skrutky, pričom použijete integrované uško alebo vhodnú mincu. (pre vybrané modely)

Pripojenie monitora k počítaču

1. Vypnite monitor a odpojte napájací kábel počítača.
- 2-1 Pripojte obrazový kábel
 - a. Zabezpečte, aby bol monitor i počítač VYPNUTÝ.
 - b. Pripojte obrazový kábel VGA k počítaču.
- 2-2 Pripojte kábel s digitálnym pripojením (len model s duálnym vstupom)
 - a. Zabezpečte, aby bol monitor i počítač VYPNUTÝ.
 - b. Pripojte jeden koniec 24-kólikového kabla DVI k zadnej strane monitora a druhý koniec pripojiť k portu počítača.
- 2-3 Pripojte kábel HDMI (iba model so vstupom HDMI)
 - a. Zabezpečte, aby bol monitor i počítač VYPNUTÝ.
 - b. Pripojte kábel HDMI k počítaču.
3. Pripojte jeden koniec adaptéra k monitoru a druhý koniec k správne uzemnenej sietovej zásuvke.
4. Zapnite monitor a počítač.
Najskôr zapnite monitor a potom zapnite počítač. Táto postupnosť je veľmi dôležitá.



Vonkajšie ovládače

Ikona	Položka	Popis
	Tlačidlo/kontrolka napájania	Slúži na zapnutie/vypnutie monitora. Modrá farba indikuje zapnutie. Oranžová indikuje pohotovostný režim/režim šetrenia energiou.
	Tlačidlo Vstup	Stlačením tlačidla prepnite vstupné zdroje.
	Tlačidlo Hlasitosť	Stlačením tlačidla aktivujte systém na ovládanie hlasitosťi. (pre vybrané modely)
	Funkcie OSD	Stlačením zobrazíte ponuku OSD. Opäťovným stlačením zadáte výber v ponuke OSD.
	Tlačidlo automatického nastavenia/ukončenia	Ak je ponuka OSD aktívna, stlačením tlačidla Auto ju ukončíte. Ked bude ponuka OSD neaktívna, stlačte tlačidlo Auto a monitor automaticky optimalizuje polohu displeja, zaostrenie a hodiny na displeji.
	Kláves Empowering	Stlačte kláves Empowering na otvorenie ponuky Správy farieb OSD a dostanete sa k režimom scénárov.

Preddisy a bezpečnostné upozornenia

Upozornenie úradu FCC

Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú stanovené tak, aby sa v zmysluplnnej miere zabezpečila ochrana proti škodlivému rušeniu pri umiestnení v obytnej zóne. Toto zariadenie generuje, používa a môže využívať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiových komunikácií.

Neexistuje však záruka, že pri konkrétnom umiestnení k rušeniu nedojde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie prijmu rádiového alebo televízneho signálu, čo možno zistíť zapnutím a vypnutím zariadenia, používateľ by sa mal pokúsiť o nápravu rušenia prijatím jedného alebo viacerých z nasledujúcich opatrení:

- Zmenite orientáciu zariadenia alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Predlžte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zásuvky na inom okruhu, než je zapojený prijímač.
- Poradte sa s predajcom alebo skúseným rádiovým/televíznym technikom.

Vyhľásenie o zhode so smernicami ES

Spoľahlivosť Acer Inc. týmto prehlasuje, že tento LCD monitor splňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice o EMK 2004/108/ES, smernice o nízkom napäti 2006/95/ES, smernicu RoHS 2011/65/EÚ a smernicu 2009/125/ES o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energetických výrobkov.

Upozornenie:

V rámci prevencie pred poškodením nezdvíhajte monitor za jeho podstavec.

Upozornenie: Tienene káble

Všetky pripojenia k iným počítačovým zariadeniam musia byť vykonané s použitím tienených káblov, aby sa dodržala zhoda s predpismi o EMK.

Upozornenie: Periférne zariadenia

K tomuto zariadeniu možno pripojiť iba periférne zariadenia (vstupné/výstupné zariadenia, terminály, tlačiarne, atď.) certifikované na zhodu s limitmi triedy B. Prevádzka s necertifikovanými periférnymi zariadeniami bude mať pravdepodobne za následok rušenie rádiového a televízneho príjmu.

Pozor

Zmeny alebo modifikácie, ktoré nie sú výslovne schválené výrobcom, môžu mať za následok zneplatnenie oprávnenia používateľa prevádzkovať tento produkt, ktoré udelenie Federal Communications Commission (FCC – Federálny výbor pre komunikácie v USA).

Prevádzkové podmienky

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 smerníc FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí zniest' akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Upozornenie: Pre používateľov v Kanade

Tento digitálny prístroj triedy B zodpovedá kanadskej norme ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Likvidácia nepotrebného zariadenia používateľmi v súkromných domácnostach v Európskej únii.

Tento symbol na produktoch alebo na jeho balení indikuje, že tento produkt sa nesmie likvidovať spolu s iným odpadom z domácnosti. Namesto toho ste zodpovední za likvidáciu svojho nepotrebného zariadenia tak, že ho odovzdáte na určenom zbernom mieste pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia nepotrebného zariadenia na konci jeho životnosti pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabezpečiť, aby boli recyklované spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Pre ďalšie informácie o tom, kde môžete odovzdať svoje nepotrebné zariadenie na recykláciu, sa obráťte na svoj mestský úrad, služby nakladania s odpadom, ktoré vaša domácnosť využíva, alebo obchod, kde ste produkt zakúpili.



ŠPECIFIKÁCIE

LCD Panel	Druh monitora	Farebný TFT LCD	
	Veľkosť	27" W (69 cm)	
	Rozstup bodov	0,31125 mm (H) x 0,31125 mm (V)	
	Jas	300 cd/m ² (charakteristicky)	
	Kontrast	10000000:1 Max (ACM)	
	Pozorovací uhol	170° (H) 160° (V) (CR = 10)	
	Doba odozvy	1 ms (G ku G)	
	Typ panela	TN	
	Video	Analógové rozhranie R, G, B	
	Horizontálna frekvencia	VGA, HDMI: 31 - 83 KHz (2D) / Dual link DVI 30 - 160 KHz (2D) 31 - 138 KHz (3D)	
	Vertikálna frekvencia	VGA, HDMI: 56 - 76 Hz (2D) / Dual link DVI 56 - 144 Hz (2D) 56 - 120 Hz (3D)	
Farby displeja		16,7 milióna	
Max. obnovovacia frekvencia bodov		325 MHz	
Maximálne rozlíšenie		1920 x 1080 pri 144 Hz (2D) / 1920 x 1080 pri 120 Hz (3D)	
Technológia Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Trieda energetickej účinnosti		B	
*Ročná spotreba energie		53 (kWh) (pre model so vstupom HDMI)	
Príkon (pri 200 nitov)	Režim zapnutia	27 W (charakteristicky)	
	Režim spánku	0,45 W (charakteristicky)	
	Režim vypnutia	0,35 W (charakteristicky)	
Vstupný konektor		D-Sub DVI (Dual Link) 24-kolikový (iba model s dvojím vstupom) HDMI 19-kolikový (iba model so vstupom HDMI)	
Vstupný signál videa		Analógový: 0,7 Vp-p (štandardne), 75 OHM, kladný Digitálny signál (iba model s dvojím vstupom) Signál HDMI (iba model so vstupom HDMI) (voliteľne)	
Reproduktovy		N/A	
Maximálna veľkosť obrazovky		Horizontálne: 597,6 mm Vertikálne: 336,15 mm	
Zdroj napájania		19 V —— 2,1 A (2,1 A)	
Podmienky prostredia		Prevádzková teplota: 5 až 35 °C Teplota skladovania: -20 až 60 °C Prevádzková vlhkosť: 10 % až 85 %	
Rozmery		639,0 (Š) x 442,05 (V) x 178,9 (H) mm	
Hmotnosť (netto)		4,6 kg (netto)	
Špecifikácie mechanizmu		Vyklopenie: -5° až +15° Otácanie: Nie Nastavanie výšky: Nie Vykľapanie: Nie Odpojiteľný stojan: Áno	
Vonkajšie ovládače	Prepínač/tlačidlá	Tlačidlo zapnutia ◀ / ▶ PONUKA/ZADAŤ	Automaticky/ukončiť Kláves E (Empowering)
	Funkcie	Kontrast Jas Zaostrenie Hodiny Horizontálna poloha Vertikálna poloha (Teplé) farby (Studené) farby Modré svetlo Teplofarieb RGB Jazyk Hlasitosť (Voliteľny)	OD Časový limit OSD 3D Notification Automatická konfigurácia (iba pre model s analógovým vstupom) Širokouhlý režim (Úplný/pomer strán) Zapnúť/vypnúť ACM Vyber vstupného signálu (iba model s dvojím vstupom) Zap./vyp. DDC/CI Informácie o displeji Obnova Skončenie
Všetky špecifikácie môžu podliehať zmenám bez predchádzajúceho oznamenia.			

Na oficiálnych webových stránkach podpory spoločnosti Acer nájdete príručky a iné dokumenty pre svoj produkt značky Acer.

*Ročná spotreba energie sa vypočíta s použitím charakteristickej spotreby energie 4 hodiny denne, 365 dní v roku.

Sikkerhedsanvisninger

Overhold følgende sikkerhedsregler ved tilslutning og brug af skærmen:


- Sørg for, at skærmen er elektrisk klassificeret til at fungere med den tilgængelige vekselstrøm, hvor du befinder dig.
- Placer skærmen tæt ved en lettliggængelig stikkontakt.
- Placer skærmen på et fast underlag, og håndter den forsigtigt. Skærmen kan blive beskadiget, hvis den tabes, rammes hårdt eller berøres med et skarpt eller ridsende redskab.
- Placer skærmen på et sted med lav luftfugtighed og et minimum af stov.
- Brug aldrig skærmen, hvis strømkablet er beskadiget. Lad ikke noget hvile på strømkablet, og hold kablet væk fra områder, hvor nogen kunne snuble over det.
- Indsæt aldrig metalgenstande i skærmens åbninger. Dette kan skabe fare for elektrisk stød.
- For at undgå elektrisk stød må du aldrig berøre indvendige dele af skærmen. Skærmhuset må kun åbnes af en uddannet servicetekniker.
- Sørg for at holde i stikket, ikke kablet, når du frakobler skærmen fra en stikkontakt.
- Åbninger i skærmens kabinet sørger for ventilation. For at undgå overophedning må disse åbninger ikke blokeres eller tildækkes. Ligeledes skal du undgå at bruge skærmen på en seng, sofa, et tæppe eller andet blødt underlag. Det kan blokere for ventilationsåbningerne i bunden af kabinettet. Hvis du sætter monitoren i en bogreol eller et andet lukket rum, skal du sørge for, at der er tilstrækkelig ventilation.
- Skærmen må ikke udsættes for regn eller bruges nær vand. Hvis skærmen ved et uheld bliver våd, skal du tage stikket ud af stikkontakten og kontakte en autoriseret forhandler med det samme. Du kan rengøre ydersiden af skærmen med en fugtig klud efter behov, men husk at frakoble skærmen først. Hvis skærmen ikke fungerer normalt, hvis der kommer usædvanlige lyde eller lugte fra den, skal du frakoble skærmen fra stikkontakten og kontakte en autoriseret forhandler eller et servicecenter.
- **DU MÅ IKKE SPRØDE ELLER HALDE NOGEN FORM FOR VÆSKE DIREKTE PÅ SKÆRМEN ELLER BAGBEKLÆDNINGEN.**
- **DU MÅ IKKE BRUGE AMMONIAK- ELLER ALKOHOLBASEREDE RENGØRINGSMIDLER PÅ LCD-SKÆRМEN ELLER BAGBEKLÆDNINGEN.**
- Acer er ikke ansvarlig for skader, som resultat af brugen af ammoniak- eller alkoholbaserede rengøringsmidler.

Montering af skærmen på foden

1. Tag skærmfoden ud af emballagen, og anbring den på et stabilt og jævnt arbejdsmønster.
2. Tag skærmen ud af emballagen.
3. Monter skærmsoklens arm på foden.
 - Sørg for, at foden er låst fast på skærmsoklens arm. (for udvalgte modeller)
 - Fastgør foden til skærmsoklens arm ved at dreje skruen med en skive eller en passende mønt. (for udvalgte modeller)

Tilslutning af skærmen til en computer

1. Sluk skærmen, og tag computerens netledning ud af stikket.
 - 2-1 Tilslut videokablet
 - a. Sørg for, at både skærmen og computeren er slukket.
 - b. Tilslut VGA-videokablet til computeren.
 - 2-2 Tilslut det digitale kabel (kun model med dual-indgang)
 - a. Sørg for, at både skærmen og computeren er slukket.
 - b. Tilslut den ene ende af det 24-benede DVI-kablet til bagsiden af skærmen, og tilslut den anden ende af kablet til computerens port.
 - 2-3 Tilslut HDMI-kablet (kun model med HDMI-indgang)
 - a. Sørg for, at både skærmen og computeren er slukket.
 - b. Tilslut HDMI-kablet til computeren.
 3. Tilslut den ene ende af adapteren til skærmen og den anden ende til en korrekt jordforbundet stikkontakt med vekselstrøm.
 4. Tænd skærmen og computeren.
- Tænd først skærmen og derefter computeren. Denne rækkefølge er meget vigtig.



Udvendige knapper

Ikon	Punkt	Beskrivelse
	Tænd/sluk-knap/indikator	Tænder og slukker for skærmen. Blå angiver, at skærmen er tændt. Gul angiver standby/strombesparende tilstand.
	Indgangsknap	Tryk for at skifte indgangskilde.
	Lydstyrkeknap	Tryk for at aktivere justeringsskyderen til lydstyrke. (for udvalgte modeller)
	OSD-funktioner	Tryk for at få vist OSD. Tryk igen for at foretage et valg i OSD.
	Auto-justeringsknap/Afslut	Hvis OSD er aktiveret, skal du trykke på Auto for at afslutte OSD. Når OSD er inaktiv, skal du trykke på Auto , hvorefter skærmen automatisk vil optimere visningsposition, fokus og ur på skærmen.
	Empowering-knap	Tryk på Empowering-knappen for at åbne Acer eColor Management OSD og få adgang til scenarietilstandene.

Regler og sikkerhedsforskrifter

FCC-forskrifter

Denne enhed er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er fastsat for at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesinstallationer. Denne enhed genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi. Hvis produktet ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation.

Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installation. Hvis denne enhed forårsager skadelig interferens ved radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke for enheden og tænde den igen, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen ved en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Juster eller flyt modtageren.
- Forøg afstanden mellem enheden og modtageren.
- Slut enheden til en stikkontakt på et andet kredslob end det, modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.

CE-overensstemmelseserklæring

Acer Inc. erklærer herved, at denne LCD-skærm overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i EMC-direktivet 2004/108/EF, lavspændingsdirektivet 2006/95/EF og RoHS-direktivet 2011/65/EU og direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter.

Bemærk:

Łøft ikke skærmen i dens fod for at undgå at beskadige skærmen.

Bemærk: Afskærmede kabler

Alle forbindelser til andre computerenheder skal foretages med afskærmede kabler for at overholde EMC-reglerne.

Bemærk: Eksterne enheder

Kun eksterne enheder (indgående/udgående enheder, terminaler, printere osv.), som er certificeret i overensstemmelse med klasse B-grænserne, må tilsluttes dette udstyr. Brug af ikke-certificerede enheder forventes at medføre interferens i radio- og tv-modtagelse.

Forsigtig

Ændringer eller modifikationer, som ikke er udtrykkeligt godkendt af producenten, kan ugyldiggøre brugerens ret, som er ydet af FCC (Federal Communications Commission), til at bruge dette produkt.

Driftsbetingelser

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) enheden skal acceptere modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Bemærk: Canadiske brugere

Denne digitale enhed i klasse B overholder den canadiske ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Bortskaffelse af udstyr af brugere i private husholdninger i den Europæiske Union

 Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortsaffes sammen med det øvrige husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortsaffe udstyret ved at aflevere det på et angivet indsamlingssted for genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr. Separat indsamling og genanvendelse af udstyret er med til at bevare naturlige ressourcer og sikre, at det genbruges på en måde, der beskytter menneskers sundhed og miljøet. For flere oplysninger om, hvor du kan aflevere dit udstyr til genbrug, skal du kontakte din kommune, dit renovationsselskab eller den butik, hvor du købte produktet.

SPECIFIKATIONER

LCD-panel	Driversystem	TFT farve-LCD	
	Størrelse	27" W (69 cm)	
	Pixelafstand	0,31125 mm (H) x 0,31125 mm (V)	
	Lysstyrke	300 cd/m ² (typisk)	
	Kontrast	10000000:1 Maks. (ACM)	
	Betrætningsvinkel	170° (H) 160° (V) (CR=10)	
	Svartid	1 ms (G til G)	
	Paneltype	TN	
	Video	R, G, B analogt interface	
	H-frekvens	VGA, HDMI: 31 - 83 KHz (2D) / Dual Link DVI 30 - 160 KHz (2D) 31 - 138 KHz (3D)	
	V-frekvens	VGA, HDMI: 56 - 76 Hz (2D) / Dual Link DVI 56 - 144 Hz (2D) 56 - 120 Hz (3D)	
	Skærmfarver	16,7 millioner	
Pixelfrekvens			
Maksimal oplosning			
Plug & Play			
Energi klasse			
*Årligt energiforbrug			
Strømforbrug (ved 200 enheder)	Tændt tilstand	27 W (typisk)	
	Slumrettilstand	0,45 W (typisk)	
	Slukket tilstand	0,35 W (typisk)	
Indgangsstik			
Videoindgangssignal			
Højttalere			
Maksimal skærmstørrelse			
Strømkilde			
Miljøhensyn			
Mål			
Vægt (N. W.)			
Funktionsspecifikationer			
Udvendige knapper	Knapper	Tænd/sluk-knap ◀ / ▶ MENU/ENTER	Auto/Afslut E(Empowering)-knap
	Funktioner	Kontrast Lysstyrke Fokus Ur H.-position V.-position (Varm) farve (Kolig) farve Blåt lys RGB-farvetemperatur Sprog Lydstyrke (valgfri)	OD OSD-timeout 3D Notification Automatisk konfiguration (kun model med analog indgang) Bredformat (Fuld/Aspekt) ACM Til/Fra Valg af indgangssignal (kun model med dual-indgang) DDC/CI Til/Fra Oplysninger om skærm Nulstil Afslut

Alle specifikationer kan ændres uden varsel.

Find vejledninger og andre dokumenter til dit Acer-produkt på Acers officielle support-websted.

*Årligt energiforbrug er beregnet på baggrund af det typiske strømforbrug i 4 timer om dagen, 365 dage om året.

Turvaohjeet

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita, kun asennat ja käytät näyttöä:


- Varmista, että näytön nimellisvirta vastaa alueellasi saatavilla olevaa verkkovirtaa.
- Sijoita näyttö läheille sopiaavaa pistorasiaa.
- Aseta näyttö tukevalle pinnalle ja käsittele sitä huolellisesti. Putoaminen, terävä isku tai käsittely terävällä tai hankaavalla työkalulla saattaa vaurioittaa näyttöä.
- Sijoita näyttö kuivaan ja pölytönmään paikkaan.
- Älä käytä näyttöä, jos sen virtajohdot ovat vaurioituneet. Älä sijoita tavaroita virtajohdon päälle ja varmista, ettei kukaan kompastu siihin.
- Älä työnnä mitään metallista näytön aukkoihin. Se saattaa aiheuttaa sähköiskun.
- Sähköiskua varuu vuoksi näytön sisäosiin ei saa koskea. Vain valtuutettu huoltohenkilö saa avata näytön kotelon.
- Irrota näytön virtapistoke pistorasiasta vetämällä aina pistokkeesta, ei sähköjohdosta.
- Näytössä olevat aukot on tarkoitettu tuuletukseen. Ylikuumenemisriskin vuoksi näitä aukkoja ei saa tukkia tai peittää. Älä käytä näyttöä sängyllä, sohvalla, maton päällä tai muilla pohmeillä alustoiilla. Se saattaa tukkia näytön aloasossa olevat tuuletusaukot. Jos sijoitat näytön kirjahyllyn tai muuhun suljettuun tilaan, varmista tuuletuksen riittävyys.
- Älä jätä näyttöä sateeseen äläkä käytä sitä lähellä vettä. Jos näyttö vahingossa kastuu, irrota se sähköverkosta ja ota välittömästi yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään. Voit tarvittaessa puhdistaa näytön ulkopinnan kostealla pyyhkeellä, mutta muista aina irrottaa näyttö ensin sähköverkosta. Jos näyttö ei toimi normaalisti – etenkin, jos näyttö pitää epätavalista äänää tai haisee – irrota näyttö välittömästi sähköverkosta ja ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai huoltopisteeseen.
- **ÄLÄ KOSKAAN RUIKUTA TAI KAADA NESTETÄ SUORAAN RUUDULLE TAI KOTELOLLE.**
- **ÄLÄ KÄYTÄ AMMONIAKKI- TAI ALKOHOLIPOHJAISIA PUHDISTUSAINEITA LCD-NÄYTÖN RUUDULLE TAI KOTELOLLE.**
- Acer ei ole vastuussa vaurioista, jotka johtuvat ammoniakki- tai alkoholipohjaisten puhdistusaineiden käytöstä.

Näytön kiinnittäminen jalustaan

1. Poista näytön jalusta pakkauksestaan ja aseta se tukevalle ja tasaiselle pinnalle.
2. Poista näyttö pakkauksestaan.
3. Kiinnitä näytöjalustan varsi jalustaan.
 - Varmista, että jalusta on lukittu näytöjalustan varteen (tiettyissä malleissa).
 - Kiinnitä jalusta näytöjalustan varteen kiertämällä ruuvia litteäpäisellä esineellä (kuten ruuvimeissellillä) tai sopivalla kolikolla (tiettyissä malleissa).

Näytön liittäminen tietokoneeseen

1. Katkaise näytön virta ja irrota tietokoneen pistoke pistorasiasta.
 - 2-1 Liitä videokaapeli.
 - a. Varmista, että näyttö ja tietokone on sammutettu.
 - b. Liitä VGA-videokaapeli tietokoneeseen.
 - 2-2 Liitä digitaalikaapeli (vain kaksoistulomalli).
 - a. Varmista, että näyttö ja tietokone on sammutettu.
 - b. Liitä 24-nastaisen DVI-kaapelin toinen pää näytön takaoasan ja toinen pää tietokoneen porttiin.
 - 2-3 Liitä HDMI-kaapeli (vain HDMI-tulomalli)
 - a. Varmista, että näyttö ja tietokone on sammutettu.
 - b. Liitä HDMI-kaapeli tietokoneeseen.
 3. Liitä sovittimen toinen pää näyttöön ja toinen pää oikein maadoitettuun pistorasiaan.
 4. Kytke näyttöön ja tietokoneeseen virta.
- Kytke ensin virta näyttöön ja sitten tietokoneeseen. On tärkeää, että järjestys on tähmä.



Ulkoiset ohjauslaitteet

Kuvake	Kohta	Kuvaus
	Virtapainike/merkkivalo	Kytkee näytön virran päälle ja pois päältä. Sininen merkkivalo tarkoittaa, että virta on kytkettynä. Oranssi merkkivalo tarkoittaa valmiustila/virransäätötilaa.
	Tulo-painike	Painamalla painiketta voit vaihtaa tulolähettää.
	Äänenvoim.-painike	Painamalla painiketta voit ottaa äänenvoimakkaiden liukusäätimen käyttöön. (tiettyissä malleissa).
	OSD-toiminnot	Painamalla tätä saat OSD:n näkyviin. Painamalla uudelleen voit tehdä valinnan OSD:ssä.
	Automaattisen säädön painike / Lopeta	Jos OSD on käytössä, voit poistua OSD:stä painamalla Auto -painiketta. Kun OSD ei ole käytössä, paina Auto -painiketta, jolloin näyttö optimoi automaattisesti näytön asettelun, tarkennuksen ja taajuuden.
	Empowering-painike	Voit avata Acer eColor Management OSD:n ja käyttää skenaariotiloja painamalla Empowering-painiketta.

Määräykset ja turvallisuusilmoitukset

FCC-ilmoitus

Tämä laite on testattu ja sen on todettu olevan FCC:n sääntöjen osan 15 mukaisten luokan B digitaaliselle laitteelle asetettujen rajoitusten mukainen. Nämä rajoitukset määrittävät riittävän suojausmenot haitallisista häiriöiltä kotitalousasennuksissa. Tämä laite muodostaa, käyttää ja saattaa sättiellä radiotaajuusenergiaa. Jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteelle.

Mitään takeita häiriöttömyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- ja TV-vastaanotolle (häiriö voidaan havaita katkaisemalla laitteesta virta ja kytkeytä se uudelleen), käyttäjää kehotetaan korjaamaan häiriöt jollakin seuraavista tavoista:

- muuttamalla vastaanottoantennin asentoa tai paikkaa
- siirtämällä vastaanotin ja laite kauemmaksi toisistaan
- liittämällä laite pistorasiaan, joka kuuluu eri virtapiiriin kuin mihin vastaanotin on kytketty
- pyytämällä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- ja TV-asentajalta.

CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Acer Inc. vakuuttaa täten, että tämä LCD-näyttö on seuraavien direktiivien oleellisten vaatimusten ja muiden ehtojen mukainen: EMC-direktiivi 2004/108/EY, pienjännitedirektiivi 2006/95/EY, RoHS-direktiivi 2011/65/EU ja direktiivi 2009/125/EY energian liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista.

Huomautus:

Älä nostaa näyttöä sen pohjasta, jotta se ei vahingoittuisi.

Huomautus: Suojarat kaapelit

Kaikki liittännät muihin tietokonelaitteisiin tulee tehdä suojuilla kaapeleilla EMC-direktiivin säännösten mukaisesti.

Huomautus: Oheislaitteet

Tähän laitteeseen voi liittää vain sellaisia oheislaitteita (tiedonsiirtolaitteet, päättimet, tulostimet jne.), jotka on sertifioitu luokan B rajoitusten mukaisiksi. Käyttö ei-sertifioitujen oheislaitteiden kanssa aiheuttaa todennäköisesti häiriöitä radio- ja TV-vastaanotolle.

Varoitus

Muutokset, joita valmistaja ei ole erikseen hyväksynyt, saattavat mitätöidä FCC:n (Federal Communications Commission) käyttäjälle myöntämän luvan käyttää tätä laitetta.

Käyttöehdot

Tämä laite on FCC:n sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttö on seuraavien ehtojen alaista: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen on hyväksytävä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa virheellistä käyttöä.

Huomautus: Kanadassa asuvat käyttäjät

Tämä luokan B digitaalinen laite on Kanadan ICES-003-standardin mukainen.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Käytöstä poistettujen laitteiden hävittäminen kotitalouksissa Euroopan unionin alueella

Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkityt symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Vastuullisuus on viedä käytöstä poistettu laite sille tarkoitettuun elektronisten laitteiden ja sähkölaitteiden keräyspisteeseen kierrätettäväksi. Käytöstä poistetun laitteen erillinen keräys ja kierrätyks auttavat säästämään luonnonvaroja ja varmistaa, että laite kierrätetään ihmisten terveytä ja ympäristöä suojaavalla tavalla. Lisätietoa siitä, mihin voit viedä käytöstä poistetun laitteen kierrätettäväksi, saat ottamalla yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.



TEKNISET TIEDOT

LCD-paneeli	Ohjausjärjestelmä	TFT Color LCD	
	Koko	27" W (69 cm)	
	Pikseliväli	0,31125 mm (V) x 0,31125 mm (P)	
	Kirkkaus	300 cd/m ² (typillinen)	
	Kontrasti	100 000 000:1 enint. (ACM)	
	Katseulkuima	170° (V) 160° (P) (CR=10)	
	Vasteaika	1 ms (G/G)	
	Paneelityyppi	TN	
	Video	R, G, B analoginen liittäntä	
	H-taajuus	VGA, HDMI: 31 - 83 KHz (2D) / Dual link DVI 30 - 160 KHz (2D) 31 - 138 KHz (3D)	
	V-taajuus	VGA, HDMI: 56 - 76 Hz (2D) / Dual link DVI 56 - 144 Hz (2D) 56 - 120 Hz (3D)	
	Näyttövärit	16,7 miljoonaa	
	Pistekellotaajuus	325 MHz	
	Enimmäistarkkuus	1920 x 1080 @ 144 Hz (2D) / 1920 x 1080 @ 120 Hz (3D)	
	Plug & Play	VESA DDC1/DDC2B	
	Energiatehokkuusluokka	B	
*Vuosittainen energiankulutus		53 (kWh) (HDMI-tulomallissa)	
Virrankulutus (200 nitiä)	Päällä	27 W (typillinen)	
	Lepotila	0,45 W (typillinen)	
	Pois	0,35 W (typillinen)	
Tuloliitintä		D-Sub DVI (Dual Link) 24-nastainen (vain kaksoistulomalli) HDMI 19-nastainen (vain HDMI-tulomalli)	
Videotulosignaali		Analoginen: 0,7 Vp-p (standardi), 75 OHM, positiivinen Digitaalinen signaali (vain kaksoistulomalli) (valinnainen) HDMI-signaali (vain HDMI-tulomalli) (valinnainen)	
Kaiuttimet		Ei saatavissa	
Näyttöruidun enimmäiskoko		Vaakasuora: 597,6 mm Pystysuora: 336,15 mm	
Virtalähde		19 V ---- 2,1 A (2,1 A)	
Ympäristötiekijät		Käyttölämpötila: 5 - 35 °C Varastointilämpötila: -20 - +60 °C Ilmankosteus: 10 - 85 %	
Mitat		639,0 (L) x 442,05 (K) x 178,9 (S) mm	
Paino (netto)		4,6 kg (netto)	
Mekanismin tiedot		Kallistus: -5° - +15° Kierto: ei Korkeuden säätö: ei Nivelointi: ei Irrotettava jalusta: kyllä	
Ulkoiset ohjauslaitteet	Kytkimet/painikkeet	Virtapainike ◀ / ▶ VALIKKO/SYÖTÄ	Auto/Lopeta E(Empowering)-painike
	Toiminnot	Kontrasti Kirkkaus Tarkennus Taajuus Vaakasijainti Pystysijainti (Lämmin) väri (Villeä) väri Sininen valo RGB-värilämpötila Kieli Äänenvoim. (valinnainen)	OD Aikakatkaisu 3D Notification Autom. asetukset (vain analoginen tulomalli) Laajakuva (Täyskuva/Aspect) ACM päällä / pois päältä Tulosignalin valinta (vain kaksoistulomalli) DDC/Ci päällä / pois päältä Näyttötiedot Nollaus Lopeta
Kaikkia teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.			

Acerin tuotteiden käyttöoppaita ja muita asiakirjoja on saatavilla Acerin virallisella tukisivustolla.

*Vuosittaisen energiankulutuksen laskenta perustuu typilliseen 4 tunnin päivittaiseen virrankulutukseen 365 päivänä vuodessa.

Sikkerhetsinstruksjoner

Overhold følgende retningslinjer når du kobler til og bruker skjermen:

- Kontroller at skjermen din har elektrisk kapasitet til å fungere med AC-strømmen som er tilgjengelig der du er.
- Plasser skjermen i nærheten av en lett tilgjengelig stikkontakt.
- Sett skjermen på en stabil overflate, og behandle den forsiktig. Skjermen kan bli skadet hvis den faller i gulvet eller utsettes for harde slag eller kommer i kontakt med skarpe gjenstander.
- Plasser skjermen på et sted med lav fuktighet og lite stov.
- Bruk aldri skjermen hvis strømkabelen er skadet. Ikke la noe ligge oppå strømkabelen, og hold kabelen unna steder der noen kan snuble i den.
- Stikk aldri metallgenstanden inn i åpningene på skjermen. Dette kan medføre fare for elektrisk støt.
- For å unngå elektrisk støt må du aldri berøre skjermen innevendig. Skjermkabinettet må bare åpnes av en kvalifisert tekniker.
- Sørg for å holde i stopselet, ikke i selve kabelen, når du kobler skjermen fra en stikkontakt.
- Åpningene i skjermkabinettet er ment for ventilasjon. For å unngå overoppheeting må disse åpningene ikke blokkeres eller tildekkes. Unngå også å bruke skjermen på en seng, en sofa, et teppe eller en annen myk overflate. Dette kan føre til at ventilasjonsåpningene i bunnen av kabinettet blokkeres. Hvis du setter skjermen i en bokhylle eller på et annet innelukket sted, må du sørge for tilstrekkelig ventilasjon.
- Skjermen må ikke utsettes for regn eller brukes i nærheten av vann. Hvis skjermen ved et uhell blir våt, må du umiddelbart koble fra strømkabelen og kontakte en autorisert forhandler. Du kan rengjøre skjermen utvendig med en fuktig klut når det er nødvendig, men sorg for å koble fra strømkabelen først. Hvis skjermen ikke fungerer som normalt, spesielt hvis det kommer uvanlig lyd eller lukt fra den, må du umiddelbart koble den fra og kontakte en autorisert forhandler eller et autorisert servicesenter.
- **VÆSKE MÅ ALDRI SPRAYES ELLER HELLES DIREKTE PÅ SKJERMEN ELLER KABINETTET.**
- **IKKE BRUK AMMONIAKK- ELLER ALKOHOLBASERTE RENGØRINGSMEDLER PÅ LCD-SKJERMEN ELLER KABINETTET.**
- Acer kan ikke holdes ansvarlig for skader som oppstår på grunn av ammoniakk- eller alkoholbaserte rengjøringsmidler.


Slik fester du skjermen til basen

1. Ta skjermbasen ut av emballasjen, og sett den på en stabil og jevn overflate.
2. Ta skjermen ut av emballasjen.
3. Fest skjermstativarmen til basen.
 - Kontroller at basen er låst til skjermstativarmen. (for utvalgte modeller)
 - Fest basen til skjermstativarmen ved å dreie skruen med en skrutrekker eller en passende mynt. (for utvalgte modeller)

Slik kobler du skjermen til en datamaskin

1. Slå av skjermen, og ta ut strømkontakten til datamaskinen.
- 2-1 Koble til videokabelen
 - a. Kontroller at både skjermen og datamaskinen er slått AV.
 - b. Koble VGA-videokableten til datamaskinen.
- 2-2 Koble til digitalkabelen (bare modell med dual-inngang)
 - a. Kontroller at både skjermen og datamaskinen er slått AV.
 - b. Koble én ende av 24-pins DVI-kabelen til baksiden av skjermen, og koble den andre enden til datamaskinen port.
- 2-3 Koble til HDMI-kabelen (bare modell med HDMI-inngang)
 - a. Kontroller at både skjermen og datamaskinen er slått AV.
 - b. Koble HDMI-kabelen til datamaskinen.
3. Koble den ene enden av adapteren til skjermen og den andre enden til en jordet stikkontakt.
4. Slå PÅ skjermen og datamaskinen.

Slå PÅ skjermen først, og slå deretter PÅ datamaskinen. Denne rekkefølgen er svært viktig.



Eksterne kontrollere

Ikon	Element	Beskrivelse
	Strømknapp/-indikator	Slå skjermen på/av. Blå indikatorer at den er slått på. Gul indikatorer standby/strømsparingsmodus.
	Inngang-knapp	Trykk for å veksle mellom inngangskilder.
	Volumknapp	Trykk for å aktivere glidebryteren for volum. (for utvalgte modeller)
	OSD-funksjoner	Trykk for å vise OSD. Trykk igjen for å angi et valg i OSD.
	Knapp for automatisk justering / Avslutt	Hvis OSD er aktiv, må du trykke på Auto for å gå ut av OSD. Når OSD er inaktiv, trykker du på Auto , og skjermen vil da automatisk optimalisere visningsposisjon, fokus og klokken på skjermen.
	Empowering-tast	Trykk på Empowering-tasten for å åpne Acer eColor Management OSD og få tilgang til scenariomodiene.

Forskrifter og sikkerhetsmerknader

FCC-merknad

Denne enheten er testet og funnet i samsvar med grensene for klasse B, digital enhet ifølge del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser i en boliginstallasjon. Denne enheten lager, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis den ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan den forårsake skadelig forstyrrelse på radiokommunikasjon.

Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelse ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis denne enheten forårsaker skadelig forstyrrelser for radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå enheten av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere forstyrrelsen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Snu eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom enhet og mottaker.
- Koble enheten til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp.

CE-erklaering om samsvar

Herved erklaerer Acer Inc. at denne LCD-skjermen er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i EMC-direktiv 2004/108/EF, lavspenningsdirektivet 2006/95/EF og RoHS-direktiv 2011/65/EU og direktiv 2009/125/EF med hensyn til etablering av et rammeverk for fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av energirelatert produkt.

Merknad:

For å forhindre skade på skjermen må du ikke løfte den etter skjermfoten.

Merknad: Skjermede kabler

Alle tilkoblinger til andre databehandlingsenheter må skje med skjermede kabler for å opprettholde samsvar med EMC-forskriftene.

Merknad: Perifere enheter

Bare periferutstyr (enheter for inngang/utgang, terminaler, skrivere osv.) som er sertifisert i samsvar med klasse B-grensene, kan kobles til dette utstyret. Drift med ikke-sertifisert periferutstyr vil sannsynligvis føre til forstyrrelse i radio- og TV-mottak.

Advarsel

Endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av produsenten, kan annullere brukerens autorisasjon, som er tildelt av Federal Communications Commission, til å bruke dette produktet.

Driftsbetingelser

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten kan ikke forårsake skadelig forstyrrelse, og (2) denne enheten må godta eventuell mottatt forstyrrelse, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift.

Merknad: Kanadiske brukere

Dette digitale apparatet i klasse B er i samsvar med kanadiske ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Avhending av brukt utstyr fra brukere i private husholdninger i EU

Dette symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall. I stedet er det ditt ansvar å avhende utstyret ved å levere det til et innsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Separat innsamling og gjenvinning av brukt utstyr på tidspunktet for avhending vil bidra til å bevare naturressurser og sikre at det resirkuleres på en måte som beskytter helse og miljø. Hvis du vil ha mer informasjon om hvor du kan levere utstyret til resirkulering, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.



SPESIFIKASJON

LCD-panel	Kjøresystem	TFT farge-LCD	
	Størrelse	27" W (69 cm)	
	Pikselmål	0,31125 mm (H) x 0,31125 mm (V)	
	Lysstyrke	300 cd/m ² (typisk)	
	Kontrast	100 000 000:1 maks. (ACM)	
	Synlig vinkel	170° (H) 160° (V) (CR=10)	
	Responstid	1 ms (G til G)	
	Paneltype	TN	
	Video	R, G, B analogt grensesnitt	
	H-frekvens	VGA, HDMI: 31–83 KHz (2D) / Dual link DVI 30–160 KHz (2D) 31–138 KHz (3D)	
	V-frekvens	VGA, HDMI: 56–76 Hz (2D) / Dual link DVI 56–144 Hz (2D) 56–120 Hz (3D)	
	Visningsfarger	16,7 millioner	
	Punktklokke	325 MHz	
	Maksimal opplosning	1920 x 1080 ved 144 Hz (2D) / 1920 x 1080 ved 120 Hz (3D)	
	Plug & Play	VESA DDCCI/DDC2B	
	Klasse for energieffektivitet	B	
	* Årlig energiforbruk	53 (kWh) (for modell med HDMI-inngang)	
Strømforbruk (ved 200 nit)	På-modus	27 W (typisk)	
	Hvilemodus	0,45 W (typisk)	
	Av-modus	0,35 W (typisk)	
Inngangskobling		D-Sub DVI (Dual Link) 24-pinners (bare modell med dual-inngang) HDMI, 19-pinners (bare modell med HDMI-inngang)	
Signal for videoinngang		Analog: 0,7 Vp-p (standard), 75 OHM, positiv Digitalt signal (bare modell med dual-inngang) (tilleggsutstyr) HDMI-signal (bare modell med HDMI-inngang) (tilleggsutstyr)	
Høyttalere		N/A	
Maksimal skjermstørrelse		Horisontalt: 597,6 mm Vertikalt: 336,15 mm	
Strømkilde		19 V ---- 2,1 A (2,1 A)	
Miljømessige hensyn		Driftstemp.: 5° til 35 °C Lagringstemp.: -20° til 60 °C Driftsfuktighet: 10 % til 85 %	
Mål		639,0 x 442,05 x 178,9 mm (B x H x D)	
Vekt (n.v.)		4,6 kg (netto)	
Spesifikasjoner for mekanisme		Helling: -5° til +15° Dreiemekanisme: Nei Høydejustering: Nei Akse: Nei Avtakbart fotstativ: Ja	
Eksterne kontrollere	Bryter/knapper	Strømkноп ◀ / ▶ MENU/ENTER	Auto/Avslutt E(Empowering)-tast
	Funksjoner	Kontrast Lysstyrke Fokus Klokke H. posisjon V. posisjon (Varm) farge (Kald) farge Blått lys RGB-fargeTemperatur Språk Volum (valgfritt)	OD OSD-tidsavbrudd 3D Notification Auto. konfigurasjon (bare modell med analog inngang) Bred modus (full/aspekt) ACM på/av Valg av innignal (bare modell med dual-inngang) DDC/CI på/av Visningsinformasjon Tilbakestill Avslutt

Alle spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Finn håndbøker og andre dokumenter for Acer-produktet ditt på den offisielle supportnettsiden for Acer.

* Årlig energiforbruk er beregnet ut fra et vanlig strømforbruk på 4 timer per dag, 365 dager i året.

Güvenlik Talimatları


- Monitörünüzü bağılarken ve kullanımlarında aşağıdaki güvenlik kurallarına uyın:
- Monitörünüz elektriksel olarak konumunuzdaki mevcut AC gücüyle çalışabilecek sınıfta olduğundan emin olun.
 - Monitörünüzü kolay erişilebilir bir elektrik prizinin yakınına yerleştirin.
 - Monitör sert bir yüzeye yerleştirin ve dikkatli davranışın. Ekran düşürürlürse keskin veya aşındırıcı bir maddeye hızla çarpar veya temas ederse hasar görebilir.
 - Monitörünüzü düşük nem ve en düşük düzeyde toz içeren bir konuma yerleştirin.
 - Güç kablosu hasar gördüğe monitörünüüz hiçbir zaman kullanmayın. Güç kablosuna herhangi bir nesnenin yaslanması izin vermeyin ve kabloyu insanların takılıp düşebileceğine yerlerden uzak tutun.
 - Monitör boşluklarına metal nesneler sokmayın. Bunun yapılması elektrik çarpması tehlikesi oluşturabilir.
 - Elektrik çarpmasını önlemek için monitörün iç kısmına hiçbir zaman dokunmayın. Monitörün kasası yalnızca kalifiye bir teknisyen tarafından açılmalıdır.
 - Monitörü elektriği prizinden ayrırkten kabloyu değil, prizi tuttuğunuzdan emin olun.
 - Monitör kabinindeki boşluklar havalandırma yönelikdir. Aşırı ısınmayı önlemek için bu boşlukların tikanmaması veya üzerinde kapatılmaması gereklidir. Ayrıca, monitör bir yatak, kanepe, halı veya başka bir yumuşak yüzey üzerinde kullanmayın. Bunun yapılması, kabinin alt kısmındaki havalandırma boşluklarını tikayabilir. Monitörü bir tıkılığa ya da diğer kapalı alanlardan birine yerleştirirseniz yeterli havalandırma sağladığınızdan emin olun.
 - Monitörü yaygınma maruz bırakmayın veya su yakınında kullanmayın. Monitör kazaya ıslanırsa fisini çekin ve vakit geçirmeden yetkilisi bir bayiyle iletişim kurun. Gerekçitinde monitörün dişini nemli bir bezle temizleyebilirsiniz; öncelikle monitörün fisini çıktılarından emin olun. Monitörünüz normal şekilde çalışmıyorsa (özellikle, içinden olağan dışı sesler veya kokular geliyorsa) monitörün fisini hemen çekin ve yetkilisi bir bayi veya hizmet merkezi ile iletişim kurun.
 - **ASLA DOĞRUDAN EKRANA YA DA KASA YAKA HİÇBİR SIVI SIKMAYIN YA DA DÖKMEYİN.**
 - **LÜTFEN LCD EKRAN YA DA KASA ÜZERİNDE AMONYAK YA DA ALKOL BAZLI HİÇBİR TEMİZLEYİCİ KULLANMAYIN.**
 - Acer, amonyak ya da alkol bazlı temizleyiciler kullanılmaktan kaynaklanan hasarlardan sorumlu olmayacağından emin olmayıacaktır.

Monitörü tabana yerleştirme

1. Monitör tabanını ambalajdan çıkarın ve sabit ve düz bir çalışma alanına yerleştirin.
2. Monitör paketinden çıkarın.
3. Monitör stand kolunu tabana yerleştirin.
 - Tabanın monitör stand koluna oturduğundan emin olun. (seçili modellerde)
 - Düz ucu tornavida ya da bozuk para kullanıp vidayı çevirerek tabanı monitör standı koluna sabitleyin. (seçili modellerde)

Monitörünüzü Bilgisayara Bağlama

1. Monitörünüzü kapatın ve bilgisayarınızın güç kablosunun fisini çekin.
 - 2-1 Video Kablosunu Bağlayın
 - a. Hem monitör hem de bilgisayarın KAPALI olduğundan emin olun.
 - b. VGA video kablosunu bilgisayara bağlayın.
 - 2-2 Dijital Kabloyu Bağlama (Sadece Çift Girişli model)
 - a. Hem monitörün hem de bilgisayarın KAPALI olduğundan emin olun.
 - b. 24-pimli DVI kablosunun bir ucunu monitörün arkasına diğer ucunu bilgisayarın portuna bağlayın.
 - 2-3 HDMI Kablosunu Bağlayın (Sadece HDMI girişli model)
 - a. Hem monitörün hem de bilgisayarın KAPALI olduğundan emin olun.
 - b. HDMI kablosunu bilgisayara bağlayın.
 3. Adaptörün bir ucunu monitöre, diğer ucunu ise uygun şekilde topraklanmış bir AC prizine takın.
 4. Monitörü ve Bilgisayarı açın.
- Önce monitörü, ardından bilgisayarı açın. Bu sırada çok önemlidir.



Harici kontroller

Simge	Öğe	Açıklama
	Güç düğmesi/göstergesi	Monitör açar/kapatar. Mavi, açık olduğunu gösterir. Kehribar rengi, bekleme/güç tasarrufu modunda olduğunu gösterir.
	Giriş düğmesi	Giriş kaynakları arasında geçiş yapmak için basın.
	Ses seviyesi düğmesi	Ses seviyesi kayma özelliğini etkinleştirmek için basın. (seçili modellerde)
	OSD işlevleri	OSD'yi görüntülemek için basın. OSD'de bir seçenek girmek için tekrar basın.
	Otomatik ayarlama düğmesi/Çıkış	OSD etkinse Otomatik düğmesine basarak OSD'den çıkış. OSD devre dışı bırakıldıktan sonra Otomatik düğmesine bastığınızda monitör, ekranınızın konum, odak ve saatini otomatik olarak günceller.
	Empowering key	Acer eColor Management OSD'yi açmak ve senaryo modlarına ulaşmak için Empowering Key tuşuna basın.

Düzenlemeler ve güvenlik bildirimleri

FCC bildirimi

Bu aygit test edilmiş ve FCC kurallarının 15. maddesi uyarınca B Sınıfı dijital aygit olarak kabul edilmiştir. Bu sınırlar evde kurulumda meydana gelebilecek zararlı bir müdahaleye karşı koruma sağlamak için geliştirilmiştir. Bu aygit radyo frekansı enerjisi yaratır, kullanıcılar ve hatta saçabilir; ayrıca, talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa radyo iletişiminde zararlı bir müdahalede bulunabilir. Bununla birlikte, bu müdahalenin talimatlara uygun kurulumda meydana gelmeyeceğinin garantisini yoktur. Aygit, radyo ya da televizyonun sinyal alınma aygitı kapatıp açarak tespit edilebilen zararlı bir müdahalede bulunursa kullanıcı aşağıdaki önlemlerin birini ya da birden fazlasını alarak bu müdahaleyi düzeltmeyi deneyebilir:

- Alıcı antenin yerini ya da yönünü değiştirin.
- Aygit ile alıcıyı birbirinden biraz daha uzaklaştırın.
- Aygitı, alıcıının bağlı olduğu gündan farklı bir devrede bulunan çıkışa bağlayın.
- Yardım için satıcınızya ya da teknik destek bir radyo/televizyon teknisyenine danışın.

CE Uygunluk beyanı

Bu belge ile Acer Inc. bu LCD monitörün EMC Yönetmeliği 2004/108/AT, Alçak Gerilim Yönetmeliği 2006/95/AT ve RoHS Yönetmeliği 2011/65/AT ile Yönetmeliği 2009/125/AT yasalarının enerji ürünlerini için çevreci bir tasarımcılık yapacak bir sistem kurmayı gerektiren temel gerekliliklerine ve diğer maddelerine uygunluunu beyan eder.

Uyarı:

Monitörün zarar görmesini önlemek için monitörü tabanından tutarak kaldırmayın.

Uyarı: Blendajlı kablolar

Diğer bilişim aygıtlarıyla yapılacak tüm bağlantılar EMC düzenlemelerine uyum sağlamak için blendajlı kablolar kullanılarak yapılmalıdır.

Uyarı: Çevresel aygıtlar

Bu ekipmana sadece B Sınıfı sınırlarına uygun olduğu sertifikayla belirlenmiş çevresel aygıtlar (giriş/çıkış aygıtları, terminaller, yazıcılar vb.) eklenebilir. Sertifikasız çevresel aygıtlarla çalıştırılırsa radyo ve TV alıcılarına müdahale meydana gelebilir.

Dikkat

Üretici tarafından açıkça onaylanmamış değişiklikler ve düzenlemeler, kullanıcının Federal İletişim Komisyonu tarafından verilen bu ürünü çalışma hakkının feshedilmesine neden olabilir.

Çalışma koşulları

Bu aygit FCC Hükümlerinin 15. maddesine uygundur. Çalışma şu iki şartta uygunluk gerektirir: (1) bu aygit zararlı bir müdahaleye neden olmamalıdır ve (2) istem dişi çalışma da dahil olmak üzere bu aygit alınan her müdahaleyi üstlenmek durumundadır.

Uyarı: Kanadalı kullanıcılar

Bu B Sınıfı tertibat, Kanada ICES-003 yasasına uygundur.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Atilacak Ekipmanın Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Özel Mekanda Kullanılacağı Atılması

Üründe ve ürünün paketinde bulunan bu simge, bu ürünün diğer ev atıklarınızla atılmasına gerektiğini gösterir. Bunun yerine, atılacak ekipmanınızı atık elektrikli cihaz toplama noktasına teslim etmek sizin sorumluluğundur. Ürününüzün bu şekilde ayrı atılması ve geri dönüştürülmesi doğal kaynakları koruyacak ve ürünün insan sağlığını ve çevreyi koruyacak şekilde geri dönüştürülmesini sağlayacaktır. Atık ürününüze nereye teslim edebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi alabilmek için lütfen yerel belediyeyle, çöp hizmetlerinizi sunan birimle ya da ürünü aldiğiniz mağazaya iletişime geçin.



TEKNİK ÖZELLİKLER

LCD Panel	Sürücü Sistemi	TFT Renkli LCD	
	Boyut	27'W (69 cm)	
	Piksəl Aralığı	0,31125 mm (Y) x 0,31125 mm (D)	
	Parlaklıklık	300 cd/m ² (Tipik)	
	Kontrast	100.000.000:1 Maks (ACM)	
	Görülebilir Açı	170° (Y) 160° (D) (CR=10)	
	Tepki Süresi	1 ms (G - G)	
	Panel Türü	TN	
	Video	R, G, B Analog Arabirim	
	Yatay Frekans	VGA, HDMI: 31 - 83 KHz (2D) / Dual link DVI 30 - 160 KHz (2D) 31 - 138 KHz (3D)	
	Dikey Frekans	VGA, HDMI: 56 - 76 Hz (2D) / Dual link DVI 56 - 144 Hz (2D) 56 - 120 Hz (3D)	
	Ekran Renkleri	16,7 Milyon	
Dot Clock		325 MHz	
Maksimum Çözünürlük		1920 x 1080 @ 144 Hz (2D) / 1920 x 1080 @ 120 Hz (3D)	
Tak ve Kullan		VESA DDCCI/DDC2B	
Enerji Verimliliği Sınıfı		B	
*Yıllık Enerji Tüketimi		53 (kWh) (HDMI girişi Modeli için)	
Güç Tüketimi (200 nit'te)	Açık Mod	27 W (Tipik)	
	Uyku Modu	0,45 W (Tipik)	
	Kapalı Mod	0,35 W (Tipik)	
Giriş Bağlayıcısı		D-Sub DVI (Çift Bağlantı) 24 pim (Sadece Çift Girişli Model) HDMI 19 pim (Sadece HDMI Girişli Model)	
Giriş Video Sinyali		Analog: 0,7 Vp-p (standart), 75 OHM, Pozitif Dijital sinyal (Sadece Çift Girişli Model) HDMI sinyali (Sadece HDMI Girişli Model) (İsteğe bağlı)	
Hoparlörler		N/A	
Maksimum Ekran Büyüklüğü		Yatay: 597,6 mm Dikey: 336,15 mm	
Güç Kaynağı		19 V ---- 2,1 A (2,1 A)	
Çevresel Durumlar		Çalışma Sıcaklığı: 5° - 35°C Saklama Sıcaklığı: -20° - 60°C Çalışma Nem Aralığı: %10 - %85	
Boyutlar		639,0 (G) x 442,05 (Y) x 178,9 (D) mm	
Ağırlık (Net)		4,6 kg (net)	
Mekanizma Teknik Özellikleri		Eğim: -5° +15° Dönüş: Hayır Boy ayarlaması: Hayır Pivot: Hayır Ayırlabilir ayak noktası: Evet	
Harici kontroller	Anahtar/Düğmeler	Güç Düğmesi ◀ / ▶ MENU/GİRİŞ	Otomatik/Çıkış E(Empowering) Key
	İşlevler	Kontrast Parlaklıklık Odak Saat Yatay Konum Dikey Konum (Sıcak) Renk (Soğuk) Renk Mavi Işık RGB renk sıcaklığı Dil Ses Seviyesi (İsteğe Bağlı)	OD OSD zaman aşımı 3D Notification Oto. Yapılandırma (sadece Analog girişli model) Geniş mod (Tam/Aspect) ACM Açma/Kapama Giriş sinyali seçimi (sadece Çift girişli model) DDC/CI Açma/Kapama Ekran bilgisi Sıfırla Çıkış

Tüm teknik özelliklerde bildirim yapılmadan değişiklikle gidilebilir.

Acer ürününüz için kullanım kılavuzlarını ve diğer belgeleri resmi Acer destek web sitesinden bulabilirsiniz.

*Yıllık enerji tüketimi içinde 4 saat, yılda 365 gün olan tipik güç tüketimi baz alınarak hesaplanır.

Instructiuni de siguranță


- Respectați următoarele instrucțiuni de siguranță la conectarea și utilizarea monitorului dvs.:
- Verificați dacă monitorul are parametrii electrici corespunzători alimentării cu c.a. disponibile în locația dvs.
 - Poziționați monitorul în apropierea unei prize electrice ușor accesibile.
 - Poziționați monitorul pe o suprafață solidă și tratați-l cu atenție. Ecranul se poate deteriora dacă este lăsat să cadă, dacă este lovit puternic sau dacă este atins cu un accesoriu ascuțit.
 - Poziționați monitorul într-o locație cu umiditate redusă și minimum de praf.
 - Nu utilizați niciodată monitorul în caz de deteriorare a cablului de alimentare. Nu permiteți așezarea niciunui obiect pe cablul de alimentare și mențineți cablul la distanță de locațiile unde există riscul impiedicării de acesta.
 - Nu introduceți niciodată obiecte metalice în deschiderile monitorului. Dacă procedați astfel, se creează pericolul de soc electric.
 - Pentru a evita socul electric, nu atingeți niciodată componentele interioare ale monitorului. Carcasa monitorului trebuie deschisă numai de către un tehnician calificat.
 - Tineți de fisă, nu se cablu, la deconectarea monitorului din priză.
 - Deschiderile din carcasa monitorului sunt prevăzute pentru ventilație. Pentru prevenirea supraîncălzirii, aceste deschideri nu trebuie blocate sau acoperite. De asemenea, evitați să utilizați monitorul pe paturi, canapele, covoare sau pe alte suprafețe mari. Dacă procedați astfel, riscați să blocăți deschiderile de ventilație de la baza carcasei. Dacă introduceți monitorul într-o bibliotecă sau în alt spațiu închis, asigurați o ventilație corespunzătoare.
 - Nu expuneți monitorul la ploaie și nu îl utilizați în apropierea apei. Dacă monitorul se umezește accidental, deconectați-l și contactați imediat un distribuitor autorizat. Puteti curăța exteriorul monitorului cu o lavetă umedă când este necesar, dar aveți grijă să scoateți mai întâi monitorul din priză. Dacă monitorul nu funcționează normal, mai ales dacă emite mirosuri sau sunete anormale, scoateți imediat monitorul din priză și contactați un distribuitor sau un centru de service autorizat.
 - **NU PULVERIZAȚI SĂ NU TURNATI NICIODĂ LICHIDE DIRECT PE ECRAN SAU PE CARCASĂ.**
 - **NU APLICAȚI SUBSTANȚE DE CURĂTARE PE BAZĂ DE AMONIAC SAU DE ALCOOL PE ECRANUL LCD SAU PE CARCASĂ.**
 - Acer nu își asumă răspunderea pentru daunele provocate în urma utilizării substanțelor de curătare pe bază de amoniac sau alcool.

Atașarea monitorului la bază

1. Scoateți baza monitorului din ambalaj și poziționați-o pe un spațiu de lucru stabil și orizontal.
2. Scoateți monitorul din ambalaj.
3. Atașați brațul de suport al monitorului la bază.
 - Verificați ca baza să fie blocată pe brațul de suport al monitorului. (pentru modelele selectate)
 - Fixați baza pe brațul de suport al monitorului prin rotirea șurubului, folosind aripoara integrată sau o monedă potrivită. (pentru modelele selectate)

Conectarea monitorului la calculator

1. Oprită monitorul și deculați cablul de alimentare a calculatorului.
- 2-1 Conectați cablul video
 - a. Verificați ca atât monitorul, cât și calculatorul să aibă alimentarea OPRITĂ.
 - b. Conectați cablul video VGA la calculator.
- 2-2 Conectați cablul digital (numai la modelul cu intrare duală)
 - a. Verificați ca atât monitorul, cât și calculatorul să aibă alimentarea OPRITĂ.
 - b. Conectați un capăt al cablului DVI cu 24 pini la spatele monitorului, iar celălalt capăt la portul calculatorului.
- 2-3 Conectați cablul HDMI (numai la modelul cu intrare HDMI)
 - a. Verificați ca atât monitorul, cât și calculatorul să aibă alimentarea OPRITĂ.
 - b. Conectați cablul HDMI la calculator.
3. Conectați un capăt al adaptorului la monitor și celălalt capăt la o priză de rețea corect împămânată.
4. Cupleazăți alimentarea electrică a monitorului și a calculatorului.
Cupleazăți mai întâi alimentarea electrică a monitorului, apoi a calculatorului. Această succesiune este foarte importantă.



Comenzi externe

Pictogramă	Element	Descriere
	Buton/indicator de alimentare	Pornește/oprește monitorul. Albastru indică alimentarea pornită. Chihlimbariu indică modul standby/eforie de energie.
	Buton pentru intrare	Apăsați pentru a comuta între sursele de intrare.
	Butonul Volum	Apăsați pentru a activa scala de reglare a volumului. (pentru modelele selectate)
	Funcții OSD	Apăsați pentru a vizualiza OSD. Apăsați din nou pentru a introduce o selecție în OSD.
	Buton de reglare automată/leșire	Dacă OSD este activ, apăsați pe Auto pentru a părăsi OSD. După ce OSD a deveni inactiv, apăsați pe butonul Auto, iar monitorul va optimiza automat poziția de afișare, focalizarea și ceasul afișajului dvs.
	Tasta Empowering	Apăsați pe tasta Empowering pentru a deschide OSD-ul Acer eColor Management și a accesa modurile de scenariu.

Precizări privind reglementările și siguranța

Precizări privind FCC

Acest dispozitiv a fost testat și s-a constatat că se încadrează în limitele corespunzătoare dispozitivelor digitale din Clasa B, conform reglementărilor FCC Partea a 15-a. Aceste limite sunt concepute să asigure o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare, la instalarea într-un mediu rezidențial. Acest dispozitiv generează, utilizează și poate radia energie pe frecvențe radio și, dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor, poate cauza interferențe dăunătoare pentru comunicațiile radio.

Totuși, nu există nicio garanție că interferențele nu vor avea loc în cazul unei anumite instalări. Dacă acest dispozitiv produce interferențe dăunătoare la receptia radio sau TV, ceea ce se poate determina pornind și oprind dispozitivul, utilizatorul este încurajat să încearcă să corecteze interferența aplicând una sau mai multe dintre măsurile următoare:

- Reorientați sau repoziționați antena receptoare.
- Măriți distanța dintre dispozitiv și receptor.
- Conectați dispozitivul la o priză sau la un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați dealerul sau un tehnician radio/TV experimentat.

Declarație de conformitate CE

Prin prezența, Acer Inc., declară că acest monitor LCD respectă cerințele esențiale și celelalte prevederi relevante din Directiva EMC 2004/108/CE, Directiva 2006/95/CE privind tensiunile joase și Directivele RoHS 2011/65/UE și 2009/125/CE în ceea ce privește stabilirea unui cadru pentru aplicarea cerințelor de design ecologic pentru produsele legate de energie.

Notă:

Pentru a preveni deteriorarea monitorului, nu îl ridicați apucându-l de bază.

Notă: Cabluri ecranațe

Toate conexiunile la alte dispozitive de calcul trebuie efectuate folosind cabluri ecranațe, pentru a menține conformitatea cu reglementările EMC.

Notă: Dispozitive periferice

Numele perifericele (dispozitive de intrare/ieșire, terminalele, imprimantele etc.) certificate ca respectând limitele din Clasa B pot fi atașate acestui echipament. Este probabil ca funcționarea cu periferice necertificate să producă interferențe la receptia radio și TV.

Atenție

Modificările neaprobată în mod expres de către producător pot anula autorizația utilizatorului, garantată de Comisia Federală de Comunicații, de a folosi acest produs.

Condiții de funcționare

Acest dispozitiv respectă cerințele din FCC Partea a 15-a. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv să nu producă interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe recepționate, inclusiv cele care pot cauza o funcționare nedreptă.

Notă: Utilizatorii din Canada

Acest aparat digital din Clasa B respectă standardul canadian ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Eliminarea deșeurilor de echipamente de către utilizatorii din locuințele private din Uniunea Europeană

Acest simbol de pe produs sau de pe ambalajul acestuia arată că produsul respectiv nu poate fi eliminat împreună cu celelalte resturi menajere. În schimb, este responsabilitatea dvs. să eliminați produsul dezafectat ducându-l la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Colectarea și reciclarea separată a echipamentului dezafectat în momentul eliminării acestuia va contribui la conservarea resurselor naturale și va garanta că produsul respectiv este reciclat într-un mod care protejează sănătatea oamenilor și mediul. Pentru mai multe informații cu privire la locul în care puteți lăsa echipamentul dezafectat, vă rugăm să contactați biroul local din orașul dvs., serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de la care ați achiziționat produsul.



SPECIFICATII

Panou LCD	Sistem de actionare	LCD color TFT		
	Dimensiune	27" W (69 cm)		
	Pas pixeli	0,31125 mm (H) x 0,31125 mm (V)		
	Luminozitate	300 cd/m ² (tipic)		
	Contrast	100.000.000:1 Max (ACM)		
	Unghi de vizualizare	170° (H) 160° (V) (CR=10)		
	Timp de răspuns	1 ms (G - G)		
	Tip panou	TN		
	Video	Interfață analogică R, G, B		
	Frecvență orizontală	VGA, HDMI: 31 - 83 KHz (2D) / Dual link DVI 30 - 160 KHz (2D) 31 - 138 KHz (3D)		
	Frecvență verticală	VGA, HDMI: 56 - 76 Hz (2D) / Dual link DVI 56 - 144 Hz (2D) 56 - 120 Hz (3D)		
Culori afișate	16,7 Milioane			
Frecvența de ceas	325 MHz			
Rezoluție maximă	1920 x 1080 la 144 Hz (2D) / 1920 x 1080 la 120 Hz (3D)			
Tip plug & play	VESA DDCCI/DDC2B			
Clasa de eficiență energetică	B			
*Consum anual de energie	53 (kWh) (pentru modelul cu intrare HDMI)			
Consum de energie (la 200 nits)	Modul Pornit	27 W (tipic)		
	Modul Repaus	0,45 W (tipic)		
	Modul Oprit	0,35 W (tipic)		
Conector de intrare	D-Sub DVI (Dual Link) 24 pini (numai la modelul cu intrare duală) HDMI 19 pini (numai la modelul cu intrare HDMI)			
Semnal video de intrare	Analog: 0,7 Vp-p (standard), 75 OHM, pozitiv Semnal digital (numai la modelul cu intrare duală) Semnal HDMI (numai la modelul cu intrare HDMI) (optional)			
Difuzoare	N/A			
Dimensiune maximă ecran	Orizontală: 597,6 mm Verticală: 336,15 mm			
Sursă de alimentare	19 V ____ 2,1 A (2,1 A)			
Considerații privind mediul	Temp. de funcționare: 5 ° - 35 °C Temp. de depozitare: -20° - 60 °C Umiditate în timpul funcționării: 10% - 85%			
Dimensiuni	639,0 (L) x 442,05 (h) x 178,9 (l) mm			
Masa (netă)	4,6 kg (net)			
Specificații privind mecanismul				
Inclinare: -5° - +15° Rotire: Nu Reglarea înălțimii: Nu Pivotare: Nu Suport cu picior detasabil: Da				
Comenzi externe	Comutator/butoane	Buton de alimentare ◀ / ▶ MENU/ENTER	Auto/leșire Tasta Empowering (E)	
	Functii	Contrast Luminozitate Focalizare Ceas Poziția H. Poziția V. Culoare (caldă) Culoare (rece) Lumină albăstră Temperatură culoare RGB Limbă Volum (Optional)	OD Expirare OSD 3D Notification Configurare automată (numai la modelul cu intrare analogică) Mod Wide (Compleț/Aspect) ACM Pornit/Oprit Selectare semnal de intrare (numai la modelul cu intrare duală) DDC/Ci Pornit/Oprit Informații afișare Resetare Leșire	

Toate specificațiile pot fi schimbată fără notificare prealabilă.

Găsiți manuale și alte documente pentru produsul dvs. Acer pe website-ul de asistență oficial al Acer.

*Consumul anual de energie este calculat pe baza unui consum de energie tipic de 4 ore pe zi, 365 zile pe an.

Инструкции за безопасност


- Следвайте следните указания за безопасност, когато свързвате или използвате вашия монитор:
- Не забравяйте, че вашият монитор е предназначен за работа с променливотоково захранване във вашия регион.
 - Разположете вашия монитор близо до леснодостъпен електрически контакт.
 - Поставете монитора върху твърда повърхност и работете с него внимателно. Екранът може да се повреди при изпускане, рязък удар или докосване с остръ или абразивен предмет.
 - Поставете монитора на място с ниска влажност и минимални нива на прах.
 - Никога не използвайте монитора, ако захранващият кабел е повреден. Не поставяйте нищо върху захранващия кабел и дръжте кабела далеч от места, където хората могат да се спнат.
 - Никога не поставяйте метални предмети в отворите на монитора. Това може да създаде опасност от токов удар.
 - За да избегнете токов удар, никога не докосвайте вътрешността на монитора. Единствено квалифициран техник има право да отваря корпуса на монитора.
 - Не забравяйте да държите щепсела, а не кабела, когато изключвате монитора от електрическия контакт.
 - Отворите в корпуса на монитора са предназначени за вентилация. За да предотвратите прегряване, тези отвори не трябва да се блокират или покриват. Също така, избягвайте да използвате монитора на легло, диван, килим или друга мека повърхност. Това може да доведе до блокиране на вентилационните отвори в долната част на корпуса. Ако поставяте монитора в библиотека или друго затворено пространство, не забравяйте да осигурите достатъчно вентилация.
 - Не излагайте монитора на дъжд и не го използвайте близо до вода. Ако мониторът случайно се намокри, изключете го от захранването и се сържете с незабавно с улъпномощен доставчик. Можете да почистите външната повърхност на монитора с влажна кърпа, когато е необходимо, но не забравяйте първо да изключите монитора от захранването. Ако вашият монитор не функционира нормално и по-специално, ако чувате необичайни звуци или от него излиза миризма, изключете го незабавно от захранването и се сържете с улъпномощен доставчик или сервисен център.
 - НЕ ПРЪСКАЙТЕ И НЕ ИЗЛИВАЙТЕ ТЕЧНОСТ ДИРЕКТНО ВЪРХУ ЕКРАНА ИЛИ КОРПУСА.**
 - НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ НА АМОНЯЧНА ИЛИ СПИРТНА ОСНОВА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА LCD ЕКРАНА ИЛИ КОРПУСА.**
 - Аcer не носи отговорност за повреди, настъпили в резултат на използването на почистващи препарати на амонячна или спиртна основа.

Закрепване на монитора към основата

- Извадете основата на монитора от опаковката и я поставете върху стабилна и равна работна повърхност.
- Отстранете монитора от опаковката.
- Закрепете рамото на стойката на монитора към основата.
 - Уверете се, че основата е заключена върху рамото на стойката на монитора. (за избрани модели)
 - Закрепете основата към рамото на стойката на монитора като завъртите винта с помощта на вграденото езиче или с подходяща монета. (за избрани модели)

Свързване на монитора към компютъра

- Изключете монитора и извадете захранващия кабел на компютъра от контактата.
- 2-1 Свържете видео кабела
 - Уверете се, че както мониторът, така и компютърът са изключени.
 - Свържете VGA видео кабела към компютъра.
- 2-2 Свържете цифровия кабел (само за модел с двоен вход)
 - Уверете се, че както мониторът, така и компютърът са изключени.
 - Свържете единия край на 24-пиновия DVI кабел към задната част на монитора, а другия край към порта на компютъра.
- 2-3 Свържете HDMI кабела (само за модел с вход HDMI)
 - Уверете се, че както мониторът, така и компютърът са изключени.
 - Свържете HDMI кабела към компютъра.
- Свържете единния край на адаптера към монитора, а другия край към правилно наземен променливотоков контакт.
- Включване на монитора и компютъра.
Първо включете монитора, след това компютъра. Тази последователност е много важна.



Външни бутони за управление

Икона	Елемент	Описание
	Бутон за захранване/индикатор	Изключва/включва монитора. Синътото показва, че мониторът е включен. Оранжевото означава режим на готовност/пестене на енергия.
	Бутон за вход	Натиснете за превключване на източниците на вход.
	Бутон за сила на звука	Натиснете, за да активирате подвижната скала за сила на звука. (за избрани модели)
	Функции на OSD	Натиснете, за да разгледате OSD. Натиснете отново, за да въведете селекция в OSD.
	Бутон за автоматично регулиране/изход	Ако OSD е активен, натиснете Auto за излизане от OSD. След като OSD не е активен, натиснете Auto и мониторът автоматично ще оптимизира позицията на дисплея, фокуса и часовника на вашия дисплей.
	Клавиш Empowering	Натиснете клавиша Empowering, за да отворите OSD на технологията Acer eColor Management и да получите достъп до режимите на сценарии.

Разпоредби и бележки за безопасност

Бележка от Федералната комисия за комуникации (ФКК)

Това устройство е тествано и отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас В, съгласно част 15 от правилата на ФКК. Тези ограничения са предназначени да осигуряват разумна защита спрещу вредни смущения в жилищни инсталации. Това устройство генерира, използва и може да иззвърши радиочестотна енергия и ако не бъде монтирано и използвано, в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения на радио комуникациите.

Въпреки това, няма гаранции, че няма да възникнат смущения в конкретна инсталация. Ако устройството причинява вредни смущения на радио и телевизионно приемане, което може да се установи чрез изключване и включване на устройството, потребителят се настърчава да се опита да коригира смущението чрез една от следните мерки:

- Преориентиране или преместване на антената на приемника.
- Увеличаване на разстоянието между устройството и приемника.
- Свързване на устройството в контакт във верига, която е различна от тази, в която е свързан приемникът.
- Консултация с доставчик или опитен радио/телевизионен техник за помощ.

СЕ декларация за съответствие

С настоящето, Acer Inc., декларира, че този LCD монитор е в съответствие със съществените изисквания и други приложими разпоредби на директивата за електромагнитна съвместимост (EMC) 2004/108/EО, директивата за ниско напрежение 2006/95/EО и RoHS директивата 2011/65/EС, и директива 2009/125/EО по отношение на създаването на рамка за определяне на изискванията за екодизайн за продукти, свързани с енергопотребление.

Бележка:

За да предотвратите повреда на монитора, не го повдигайте от основата му.

Бележка: Екранирани кабели

Всички връзки към други изчислителни устройства трябва да се извършват с помошта на екранирани кабели, за да отговарят на разпоредбите за електромагнитна съвместимост (EMC).

Бележка: Периферни устройства

Единствено периферни устройства (входни/изходни устройства, терминали, принтери и т.н.), които имат сертификат за съответствие с ограниченията за клас В могат да се свързват към това оборудване. Работата с несертифицирани периферни устройства може да доведе до смущения на радио и телевизионното приемане.

Внимание

Промени или модификации, които не са изрично одобрени от производителя могат да доведат до анулиране на пълномощията на потребителя, който се предоставя от Федералната комисия по комуникациите за работа с този продукт.

Условия на работа

Това устройство е в съответствие с част 15 от правилата на ФКК. Работата е предмет на следните две условия: (1) това устройство не трябва да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всички получени смущения, включително смущения, които биха могли да причинят нежелана работа.

Бележка: Канадски потребители

Това цифрово устройство от клас В отговаря на разпоредбата ICES-003 на Канада.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Изхвърляне на отпадъчно оборудване от потребители в частни домакинства в Европейския съюз

Този символ върху продукта или на опаковката показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци. Вместо това, ваша отговорност е да изхвърлите вашето отпадъчно оборудване като го предадете на определен пункт за събиране на отпадъци за рециклиране на отпадъчно електрическо или електронно оборудване. Разделното събиране и рециклиране на вашето отпадъчно оборудване към момента на изхвърляне ще помогне за запазване на природните ресурси и ще гарантира, че е рециклирано по начин, който предпазва човешкото здраве и околната среда. За повече информация относно това къде можете да оставите вашето отпадъчно оборудване за рециклиране, моля свържете се с местната градска служба, службата за изхвърляне на битови отпадъци или с магазина, от където сте закупили продукта.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

LCD панел	Управляваща система	TFT цветен LCD дисплей
	Размер	27" W (69 см)
	Стъпка на пикселите	0,31125 мм (Х) x 0,31125 мм (В)
	Яркост	300 cd/m ² (типовна)
	Контраст	10000000:1 макс. (ACM)
	Ъгъл на виждане	170° (Х) 160° (В) (CR=10)
	Време за реакция	1 ms (G до G)
	Тип на панела	TN
	Видео	R, G, B аналогов интерфейс
	Хоризонтална честота	VGA, HDMI: 31 - 83 KHz (2D) / Dual link DVI 30 - 160 KHz (2D) 31 - 138 KHz (3D)
	Вертикална честота	VGA, HDMI: 56 - 76 Hz (2D) / Dual link DVI 56 - 144 Hz (2D) 56 - 120 Hz (3D)
Цветовете на дисплея		16,7 милиона
Dot Clock (Честота на сканиране)		325 MHz
Максимална резолюция		1920 x 1080 @ 144 Hz (2D) / 1920 x 1080 @ 120 Hz (3D)
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B
Клас на енергийна ефективност		B
*Годишна консумация на енергия		53 (kWh) (за модел на входа HDMI)
Консумация на енергия (при 200 нита)	Включен режим	27 W (типовно)
	Режим на покой	0,45 W (типовно)
	Изключчен режим	0,35 W (типовно)
Входен конектор		D-Sub DVI (двойно свързване) 24 пина (само за модел с двоен вход) HDMI 19 пина (само за модел с вход HDMI)
Входен видео сигнал		Аналогов: 0,7 Vp-p (стандартен), 75 ОМ, положителен Цифров сигнал (само за модел с двоен вход) (опция) HDMI сигнал (само за модел с вход HDMI) (опция)
Говорители		Няма
Максимален размер на екрана		Хоризонтален: 597,6 mm Вертикален: 336,15 mm
Източник на захранване		19 V — 2,1 A (2,1 A)
Екологични съобразения		Работна температура: 5° до 35°C Температура на съхранение: -20° до 60°C Работна влажност: 10% до 85%
Размери		639,0 (Ш) x 442,05 (В) x 178,9 (Д) mm
Тегло (N. W.)		4,6 кг (нето)
Спецификации на механизма		Накланяне: -5° до +15° Въртене: Не Коригиране на височината: Не Ос: Не Стойка с подвижно краче: Да
Външни бутони за управление	Ключ/бутони	Бутон за захранването Автоматично/изход ◀ ▶ Клавиш E(Empowering) Меню/въвеждане
	Функции	Контраст OD Яркост Време на изчакване на OSD Фокус 3D Notification Часовник Автоматична конфигурация (само за модел с аналогов вход) Х. позиция Широкоекранен режим (цял/аспект) В. позиция (топъл) цвет Вкл./изкл. на ACM (студен) цвет Избор на входен сигнал (само за модел с двоен вход) Blue Light Вкл./изкл. на DDC/CI RGB Color Temperature Информация за дисплея Език Нулиране Сила на звука (опция) Изход

Всички спецификации подлежат на промяна без предизвестие.

Открийте ръководства и други документи за вашия продукт на Acer на официалния уебсайт на Acer.

*Годишната консумация на енергия се изчислява с помощта на типичната консумация на енергия 4 часа на ден, 365 дни в годината.

Turvalisusjuhised

Monitori ühendamisel ja kasutamisel järgige järgmisi turvakeskirju.


- Veenduge, et monitori elektritoite spetsifikatsioon vastab kasutuskoha elektrivõrgu omadustele.
- Paigutage monitor hästi ligipääsetava elektrikontakti lähepusse.
- Paigutage monitor kindlale pinnale ja käsitsi seda ettevaatlikult. Kui monitor maha kukub, seda lüükse või puudutatakse terava või abrasiivse esemeega, võib ekaan viga saada.
- Asetage monitor kohta, kus on madal niiskusaste ja minimaalselt tolmu.
- Kui juhe on kahjustatud, ärge mingil juhul monitori kasutage. Veenduge, et toitejuhtme peal ei oleks esemeid ning et inimesed selle taha komistada ei saaks.
- Ärge mingil juhul monitori avaustesse metallesemeid pange. Nii võite elektrilöögi saada.
- Elektrilöögi välimiseks ärge kungi puudutage monitori seestpoolt. Monitori võib lahti võtta ainult kvalifitseeritud tehnik.
- Kui ühendate monitori vooluvõrgust välja, tömmake alati otsikust, mitte juhtmest.
- Monitori ümbrisre avad on möeldud õhutamiseks. Et vältida ülekuumenemist, ei tohi neid avasid blokeerida ega kinni katta. Vältige ka monitori asetamist voodile, diivanile, vaibale või teistele pehmetele pindadele. Niimoodi võivad monitoripõhja all asuvad õhutusaugud blokeeruda. Kui asetate monitori raamatuurilile või mõnele teisele suletud pinnale, veenduge, et õhk pääseb sellele ligi.
- Ärge jätkage monitori vihma kättega ega asetage veel lähepusse. Kui monitor saab kogemata märjaks, ühendage see vooluvõrgust välja ja võtke otsekohale ühendust volitatud edasimüüjaga. Monitori võib vajaduse korral väljastpoolt niiske lapiga puhastada, kuid enne lülitage see kindlasti välja. Kui monitor töötab harjumuspärasest erinevalt – eriti kui see teeb ebatalalist häält või eritab tavatut lõhna, ühendage see otsekohale vooluvõrgust välja ja võtke ühendust volitatud edasimüüjaga.
- **ÄRGE PIHUSTAGE EGA VALAGE ÜHTKI VEDELIKKU OTSE EKRAANILE VÕI ÜMBRISELE.**
- **ÄRGE KASUTAGE LCD-EKRAANIL VÕI ÜMBRISEL AMMONIAAGI- VÕI ALKOHOOLIPÖHISEID PUHASTUSVAHENEDEID.**
- Acer ei vastuta kahjustuse eest, mille on põhjustanud ammoniaagi-või alkoholipõhiste puhastusvahendite kasutamine.

Monitori kinnitamine alusele

1. Võtke monitor pakendist välja ning asetage see kindlale ja ühtlasele pinnale.
2. Eemaldage monitor pakendist.
3. Kinnitage monitori hoidja alusele.
 - Veenduge, et alus on hoidja küljel kinni (valitud mudelitel).
 - Kinnitage alus hoidja külge, pöörates kruvi komplektis oleva sakiga või sobiliku mündiga (valitud mudelitel).

Monitori arvutiga ühendamine

1. Lülitage monitor välja ning ühendage arvuti vooluvõrgust lahti.
- 2-1 Ühendage videojuhe
 - a. Veenduge, et monitor ja arvuti on VÄLJA lülitatud.
 - b. Ühendage VGA videojuhe arvutiga.
- 2-2 Ühendage digitaaljuhe (ainult dualsisendiga mudelitel)
 - a. Veenduge, et monitor ja arvuti on VÄLJA lülitatud.
 - b. Ühendage üks DVI-kaabli 24-kontaktiline pistik monitori taga olevasse sisendpessa ning teine arvuti väljundipessa.
- 2-3 Ühendage HDMI-kaabel (ainult HDMI-sisendiga mudelitel)
 - a. Veenduge, et monitor ja arvuti on VÄLJA lülitatud.
 - b. Ühendage HDMI-kaabel arvutiga.
3. Ühendage adapteri üks ots monitori külge ja teine ots korralikult maandatud AC-väljundisse.
4. Lülitage monitor ja arvuti sisse. Kõigipealt lülitage sisse monitor, seejärel arvuti. Selline järjestus on väga oluline.



Füüsilised nupud

Ikoon	Nimetus	Kirjeldus
	Toitenupp/-indikaator	Lülitab monitori sisse/välja. Kui monitor on sisse lülitatud, on indikaator sinine. Kui monitor on puhke-/säätustrežiimis, on indikaator kollane.
	Sisendi nupp	Vajutage sisendite vahel lülitumiseks.
	Helitugevuse nupp	Vajutage, et helitugevuse liugastmik aktiveerida. (valitud mudelitel).
	OSD funktsioonid	Vajutage, et OSD avada. OSD valiku sisestamiseks vajutage uesti.
	Automaatse reguleerimise nupp / Välju	Kui menüü on aktiivne, vajutage Auto (Automaatne), et OSD menüüst väljuda. Kui menüü ei ole aktiivne, vajutage Auto ning monitor optimeerib automaatselt menüü asendi, fookuse ja kella.
	Režiimivaliku kiirnupp Empowering	Režiimivaliku kiirnupp Empowering avab menüü Acer eColor Management, kus saate stseenirežiime valida.

Eeskirjad ja ohutusteatised

FCC teatis

Seadet on katsetatud ning katsete tulemused näitavad, et seade vastab FCC eeskirjade osas 15 sätestatud B-klassi digitaalseadmele kehtivate piirmääradele. Need piirmäärad peaksid tagama mööstlikus ulatuses kaitse ohtlike raadiohäirete eest elamukeskkonnas. Seade genereerib ja kasutab raadiosageduslikke vooli ning võib kiirata raadiosageduslikku kiirgust, mis võib põhjustada raadioside kahjulikke häireid, kui seadet ei paigaldada ja kasutata kooskõlas juhistega.

Sisiki ei saa ka kõigi juhiste täitmisel tagada, et konkreetses paigaldises häireid ei teki. Kui seade põhjustab raadio- või televisioonivastuvõtu kahjulikke häireid, mille kindlakstegevuseks võib seadme välja ja uesti sisse lülitada, soovitame võtta häirete kõrvaldamiseks ühe või mitu järgmistest meetmetest.

- Suunake või paigutage vastuvõtte antenn ümber.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- Ühendage seade vastuvõtja toitevõrgust eraldatud toitevõrku.
- Küsige abi edasimüüjalt või kogenud raadio-/televisiooniinsenerilt.

CE nõuetele vastavuse deklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Acer Inc., et kõnealune LCD-monitor vastab EMÜ direktiivi 2004/108/EÜ, madalpingedirektiivi 2006/95/EÜ, ohtlike ainete direktiivi 2011/65/EL ja direktiivi 2009/125/EÜ, mis käsitleb raamatiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuetes sätestamiseks, põhinõuetele ja muudele asjaomastele sätetele.

Tähelepanu!

Monitori kahjustamise välimiseks ärge tööstke monitori selle alusest kinni hoides.

Tähelepanu! Varjestatud kaablid

EMÜ eeskirjade tätmiseks tuleb igasugused digitaalseadmete vahelised ühendused teostada varjestatud kaablitega.

Tähelepanu! Välisseadmed

Seadmega võib ühendada ainult B-klassi piirmääradele vastavuse sertifikaadiga välisseadmeid (sisend-/väljundseadmed, terminalid, printerid jne). Sertifikaadita välisseadmete kasutamisega kaasnevad töenäoliselt raadio- ja televisioonivastuvõtu häired.

Ettevaatust!

Igasugused tootja heaksliiduta tehtud muudatused või modifikatsioonid võivad tühistada USA sideameti FCC antud loa toodet kasutada.

Kasutamistingimused

Seade vastab FCC eeskirjade osale 15. Kasutamisel peavad olema täidetud kaks järgmist tingimust: (1) seade ei tohi tekitada kahjulikke raadiohäireid ja (2) seade ei tohi vastu võtta kahjulikke raadiohäireid, muu hulgas seadme tööd negatiivselt mõjutada võivaid raadiohäireid.

Tähelepanu! Kasutajad Kanadas

Kõnealune B-klassi digitaalseade vastab Kanada standardile ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kõrvaldamine Euroopa Liidu olmekasutajate poolt

See tootel või toote pakendil olev tingmärk näitab, et toodet ei tohi kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selle asemel olete kohustatud kasutamiskõlbmatuks muutunud seadme kõrvaldamata, andes selle üle kohalikus elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumiskohas. Kasutamiskõlbmatuks muutunud seadmete eraldi kogumine ja ringlussevõtmise nende jäätmekaittusseeme sattumise kohas aitab loodusvarasid säästa ning tagada jäätmete ringlussevõtmise inimeste tervist ja keskkonda võimalikult vähe kahjustaval viisil. Lisateavet selle kohta, kuhu kasutuskõlbmatuks muutunud seadmed ringlussevõtmiseks viia, saate kohalikust omavalitsusest, oma jäätmeveoteenuse osutajalt või poest, kust toote ostsite.



TEHNILISED ANDMED

LCD-paneel	Tööpõhimõte	Värviline TFT LCD	
	Suurus	27'W (69 cm)	
	Piksl mõõtmned	0,31125 mm (H) x 0,31125 mm (V)	
	Heledus	300 cd/m ² (tüüpiline)	
	Kontrastsus	Max 10000000:1 (ACM)	
	Vaatenurk	170° (H) 160° (V) (CR=10)	
	Reageerimisaeg	1 ms (G-st G-ni)	
	Paneeli tüüp	TN	
	Video	R, G, B analoogliides	
	H-sagedus	VGA, HDMI: 31–83 KHz (2D) / Dual link DVI 30–160 KHz (2D) 31–138 KHz (3D)	
	V-sagedus	VGA, HDMI: 56–76 Hz (2D) / Dual link DVI 56–144 Hz (2D) 56–120 Hz (3D)	
	Värvitäpsus	16,7 Miljon	
	Pikslisagedus	325 MHz	
	Maksimaalne lahutusvõime	1920 x 1080 @ 144 Hz (2D) / 1920 x 1080 @ 120 Hz (3D)	
Elektritarbimine (200 niti juures)	Isehäälestumine	VESA DDCCI/DDC2B	
	Energiatõhususe klass	B	
	*Aastane energiatarbe	53 (kWh) (HDMI-sisendiga mudelil)	
	Sisselülitatuna	27 W (tüüpiline)	
Sisendpistik	Puhkerežiimis	0,45 W (tüüpiline)	
	Väljalülitatuna	0,35 W (tüüpiline)	
	D-Sub	24-kontaktiline DVI (Dual Link) (ainult dualsisendiga mudeliteil) 19-kontaktiline HDMI (ainult HDMI-sisendiga mudeliteil)	
Video sisendsignaal		Analoog: 0,7 Vp-p (standardne), 75 OHM, Positiivne Digitalsignaal (ainult dualsisendiga mudeliteil) (valikuline) HDMI-signaal (ainult HDMI-sisendiga mudeliteil) (valikuline)	
	Kõlarid	Ei ole	
Ekraani maksimaalsed mõõtmned	Horisontaalne: 597,6 mm		
	Vertikaalne: 336,15 mm		
Toiteallikas	19 V	---- 2.1 A (2,1 A)	
	Keskonnatingimused	Töötavtemperatuur: 5 °C kuni 35 °C Säilitamistemperatuur: -20 °C kuni 60 °C Öhuniskus töökeskonnas: 10% kuni 85%	
Mõõtmned	639,0 (L) x 442,05 (K) x 178,9 (S) mm		
	Mass (netomass)	4,6 kg (neto)	
Mehaanilised andmed		Kaldenurk: -5° kuni +15° Pöördenurk: ei Kõrguse reguleerimisvahemik: ei Pöördepunkt: ei Lahtivõetav jalg: jah	
	Lülitid/nupud	Toitenupp ◀ / ▶ MENUÜ/SISENE	Automaatne/Välja Nupp Empowering
Füüsilised nupud	Funktsioonid	Kontrastsus Heledus Fookus Kell H. asend V. asend (Soe) Värvus (Külm) Värvus Sinine tuli RGB värvitemperatuur Keel Helitugevus (valikuline)	OD Menüü ajapiirang 3D Notification Automaatseadistus (ainult analoogsisendiga mudeliteil) Laiekraanirežiim (täisekraan/kuvasuhe) ACM sisse/välja Sisendsignaal valik (vaid dualsisendiga mudel) DDCI sisse/välja Monitori teave Lähtesta Välju
		Kõiki tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.	

Oma Aceri toote juhendid ja muud dokumendid leiate Aceri ametlikult klienditoe veebisaidilt.

*Aastase energiatarbe arvutamise aluseks on tüüpiline toitevõimsus ning kasutamine 4 tundi päevas 365 päeva aastas.

Saugos instrukcijos

Prijungdami ir naudodami savo monitorius, laikykites šių saugos nurodymų.

- Būtinai įsitinkinkite, kad jūsų monitoriaus vardinė elektros galia atitinka jūsų vietovėje tiekiamos kintamosios srovės galią.
- Pastatykite monitorių šalia lengvai prieinamo elektros lizdo.
- Pastatykite monitorių ant tvirtos paviršiaus ar elkitės su juo atsargiai. Numestas, smarkiai sutrenktas arba paliestas aštriu arba šiurkščiu daiktui, ekranas gali būti pažeistas.
- Monitorių statykite ten, kur yra mažai drėgmės ir dulkių.
- Niekada nenaudokite monitoriaus, jei jo maitinimo laidas buvo pažeistas. Saugokite, kad ant laidų niekas nestovėtų, ir laikykite jį atokiai, kad žmonės negalėtų užklūti.
- Niekada nekiškite metalinių daiktų į monitoriaus angas. Tai darydami galite patirti elektros smūgių.
- Siekdami išvengti elektros smūgio, niekada nelieskite monitoriaus vidaus. Monitoriaus korpusą turėtų atidaryti tik kvalifikuotas meistras.
- Atjungdami monitorių nuo elektros lizdo, visada laikykite ne už laidą, o už kištuko.
- Monitoriaus korpuso angos yra skirtos vėdinimui. Kad monitorius neperkaistyt, šiuo angu negalima užblokuoti ar uždengti. Taip pat venkite monitorių naudoti ant lovos, sofos, kilimo ar kita minko paviršiaus. Taip galite užblokuoti korpuso apačioje esančias vėdinimo angas. Jei monitorių statyse krygų lentynoje ar kitoje uždaroje erdvėje, būtinai užtikrinkite pakankamąjo vėdinimo.
- Saugokite monitorių nuo lietus ir nenaudokite jo šalia vandens. Jei monitorius netyciai sušlaipė, nedelsdami ištraukite jo maitinimo kištuką ir kreipkitės į igaliotąjį pardavimo atstovą. Kai reikia, monitorius išorė galite nuvalyti drėgna šluoste, bet būtinai prieš tai atjunkite monitorių nuo elektros lizdo. Jei monitorius tinkamai neveikia, ypač, jei girdimi neįprasti garsai ar juntami iš jo sklidantys kvapai, nedelsdami atjunkite monitorių nuo elektros lizdo ir kreipkitės į igaliotąjį pardavimo atstovą arba į techninės priežiūros centrą.
- **NIEKADA ANT EKRANO ARBA ANT KORPUSO NEPURKŠKITE IR NEPILKITE JOKIŲ SKYČIŲ.**
- **LCD EKRANUI AR KORPUSUI VALYTY NENAUDOKITE JOKIŲ AMONIAKIINIŲ AR ALKOHOLINIŲ VALIKLIŲ.**
- „Acer“ neatsaks už žala, kurią gali padaryti amoniakinių arba alkoholiniai valikliai.

Monitoriaus tvirtinimas prie pagrindo

1. Išimkite monitoriaus pagrindą iš pakuočės ir padėkite ant stabilios ir lygios darbo vietas.

2. Išimkite monitorių iš pakuočės.

3. Pritvirtinkite monitoriaus stovo atšaką prie pagrindo.

• Įsitinkinkite, kad pagrindas užsikrivo monitoriaus stovo atšakoję (tam tikriems modeliams).

• Pritvirtinkite pagrindą prie stovo atšakos, pasukdami varžtą kortele arba tinkamo dydžio moneta (tam tikriems modeliams).

Monitoriaus prijungimas prie kompiutero

1. Išjunkite monitorių ir ištraukite kompiutero maitinimo laidą iš elektros lizdo.

2. 2-1 Prijunkite vaizdo kabelį.

a. Įsitinkinkite, kad ir monitorius, ir kompiuteris yra išjungti.

b. Prijunkite VGA vaizdo kabelį prie kompiutero.

2-2 Prijunkite skaitmeninį laidą (tik dvigubos įvesties modelyje)

a. Įsitinkinkite, kad ir monitorius, ir kompiuteris yra išjungti.

b. Prijunkite vieną 24 kontaktų DVI laidą galą prie monitoriaus nugarėlės, o kitą galą – prie kompiutero priedavo.

2-3 Prijunkite HDMI laidą (tik HDMI įvesties modelyje)


a. Įsitinkinkite, kad ir monitorius, ir kompiuteris yra išjungti.

b. Prijunkite HDMI laidą prie kompiutero.

3. Prijunkite vieną adapterio galą prie monitoriaus, o kitą galą – prie tinkamai įžeminto kintamosios srovės lizdo.

4. Įjunkite monitorių ir kompiuterį.

Visų pirmą įjunkite monitorių, tuomet įjunkite kompiuterį. Ši eilės tvarka labai svarbi.



Išoriniai valdikliai

Piktograma	Elementas	Apaščymas
	Maitinimo mygtukas / indikatorius	Ijungia ir išjungia monitorių. Mėlynas rodo įjungtą maitinimą. Oranžinis rodo budėjimo / energijos taupymo režimą.
	Įvesties mygtukas	Paspauskite, kad perjungtumėte įvesties šaltinius.
	Garsumo mygtukas	Paspauskite, kad suaktyvintumėte garsumo slankiają skalę. (tam tikriems modeliams).
	Ekrano rodinių funkcijos	Paspauskite, kad peržiūrėtumėte ekrano rodinius. Dar kartą paspauskite, kad atidarytumėte pasirinktą ekrano rodinį.
	Automatinio reguliavimo / išėjimo mygtukas.	Jei ekrano rodiniai veikia, paspauskite Auto (Automatinis), kad juos uždarytumėte. Kai ekrano rodiniai neveikia, paspauskite Auto (Automatinis) ir monitorius automatiškai optimaliai pritaikys ekrano padėtį, fokusavimą ir sinchronizavimą.
	Mygtukas „Empowering“	Paspauskite mygtuką „Empowering“, kad atvertumėte „Acer eColor Management“ rodinį ir pasiekumė scenarių režimus.

Reglamentai ir saugos pranešimai

FCC pranešimas

Šis įrenginys išbandytas ir nustatyta, kad jis atitinka pagal FCC taisykių 15 dalį B klasės skaitmeniniams įrenginiams taikomus apribojimus. Šie apribojimai skirti tinkamai apsaugai nuo žalingų trikdžių gabenamajame aplinkoje užtikrinti. Šis prietaisas generuoja, naudoja ir gali skleisti radio dažnio energiją. Jei jis bus įrengtas ir naudojamas nesilaikant šių instrukcijų, jis gali skleisti žalingus radio ryšio trikdžius. Tačiau nerā garantiju, kad tam tikroje aplinkoje trikdžių neatstirės. Jei šis įrenginys sukelia žalingų radio arba televizijos signalų trikdžių (tai galima nustatyti įjungus ir išjungus prietaisą), naudotojui rekomenduojama tokius trikdžius pašalinti atlikus vieną ar kelis toliau nurodytus veiksmus:

- pakeisti antenos kryptį arba vietą;
- padidinti atstumą tarp įrenginio ir imtuvo;
- prijungti prietaisą prie kitos maitinimo grandinės maitinimo lizdo, nei yra prijungtas imtuvas;
- kreipkitis pagalbos į pardavimo atstovą arba patyrusį radių ar televizorių meistrą.

CE atitikties deklaracija

„Acer Inc.“ pareiškia, kad šis LCD monitorius atitinka EMC direktyvos 2004/108/EB, Žemos įtampos įrenginių direktyvos 2006/95/EB, RoHS direktyvos 2011/65/EU ir Direktyvos 2009/125/EB būtinuosius reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas dėl su energija susijusių gaminių ekologinio projektavimo reikalavimų sistemos sukurimui.

Ispėjimas:

Kad neapgadintumėte monitoriaus, nekelkite jo už pagrindo.

Ispėjimas: ekranuotieji kabeliai

Visiems sujungimams su kompiuterine įranga turi būti naudojami ekranuotieji kabeliai, kad būtų užtikrinta atitiktis EMC reglamentams.

Ispėjimas: išoriniai įrenginiai

Prie šio įrenginio galima jungti tik patvirtintus B klasės apribojimus atitinkančius išorinius įrenginius (vesties / išvesties įrenginius, terminalus, spausdintuvus ir kt.). Naudojant nesertifikuotus išorinius įrenginius gali kilti radijo ir televizijos signalų priėmimo trikdžiai.

Ispėjimas

Gamintojo aiškiai nepatvirtinti pakeitimai panaikina Federalinės komunikacijų komisijos leidimą naudoti šį gaminį.

Naudojimo sąlygos

Šis įrenginys atitinka FCC taisykių 15 dalį. Naudojimui taikomos šios dvi sąlygos: 1) įrenginys negali kelti žalingų trikdžių; 2) šis įrenginys turi priimti bet kokius gautus trikdžius, išskaitant ir nepageidaujamą veikimą galinčius sukelti trikdžius.

Ispėjimas: naudotojams Kanadoje

Šis B klasės skaitmeninis prietaisas atitinka Kanados teisės aktą ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Privačių namų ūkių naudotojų įrangos atliekų šalinimas Europos Sajungoje

Šis ant gaminio arba jo pakuotės esantis simbolis rodo, kad gaminio negalima išmesti su kitomis buitinėmis atliekomis. Jūs esate atsakingi už įrangos atliekų atidavimą į specialų elektroninės ir elektroninės įrangos perdirbimo surinkimo punktą. Atskiras įrangos atliekų surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrinti, kad įranga būtų perdirbtą žmogaus sveikatai ar aplinkai saugiu būdu. Daugiau informacijos apie tai, kur galima palikti savo įrangos atliekas perdirbtį, gausite iš savo vietos savivaldybės, buitinės atliekų išvežimo tarnybos arba parduotuvėje, kurioje įsigijote šį gaminį.



TECHNINIAI DUOMENYS

LCD plokštė	Valdymo sistema	TFT spalvinis LCD	
	Dydis	27"V (69 cm)	
	Vaizdo taškų dydis	0,31125 mm (H) x 0,31125 mm (V)	
	Ryškumas	300 cd/m ² (iprastas)	
	Kontrastas	10000000:1 maks. (ACM)	
	Regimasis kampus	170° (H) 160° (V) (CR=10)	
	Atsako trukmė	1 ms (G-G)	
	Plokštės tipas	TN	
	Vaizdas	R, G, B analoginė sasaja	
	Horizontalusis dažnis	VGA, HDMI: 31–83 kHz (2D) / „Dual Link DVI“ 30–160 kHz (2D) / 31–138 kHz (3D)	
	Vertikalusis dažnis	VGA, HDMI: 56–76 Hz (2D) / „Dual Link DVI“ 56–144 Hz (2D) / 56–120 Hz (3D)	
	Ekrano spalvos	16,7 milijonų	
Taškų dažnis		325 MHz	
Didžiausia skiriamoji geba		1920 x 1080 esant 144 Hz (2D) / 1920 x 1080 esant 120 Hz (3D)	
Funkcija Plug & Play		VESA DDCCI / DDC2B	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė		B	
* Energijos sąnaudos per metus		53 (kWh) (HDMI įvesties modeliu)	
Energijos sąnaudos (esant 200 nitų)	Ijungimo režimu	27 W (iprastos)	
	Miego režimu	0,45 W (iprastos)	
	Išjungimo režimu	0,35 W (iprastos)	
Įvesties jungtis		D-Sub DVI („Dual Link“) 24 kontaktų (tik dvigubos įvesties modelyje) HDMI 19 kontaktų (tik HDMI įvesties modelyje)	
Vaizdo įvesties signalas		Analoginis: 0,7 Vp-p (standartinis), 75 OHM, teigiamas Skaitmeninių signalas (tik dvigubos įvesties modelyje) (pasirenkamas) HDMI signalas (tik HDMI įvesties modelyje) (pasirenkamas)	
Garsiakalbiai		Netaikoma	
Didžiausias ekrano dydis		Horizontaliai: 59,7 mm Vertikaliai: 336,15 mm	
Maitinimo šaltinis:		19 V —— 2.1 A (2,1 A)	
Aplinkos sąlygos		Naudojimo temperatūra: 5–35 °C Saugojimo temperatūra: -20–60 °C Naudojimo drėgmė: 10–85 %	
Matmenys		639,0 (P) x 442,05 (A) x 178,9 (G) mm	
Svoris (grynasis)		4,6 kg (grynasis)	
Mechanizmų techniniai duomenys		Pakreipimas: nuo -5° iki +15° Pasukimas: Nera Aukščio regulavimas: Nera Sukimosi asis: Nera Nuimamas stovas: Yra	
Išoriniai valdikliai	Jungiklis / mygtukai	Maitinimo mygtukas ◀ / ▶ MENU/ENTER (Meniu / Įvestis)	„Auto/Exit“ (Automatinis / Išeiti) Mygtukas E („Empowering“)
	Funkcijos	Kontrastas Ryškumas Fokusavimas Sinchronizavimas Vertikali padėtis Horizontali padėtis (Šilta) spalva (Šalta) spalva Mėlyną šviesą RGB spalvinė temperatūra Kalba Garsumas (pasirenkamas)	OD Ekrano rodinio skirtasis laikas 3D Notification Automatinis konfigūravimas (tik analoginės įvesties modelyje) Platusis režimas (Visas / Aspektas) ACM įjungti / išjungti Įvesties signalų pasirinkimas (tik dvigubos įvesties modelyje) DDC/CI įjungti / išjungti Ekrano informacija Atkurti Išeiti

Visi techniniai duomenys gali būti keičiami iš anksto nepranešus.

„Acer“ gaminių vadovus ir kitus dokumentus rasite oficialioje „Acer“ palaikymo svetainėje.

*Energijos sąnaudos per metus apskaičiuojamos naudojant iprastas 4 valandų per dieną, 365 dienų per metus sąnaudas.

Drošības instrukcijas


- Pievienojojut un izmantojot monitoru, ievērojiet tālāk sniegtos drošības norādījumus.
- Pārbaudiet, vai monitora elektriskais spriegums ir piemērots ierīces izmantošanai ar jūsu atrašanās vietā esošo mainīstrāvu.
 - Novietojiet monitoru vieta, kur ir ērtā piekļuve kontaktligzda.
 - Novietojiet monitoru uz līdzennes virsmas un rikojieties ar to uzmanīgi. Ekrāns var tikt sabojāts, ja tas tiek nomests, pret to tiek mesti priekšmeti, tas nonāk saskarē ar asem priekšmetiem vai abražīvām vielām.
 - Novietojiet monitoru vieta, kur ir mazs mitruma un puteklu līmenis.
 - Nekad nelietojiet monitoru, ja ir bojāts strāvas vads. Nenovietojiet neko uz strāvas vada, un nodrošiniet, lai cilvēki nevarētu aizķerties aiz strāvas vada.
 - Nekad neievietojiet metāliskus priekšmetus monitora atverēs. Šāda rīcība var izraisīt elektrošoku.
 - Lai izvairītos no elektrošoka, nekad nepieskarieties elementiem monitora iekšpusē. Monitors drīkst atvērt tikai kvalificēts tehniskā atlība speciālisti.
 - Atvienojiet monitoru no kontaktligzdas, satveriet aiz spraudņa, nevis vada.
 - Monitors korpusa atveres ir paredzētas ventilācijai. Lai novērstu pārkāšanu, šīs atvere nedrīkst bloķēt vai aizsegt. Turklāt izvairieties no monitors lietošanas gultā, uz divāna, paklāja vai citas mīkstas virsmas. Šāda rīcība var bloķēt ventilācijas atveres korpusa apakšā. Ja monitors tiek ievietots grāmatu plauktā vai citā slēgtā vietā, noteikti nodrošiniet piemērotu ventilāciju.
 - Nepakļaujiet monitoru lietus ietekmei un nelietojiet to ūdens tuvumā. Ja monitors nejausi samirkst, atvienojiet to no strāvas un nekavējoties sazinieties ar pilnvarotu izplatītāju. Ja nepieciešams, monitors ārējo korpusu var tīrīt ar mitru drānu, taču tas vispirms ir jāatlīvo no strāvas vada. Ja monitors nedarbojas kā ierasts, no tā atskaiti neparaistas skajas vai tas smako, nekavējoties atvienojiet monitoru un sazinieties ar pilnvarotu izplatītāju vai apkopes centru.
 - **NEKAD NESMIDZINIEKT UN NELEJIET ŠĶIDRUMU TIEŠI UZ EKRĀNA VAI APVALKA.**
 - **LŪDZU, NEIZMANOTOJET JEBKĀDA VEIDA AMONJAKU VAI ALKOHOLU SATUROŠUS TĪRĪTĀJUS UZ LCD displeja ekrāna vai apkalva.**
 - Acer nebūs atbildīgs par bojājumiem, kas radušies, izmantojot amonjaku vai alkoholu saturošus tīrītājus.

Monitors pievienošana pamatnei

1. Izņemiet monitors pamatni no iepakojuma un novietojiet to uz stabilas un līdzennes virsmas.
2. Izņemiet monitoru no iepakojuma.
3. Pievienojojiet monitors statīvu pamatnei.
 - Pārbaudiet, vai pamatne ir fiksēta pie monitors statīva (atsevišķiem modeļiem).
 - Lai pamatni piestiprinātu monitors statīvam, ieskrūvējiet skrūvi, izmantojot iestrādāto izcilni vai piemērotu monētu (atsevišķiem modeļiem).

Monitors pievienošana datoram

1. Izslēdziet monitoru un atvienojiet datora strāvas vadu.
- 2-1 Pievienojojiet videokabeli
 - a. Pārbaudiet, vai monitors un dators ir izslēgti.
 - b. Pievienojojiet VGA videokabeli datoram.
- 2-2 Pievienojojiet digitālo kabeli (tikai modeļim ar divām iecejām)
 - a. Pārbaudiet, vai monitors un dators ir izslēgti.
 - b. Pievienojojiet vienu 24 kontaktu DVI kabela galu monitors aizmugurē, bet otru galu — datora portam.
- 2-3 Pievienojojiet HDMI kabeli (tikai modeļim ar HDMI ieceju)
 - a. Pārbaudiet, vai monitors un dators ir izslēgti.
 - b. Pievienojojiet HDMI kabeli datoram.
3. Pievienojojiet vienu adapteru galu monitoram un otru — pareizi iezemētai mainīstrāvai kontaktligzda.
4. Ieslēdziet monitoru un datoru.
Vispirms ieslēdziet monitoru un pēc tam — datoru. Šī secība ir joti svarīga.



Ārējās vadīklas

Ikona	Viens	Apraksts
	Ieslēgšanas/izslēgšanas pogas/indikators	Ieslēdz/izslēdz monitoru. Zils indikators norāda par ieslēgtu pozīciju. Dzeltenis indikators norāda par gaidstāves/enerģijas taupīšanas režīmu.
	Ievades poga	Nospiediet, lai pārslēgtu ievades avotus.
	Skajuma poga	Nospiediet, aktivizētu skajuma regulēšanas slīdnī. (atsevišķiem modeļiem).
	Ekrāna izvēlnes funkcijas	Nospiediet, lai skatītu ekrāna izvēlni. Nospiediet vēlreiz, lai atvērtu atlasīto ekrāna izvēlnes elementu.
	Automātiskās koriģēšanas/iziešanas poga	Ja ir aktīva ekrāna izvēlne, nospiediet Auto , lai izietu no tās. Ja ekrāna izvēlne nav aktīva, nospiediet Auto , lai monitors automātiski optimizētu displeja novietojumu, fokusu un punksteni.
	Empowering taustiņš	Nospiediet Empowering taustiņu, lai atvērtu Acer eColor Management ekrāna izvēlni un piekļūtu scenāriju režīmiem.

Regulas un drošības paziņojumi

FCC paziņojums

Šī ierīce ir pārbaudīta, un tā atbilst B klasses digitālo ierīču ierobežojumiem atbilstoši FCC noteikumu 15. daļai. Šie ierobežojumi paredz pieņēgū aizsardzību pret kaitīgu ietekmi, ja ierīce tiek lietota sadzīves apstākļos. Šī ierīce generē, izmanto un izstaro radiofrekvences enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota atbilstoši instrukcijām, tā var kaitīgi ietekmēt radio sakarus.

Tācu netiek sniegtā garantija, ka kaitīga ietekme neradīsies parastā uzstādīšanas gadījumā. Ja šī ierīce kaitīgi ietekmē radio vai televīzijas sakarus (to var noteikt, izslēdzot un pēc tam ieslēdzot ierīci), lietotājam ir ieteicams veikt vienu vai vairākus tālāk sniegtos norādījumus, lai to novērstu.

- Pagrieziet vai pārvietojiet uztvērējantenu.
- Pārvietojiet ierīci tālāk no uztvērēja.
- Pievienojiet ierīci citā elektriskajā kēdē, nevis tajā, kurā ir pievienots uztvērējs.
- Sazinieties ar izplātnītāju vai pieredzējušu radio/televizorū apkopes speciālistu, lai saņemtu palīdzību.

CE paziņojums par atbilstību

Ar šo Acer Inc. paziņo, ka šis LCD monitors atbilst visām būtiskām prasībām un cītiem saistošiem noteikumiem, kas minēti EMC direktīvā 2004/108/EK, zemspriguma direktīvā 2006/95/EK, RoHS direktīvā 2011/65/ES un direktīvā 2009/125/EK saistībā ar ekodizaina prasību īstenošanu energoapgādīgos produktos.

Paziņojums

Lai novērstu bojājumu monitoram, neceliet to aiz pamatnes.

Paziņojums Aizsargāti kabeli

Visi savienojumi ar citām datorierīcēm ir jāveido, izmantojot aizsargātus kabeļus, lai nodrošinātu atbilstību EMC prasībām.

Paziņojums Perifērās ierīces

Šim aprīkojumam drīkst pievienot tikai tādas perifērās ierīces (ieejas/izejas ierīces, terminālus, printerus utt.), kas ir sertificētas un atbilst B klasses ierobežojumiem. Darbināšana, izmantojot nesertificētās perifērās ierīces var radīt traucējumus radio un TV signālu uztveršanā.

Uzmanību!

Izmaiņas vai modifikācijas, ko ražotājs nav skaidri atļājis, var anulēt Federālās sakaru komisijas piešķirtās tiesības lietotājam darbināt šo ierīci.

Darbības nosacījumi

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Uz darbību attiecas šie divi nosacījumi: 1) Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgu ietekmi; 2) šai ierīcei ir jāuztver visa saņemtā ietekme pat tādā gadījumā, ja tas var izraisīt nevēlamu darbību.

Paziņojums Lietotājiem Kanādā

Šī B klasses digitālā ierīce atbilst Kanādas noteikumiem ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Nolietotā aprīkojuma utilizēšana, kas attiecas uz privātām mājsaimniecībām Eiropas Savienībā

Šis simbols uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst utilizēt kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Jūsu pienākums ir utilizēt nolietotu aprīkojumu, nododot to speciālās savākšanas vietās, kur notiek elektriskā un elektroņiskā aprīkojuma atreizēja pārstrāde. Atsevišķa nolietotā aprīkojuma savākšana un atreizēja utilizēšana palīdz taupīt dabas resursus un nodrošina tādu pārstrādi, kas pasargā cilvēku veselību un vidi. Lai iegūtu papildinformāciju par vietām, kur var nodot nolietotu aprīkojumu atreizējai pārstrādei, lūdzu, sazinieties ar savu pašvaldību, mājsaimniecības aprīkojumu utilizēšanas dienestu vai veikalu, kur iegādājātiesi produktu.



SPECIFIKĀCIJA

LCD panelis	Vadošā sistēma	TFT krāsu LCD	
	Lielums	27" W (69 cm)	
	Pikseļi	0,31125 mm x 0,31125 mm (augstums x platumis)	
	Spilgtums	300 cd/m ² (parasti)	
	Kontrasts	100 000 000:1 maks. (ACM)	
	Skata leņķis	170° (H) 160° (V) (CR=10)	
	Reaģēšanas laiks	1 ms (G-G)	
	Panelja tips	TN	
	Video	R, G, B analogais interfeiss	
	H-frekvence	VGA, HDMI: 31-83 KHz (2D) / Dual link DVI 30-160 KHz (2D) 31-138 KHz (3D)	
	V-frekvence	VGA, HDMI: 56-76 Hz (2D) / Dual link DVI 56-144 Hz (2D) 56-120 Hz (3D)	
	Disплея krāsas	16,7 milj.	
	Punktu pulkstenis	325 MHz	
	Maksimālā izšķirtspēja	1920 x 1080 pie 144 Hz (2D) / 1920 x 1080 pie 120 Hz (3D)	
Enerģijas patēriņš (200 niti)	Plug & Play	VESA DDC2B/DDC2B	
	Enerģijas efektivitātes klase	B	
	* Enerģijas patēriņš gadā	53 (kWh) (modeliem ar HDMI ieeju)	
	Ieslēgtā režīmā	27 W (parasti)	
	Miega režīmā	0,45 W (parasti)	
	Izslegtā režīmā	0,35 W (parasti)	
	Leejas savienotājs	D-Sub DVI (Dual Link) 24 kontaktu (tikai modeliem ar divām ieejām) HDMI 19 kontaktu (tikai modeliem ar HDMI ieeju)	
	Leejas video signāls	Analogais: 0,7 Vp-p (standarts), 75 OHM, pozitīvs Digitālais signāls (tikai modeliem ar divām ieejām) (izvēles) HDMI signāls (tikai modeliem ar HDMI ieeju) (izvēles)	
	Skalrunji	N/A	
	Maksimālais ekrāna lielums	Horizontāli: 597,6 mm Vertikāli: 336,15 mm	
Mehānisma specifikācijas	Enerģijas avots	19 V ---- 2,1 A (2,1 A)	
	Vides apsvērumi	Darbības temperatūra: 5-35 °C Glabāšanas temperatūra: -20-60 °C Darbības mitrums: 10-85%	
	Izmēri	639,0 x 442,05 x 178,9 mm (platumis x augstums x dzīlums)	
	Svars (N. W.)	4,6 kg (neto)	
	Sasvēršana: -5° līdz +15° Pagnēšana: nav Augstuma regulēšana: nav Sasvēršana: nav Atvienojama pamatne: ir		
	Slēdzi/pogas	Ieslēgšanas pogā ◀ / ▶ Izvēlne/atvēršana	Auto/iziešana E(Empowering) taustiņš
	Funkcijas	Kontrasts Spilgtums Fokuss Pulkstenis H. Position V. Position (Sīta) krāsa (Auksta) krāsa Zils indikators RGB krāsu temperatūra Valoda Skalums (izvēles)	OD Ekrāna izvēlnes taimauts 3D Notification Automātiskā konfigurēšana (tikai modeliem ar analogo ieeju) Platais režīms (plnkrtās/aspekti) ACM ieslēgšana/izslēgšana Leejas signāla atlase (tikai modelim ar divām ieejām) DDC/CI ieslēgšana/izslēgšana Disплея informācija Atestatīšana Iziešana
	Visas specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.		

Acer produktu rokasgrāmatas un citus dokumentus skatiet oficiālā Acer atbalsta vietnē.

* Enerģijas patēriņš gadā tiek aprēķināts, izmantojot parastu enerģijas patēriņa apjomu 4 stundās/dienā, 365 dienās gadā.

Sigurnosne upute

- Prilikom povezivanja i korištenja monitora imajte na umu sljedeće sigurnosne smjernice:
- Provjerite odgovara li nazivna snaga monitora snaži električne distribucijske mreže u području u kojem se nalazite.
 - Monitor postavite blizu lako dostupne zidne utičnice.
 - Monitor postavite na čvrstu površinu i pažljivo ga koristite. Zaslon se može oštetiti pri padu, jakim udarcima ili ako ga dodirujete oštrim ili hrapavim predmetom.
 - Monitor postavite na mjesto niske vlažnosti koje nije prašnjavo.
 - Nikada nemotite koristiti monitor ako je kabel za napajanje oštećen. Pazite da se ništa ne nalazi na kabelu napajanja i postavite ga tako da se preko njega ne možete spotaknuti.
 - U otvore monitora nikada nemotite gurati metalne predmete. To može uzrokovati opasnost od strujnog udara.
 - Kako biste izbjegli strujni udar, nikada nemotite dodirivati unutrašnjost monitora. Kućište monitora treba otvarati samo ovlašteni tehničar.
 - Pazite da monitor iz zidne utičnice isklopčate povlačenjem za utikač, a ne za kabel.
 - Otvori na kućištu služe za ventilaciju. Da ne dođe do pregrijavanja, nemotite ih zatvarati ili prekrivati. Također, monitor nemotite koristiti na krevetu, tapeciranom namještaju ili drugim mekanim površinama. Tako možete blokirati ventilacijske otvore na dnu kućišta. Ako monitor stavlјate na policu s knjigama ili neki drugi zatvoren prostor, pazite da je dovoljno prozračan.
 - Monitor nemotite izlagati kiši i nemotite ga koristiti blizu vode. Ako se monitor slučajno smoci, isklopčajte ga iz napajanja i odmah se obratite ovlaštenom dobavljaču. Vanjske dijelove monitora po potrebi očistite vlažnom krpom, ali ga najprije obavezno isklopčajte iz napajanja. Ako monitor iz bilo kojeg razloga ne radi ispravno ili ako iz njega dopiru neobični zvukovi ili neugodni mirisi, odmah ga isklopčajte iz napajanja i obratite se ovlaštenom dobavljaču ili servisnom centru.
 - NIKAD NE RASPRŠUJTE NITI NE IZLIJEVAJTE BILO KAKVU TEKUĆINU IZRAVNO NA ZASLON ILI KUČIŠTE.**
 - NA POVRŠINU LCD ZASLONA NITI NA KUČIŠTE NE PRIMJENJUJTE SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE NA BAZI AMONIJAKA ILI ALKOHOЛА.**
 - Acer ne prihvata odgovornost za štete nastale zbog upotrebe sredstava za čišćenje na bazi amonijaka ili alkohola.


Pričvršćivanje monitora na stalak

- Stalak monitora izvadite iz ambalaže i postavite ga na čvrstu, ravnu radnu površinu.
- Izvadite monitor iz ambalaže.
- Pričvrstite postolje monitora na stalak.
 - Provjerite je li postolje pravilno pričvršćeno na stalak. (Za neke modelle)
 - Kako biste dobro učvrstili postolje na stalak, pomoću ravnog alata ili novčića odgovarajuće veličine pritegnite vijak. (Za neke modelle)

Povezivanje monitora i računala

- Isključite monitor i kabel za napajanje računala isklopčajte iz napajanja.
- 2-1 Priključivanje videokabela
 - Isključite i monitor i računalo.
 - Ukopčajte VGA videokabel u računalo.
- 2-2 Priključivanje digitalnog kabela (samo za modele s dvostrukim ulazom)
 - Isključite i monitor i računalo.
 - Jedan kraj 24-pinskog DVI kabela ukopčajte u priključak na stražnjoj strani monitora, a drugi u priključak na računalu.
- 2-3 Priključivanje HDMI kabela (samo za modele s HDMI ulazom)
 - Isključite i monitor i računalo.
 - Ukopčajte HDMI kabel u računalo.
- Jedan kraj adaptera ukopčajte u monitor, a drugi u ispravno uzemljenu zidnu utičnicu.
- Uključite monitor i računalo.

Prvo uključite monitor, a zatim računalo. Ovaj je redoslijed vrlo važan.



Vanjske kontrole

Ikona	Stavka	Opis
	Gumb/indikator napajanja	Uključuje i isključuje monitor. Ako svijetli plavo, monitor je uključen. Ako svijetli narančasto, monitor je u stanju mirovanja ili štednje energije.
	Gumb za izbor ulaza	Pritisnite za prebacivanje između izvora ulaznog signala.
	Gumb za glasnoću	Pritisnite za aktivaciju klizača za podešavanje glasnoće. (Za neke modelle)
	Funkcije zaslonskog izbornika	Pritisnite za prikaz zaslonskog izbornnika. Pritisnite još jednom za otvaranje odabrane stavke zaslonskog izbornika.
	Tipka za automatsko prilagodavanje / izlaz	Ako je zaslonski izbornik aktivan, pritisnite tipku Auto za izlaz iz izbornika. Ako zaslonski izbornik nije aktivan, pritisnite tipku Auto i izvršit će se automatsko optimiziranje položaja, fokusa i tafka zaslona.
	Tipka Empowering	Pritisnite tipku Empowering za otvaranje zaslonskog izbornika funkcije Acer eColor Management i pristup scenarijima načina rada.

Propisi i sigurnosne obavijesti

Obavijest Američke savezne komisije za komunikacije (FCC)

Ovaj je uređaj testiran i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima za digitalne uređaje klase B prema pravilima navedenima u Poglavlju 15 Američke savezne komisije za komunikacije (FCC). Cilj ovih ograničenja je osiguranje razumne zaštite od smetnji koji se uredaju koristi u kućanstvu. Ovaj uređaj stvara, koristi i emitira radiovalove i, ako nije postavljen i ako se ne koristi u skladu s uputama, može štetno utjecati na radiokomunikaciju.

Međutim, nema jasna da do smetnji neće doći na bilo kojem mjestu postavljanja. Ako ovaj uređaj štetno utječe na prijem radijskog ili televizijskog signala, što možete potvrditi tako da ga isključite i ponovno uključite, preporučujemo vam da smetnje pokušate ukloniti na jedan ili više od ovih načina:

- Okrenite antenu u drugom smjeru ili je premjestite.
- Povećajte razmak između uređaja i prijamnika.
- Uredaj i prijamnik ukopčajte u različite izvore napajanja.
- Za pomoć se obratite prodavaču ili ovlaštenom radio-televizijskom tehničaru.

Izjava o sukladnosti s oznakom CE

Tvrtka Acer Inc. ovime izjavljuje da je ovaj LCD monitor u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2004/108/EK o elektromagnetskoj kompatibilnosti, Direktivom 2006/95/EK o niskom naponu i Direktivom 2011/65/EU o ograničavanju upotrebe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi te Direktivom 2009/125/EK u odnosu na zahtjeve za ekološkim dizajnom proizvoda koji koriste energiju.

Obavijest:

Kako bi se spriječilo oštećenje monitora ne podižite ga za stalak.

Obavijest: Oklopljeni kabeli

Sve veze s drugim računalnim uređajima moraju biti izvedene upotrebom oklopljenih kabela i u skladu s odredbama o elektromagnetskoj kompatibilnosti.

Obavijest: Periferni uređaji

S ovim uređajem smiju se povezati samo oni periferni uređaji (ulazni ili izlazni uređaji, stанице, pisači) koji imaju certifikat o sukladnosti s ograničenjima za uređaje klase B. Rad s perifernim uređajima bez tog certifikata vjerojatno će uzrokovati smetnje prilikom prijema radijskog ili televizijskog signala.

Oprez

Zbog promjena ili modifikacija koje nije odobrio proizvođač korisnik može izgubiti pravo korištenja koje daje Američka savezna komisija za komunikacije (FCC).

Radni uvjeti

Ovaj je uređaj u skladu s Poglavljem 15 pravila FCC-a. Na rad uređaja odnose se sljedeća dva uvjeta: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje, (2) ovaj uređaj mora prihvati sve primljene smetnje, uključujući i on zbog kojih možda neće ispravno raditi.

Obavijest: Korisnici u Kanadi

Ovaj digitalni uređaj klase B u skladu je s kanadskom normom ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Odlaganje otpadne opreme korisnika u kućanstvima u Europskoj Uniji

Ovaj simbol na proizvodu ili njegovoj ambalaži ukazuje da se proizvod ne smije odlagati zajedno s ostalim kućanskim otpadom. Umjesto toga, vaša je obaveza da otpadnu opremu odložite na za to posebno označenom mjestu za skupljanje električnog i elektroničkog otpada. Odvojeno prikupljanje otpadne opreme i rjezino kasnije recikliranje pomaže očuvanju prirodnih resursa i osigurava da će biti reciklirana na način koji štiti ljudsko zdravlje i okoliš. Više informacija o tome gdje možete ostaviti svoju otpadnu opremu za recikliranje potražite u uredima lokalne uprave, komunalnom poduzeću ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



SPECIFIKACIJE

LCD ploča	Pogonski sustav	TFT LCD zaslon u boji			
	Veličina	27" W (69 cm)			
	Razmak piksela	0,31125 mm (H) x 0,31125 mm (V)			
	Svjetlina	300 cd/m ² (tipično)			
	Kontrast	100.000.000:1 maksimalno (ACM)			
	Vidljivi kut	170° (H) 160° (V) (CR=10)			
	Vrijeme odziva	1 ms (G do G)			
	Vrsta ploče	TN			
	Videozapis	R, G, B analogno sučelje			
	H-frekvencija	VGA, HDMI: 31 – 83 kHz (2D) / Dual link DVI 30 – 160 kHz (2D) 31 – 138 kHz (3D)			
	V-frekvencija	VGA, HDMI: 56 – 76 Hz (2D) / Dual link DVI 56 – 144 Hz (2D) 56 – 120 Hz (3D)			
	Boje zaslona	16,7 milijuna			
Frekvencija točke					
Maksimalna rezolucija					
Trenutno pokretanje					
Razred energetske učinkovitosti					
*Godišnja potrošnja energije					
Potrošnja energije (pri 200 nita)	Kada je uređaj uključen	27 W (tipično)			
	Način mirovanja	0,45 W (tipično)			
	Kada je uređaj isključen	0,35 W (tipično)			
Uzalni priključak					
Analogni: 0,7 Vp-p (standardno), 75 OHM, pozitivno Digitalni signal (samo na modelima s dvostrukim ulazom) (opcionalno) HDMI signal (samo na modelima s HDMI ulazom) (opcionalno)					
Uzalni videosignal					
Zvučnici					
Maksimalna veličina zaslona					
Izvor napajanja					
Uvjeti okruženja					
Dimenzije					
Težina (neto težina)					
Specifikacije mehanizma					
Vanjske kontrole	Prekidači/gumbi	Gumb napajanja ◀ / ▶ MENU/ENTER	Auto/Exit Tipka E(Empowering)		
	Funkcije	Kontrast Svjetlina Fokus Takt Vodoravni položaj Okomiti položaj (Tople) boje (Hladne) boje Plavo svjetlo Temperatura RGB boja Jezik Glasnoća (opcionalno)	OD Istek zaslonskog izbornika 3D Notification Automatsko postavljanje (samo za model s analognim ulazom) Široki način rada (potpuni/omjer) Uključivanje/isključivanje funkcije ACM Odabir ulaznog signala (samo za model s dvostrukim ulazom) Uključivanje/isključivanje funkcije DDC/CI Informacije o zaslонu Ponovo postavi Izlaz		

Sve specifikacije mogu se promjeniti bez prethodne obavijesti.

Priručnike i druge dokumente o svom proizvodu tvrtke Acer potražiti na službenom web-mjestu za podršku tvrtke Acer.

*Godišnja potrošnja energije izračunata je na temelju tipične potrošnje struje za 4 sata rada dnevno, 365 dana u godini.

Varnostna navodila


- Ko priključite in uporabljate monitor, upoštevajte naslednje varnostne smernice:
- Prepričajte se, da ima monitor ustrezne električne lastnosti za uporabo z napajanjem, ki je na voljo na vaši lokaciji.
- Monitor namestite blizu električne vtičnice, ki ima omogočen preprost dostop.
- Monitor postavite na ravno površino in z njim ravnajte previdno. Zaslon se lahko poškoduje, če pada, udari ob oster predmet ali se dotakne ostrega ali abrazivnega pripomočka.
- Monitor postavite na mesto, kjer je nizka vlažnost in malo prahu.
- Monitorja ne uporabljajte, če je napajalni kabel poškodovan. Na kablu ne sme biti postavljen noben predmet. Kabel naj bo varno napeljan, da se ljudje ne spotikajo čezenj.
- V odprtine monitorja ne vstavlajte nobenega kovinskega predmeta. To lahko povzroči električni udar.
- Nikoli se ne dotikajte notranjosti monitorja, da preprečite možnost električnega udara. Ohišje monitorja lahko odpre samo usposobljen tehnik.
- Če želite izključiti monitor iz električne vtičnice, povlecite vtič in ne kabla.
- Odprtine v ohišju monitorja so namenjene za prezračevanje. Če želite preprečiti pregrevanje, odprtin ne smete blokirati ali prekriti. Monitorja ne uporabljajte na postelji, kavču, preprogi ali drugi mehki površini. V tem primeru lahko blokirate prezračevalne odprtine na dnu ohišja. Če zaslon postavite na polico ali v drug zaprt prostor, zagotovite ustrezno prezračevanje.
- Monitorja ne sme izpostaviti dežu ali ga uporabljajte blizu vode. Če se monitor pomotoma zmoči, izključite napajanje in se takoj obrnite na pooblaščenega prodajalca. Zunanjoščina monitorja lahko po potrebi odštepite z vlažno krpo, vendar najprej izključite napajanje monitorja. Če monitor ne deluje pravilno, zlasti če zaznate nenavadne zvoke ali vonjave, takoj izključite napajanje monitorja in se obrnite na pooblaščenega prodajalca ali servisni center.
- NOBENE TEKOČINE NE RAZPRŠITE ALI ZLIJTE NEPOSREDNO NA ZASLON ALI OHIŠJE.**
- NA ZASLONU LCD ALI OHIŠJU NE UPORABLJAJTE ČISTIL NA OSNOVI AMONIKA ALI ALKOHOLA.**
- Acer ne odgovarja za škodo, ki je posledica uporabe kakršnega koli čistila na osnovi amoniaka ali alkohola.

Pritrditev monitorja na stojalo

- Podnožje monitorja odstranite iz embalaže in ga postavite na stabilno in ravno delovno površino.
- Monitor vzemite iz embalaže.
- Pritrdite stojalo monitorja na podnožje.
 - Prepričajte se, da je podnožje varno pritrjeno na stojalo. (pri nekaterih modelih)
 - Pritrdite podnožje na stojalo monitorja tako, da vijak privijete s ploščatim jezičkom ali primernim kovancem. (pri nekaterih modelih)

Povezava monitorja z računalnikom

- Izklopite monitor in odklopite napajalni kabel računalnika.
 - 2-1 Povezava z videokablom
 - Prepričajte se, da sta monitor in računalnik izklopljeni.
 - Kabel VGA za video priključite v računalnik.
 - 2-2 Povezava z digitalnim kablom (samo za model z dvojnim vhodom)
 - Prepričajte se, da sta monitor in računalnik izklopljeni.
 - En konec kabla DVI s 24 nožicami priklopite v zadnjo stran monitorja, drugi konec pa v vrata računalnika.
 - 2-3 Povezava s kablom HDMI (samo za model z vhodom HDMI)
 - Prepričajte se, da sta monitor in računalnik izklopljeni.
 - Kabel HDMI priključite v računalnik.
 - En konec priključka priključite v monitor, drugi konec pa v ustrezno ozemljeno vtičnico z izmeničnim tokom.
 - Vklopite monitor in računalnik.
- Najprej vklopite monitor in nato računalnik. To zaporedje je zelo pomembno.



Zunanji kontrolniki

Ikona	Element	Opis
	Gumb/indikator za vklop/izklop	Vklop/izklop monitorja. Modra barva označuje, da je monitor vklopljen. Oranžna označuje, da je monitor v načinu pripravljenosti/varčevanja z energijo.
	Vhodni gumb	Pritisnite za preklop vhodnih virov.
	Gumb za glasnost	Pritisnite za vklop drsne lestvice glasnosti. (pri nekaterih modelih)
	Funkcije prikaza na zaslonu	Pritisnite za ogled prikaza na zaslonu. Pritisnite znova za izbiro možnosti prikaza na zaslonu.
	Gumb za samodejno nastavitev/izhod	Če je prikaz na zaslonu aktivен, pritisnite Samodejno za izhod iz njega. Ko prikaz na zaslonu postane neaktivен, pritisnite Samodejno in monitor bo samodejno optimiral položaj prikaza, ostrenje in uro na zaslonu.
	Tipka Empowering	Pritisnite tipko Empowering, da odprete zaslon z Acerjevim upravljanjem e-barv in dostopate do različnih načinov uporabe.

Preddpsi in varnostna obvestila

Obvestilo organizacije FCC

Naprava je bila preizkušena in izpoljuje pogoje, določene za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. členom pravilnika FCC. Mejne vrednosti so postavljene, da bi uporabnike zaščitile pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih napeljavah. Naprava ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo. Če jo namestite in uporabljate v nasprotju s temi navodili, lahko povzroča škodljive motnje v radijski komunikaciji.

Kljud temu ne zagotavljamo, da pod določenimi pogoji do teh frekvenc ne bi prišlo. Če naprava povzroča škodljive motnje v radijskem ali televizijskem sprejemu, kar lahko ugotovite tako, da jo vklopite in izklopite, uporabnikom svetujemo, naj motnje poskušajo odpraviti na naslednje načine:

- Preusmerite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom.
- Priklopite napravo na vtičnico v drugem krogotoku kot sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na zastopnika ali izkušenega radijskega/televizijskega serviserja.

Izjava o skladnosti CE

S tem družba Acer Inc. izjavlja, da je ta monitor LCD v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES, direktive o nizki napetosti 2006/95/ES, direktive RoHS 2011/65/EU in direktive 2009/125/ES glede vzpostavljanja okvira za določanje zahtev okoli prijazne zaslove energetskih izdelkov.

Obvestilo:

Da ne bi poškodovali monitorja, ga ne dvigujte tako, da ga držite za podnožje.

Obvestilo: Oklopljeni kabli

Za zagotavljanje skladnosti s predpisi o elektromagnetni združljivosti, morajo biti vse povezave z drugimi računalniškimi napravami vzpostavljene z oklopljenimi kabli.

Obvestilo: Zunanje naprave

Na opremo lahko priklopite le zunanje naprave (vhodne/izhodne naprave, terminale, tiskalnike in tako naprej), ki ustreza omejitvam razreda B. Uporaba zunanje opreme, ki tem pogojem ne ustreza, lahko povzroči motnje radijskega in televizijskega sprejema.

Pozor

Spremembe, ki jih ni izrecno odobril proizvajalec, lahko uporabniku odvzamejo pooblastilo za uporabo izdelka, ki jo dodeljuje Federal Communications Commission.

Pogoji delovanja

Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Uporaba je dovoljena pod naslednjima pogojema: (1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje.

Obvestilo: Kanadski uporabniki

Ta digitalna naprava razreda B je v skladu s kanadskim predpisom ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Odlaganje odpadne opreme uporabnikov v zasebnih gospodinjstvih v Evropski uniji



Ta simbol na izdelku ali njegovi embalaži navaja, da izdelka ne smete zavreči z drugimi gospodinjskimi odpadki. Namesto tega je vaša odgovornost, da odpadno opremo zavrzete tako, da jo predate na določenih zbirnih mestih za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Z ločenim zbiranjem in recikliranjem odpadne opreme ob odlaganju boste pomagali pri ohranjanju naravnih virov in zagotavljanju, da bo reciklirana tako, da bosta zaščitenega zdravje ljudi in okolje. Za več informacij o tem, kje lahko odložite odpadno opremo za recikliranje, poklicite občinski urad, podjetje za odvažanje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste kupili izdelek.

SPECIFIKACIJE

Zaslon LCD	Upravljalni sistem	Barvni TFT LCD		
	Velikost	27" W (69 cm)		
	Razdalja med pikami	0,31125 (V) x 0,31125 (N) mm		
	Svetlost	300 cd/m ² (običajno)		
	Kontrast	Največji 100000000:1 (ACM)		
	Vidni kot	170° (V) 160° (N) (CR=10)		
	Odzivni čas	1 ms (od G do G)		
	Vrsta zaslona	TN		
	Video	Analogni vmesnik R, G, B		
	Vodoravna frekvenca	VGA, HDMI: 31 - 83 KHz (2D) / Dual link DVI 30 - 160 KHz (2D) 31 - 138 KHz (3D)		
	Navpična frekvenca	VGA, HDMI: 56 - 76 Hz (2D) / Dual link DVI 56 - 144 Hz (2D) 56 - 120 Hz (3D)		
Prikazane barve	16,7 milijona			
Frekvenca slikovnih pik	325 MHz			
Največja ločljivost	1920 x 1080 pri 144 Hz (2D) / 1920 x 1080 pri 120 Hz (3D)			
Plug & Play	VESA DDCCI/DDC2B			
Razred energijske učinkovitosti	B			
*Letna poraba energije	53 (kWh) (za model z vhodom HDMI)			
Poraba energije (pri 200 nitih)	Vklapljen	27 W (običajno)		
	Način mirovanja	0,45 W (običajno)		
	Izklopiljen	0,35 W (običajno)		
Vhodni priključki	D-Sub DVI (Dual Link) s 24 nožicami (samo model z dvojnim vhodom) HDMI z 19 nožicami (samo model z vhodom HDMI)			
Vhodni videosignal	Analogni: 0,7 Vp-p (standardno), 75 OHM, pozitivno Digitalni signal (samo model z dvojnim vhodom) Signal HDMI (samo model z vhodom HDMI) (izbirno)			
Zvočnika	N/A			
Največja velikost zaslona	Vodoravna: 597,6 mm Navpična: 336,15 mm			
Vir napajanja	19 V ---- 2,1 A (2,1 A)			
Okojski pogoji	Delovna temperatura: 5–35 °C Temperatura za shranjevanje: -20–60 °C Delovna vlažnost: 10–85 %			
Mere	639,0 (Š) x 442,05 (V) x 178,9 (G) mm			
Teža (neto)	4,6 kg (neto)			
Specifikacije mehanizma				
Zunanji kontrolniki	Stikalo/tipke	Gumb za vklop/izklop ◀ / ▶ MENI/VSTOP	Samodejno/izhod Tipka E (Empowering)	
	Funkcije	Kontrast	OD	
		Svetlost	Časovna omejitve prikaza na zaslono	
		Ostrenje	3D Notification	
		Ura	Samodejna konfiguracija (samo model z analognim vhodom)	
		V. položaj	Široki način (polni/razmerje)	
		N. položaj	Vklop/izklop ACM	
		(Topla) barva	Izbira vhodnega signala (samo za model z dvojnim vhodom)	
		(Hladna) barva	Vklop/izklop vmesnika DDC/CI	
Vse specifikacije se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.			Informacije o zaslono	
Priročnike in druge dokumente o vašem Acerjevem izdelku si lahko ogledate na uradni Acerjevi strani za podporo.			Ponastavitev	
*Letna poraba energije se izračuna s pomočjo običajne porabe energije pri uporabi 4 ure na dan in 365 dni na leto.			Izhod	

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

ศึกษาแนวทางความปลอดภัยต่อไปนี้เมื่อเข้าห้องต่อและใช้มอนิเตอร์ของคุณ:


- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบอร์ดของคอมได้รับการจัดซื้อจากไฟฟ้าห้ามได้กับกล่องไฟแบบ AC ที่ใช้ในพื้นที่ของคุณ
 - ติดตั้งหน่วยรับสัญญาณของคอมในกล่องล้ำเดียบเป็นส่วนการเชื่อมต่อได้ง่าย
 - วางแผนโดยรับฟังเสียง และใช้ชุดความเร็วและแรง มองนิเดอร์อาจเสียหายได้หากกดเหล่านั้น หรือทำให้กรอบร่อน
 - ติดตั้งหน่วยเตอร์ในที่ที่มีความชื้นและผู้คนต่อ
 - ห้ามใช้หน่วยเตอร์ของคอมเดินสายไปได้รับความเสียหาย อย่าใช้ไฟร้อนๆ ทันทีที่มีความร้อนเพื่อไม่ให้มีคนสลด
 - ห้ามแนบไฟโดยไม่ใช้ปุ่มดึงไฟ ของบอร์ดไฟ ภาระของหลักส่วนใหญ่จะมาไฟที่รับเวลดาจากไฟฟ้าห้าม
 - เพื่อป้องกันเสียงไฟฟ้าห้าม ห้ามสัมผัสตัวเอง ในขณะที่บอร์ดไฟ คอมบอร์ดเครื่องที่ต้องรับการบีบโดยใช้ขาเหยียบคันด้าที่ได้รับการบันรองเท่านั้น
 - ให้ห้ามที่ปลั๊ก ในใช้ที่ล่าง เมื่อถูกไฟเข้าห้องบอร์ดเครื่อง ออกจากตัวเดียว
 - ข้อห้ามที่ 2 ตัวเดียวไม่ต้องมีไฟสว่างบนบอร์ดไฟ เพื่อป้องกันความร้อนเกิน อย่าให้มีลมดันบัน หรือปักคุณของเหล่านี้ และ หลักเสียง การใช้บอร์ดไฟที่บานในทันที ไฟฟ้า พาวเวอร์ที่ต้องบันบันนี้ การกระทำจะบันดันบันช่องระหว่างสายไฟติดต่อ บันดันบันนี้ ก็หรือพื้นที่นั้น ที่ต้องมีช่อง ควรระวังให้แน่ใจว่าการกระทำของอากาศที่พึงพอใจ
 - อย่าให้มินิดีรันในไฟ หรือใช้ชุดในกล่อง ลักษณะเดียวกับไฟโดยไฟเบ็ด ให้กล่องคลิก แล้วติดต่อวิธีเดียวกับที่ได้รับบอร์ดไฟที่คุณสามารถทิ้งไว้ตามที่เป็นอยู่ที่มีช่องที่มีจ่ายไฟ แต่ให้กล่องคลิกบันบันนี้ไม่ติดต่อรอกอยู่ ลักษณะเดียวกับที่ต้องรับการต่อตัวแทนที่ได้รับบอร์ดคุณ化หรือศูนย์บริการ
 - ห้ามใช้สเปรย์หรือเครื่องดูดของเหลวใดๆ ลงบนหัวเข้าช่องไฟปั๊บโดยเด็ดขาด
 - หัวเข้าช่องไฟมีความสามารถทางไฟฟ้าที่มีส่วนผสมของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ หัวเข้าช่องไฟต้องแสดงผล LCD หรือไฟปั๊บ Acer จะไม่วิ่งด้วยชุดหัวเข้าช่องไฟที่มีลักษณะของคอมบอร์ดที่มีลักษณะของคอมบอร์ด

ចិត្តចំណុចនិពេករដ្ឋបានរាយ

1. ຄອດຽນເອົາໂນດເຈັດຈຳກາງ ແລ້ວຈາງໄວ້ນັ້ນພັ້ນທີ່ເສັຍຍະໄດ້ຮະຕົບ
 2. ເຄີນອິນເຕົວຮອກຈາກບຽງດັບຫຼື
 3. ຕິດຕໍ່ຫຼາມນີ້ໃດວ່າເກົ່ານັ້ນຈາງ
 - ດຽວສອນໃຈແນວໃຈວ່າຮູ້ງໝາງລົງຮອດຕັນຫຼາຊົ່ງ (ສ້າງຮັນນາງຮົນ)
 - ປຶດຮຽນງານທີ່ກົງຫຼາເຊື້ອນໃຈເລືດຮົວກາງແນວສົກໄອຢູ່ເສັຍສົ່ງທີ່ມີໃໝ່ເກົ່າໃຫ້ເນື້ອຍອີກທີ່ມີນາງາມພວເນາງ (ສ້າງຮັນນາງຮົນ)

การเข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัว

- ปิดคอมโน๒เครื่องของคุณและกดคีย์ลัฟของคุณพิวเตอร์
 - 2-1 เข้ามารอต่อสายวีดีโอ
 - ตรวจสอบสายให้แน่นใจว่าทั้งสองโน๒เครื่องและคอมพิวเตอร์ปิดอยู่
 - เปลี่ยนสาย VGA เข้ากับคอมพิวเตอร์
 - 2-2 (เข้ามารอสายลักษณะเดียวกัน)
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งสองโน๒เครื่องและคอมพิวเตอร์ปิดอยู่
 - ต่อปลายสายที่ไม่ใช่องศา DVI แบบ 24 พินเข้ากับด้านหลังของมอนิเตอร์ และเส้นสายเหล่านี้ให้เข้ากับพอร์ตของคอมพิวเตอร์
 - 2-3 (เข้ามารอสาย HDMI (เฉพาะรุ่นที่มีช่อง HDMI))
 - ตรวจสอบให้แน่นใจว่าทั้งสองโน๒เครื่องและคอมพิวเตอร์ปิดอยู่
 - เปลี่ยนสาย HDMI เข้ากับคอมพิวเตอร์
 3. เข้ามารอต่อสายที่มีช่องเสียบต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับมอนิเตอร์ และอึดด้านหนึ่งเข้ากับเต้าเสียง AC
 4. เปิดคอมโน๒เครื่องและคอมพิวเตอร์
เปิดคอมโน๒เครื่องแล้วจากนั้นกดคีย์ลัฟของคุณพิวเตอร์ ลากเมาส์การ์ปีดเป็นสีส้ม



การควบคุมภัยนก

ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
	ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง/ ไฟแสดงสถานะ	เปิด/ปิดคอมพิวเตอร์ สีเขียวเงินหมายถึงเปิดอยู่ สีเหลืองหมายถึงสแกนต์บาย/โหมดประหยัดพลังงาน
	ปุ่มอินพุต	กดเพื่อเลือกรหัสทางแหล่งอินพุต
	ปุ่มระดับเสียง	กดปุ่มเพื่อเปิดใช้งานสเกลเลื่อนระดับเสียง (สำหรับบางรุ่น)
	ฟังก์ชัน OSD	กดเพื่อดู OSD กดอีกครั้งเพื่อป้อนค่าเลือกใน OSD
	ปุ่มปรับอัตโนมัติ/อุอก	หาก OSD ทำงานอยู่ ให้กด ซึ่งโน้มตัวเพื่อออกจาก OSD เมื่อ OSD ไม่ทำงานอยู่ ให้กด ซึ่งโน้มตัวเพื่อปรับแต่งค่าแห่งการแสดงผล ไฟกรีฟ และสัญญาณไฟภายในเครื่องคอมโดยอัตโนมัติ
	ปุ่ม Empowering	กดปุ่ม Empowering เพื่อเปิด Acer eColor Management และเข้าใช้งาน Scenario Mode

ข้อบังคับและประกาศความปลอดภัย

ประกาศ FCC

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและเป็นไปตามชื่อด้วยเจ้าหน้าที่ของ FCC ตาม Part 15 ของกฎ FCC ข้อจำกัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมกับภาระในรายการติดตั้ง ภาระในไฟฟ้าอาศัยอุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถแผ่คลื่นความถี่วิทยุและโทรทัศน์ได้ดีและใช้งานตามค่าแนวโน้มทางที่ได้รับการอนุมัติ ไม่เกินค่าที่กำหนดโดยการต่อสัมภาระต่อวินาที อย่างไรก็ตาม ในมีการบันทึกบันทุณยานุกรมงานที่ไม่เกินค่าที่กำหนดโดยการต่อสัมภาระต่อวินาที ทางอุปกรณ์นี้อาจให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับสัญญาณรบกวนโดยดำเนินการตามมาตรการของไม้อเมริกาที่ระบุไว้:

- ปรับที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนที่ที่ติดตั้ง
- เฟืองระบายอากาศของอุปกรณ์และตัวรับสัญญาณ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับบันทึกตัวรับสัญญาณที่ซึ่งมีอยู่ในบ้าน
- ปรับขนาดจ่ายไฟฟ้าที่อยู่ในบ้าน

คำแปลงเกี่ยวกับความสอดคล้องของ CE

Acer Inc., ขอประกาศในที่ว่ามันเป็นเครื่อง LCD ที่ได้รับการทดสอบตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ที่มีอยู่ใน EU ที่เกี่ยวข้องของ EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC และ RoHS Directive 2011/65/EU และ Directive 2009/125/EC โดยคำนึงถึงการกำหนดกรอบสำหรับการซื้อขายและใช้งาน

ข้อสังเกต:

เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับมันในเดียว ห้ามยกมันในเดียวโดยเด็ดขาดที่ฐาน

ข้อสังเกต: สายหุ้มฉนวน

การเชื่อมต่อไม่ใช่ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ร่องน้ำ ทั้งหมดต้องทำโดยใช้สายหุ้มฉนวนเพื่อรักษาการป้องกันภัยเรียบของ EMC

ข้อสังเกต: อุปกรณ์ต่อพ่วง

เฉพาะอุปกรณ์ต่อพ่วง (อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์/อุปกรณ์ที่ต่อพ่วง) ที่ได้รับการรับรองว่าปฏิบัติตามข้อจำกัด Class B เท่านั้น ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์นี้ การใช้งานกับอุปกรณ์ต่อพ่วงไม่ได้รับการรับรองอาจจะส่งผลให้เกิดการรบกวนการรับสัญญาณวิทยุและโทรศัพท์ศูนย์

ข้อควรระวัง:

การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขที่ไม่ได้รับการอนุมัติโดยผู้ผลิตอาจจากผู้ผลิตอาจทำให้สิทธิ์ของผู้ใช้ซึ่งได้รับจาก Federal Communications Commission ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตาม

เงื่อนไขการใช้งาน

อุปกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน Part 15 ของกฎ FCC ได้รับการอนุมัติโดยขัดแย้งจากผู้ผลิตอาจทำให้สิทธิ์ของผู้ใช้ซึ่งได้รับจาก Federal Communications Commission ที่ไม่ได้รับการอนุมัติโดยผู้ผลิตที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนทั้งหมดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่คงที่

ข้อสังเกต: ผู้ใช้งานประเทศแคนาดา

อุปกรณ์ติดตั้ง Class B ที่มีอยู่ในปัจจุบัน Canadian ICES-003

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

การกำจัดขยะจากอุปกรณ์โดยผู้ใช้ในแบบส่วนตัวในครัวเรือนภายในสหภาพยุโรป

สัญลักษณ์นี้ที่อยู่บนผลิตภัณฑ์หรือบนบรรจุภัณฑ์ที่มีการระบุว่าผลิตภัณฑ์ที่จะต้องไม่ถูกกำจัดรวมกับขยะในครัวเรือนอีก ของคุณ ได้จะเป็นความรับผิดชอบของคุณในการกำจัดขยะจากอุปกรณ์โดยทิ้งอบให้จุดที่มีการกำหนดไว้สำหรับการรีไซเคิลของ จำกัดของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะ การถูกแยกและรีไซเคิลจะจากอุปกรณ์ในเวลาที่จะกำจัดจะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและทำให้แนใจได้ว่าจะได้รับการรีไซเคิลโดยวิธีที่ช่วยป้องกันภัยสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณสามารถส่งมอบขยะจากอุปกรณ์ของคุณสำหรับการรีไซเคิล โปรดติดต่อสำนักงานเขต (ที่ว่าการอำเภอ) ในท้องถิ่นของคุณ เทศบาลกัวจัดดะในครัวเรือน หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์



ข้อมูลจำเพาะ

จอ LCD	รูปแบบเดสก์ท็อป	TFT Color LCD
	ขนาด	27" W (69 cm)
	ระยะห่างระหว่างพิภพเซลล์	0.31125 มม. (แนวตัน) x 0.31125 มม. (แนวตั้ง)
	ความสว่าง	300 cd/m ² (ทั่วไป)
	ความละเอียดต่อเส้น	สูงสุด 10000000:1 (ACM)
	มุมที่รับรูปได้	170° (แนวตัน) 160° (แนวตั้ง) (CR=10)
	เวลาตอบสนอง	1 ms (G ถึง G)
	ชั้นของจอ	TN
	วีดีโอ	อ่านเลือกอิเล็กทรอนิกส์ R, G, B
	H-Frequency	VGA, HDMI: 31 - 83 KHz (2D) / อุปกรณ์ DVI 30 - 160 KHz (2D) 31 - 138 KHz (3D)
	V-Frequency	VGA, HDMI: 56 - 76 Hz (2D) / อุปกรณ์ DVI 56 - 144 Hz (2D) 56 - 120 Hz (3D)
	สีของจอ	16.7 ล้าน
	Dot Clock	325 MHz
การใช้พลังงาน	ความละเอียดสูงสุด	1920 x 1080 @ 144 Hz (2D) / 1920 x 1080 @ 120 Hz (3D)
	Plug & Play	VESA DDC1/DDC2B
	ระดับการประหยัดพลังงาน	B
	*การใช้พลังงานต่อปี	53 (kWh) (สำหรับรุ่นอินพุต HDMI)
	โหมดเปิด	27 W (ทั่วไป)
	โหมดสีปีน	0.45 W (ทั่วไป)
	โหมดปิด	0.35 W (ทั่วไป)
	D-Sub	DVI (อัลลิจ) 24 พิน (เฉพาะรุ่นอินพุต HDMI)
	ชั้วต่ออินพุต	HDMI 19 พิน (เฉพาะรุ่นอินพุต HDMI)
	สัญญาณไวไฟอินพุต	อัมพลิจ: 0.7 Vp-p (มาตรฐาน), 75 OHM, นาวค สัญญาณอิเล็กตรอนิกส์ (เฉพาะรุ่นอินพุตแบบเดียว) ("ไม่มีสี") สัญญาณ HDMI (เฉพาะรุ่นอินพุต HDMI) ("ไม่มีสี")
ลักษณะ	ลักษณะ	N/A
	ขนาดหน้าจอสูงสุด	แนวตัน: 597.6 มม. แนวตั้ง: 336.15 มม.
	แหล่งจ่ายไฟ	19 V —— 2.1 A (2.1 A)
	ข้อควรคำนึงด้านสิ่งแวดล้อม	อุณหภูมิในการทำงาน: 5° ถึง 35°C อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -20° ถึง 60°C ความชื้นในการทำงาน: 10% ถึง 85%
	ขนาด	639.0 (กว้าง) x 442.05 (สูง) x 178.9 (ลึก) มม.
	น้ำหนัก (N. W.)	4.6 กก. (สากล)
	กึ่งหน้าจอ	-5° ถึง +15° การหมุน: ไม่มี การปรับความสูง: ไม่มี การปรับองศา: ไม่มี ขาตั้งแบบดอตอค้าใจ: มี
	ข้อมูลจำเพาะของกลไก	ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง < / > บน/ล่าง บน/ล่าง
	สวิตช์/ปุ่ม	ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง < / > บน/ล่าง
	การควบคุมภายใน	ความเรียบง่าย ความสว่าง ไฟฟ้า นาฬิกา ต้นทางแนวโน้ม ต้นทางแนวตั้ง (อุ่น) สี (เย็น) สี ไฟสีน้ำเงิน อุณหภูมิสี RGB ภาษา ระดับเสียง ("ไม่มีสี")
พิงก์ชันการทำงาน	ความเรียบง่าย	OD การหมุน OSD การแจ้งเตือน 3D การปรับองศาต่อโน้ตบุ๊ก (เฉพาะรุ่นอินพุตแบบเดียว) ให้ผลลัพธ์ (เดียว/อีกด้านหนึ่ง) ป้องกัน ACM การเลือกสัญญาณอินพุต (เฉพาะรุ่นอินพุตแบบเดียว) ปีก/บิด DDC/CI ข้อมูลหน้าจอ รีเซ็ต ออก

ข้อมูลจำเพาะที่ใช้หน่วยความจำในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่

คันโยกสารานุกรม และคุณมีส่วนรับผิดชอบที่ Acer ของคุณจะเรียกว่า "ผู้ใช้"

*การใช้พลังงานต่อปีจะคำนวณโดยใช้ความแนบอย่างการใช้พลังงาน 4 ชั่วโมงต่อวัน 365 วันต่อปี

Bezbednosna uputstva

Prilikom priključivanja i korišćenja monitora, pridržavajte se sledećih bezbednosnih smernica:


- Proverite da li električne specifikacije monitora odgovaraju napajanju naizmeničnom strujom u vašoj oblasti.
- Postavite monitor blizu lako pristupačne električne utičnice.
- Stavite monitor na stabilnu površinu i pažljivo rukujte njime. Ecran se može ošteti ako vam monitor ispadne, pretrpi snažan udarac ili dođe u dodir sa oštrim ili hrapavim predmetom.
- Monitor stavite na mesto sa niskom vlažnošću vazduha i minimalnom količinom prašine.
- Ne koristite monitor ako je kabl za napajanje oštećen. Ne stavljajte ništa na kabl za napajanje i postavite kabl tako da se niko ne može sapeсти o njega.
- Ne stavljaćte metalne predmete u otvore na monitoru. To može dovesti do opasnosti od strujnog udara.
- Da ne bi došlo do strujnog udara, ne dodirujte unutrašnjost monitora. Kucište monitora sme da otvara samo kvalifikovan serviser.
- Kada isključujete monitor iz utičnice, vodite računa da vučete za utikač, a ne za kabl.
- Otvori na kućištu monitora služe za ventilaciju. Da ne bi došlo do pregrevanja, nemojte zatvarati ili prekrivati ventilacione otvore sa donje strane kućišta. Ako stavite monitor na policu za knjige ili na neko drugo zatvoreno mesto, vodite računa da obezbedite adekvatnu ventilaciju.
- Ne izlažite monitor kiši i nemojte ga koristiti u blizini vode. Ako se monitor slučajno nakvaci, isključite ga iz struje i odmah se obratite ovlašćenom distributeru. Po potrebi, spoljašnjost monitora možete čistiti vlažnom krpom, ali pre toga obavezno isključite monitor iz struje. Ako monitor ne radi kao što je predviđeno - naročito ako iz njega dopiru neočekivani zvuci ili mirisi - odmah ga isključite iz struje i obratite se ovlašćenom distributeru ili servisnom centru.
- **NIKADA NEMOJTE PRSKATI NITI SIPATI BILO KAKVU TEČNOST DIREKTNO NA EKRAN ILI KUĆIŠTE.**
- **NEMOJTE KORISTITI SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE NA BAZI AMONIJAKA ILI ALKOHOLA NA LCD EKRANU ZA PRIKAZ ILI KUĆIŠTU.**
- Kompanija Acer neće biti odgovorna za oštećenja nastala korišćenjem sredstava za čišćenje na bazi amonijaka ili alkohola.

Pričvršćivanje monitora na osnovu

1. Izvadite osnovu monitora iz pakovanja i stavite je na stabilnu i ravnu radnu površinu.
2. Izvadite monitor iz pakovanja.
3. Pričvrstite dršku postolja monitora na osnovu.
 - Proverite da li je osnova zaključana za dršku postolja monitora. (kod određenih modela)
 - Pričvrstite osnovu za dršku postolja monitora okretanjem zavrtinja pomoću ravne alatke ili prikladnog novčića. (kod određenih modela)

Povezivanje monitora sa računaram

1. Isključite monitor i izvucite kabl za napajanje računara iz utičnice.
- 2-1 Povezivanje video kabla
 - a. Vodite računa da i monitor i računar budu ISKLJUČENI.
 - b. Priklužite VGA video kabl u računar.
- 2-2 Povezivanje digitalnim kablom (samo kod modela sa dva ulaza)
 - a. Vodite računa da i monitor i računar budu ISKLJUČENI.
 - b. Priklužite jedan kraj 24-pinskog DVI kabla sa zadnja strane monitora, a drugi kraj u priključak na računaru.
- 2-3 Povezivanje HDMI kablom (samo kod modela sa HDMI ulazom)
 - a. Vodite računa da i monitor i računar budu ISKLJUČENI.
 - b. Priklužite HDMI kabl u računaru.
3. Priklužite jedan kraj adaptera u monitor, a drugi kraj u pravilno uzemljenu utičnicu sa naizmeničnom strujom.
4. Uključivanje monitora i računara.



Spoljne komande

Ikona	Stavka	Opis
	Dugme za uključivanje/isključivanje / indikator	Uključivanje/isključivanje monitora. Plava boja označava da je monitor uključen. Žuta boja označava da je monitor u stanju pripravnosti/režimu za uštedu energije.
	Dugme za ulaz	Pritisnite da biste prešli na izvore za ulaz.
	Dugme za jačinu zvuka	Pritisnite da biste aktivirali kliznu skalu jačine zvuka. (kod određenih modela)
	Funkcije iz menija na ekranu	Pritisnite da biste prikazali meni na ekranu. Pritisnite ponovo da biste otvorili izabrano stavku iz menija na ekranu.
	Dugme za automatsko podešavanje/izlaz	Ako je otvoren meni na ekranu, pritisnite dugme Auto da biste izašli iz menija na ekranu. Kada se meni na ekranu zatvori, pritisnite Auto i monitor će automatski optimizovati položaj slike na ekranu, fokus i takt ekранa.
	Taster Empowering	Pritisnite taster Empowering da biste otvorili meni Acer eColor upravljanje bojom i pristupili dostupnim režimima.

Zakonski propisi i bezbednosna obaveštenja

Obaveštenje FCC

Testiranjem je utvrđeno da je ovaj uređaj usklađen sa ograničenjima digitalnog uređaja klase B u skladu sa delom 15 pravila FCC. Ova ograničenja predviđena su kao razumna zaštita od štetnih smetnji prilikom instalacije u stambenim objektima. Ovaj uređaj stvara, koristi i emituje radiofrekventnu energiju i, ako se ne instalira i koristi u skladu sa uputstvima, može dovesti do štetnih smetnji u prenosu radio-signala. Međutim, nije moguće garantovati da neće doći do smetnji u određenoj instalaciji. Ako ovaj uređaj dovede do smetnji u prijeniku radio ili TV signala, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem uređaja, preporučujemo da pokušate da otklonite smetnje na neki od sledećih načina:

- Okrenite ili premestite prijemnu antenu.
- Udaljite uređaj od prijemnika.
- Povežite uređaj u utičnicu koja se nalazi na različitom strujnom kolu od onog na koji je povezan prijemnik.
- Zatražite pomoć od distributera ili iskusnog radio/TV tehničara.

CE izjava o usklađenosti

Kompanija Acer ovime izjavljuje da je ovaj LCD monitor usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2004/108/EC, Direktive o niskom naponu 2006/95/EC, Direktive RoHS 2011/65/EU i Direktive 2009/125/EC u pogledu uspostavljanja okvira za definisanje zahteva o eko-dizajnu za proizvode koji koriste električnu energiju.

Napomena:

Da bi se sprečilo oštećenje monitora, nemojte podizati monitor sa njegovog postolja.

Napomena: Oklopjeni kablovi

Za povezivanje sa drugim računarima potrebno je koristiti oklopljene kablove kako bi se održala usklađenost sa propisima o elektromagnetskoj kompatibilnosti.

Napomena: Periferni uređaji

Sa ovim uređajem dozvoljeno je povezivati samo periferne uređaje (ulazne/izlazne uređaje, terminale, štampače itd.) koji imaju sertifikat usklađenosti sa ograničenjima za uređaje klase B. Korišćenje sa nesertifikovanim perifernim uređajima može dovesti do smetnji u prijeniku radio i TV programa.

Oprez

Promene ili modifikacije koje proizvođač nije izričito odobrio mogu dovesti do ukidanja dozvole korisnika za korišćenje ovog proizvoda, koju mu je dodelila Federalna komisija za komunikacije (FCC).

Uslovi za korišćenje

Ovaj uređaj je usklađen sa delom 15 pravila FCC. Korišćenje podleže sledećim uslovima: (1) ovaj uređaj ne sme da izazove štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora da prihvati sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu dovesti do nepravilnosti u radu.

Napomena: Korisnici u Kanadi

Ovaj digitalni uređaj klase B usklađen je sa kanadskim standardom ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Odlaganje otpadnih uređaja od strane korisnika iz domaćinstava u Evropskoj uniji

Ovaj simbol na proizvodu ili pakovanju označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati zajedno sa ostalim kućnim otpadom. Umesto toga, obavezni ste da otpadne uređaje odložite tako što ćete ih predati na nekoj od postojećim tačkama za prikupljanje otpadne električne i elektronske opreme. Zasebno prikupljanje i recikliranje otpadnih uređaja prilikom odlaganja pomaže u zaštiti prirodnih resursa i garantuje da će uređaj biti recikliran na način koji štiti zdravlje ljudi i životnu sredinu. Više informacija o tačkama za prikupljanje otpadnih uređaja radi recikliranja potražite od lokalne gradske kancelarije, lokalne komunalne službe ili prodavnice u kojoj ste kupili proizvod.



SPECIFIKACIJE

LCD ekran	Pogonski sistem	TFT LCD ekran u boji
	Veličina	27" W (69 cm)
	Veličina piksela	0,31125 mm (H) x 0,31125 mm (V)
	Osvetljenost	300 cd/m ² (tipično)
	Kontrast	Maks. 10000000:1 (ACM)
	Ugao vidljivosti	170° (H) 160° (V) (CR=10)
	Vreme odziva	1 ms (siva do sive)
	Tip ekrana	TN
	Video	Analogni R, G, B interfejs
	H-frekvencija	VGA, HDMI: 31 - 83 KHz (2D) / Dual link DVI 30 - 160 KHz (2D) 31 - 138 KHz (3D)
	V-frekvencija	VGA, HDMI: 56 - 76 Hz (2D) / Dual link DVI 56 - 144 Hz (2D) 56 - 120 Hz (3D)
	Boje na ekranu	16,7 miliona
Takt generisanja piksela		
Maksimalna rezolucija		
Plug & Play		
Energetski razred		
*Godišnja potrošnja energije		
Potrošnja energije (pri 200 nita)	Uključen	27 W (tipično)
	Režim mirovanja	0,45 W (tipično)
	Isključen	0,35 W (tipično)
Uzalni priključak		
Uzalni video signal		
Zvučnici		
Maksimalna veličina ekrana		
Izvor napajanja		
Ambijentalni faktori		
Dimenzije		
Težina (neto)		
Specifikacije mehanizma		
Spoljne komande	Prekidač/dugmad	Dugme za uključivanje/isključivanje ◀ / ▶ MENU/ENTER
	Funkcije	Kontrast Osvetljenost Fokus Takt H. pozicija V. pozicija (Topla) boja (Hladna) boja Plava svetlost Temperatura RGB boje Jezik Jačina zvuka (Opcionalno)

Sve specifikacije podležu promeni bez prethodnog obaveštenja.

Priručnike i drugu dokumentaciju za vaš Acer proizvod možete pronaći na zvaničnoj veb-lokaciji za podršku kompanije Acer.

*Godišnja potrošnja energije izračunava se na osnovu tipične potrošnje energije od 4 sata na dan, 365 dana godišnje.

تعليمات السلامة

اتبع تعليمات السلامة التالية عند توصيل الشاشة واستخدامها:

- تأكد من أن شاشتك مصنفة كهربائيًا للعمل باستخدام كهربائي يسهل الوصول إليه.
- ضع الشاشة في مكان قريب من مخرج كهربائي يسهل الوصول إليه.
- ضع الشاشة على سطح صلب واعلم بها بخوار. قد تتعرض الشاشة للتلف إذا سقطت أو تعرضت لاصطدام قوي أو لامست أداة حادة أو كاشطة.
- لا تستخدم الشاشة مطلقاً إذا تخزن كابل الطاقة للتلف. لا تجعل أي شيء يتضمن على كابل الطاقة، وأبعد الكابل عن المكان الذي قد يتعثر به الأشخاص.
- لا تقترب أبداً بإدخال أي جسم معين في ثقوب الشاشة. قد تسبب القلام بذلك في احتمال التعرض لصدمات كهربائية.
- لتجنب التلف الشاشة، لا تمس الجزء الداخلي للشاشة مطلقاً. يجب أن يتم فتح حاوية الشاشة إلا بواسطة المحرر الكهربائي.
- تأكد من إمدادك بالفولت، وليس الكابل، عند توصيل الشاشة من المحرر الكهربائي.
- ينهي توسيع الفتحات في مكانية الشاشة بعرض التقويم لمنع حدوث خجولة مفرطة. يجب أيضًا استخدام الشاشة على السرير أو الأريكة أو الطاولة أو أي سطح آخر. قد يؤدي القيام بذلك إلى سد فتحات التقويم الموجودة أسفل الكنيسة. إذا قمت بوضع الشاشة في خزانة تكت أو في مكان آخر مغلق، فالحرص على توفير التقويم المناسب.
- لا تعرض الشاشة إلى اطارات ولا تستدتها بالقرب من الماء. إذا تعرضت الشاشة إلى الماء، فقم بفصل الفولت وأصل بالمورخ المعدن على الفور. يمكن تنظيف الطبلة الخارجى للشاشة باستخدام قطعة قماش رطبة عند الحاجة، ولكن احرص على فصل قابس الشاشة أولاً. إذا كانت الشاشة لا تعمل بصورة طبيعية، خاصة في حالة وجود أصوات غير طبيعية.
- لا ترش أو تسكب أي سائل مبيطرة على الشاشة أو الحاوية.
- يرجى عدم استخدام أي منظفات قائمة على الشادر أو المغوليات على شاشة عرض LCD أو الاحواية.
- لا تتمدد الشاشة بأستخدام قطعة ملائكة ورطبة عند الحاجة، ولكن احرص على فصل قابس الشاشة أولاً.

تركيب الشاشة بالقاعدة

قم بذلك قاعدة الشاشة من الغلاف وضعها على سطح عمل ثابت ومستوى.

1. قم بذلك قاعدة الشاشة من الغلاف.

2. قم بذلك قاعدة الشاشة من العلبة.

3. قم بتركيب الشاشة على قاعدة.

• تأكد من تثبيت القاعدة على قاعدة جهاز الكمبيوتر.

• قم بثبيت القاعدة في دراع حامل الشاشة إلى إطارات الإدخال الثنائي فقط.

• قم بثبيت القاعدة على طريقة لف البرغي باستخدام العروة المسطحة أو عملة معدنية مناسبة. (مجموعة محددة من الطرز)

توصيل الشاشة بجهاز الكمبيوتر

قم بتفعيل إيقاف تشغيل الشاشة وأفصل قابس سلك طاقة جهاز الكمبيوتر.

1. قم بتفعيل إيقاف التشغيل.

2-1. قم بتنويم كابل الفيديو.

أ. تأكد من إيقاف تشغيل الشاشة وجهاز الكمبيوتر.

ب. قم بتوصيل كابل فيديو VGA بجهاز الكمبيوتر.

أ. تأكد من إيقاف تشغيل الشاشة وجهاز الكمبيوتر فقط.

ب. قم بتوصيل طرف واحد من كابل DVI المكون من 24 مترًا بالجزء الخلفي من الشاشة وقم بتوصيل الطرف الآخر بمفتاح جهاز الكمبيوتر.

3-2. توصيل كابل HDMI طراز إدخال HDMI فقط.

أ. تأكد من إيقاف تشغيل الشاشة وجهاز الكمبيوتر.

ب. قم بتوصيل كابل HDMI بجهاز الكمبيوتر.

3. قم بتوصيل طرف واحد من الملين بالشاشة والطرف الآخر بمخرج تيار متقلب موزع بطريقة صحيحة.

4. قم بتشغيل الشاشة أولًا، ثم قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر. هذا التسلسل مهم للغاية.

مفاتيح التحكم الخارجية

الرمز	المفترض	العنصر	الوصف
	مؤشر لازر الطاقة	مؤشر لازر الطاقة	تشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة. يشير اللون الأزرق إلى تشغيل الطاقة. يشير اللون الكهربائي إلى وضع الاستعداد/إدخال الطاقة.
	زر الإدخال	زر الإدخال	اضغط لتنقل بين مصادر الإدخال.
	زر مستوى الصوت	زر مستوى الصوت	اضغط لتنقل بين مصادر الإدخال.
	AUTO	زن الضبط التلقائي/خروج	اضغط لاظهار العرض على الشاشة. اضغط مرة أخرى لإدخال تحديد في العرض على الشاشة.
	Empowering	Empowering	إذا كان العرض على الشاشة نشطاً، فاضغط على تلقيائي للخروج من العرض على الشاشة. مجرد أن يتم إلغاء تنشيط العرض على الشاشة، اضغط على تلقيائي وستقوم الشاشة بتنفس وضع العرض والتراكب وشاشة العرض بصورة تلقائية.

اللوائح وإخطارات السلامة

إخطار لجنة الاتصالات الفيدرالية

تم اختيار هذا الجهاز، ووجد أنه يتوافق مع القواعد الخاصة الأجهزة الرقمية من الفئة "ب" بموجب الجزء 15 من قوانين لجنة الاتصالات الفيدرالية. تم وضع هذه القواعد لتوفير حماية معقولة من التشویش ضار داخل منطقة سكنية. هذا الجهاز يولد طاقة ترددات لاسلكية ويستخدمها وبإمكانه إيقاعها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يتسبب في حدوث تشویش ضار بالاتصالات الراديوية.

ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعد حدوث تشویش في ترتيبات معينة. إذا تسببت هذا الجهاز في حدوث تشویش ضار باستقبال الراديو أو التلفاز، والذي يمكن تحديده بإيقاف تشغيل الجهاز ثم تشغيله، فإنه يوصى بأن يجري المستخدم تصحيح التشویش عن طريق تنفيذ إجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير موقعه.
- زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- توصيل الجهاز في مخرج كهربائي يشمل على دائرة مختلفة عن الدائرة المتصل بها جهاز الاستقبال.
- اشتريت التاجر أو في راديو لإنكار خبر للحصول على المساعدة.

بيان التوافق من الاتحاد الأوروبي

بموجب ذلك، تعلن شركة Acer Inc. عن توافق شاشة LCD هذه مع المتطلبات الأساسية والاحكام الأخرى المرتبطة بتوجيه التوافق الكهرومغناطيسي EC/2004/108، وتوجيه الفرطية المنخفضة 2006/95/EC، وتوجيه تقييد استخدام المواد الخطرة 2011/65/EU، وتوجيه EC/125/2009 المتعلق بإنشاء إطار عمل خاص بوضع متطلبات التصميم صديق البيئة للمنتج المرتبط بالطاقة.

إخطار:

لتجنب نفث الشاشة، لا ترتفعها من قاعدتها.

إخطار: الكابلات المغلفة

يجب عمل الاتصال بأجهزة الكمبيوتر الأخرى باستخدام كابلات مغلفة للحفاظ على الامتثال للوائح التوافق الكهرومغناطيسي.

إخطار: الأجهزة الطرفية

لا يسمح بتركيب سوى الأجهزة الطرفية (أجهزة الإدخال/الإخراج، أطراف التوصيل، الطابعات، الخ) المعتمدة للتوافق مع قيود الفئة "ب" بهذا الجهاز. يتحمل أن يؤدي التشغيل باستخدام أجهزة طرفية غير معتمدة إلى حدوث تشویش في استقبال الراديو والتلفاز.

تنبيه:

قد تتسبب التغييرات أو التعديلات غير المعتمدة صراحة بواسطة الجهة المصنعة إلى إلغاء سلطة المستخدم، الممنوعة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية، لتشغيل هذا المنتج.

شروط التشغيل

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم 15 من قوانين لجنة الاتصالات الفيدرالية. يخصص التشغيل للشرطيين التاليين: (1) لا يجوز أن يتسبب هذا الاستخدام في حدوث تشویش ضار، و(2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تشویش ضار، وذلك يشمل التشویش الذي قد يتسبب في حدوث تشغيل غير مرغوب به.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

التخلص من مخلفات المعدات بواسطة المستخدمين في المنازل الخاصة في الاتحاد الأوروبي

يشير هذا الرمز الموجود على المنتج أو على الغلاف إلى ضرورة عدم التخلص من هذا المنتج مع المخلفات المنزلية الأخرى. بدلاً من ذلك، تقع المسؤولية عليك في التخلص من مخلفات المعدات عن طريق تسليمها إلى نقطة تجميع المخلفات المخصصة من أجل إعادة تدوير مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية. يساعد التجمع المفضل وإعادة التدوير لمخلفات المعدات عدد التخلص منها في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتأكيد من إعادة تدويرها بطريقة تحمي الصحة البشرية والبيئية. الحصول علىزيد من المعلومات حول المكان الذي يمكنك فيه التخلص من مخلفات المعدات، يرجى الاتصال بموظفي المدينة المحلي أو خدمة التخلص من المخلفات المنزلية التي تتبعها أو المتجر الذي اشتريت منه المنتج.



المواصفات

<p>TFT LCD ملونة</p> <p>شاشة TFT LCD ملونة (69 سم)</p> <p>الحجم</p> <p>قياس الشكل</p> <p>السطوع</p> <p>التبليغ</p> <p>زاوية الرؤية</p> <p>وقت الاستجابة</p> <p>نوع اللوحة</p> <p>القيود</p> <p>لوحة LCD</p>	<p>نظام التشغيل</p> <p>الجم</p> <p>قياس الشكل</p> <p>السطوع</p> <p>التبليغ</p> <p>زاوية الرؤية</p> <p>وقت الاستجابة</p> <p>نوع اللوحة</p> <p>القيود</p>	
<p>300 شمعة/متر مربع (نموذجى)</p> <p>الحد الأقصى 0.31125 مل (أقى) × 0.31125 مل (أقى)</p> <p>الحد الأقصى 100000000:1 (ادارة التبليغ التكيفي)</p> <p>درجة (أقى) 160 درجة (أقى) (ستة التبليغ=10)</p> <p>1 مللي ثانية (الرمادي إلى الرمادي)</p> <p>TN</p> <p>واجهة تبليغ الأحمر، الأخضر، البنى</p> <p>(3D) 138 - 31 كيلوهرتز (2D) 144 - 56 كيلوهرتز (2D) 160 - 30 كيلوهرتز (2D) 144 - 56 HDMI، VGA</p> <p>التزد الألقى (3D) 120 هرتز (2D) 144 هرتز (2D) 1920 × 1080</p> <p>VESA DDCCI/DDC2B</p> <p>B</p> <p>53 (كتلوا واط) (طراز ادخال HDMI)</p> <p>27 (واط (نموذجى)</p> <p>0.45 (واط (نموذجى)</p> <p>0.35 (واط (نموذجى)</p> <p>16.7 ملليون</p> <p>325 MHz</p> <p>الحد الأقصى للدقة</p> <p>التصويب والتشغيل</p> <p>فنة كفاءة الطاقة</p> <p>* استهلاك الطاقة السنوى</p> <p>ألوان العرض</p> <p>الساعة الخطية</p> <p>الحد الأقصى للدقة</p> <p>استهلاك الطاقة (عد 200 نت)</p>	<p>الجم</p> <p>قياس الشكل</p> <p>السطوع</p> <p>التبليغ</p> <p>زاوية الرؤية</p> <p>وقت الاستجابة</p> <p>نوع اللوحة</p> <p>القيود</p>	
<p>16.7 ملليون</p> <p>325 MHz</p> <p>الحد الأقصى للدقة</p> <p>التصويب والتشغيل</p> <p>فنة كفاءة الطاقة</p> <p>* استهلاك الطاقة السنوى</p> <p>ألوان العرض</p> <p>الساعة الخطية</p> <p>الحد الأقصى للدقة</p> <p>استهلاك الطاقة (عد 200 نت)</p>	<p>وضع التشغيل</p> <p>وضع السكون</p> <p>وضع إيقاف التشغيل</p>	
<p>D-Sub</p> <p>Dual Link DVI (DVI) ذو 24 سنتاً (طراز ادخال ثانى فقط) ذو 19 سنتاً (طراز ادخال HDMI فقط)</p> <p>متضمني، 75 Vpp-p 0.7 فراس</p> <p>الشارة ورقمية (طراز ادخال التبليغ) (اخباري)</p> <p>الشارة HDMI (طراز ادخال HDMI فقط) (اخباري)</p> <p>لا يتوفّر</p> <p>أقى: 597.6 ملم</p> <p>راس: 336.15 mm</p> <p>19 V</p> <p>(2,1 A 2.1 A 2.1 A) -----</p> <p>درجة حرارة التشغيل من 5 درجات مئوية إلى 35 درجة مئوية</p> <p>درجة حرارة التخزين: من 20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية</p> <p>رطوبة التشغيل: من 10% إلى 85%</p> <p>639.0 (العرض) × 442.05 (الارتفاع) × 178.9 (العمق) ملم</p> <p>4.6 كجم (صافي)</p> <p>الإجمالية: 5 درجات إلى 15 درجة</p> <p>الدوران حول المحور: لا يوجد</p> <p>ضبط الارتفاع: لا يوجد</p> <p>المحور: لا يوجد</p> <p>الحمل القابل للتكثيف: يوجد</p> <p>الإبعاد</p> <p>الوزن (الوزن الصافي)</p> <p>مصدر الطاقة</p> <p>الحد الأقصى لحجم الشاشة</p> <p>الاعتارات البيئية</p> <p>الابعاد</p>	<p>موصول الإدخال</p> <p>إشارة فيديو الإدخال</p> <p>مكبرات الصوت</p> <p>الحد الأقصى لحجم الشاشة</p> <p>الاعتارات البيئية</p> <p>الابعاد</p>	
<p>نقطي/خروج</p> <p>متناهٍ (Empowering)</p> <p>OD</p> <p>مقدمة المعرض على الشاشة</p> <p>3D</p> <p>تكوين نقطي (طراز ادخال التبليغى فقط)</p> <p>الوضع المريح</p> <p>الوضع الأفقي</p> <p>الوضع الرأسى</p> <p>اللون (أقى)</p> <p>اللون (برد)</p> <p>Blue Light</p> <p>درجة حرارة اللون الأحمر/الأخضر/البني</p> <p>لغة</p> <p>مستوى الصوت (اخباري)</p>	<p>زر الطاقة</p> <p>◀ / ▶</p> <p>المفتاح/الدخول</p> <p>المفتاح/الدخول</p> <p>الوظائف</p>	<p>متفاتيح التحكم الخارجية</p>
<p>تحضير جميع المواصفات للتغيير بدون إخطار.</p>		

يمكنك العثور على الأدلة والمستندات الأخرى الخاصة بمنتج Acer على موقع الويب الرسمي لدعم Acer.

* تم حساب استهلاك الطاقة السنوي باستخدام استهلاك الطاقة النموذجي البالغ 4 ساعات في اليوم، لمدة 365 يومًا في العام.

Instruções de segurança

Observe as seguintes diretrizes de segurança ao ligar e utilizar o monitor:


- Verifique se a classificação do monitor permite que ele seja conectado à fonte de alimentação CA disponível na sua localidade.
- Posicione o monitor perto de uma tomada elétrica facilmente acessível.
- Coloque o monitor em uma superfície sólida e manuseie com cuidado. A tela pode ser danificada em caso de queda, choques físicos ou toques com objetos afiados ou abrasivos.
- Coloque o monitor em um local com baixa umidade e o mínimo de poeira.
- Nunca utilize o monitor se o cabo de alimentação estiver danificado. Não permita a permanência de objetos sobre o cabo de alimentação e mantenha-o afastado de locais em que pessoas possam tropeçar nele.
- Nunca insira objetos metálicos nas aberturas do monitor. Isso pode causar riscos de choque elétrico.
- Para evitar choques elétricos, nunca toque no interior do monitor. Apenas um técnico qualificado deve abrir o monitor.
- Certifique-se de seguir o conector, não o cabo, quando para desconectar o aparelho da tomada.
- As aberturas do gabinete do monitor servem para ventilação. Para evitar superaquecimento, as aberturas não devem ser bloqueadas ou cobertas. Além disso, evite usar o monitor sobre camas, sofás, tapetes ou outras superfícies macias. Isso pode bloquear as aberturas de ventilação na parte inferior do gabinete. Se o monitor for colocado sobre uma estante ou outro espaço confinado, certifique-se de que haja ventilação adequada.
- Não exponha o monitor à chuva, nem utilize- o junto à água. Se o monitor for molhado acidentalmente, desligue-o e entre em contato imediatamente com um revendedor autorizado. Você pode limpar a parte externa do monitor com um pano úmido quando necessário, mas certifique-se de desligar o monitor. Se o monitor não funcionar corretamente, em especial se emitir sons ou exalar odores anormais, desconecte-o imediatamente e entre em contato com um revendedor autorizado ou centro de serviço.
- **NUNCA BORRIFE NEM DESPEJE QUALQUER TIPO DE LÍQUIDO DIRETAMENTE NA TELA OU NAS DEMAIS PARTES DO MONITOR.**
- **NÃO USE PRODUTOS À BASE DE AMONÍACO OU ÁLCOOL NO VISOR OU NAS DEMAIS PARTES DO MONITOR LCD.**
- A Acer não será responsável por danos resultantes do uso de soluções de limpeza à base de amoníaco ou álcool.

Como fixar o monitor na base

1. Retire a base do monitor da embalagem e coloque-a sobre uma estação de trabalho estável e plana.
2. Remova o monitor da embalagem.
3. Prenda o braço de suporte do monitor na base.
 - Certifique-se de que a base esteja travada no braço de suporte do monitor. (somente em alguns modelos)
 - Prenda a base ao braço de suporte do monitor com o parafuso usando uma chave de fenda ou uma moeda apropriada. (somente em alguns modelos)

Como conectar o monitor a um computador

1. Desligue o monitor e desconecte o cabo de alimentação do computador da tomada.
 - 2-1 Conectar o cabo de vídeo
 - a. Verifique se o monitor e o computador estão desligados.
 - b. Conecte o cabo de vídeo VGA ao computador.
 - 2-2 Conectar o cabo digital (somente nos modelos com entrada dupla)
 - a. Verifique se o monitor e o computador estão desligados.
 - b. Conecte uma extremidade do cabo DVI de 24 pinos à parte posterior do monitor e a outra extremidade à porta do computador.
 - 2-3 Conectar o cabo HDMI (somente nos modelos com entrada HDMI)
 - a. Verifique se o monitor e o computador estão desligados.
 - b. Conecte o cabo HDMI ao computador.
 3. Conecte uma extremidade do adaptador do monitor e a outra extremidade a uma tomada de CA adequadamente aterrada.
 4. Ligue o monitor e o computador.
- Ligue primeiro o monitor e, em seguida, o computador. Esta sequência é muito importante.



Controles externos

Ícone	Item	Descrição
	Botão/indicador ON/OFF	Liga/desliga o monitor. A cor azul indica que o aparelho está ligado. A cor âmbar indica que o aparelho está no modo de espera/economia de energia.
	Input	Aperte para trocar os input sources.
	Botão de volume	Aperte para ativar a escala deslizante de volume. (somente em alguns modelos)
	Funções do OSD	Pressione para visualizar o OSD. Pressione novamente para escolher uma opção no OSD.
	AUTO	Botão de ajuste automático/Sair Se o OSD estiver ativo, pressione Auto para sair do OSD. Com o OSD inativo, pressione Auto e o monitor otimiza automaticamente a posição, o foco e o sincronismo do monitor.
	e	Tecla Empowering Pressione a tecla Empowering para abrir o OSD Acer eColor Management e acessar os modos padrão.

Regulamentos e avisos de segurança

Aviso da FCC

Esse dispositivo foi testado e está em conformidade com os limites de dispositivos digitais da Classe B, de acordo com a Parte 15 das normas da FCC. Esses limites foram estabelecidos para proporcionar uma proteção adequada contra interferência em instalações residenciais. Esse dispositivo gera, usa e pode irradiar energia de rádiofrequência. Se não for instalado e usado de acordo com as instruções, o aparelho pode provocar interferência em comunicações de rádio.

No entanto, não há garantias de que não haverá interferência em determinadas instalações. Se o dispositivo causar interferência na recepção de rádio ou televisão — o que é possível verificar desligando e ligando o dispositivo —, o usuário deve tomar uma ou mais das medidas a seguir para tentar solucionar o problema:

- Mude a posição da antena receptora.
- Distancie o dispositivo do receptor.
- Conecte o dispositivo a outra tomada, de modo que o aparelho e o receptor sejam conectados a circuitos diferentes.
- Consulte o revendedor ou um técnico em rádio/televisão experiente para obter ajuda.

Declaração de conformidade CE

Por meio deste instrumento, a Acer Inc. declara que o monitor LCD em questão está em conformidade com os requisitos básicos e outras disposições pertinentes da Diretiva CEM 2004/108/EC, da Diretiva de baixa tensão 2006/95/EC, da Diretiva RoHS 2011/65/UE e da Diretiva 2009/125/EC para a criação de uma estrutura que estabeleça os requisitos de concepção ecológica para produtos que utilizam energia elétrica.

Aviso:

Para evitar danos ao monitor, não levante o monitor pela sua base.

Aviso: Cabos blindados

Todas as conexões com outros dispositivos de computação devem usar cabos blindados para manter a conformidade com as regulamentações de compatibilidade eletromagnética.

Aviso: Dispositivos periféricos

Somente periféricos (dispositivos de entrada/saída, terminais, impressoras etc.) certificados e em conformidade com os limites da Classe B podem ser conectados a esse equipamento. O uso de dispositivos periféricos não certificados pode causar interferência na recepção de sinais de rádio e televisão.

Cuidado

As alterações ou modificações que não sejam expressamente aprovadas pelo fabricante podem revogar o direito de utilização do produto, que é assegurado pela Federal Communications Commission.

Condições de funcionamento

Esse dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das normas da FCC. A operação está sujeita a estas duas condições: (1) o dispositivo não pode causar interferência e (2) o dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa causar operação indesejada.

Aviso: Usuários no Canadá

Esse aparelho digital de Classe B está em conformidade com a norma canadense ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Descarte de equipamentos nas residências dos usuários na União Europeia



O símbolo ao lado, presente no produto ou na sua embalagem, indica que esse produto não deve ser descartado no lixo doméstico comum. Em vez disso, é sua responsabilidade descartar o equipamento adequadamente, levando-o a um ponto de coleta para reciclagem do equipamento elétrico e eletrônico. A coleta seletiva e reciclagem do equipamento no momento do descarte ajudará a conservar recursos naturais e garantir que ele seja reciclado para proteger a saúde humana e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre pontos de coleta de equipamentos para reciclagem, entre em contato com a prefeitura da sua cidade, com o serviço de coleta doméstica ou com o estabelecimento em que o produto foi adquirido.

ESPECIFICAÇÃO

	Sistema tecnológico	LCD TFT a cores	
	Tamanho	27" W (69 cm)	
	Densidade dos pixels	0,31125 mm (H) x 0,31125 mm (V)	
	Brilho	300 cd/m ² (típico)	
	Contraste	máx. de 100.000.000:1 (ACM)	
	Ângulo de visualização	170° (H) 160° (V) (CR=10)	
	Tempo de resposta	1 ms (G a G)	
	Tipo de painel	TN	
	Vídeo	Interface analógica R, G, B	
	Frequência H	VGA, HDMI: 31 - 83 KHz (2D) / Dual link DVI 30 - 160 KHz (2D) 31 - 138 KHz (3D)	
	Frequência V	VGA, HDMI: 56 - 76 Hz (2D) / Dual link DVI 56 - 144 Hz (2D) 56 - 120 Hz (3D)	
Cores do visor		16,7 Milhões	
Sincronismo de pontos		325 MHz	
Resolução máxima		1920 x 1080 a 144 Hz (2D) / 1920 x 1080 a 120 Hz (3D)	
Plug&Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Classe de eficiência energética		B	
*Consumo de energia anual		53 kWh (modelo com entrada HDMI)	
Consumo de energia (até 200 nits)	Ligado	27 W (típico)	
	Hibernação	0,45 W (típico)	
	Desligado	0,35 W (típico)	
Conector de entrada		D-Sub DVI (Dual Link) de 24 pinos (somente nos modelos com entrada dupla) HDMI com 19 pinos (somente nos modelos com entrada HDMI)	
Sinal de entrada de vídeo		Analógico: 0,7 Vp-p (padrão), 75 OHM, Positivo Sinal digital (somente nos modelos com entrada dupla) (opcional) Sinal HDMI (somente nos modelos com entrada HDMI) (opcional)	
Alto-falantes		N/A	
Tamanho máximo da tela		Horizontal: 597,6 mm Vertical: 336,15 mm	
Fonte de alimentação		19 V ---- 2,1 A (2,1 A)	
Condições do ambiente		Temperatura de funcionamento: de 5 a 35 °C Temperatura de armazenamento: de -20 a 60 °C Umidade operacional: 10% a 85%	
Dimensões		639,0 (L) x 442,05 (A) x 178,9 (P) mm	
Peso (líquido)		4,6 kg (lq.)	
Especificações do mecanismo		Inclinação: -5° a +15° Rotação: Não Ajuste de altura: Não Giro: Não Suporte separável: Sim	
Controles externos	Botões	Botão ON/OFF ◀ / ▶ MENU/ENTRAR	Auto/Sair Tecla E (Empowering)
	Funções	Contraste Brilho Foco Sincronismo Posição-H Posição-V Cor (Quente) Cor (Fria) Luz azul Temp. de cor RGB Idioma Volume (opcional)	OD Tempo limite OSD 3D Notification Ajuste Automático (somente nos modelos com entrada analógica) Wide mode (Full/Aparência) ACM On/Off Seleção de sinal de entrada (somente nos modelos com entrada dupla) DDC/CI On/Off Display Information (Informações sobre o visor) Reiniciar Sair

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Encontre manuais e outros documentos para seu produto Acer no site de suporte da Acer.

*O consumo de energia anual é calculado com base no consumo de energia normal por 4 horas por dia, 365 dias por ano.

Інструкція щодо техніки безпеки


- Дотримуйтесь таких вказівок щодо техніки безпеки під час підключення та користування монітором:
- Перевірте, чи монітор призначено для роботи в мережі змінного струму, що у вашій місцевості.
 - Встановіть монітор поруч із електричною розеткою, яка має простий доступ.
 - Встановівайте монітор на надійну поверхню, обережно поводьтеся із пристроєм. У разі падіння, сильного удару або контакту з гострими чи абразивними предметами екран може бути пошкоджено.
 - Встановіть монітор у місці з низьким рівнем вологості та запиленості.
 - Категорично заборонено користуватися монітором, якщо пошкоджено кабель живлення. Заборонено ставити будь-що на кабель живлення. Кабель слід розміщати в місці, де через нього не перечіплятимуться люди.
 - Категорично заборонено вставляти будь-які металеві предмети в отвори монітора. Це може привести до виникнення небезпеки ураження електричним струмом.
 - Щоб уникнути ураження електричним струмом, ніколи не торкайтесь елементом усередині монітора. Корпус монітора може відкривати лише кваліфікований технік.
 - Під час відключення монітора від електричної розетки тримайте кабель за вилку.
 - Отвори в корпусі монітора призначенні для вентиляції. Щоб попередити перегрівання, заборонено затуляти або закривати ці отвори. Крім того, уникайте використання монітора на ліжку, дивані, килимі або іншій м'якій поверхні. Це може привести до закривання вентиляційних отворів у нижній частині корпуса пристроя. Якщо монітор встановлено у шафі або іншому закритому просторі, обов'язково подайте про належну вентиляцію.
 - Захищайте монітор від дощу та не користуйтесь ним поблизу води. Якщо монітор випадково намокне, відключіть його від розетки та відразу зверніться до уповноваженого дилера. Зовнішню поверхню монітора в разі потреби можна протирати вологим серветкою, проте перед цим монітор потрібно обов'язково відключити від розетки. Якщо в роботі монітора виникають незвичні ознаки, зокрема, будь-які незвичні шуми чи запахи, негайно відключіть монітор від розетки та зверніться до уповноваженого дилера або центру обслуговування.
 - **НИКОЛИ НЕ РОЗПИЛЮЙТЕ ТА НЕ ПРОЛИВЙТЕ РІДИНУ БЕЗПОСЕРЕДНЬО НА ЕКРАН АБО КОРПУС.**
 - **ДЛЯ КОРПУСУ АБО РК-ДИСПЛЕЯ НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ОЧИСНИКИ НА ОСНОВІ АМИАК АБО СПИРТУ.**
 - Acer не несе відповідальності за пошкодження через застосування очисників, що містять аміак або спирт.

Під'єднання монітора до основи

1. Вийміть основу монітора з упаковки та встановіть її на стійкій та рівній поверхні.
2. Вийміть монітор з упаковки.
3. Під'єднайте підставку монітора до основи.
 - Основу має бути зафіксована на підставці (для деяких моделей).
 - Прикріпіть основу до підставки монітора, повертаючи гвинт за допомогою спеціального інструмента або монети (для деяких моделей).

Під'єднання монітора до комп'ютера

1. Вимкніть монітор та вийміть кабель живлення комп'ютера.
- 2-1 Під'єднайте відеокабель
 - a. Перевірте, чи монітор та комп'ютер ВИМКНЕНІ.
 - b. Під'єднайте відеокабель VGA до комп'ютера.
- 2-2 Під'єднання цифрового кабелю (лише модель із двома входами)
 - a. Перевірте, чи монітор та комп'ютер ВИМКНЕНІ.
 - b. Під'єднайте один кінець 24-контактного кабелю DVI до задньої панелі монітора, а інший кінець – до роз'єму на комп'ютері.
- 2-3 Під'єднайте кабель HDMI (лише модель із входом HDMI)
 - a. Перевірте, чи монітор та комп'ютер ВИМКНЕНІ.
 - b. Під'єднайте кабель HDMI до комп'ютера.
3. Підключіть один кінець адаптера до монітора, а інший – до належним чином заземленої розетки змінного струму.
4. Увімкніть монітор і комп'ютер. Спочатку ввімкніть монітор, а потім комп'ютер. Важливо дотримуватися цієї послідовності.



Зовнішні елементи керування

Піктограма	Елемент	Опис
	Кнопка/індикатор живлення	Увімкнення/вимкнення монітора. Синій колір вказує на ввімкнене живлення. Жовтий колір вказує на режим очікування/заощадження електроенергії.
	Кнопка вхідного сигналу	Натисніть, щоб змінити джерело вхідного сигналу.
	Кнопка гучності	Натисніть, щоб активувати повзунок керування гучністю. (для деяких моделей).
	Функції екранного меню	Натискайте для перегляду екранного меню. Натискайте ще раз для введення вибору в екранному меню.
	Кнопка автоматичного налаштування/Вихід	Якщо екранне меню відкрито, натисніть Авто , щоб закрити його. Якщо екранне меню неактивне, натисніть Авто і монітор автоматично оптимізує розміщення зображення, фокус та годинник.
	Клавіша Empowering	Натискайте клавішу Empowering для відкривання екранного меню Acer eColor Management та доступу до режимів сценарію.

Правові норми та заходи безпеки

Повідомлення Федеральної комісії зв'язку

Цей пристрій пройшов перевірку та відповідає обмеженням для цифрових пристрійов класу В, як передбачено частиною 15 Правил Федеральної комісії зв'язку. Ці обмеження призначено для забезпечення належного захисту від шкідливих перешкод у житловому середовищі. Цей пристрій створює, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію, а тому, у разі встановлення та використання із порушенням інструкцій, може приводити до виникнення шкідливих перешкод для радіозв'язку. Проте немає жодної гарантії, що у певному варіанті встановлення перешкоди не виникнеть. Якщо цей пристрій створює перешкоди для прийому радіосигналу або телевізійного сигналу, що можна перевірити шляхом вимикання та вимикання пристрію, рекомендується спробувати усунути перешкоди одним із наведених способів.

- Налаштуйте або змініть розташування приймової антени.
- Збільшіть відстань між пристрієм і приймачем.
- Під'єднайте пристрій та приймач до різних розеток.
- Зверніться за допомогою до дилера або досвідченого телерадіотехніка.

Заява про відповідність ЄС

Цим повідомленням компанія Acer Inc. стверджує, що цей РК-монітор відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви щодо електромагнітної сумісності 2004/108/EC, Директиви щодо низької напруги 2006/95/EC, Директиви про обмеження вмісту шкідливих речовин 2011/65/EU та Директиви 2009/125/EC щодо визначення норм для встановлення вимог стосовно екодизайну для виробу, пов'язаного з енергією.

Примітка.

З метою запобігання пошкодження монітора, не піднімайте монітор за його підставку.

Примітка. Екрановані кабелі

Для відповідності нормативним актам щодо електромагнітної сумісності усі з'єднання з іншими пристроями необхідно виконувати за допомогою екранованих кабелів.

Примітка. Периферійні пристрої

До цього пристрію можна під'єднувати лише периферійні пристрої (пристрій введення/виведення, роз'єми, принтери тощо), сертифіковані для відповідності обмеженням класу В. Робота з несертифікованими периферійними пристроями може перешкоджати прийому радіо- та телесигналів.

Увага!

Зміни чи модифікації, які не є позитивно схвалені виробником, можуть позбавити користувача права користуватися цим виробом, яке надається Федеральною комісією зв'язку.

Умови експлуатації

Цей пристрій відповідає частині 15 Правил Федеральної комісії зв'язку. На функціонування пристрію поширюються такі дві умови: (1) цей пристрій може не приводити до виникнення шкідливих перешкод; (2) цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, окрема ті, які можуть спричинити небажану роботу.

Примітка. Користувачі в Канаді

Цей цифровий пристрій класу В відповідає канадському стандарту ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Утилізація використаного виробу користувачами у приватному господарстві у країнах ЄС

Цей символ на виробі або його упаковці вказує на те, що цей виріб не можна утилізувати з іншими побутовими відходами. Будучи відповідальним за утилізацію використаного пристрію, ви повинні здавати його у визначений пункт прийому для переробки використаного електричного й електронного обладнання. Розділений збір та переробка зношеного пристрію під час утилізації допоможе зберегти природні ресурси і гарантує безпечно для здоров'я людини та довкілля переробку. Щоб дізнатися більше про пункти прийому використаного пристрію для переробки, зверніться до місцевої адміністрації, служби з утилізації побутових відходів або магазину, в якому ви придбали пристрій.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПК-панель	Керуюча система	Кольоровий TFT ПК-екран
	Розмір	27" W (69 см)
	Крок пікселя	0,31125 мм (по горизонталі) x 0,31125 мм (по вертикалі)
	Яскравість	300 кд/м ² (типове)
	Контрастність	100 000 000:1 макс. (ACM)
	Кут огляду	170° (по горизонталі) 160° (по вертикалі) (CR=10)
	Час відповіді	1 мс (G to G)
	Тип панелі	TN
	Відео	Аналоговий інтерфейс R, G, B
	Частота рядків	VGA, HDMI: 31 - 83 KHz (2D) / Dual link DVI 30 - 160 KHz (2D) 31 - 138 KHz (3D)
	Частота кадрів	VGA, HDMI: 56 - 76 Hz (2D) / Dual link DVI 56 - 144 Hz (2D) 56 - 120 Hz (3D)
	Відображення кольорів	16,7 мільйонів
Синхросигнал для відтворення зображень на растровому дисплеї		325 MHz
Максимальна роздільна здатність		1920 x 1080 при 144 Hz (2D) / 1920 x 1080 при 120 Hz (3D)
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B
Клас енергозбереження		B
*Щорічне споживання енергії		53 (кВт/год.) (для моделі із входом HDMI)
Споживання живлення (за 200 ніт)	Режим увімкнення	27 Вт (типове)
	Режим сну	0,45 Вт (типове)
	Режим вимкнення	0,35 Вт (типове)
Вхідний роз'єм		D-Sub DVI (Dual Link) 24-контактний (лише модель із двома входами) HDMI 19-контактний (лише модель із входом HDMI)
Вхідний відеосигнал		Аналоговий: 0,7 Vp-p (стандарт), 75 Ом, позитивний Цифровий сигнал (лише модель із двома входами) Сигнал HDMI (лише модель із входом HDMI) (додатково)
Динаміки		N/A
Максимальний розмір екрана		По горизонталі: 597,6 мм По вертикалі: 336,15 мм
Джерело живлення		19 V — 2.1 A (2,1 A)
Умови навколошнього середовища		Робоча температура: від 5 °C до 35 °C Температура зберігання: від -20 °C до 60 °C Робоча вологість: від 10% до 85%
Розміри		639,0 (Ш) x 442,05 (В) x 178,9 (Г) мм
Вага (вага нетто)		4,6 кг (нетто)
Технічні характеристики механізму		Нахил: від -5° до +15° Поворот: Hi Регулювання висоти: Hi Завис: Hi Знімна підставка: Так
Зовнішні елементи керування	Перемикач/кнопки	Кнопка живлення ◀ / ▶ МЕНЮ/ВВЕДЕННЯ
	Функції	Контрастність Яскравість Фокус Годинник Горизонтальне розміщення Вертикальне розміщення (Тепліший) колір (Холодний) колір Блакитне світло Колірна температура RGB Мова Гучність (додатково)

Усі технічні характеристики може бути змінено без попередження.

Посібники й інші документи для виробу Acer шукайте на офіційному веб-сайті підтримки Acer.

*Щорічне споживання енергії обчислюється з урахуванням звичайного споживання енергії протягом 4 годин на день, 365 днів на рік.



Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail:ru.jan@acer.com

And,

Acer Italy s.r.l.

Viale De Gasperi 88/A

20017 Mazzo di Rho (MI) Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Declare under our own responsibility that the product:

Product: LCD Monitor

Trade Name: Acer

Model Number: GN276HL

SKU Number: GN276HLxxxxxx
(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)

To which this declaration refers conforms to the relevant standard or other standardizing documents:

- EN55022:2010 Class B; EN55024:2010
- EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, Class D
- EN61000-3-3:2008
- EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010+A12:2011
- Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 50564:2011; IEC 62301:2011
- EN50581:2012

We hereby declare above product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, and RoHS Directive 2011/65/EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Year to begin affixing CE marking 2016.

RU Jan / Sr. Manager
Regulation, Acer Inc.

Jan. 20, 2016

Date



acer

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Erklärung zur Konformität

Wir,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

Kontaktperson: Mr. RU Jan, e-mail: ru.jan@acer.com

Und,

Acer Italy s.r.l.

Viale De Gasperi 88/A

20017 Mazzo di Rho (MI) Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Erklären in eigener Verantwortung, dass das Produkt:

Produkt: LCD-Monitor

Markenname: Acer

Modellnummer: GN276HL

SKU-Nummer: GN276HLxxxxx

("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z oder Leerzeichen)

Auf was sich diese Erklärung bezieht, der einschlägigen Norm oder anderen normativen Dokumenten entspricht:

- EN55022:2010 Klasse B; EN55024:2010
- EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, Klasse D
- EN61000-3-3:2008
- EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010+A12:2011
- Verordnung (EG) Nr. 1275/ 2008; EN 50564:2011; IEC 62301:2011
- EN50581:2012

Wir erklären hiermit, dass obiges Produkt mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2009/125/EG im Hinblick auf die Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Ökodesign-Anforderungen für Energieprodukte übereinstimmt.

Jahr, in dem mit Anfügen von CE-Marke begonnen wurde, 2016.

RU Jan / Sr. Manager
Vorschrift, Acer Inc.

Jan. 20, 2016

Datum



Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Declaración de conformidad

Nosotros,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

Persona de contacto: Mr. RU Jan, e-mail: ru.jan@acer.com

Y,

Acer Italy s.r.l.

Viale De Gasperi 88/A

20017 Mazzo di Rho (MI) Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Declaramos bajo nuestra propia responsabilidad que el producto:

Producto: Monitor LCD

Nombre comercial: Acer

Número de modelo: GN276HL

Número SKU: GN276HLxxxxxx

("x" = 0 - 9, a - z, A - Z o espacio)

Al que hace referencia esta declaración es conforme con el estándar relevante o con otros documentos de estandarización:

- EN55022:2010 Clase B; EN55024:2010
- EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, Clase D
- EN61000-3-3:2008
- EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010+A12:2011
- Reglamento (CE) n.º 1275/2008; EN 50564:2011; IEC 62301:2011
- EN50581:2012

Por la presente declaramos que este producto cumple con los requisitos básicos y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2004/108/CE sobre CEM, la Directiva 2006/95/CE sobre la baja tensión, la Directiva RoHS 2011/65/UE y la Directiva 2009/125/CE por la que se instaura un marco para el establecimiento de los requisitos de diseño ecológico aplicables a productos relacionados con la energía.

Año para empezar a colocar el marcado CE: 2016.

RU Jan / Director ejecutivo
Reglamento, Acer Inc.

Jan. 20, 2016

Fecha



Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Déclaration de conformité

Nous,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

Personne contact : Mr. RU Jan, email : ru.jan@acer.com

Et,

Acer Italy s.r.l.

Viale De Gasperi 88/A

20017 Mazzo di Rho (MI) Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Déclarons sous notre propre responsabilité que le produit :

Produit :

Moniteur LCD

Nom commercial :

Acer

Numéro de modèle réglementaire :

GN276HL

Nom UGS :

GN276HL xxxxxx

(x= A~Z, a~z, 0~9, ou vide)

Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes applicables ou autres documents normatifs :

- EN55022:2010 Class B; EN55024:2010
- EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, Class D
- EN61000-3-3:2008
- EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010+A12:2011
- Règlement (CE) No. 1275/ 2008; EN 50564:2011; IEC 62301:2011
- EN50581:2012

Nous déclarons par la présente que le produit ci-dessus est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive CEM 2004/108/CE, la directive Basse Tension 2006/95/CE, la directive RoHS 2011/65/UE et la directive 2009/125/CE en ce qui concerne l'établissement d'un cadre pour la fixation des exigences d'écoconception pour les produits liés à l'énergie.

Année de début d'apposition du marquage CE 2016.

RU Jan / Sr. Manager

Réglementation, Acer Inc.

Jan. 20, 2016

Date



Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Dichiarazione di conformità

Noi,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

Contattare: Signor RU Jan, e-mail: ru.jan@acer.com

E,

Acer Italy s.r.l.

Viale De Gasperi 88/A

20017 Mazzo di Rho (MI) Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto:

Prodotto: Monitor LCD

Marchio depositato: Acer

Numero del modello: GN276HL

Numero SKU: GN276HLxxxxxx

("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z, o vuoto)

Al quale si riferisce la presente dichiarazione è conforme al relativo standard o ad altri documenti di standardizzazione:

- EN55022:2010 Classe B; EN55024:2010
- EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, Classe D
- EN61000-3-3:2008
- EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010+A12:2011
- Regolamento (CE) N. 1275/ 2008; EN 50564:2011; IEC 62301:2011
- EN50581:2012

Con la presente dichiariamo che il suddetto prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva EMC 2004/108/CE, Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/CE, Direttiva RoHS 2011/65/CE e Direttiva 2009/125/CE con riguardo allo stabilire un framework per le impostazioni dei requisiti di ecodesign per i prodotti legati all'energia.

L'anno di inizio applicato è marchiato CE 2016.

RU Jan / Responsabile senior
Regolazione, Acer Inc.

Jan. 20, 2016

Data



Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Verklaring van conformiteit

Wij,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

Contactpersoon: Mr. RU Jan, e-mail: ru.jan@acer.com

En,

Acer Italy s.r.l.

Viale De Gasperi 88/A

20017 Mazzo di Rho (MI) Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat het product:

Product: **Lcd-monitor**

Handelsnaam: **Acer**

Modelnummer: **GN276HL**

SKU-nummer: **GN276HL xxxxxx**

("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z of blanco)

Datgene waarnaar deze verklaring verwijst, voldoet aan de desbetreffende norm of andere normgevende documenten:

- EN55022:2010 klasse B; EN55024:2010
- EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, klasse D
- EN61000-3-3:2008
- EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010+A12:2011
- Regulering (EC) Nr. 1275/ 2008; EN 50564:2011; IEC 62301:2011
- EN50581:2012

Wij verklaren dat bovenstaand product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van EMC-richtlijn 2004/108/EG, laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG en RoHS-richtlijn 2011/65/EU en Richtlijn 2009/125/EC betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten.

Beginjaar voor het aanbrengen van de CE-markering 2016.

RU Jan / Sr. Manager
Regulering, Acer Inc.

Jan. 20, 2016

Datum



acer

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Declaration of Conformity

A,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail:ru.jan@acer.com

E a,

Acer Italy s.r.l.

Viale De Gasperi 88/A
20017 Mazzo di Rho (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it

Declara que sob a sua responsabilidade que o produto:

Product:	LCD Monitor
Trade Name:	Acer
Model Number:	GN276HL
SKU Number:	GN276HL xxxxx (“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)

Ao que se refere esta declaração está em conformidade com a norma pertinente ou outros documentos de padronização:

- EN55022:2010 Class B; EN55024:2010
- EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, Class D
- EN61000-3-3:2008
- EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010+A12:2011
- Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 50564:2011; IEC 62301:2011
- EN50581:2012

Aqui declaramos que o produto acima está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva EMC 2004/108/EC, Directiva de Baixa Voltagem 2006/95/EC, a Directiva RoHS 2011/65/EU e a Directiva 2009/125/EC que diz respeito à criação de um quadro para definir os requisitos de concepção ecológica dos produtos relacionados com a energia.

Ano para inicio da fixação da marca CE 2016.

RU Jan / Sr. Manager
Regulation, Acer Inc.

Jan. 20, 2016

Date



Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com



Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product:	LCD Monitor
Model Number:	GN276HL
SKU Number:	GN276HLxxxxxx ("x" = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. Suite 1500 San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147

Regulatory Compliance



MPR II
low radiation



Barcode

MC.T6B11.001
4J.38301.D71