



Safety Instructions

Istruzioni di sicurezza

Instrucciones de seguridad

Sicherheitshinweise

Veiligheidsinstructies

Consignes de sécurité

Instrukcje bezpieczeństwa



Important Safety Precaution

Your device is manufactured to comply with European safety standards. This section outlines the safety precautions associated with using the device. Please read the safety and operation instructions before using your device and other accessories. Keep these instructions safe for future reference.

Condition of Use

The device is not water-resistant. Please protect the device from water or moisture and do not touch the device with wet hands. Otherwise short-circuit and malfunction of the product or electric shock may occur.

Keep the device and accessories in a cool, well-ventilated area and away from direct sunlight. Do not place the device in a container with poor heat dissipation. Do not enclose or cover your device with clothes, towels, or other objects.

Put your device in places beyond the reach of children. Do not allow children to use the wireless device without guidance.

Do not use your device at places for medical treatment (in an operating room, intensive care unit, or coronary care unit, etc.) where wireless device use is prohibited.

To reduce the risk of accidents, do not use your device while driving.

RF signals may affect the electronic systems of motor vehicles. For more information, consult the vehicle manufacturer.

Acer recommends using the charger supplied with your device. Use of another type of charger may result in malfunction and/or danger.

Cleaning and Maintenance

Do not attempt to dry your device with an external heat source, such as a microwave oven or hair dryer.

Use a clean, soft, and dry cloth to clean the device and accessories.

Disposal Instructions

Do not throw this electronic device into the trash when discarding. To minimize pollution and ensure utmost protection of the global environment, please recycle. For more information on the Waste from Electrical and Electronics



Equipment (WEEE) regulations, visit

www.acer-group.com/public/Sustainability

Importanti precauzioni di sicurezza

Il dispositivo è prodotto in conformità con Standard di sicurezza europei. Questa sezione illustra le precauzioni di sicurezza associati all'uso del dispositivo. Leggere le avvertenze di sicurezza e di funzionamento istruzioni prima di utilizzare il dispositivo e gli altri accessori. Conservare queste le istruzioni in modo da poterle consultare in futuro.

Condizioni di utilizzo

Il dispositivo non è resistente all'acqua. Si prega di proteggere il dispositivo da acqua e non toccare il dispositivo con le mani bagnate. In caso contrario, si verificherebbe un cortocircuito e potrebbero verificarsi malfunzionamenti del prodotto o scosse elettriche.

Conservare il dispositivo e gli accessori in un'area fresca e ben ventilata e lontano da luce solare diretta. Non collocare il dispositivo in un contenitore con scarso calore. dissipazione. Non avvolgere o coprire il dispositivo con vestiti, asciugamani o altri oggetti.

Riporre il dispositivo in luoghi fuori dalla portata dei bambini. Non permettete ai bambini di utilizzare il dispositivo wireless senza una guida.

Non utilizzare il dispositivo in luoghi di cura (sala operatoria), unità di terapia intensiva, unità di terapia coronarica, ecc. vietato.

Per ridurre il rischio di incidenti, non utilizzare il dispositivo durante la guida.

I segnali RF possono influire sui sistemi elettronici dei veicoli a motore. Per saperne di più informazioni, consultare il costruttore del veicolo.

Acer raccomanda di utilizzare il caricabatterie fornito con il dispositivo. L'uso di un altro tipo di caricabatterie può causare malfunzionamenti e/o pericoli.

Pulizia e manutenzione

Non tentare di asciugare il dispositivo con una fonte di calore esterna, come ad esempio un forno a microonde o asciugacapelli.

Utilizzare un panno pulito, morbido e asciutto per pulire il dispositivo e gli accessori.

Istruzioni per lo smaltimento

Non gettare questo dispositivo elettronico nella spazzatura. Per ridurre al minimo inquinamento e assicurare la massima protezione dell'ambiente globale, si prega di riciclare. Per maggiori informazioni sui Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche



(RAEE), visite el sitio

www.acer-group.com/public/Sustainability

Precaución de seguridad importante

Su dispositivo está fabricado para cumplir

Normas europeas de seguridad. En esta sección se describen las precauciones de seguridad asociados al uso del aparato. Lea las instrucciones de seguridad y funcionamiento instrucciones antes de utilizar su dispositivo y otros accesorios. Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

Condición de uso

El dispositivo no es resistente al agua. Por favor, proteja el dispositivo del agua o humedad y no toque el aparato con las manos mojadas. De lo contrario, se producirá un cortocircuito y puede producirse un mal funcionamiento del producto o una descarga eléctrica. Mantenga el aparato y los accesorios en un lugar fresco, bien ventilado y alejado de luz solar directa. No coloque el dispositivo en un recipiente con poco calor disipación. No encierre ni cubra el dispositivo con ropa, toallas u otros objetos.

Coloque su dispositivo en lugares fuera del alcance de los niños. No permita que los niños utilizar el dispositivo inalámbrico sin orientación.

No utilice el dispositivo en lugares donde se realicen tratamientos médicos (en un quirófano, unidad de cuidados intensivos, o unidad de cuidados coronarios, etc.) donde el uso de dispositivos inalámbricos es prohibido.

Para reducir el riesgo de accidentes, no utilices el dispositivo mientras conduces.

Las señales de radiofrecuencia pueden afectar a los sistemas electrónicos de los vehículos de motor. Para más información, consulte al fabricante del vehículo.

Acer recomienda utilizar el cargador suministrado con su dispositivo. El uso de otro tipo de cargador puede provocar un funcionamiento incorrecto y/o peligroso.

Limpieza y mantenimiento

No intente secar el dispositivo con una fuente de calor externa, como un microondas o secador de pelo.

Utilice un paño limpio, suave y seco para limpiar el aparato y los accesorios.

Instrucciones de eliminación

No tire este dispositivo electrónico a la basura al desecharlo. Para minimizar y garantizar la máxima protección del medio ambiente mundial.

reciclar. Para más información sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos



(RAEE), visite

www.acer-group.com/public/Sustainability

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

Ihr Gerät wurde hergestellt, um folgende Anforderungen zu erfüllen Europäische Sicherheitsnormen. In diesem Abschnitt werden die Sicherheitsvorkehrungen beschrieben die mit der Verwendung des Geräts verbunden sind. Bitte lesen Sie die Sicherheits- und Betriebs Anweisungen, bevor Sie Ihr Gerät und anderes Zubehör verwenden. Bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen aufbewahren.

Bedingung für die Nutzung

Das Gerät ist nicht wasserfest. Bitte schützen Sie das Gerät vor Wasser oder Feuchtigkeit und berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Sonst Kurzschluss und es kann zu einer Fehlfunktion des Produkts oder einem elektrischen Schlag kommen.

Bewahren Sie das Gerät und das Zubehör an einem kühlen, gut belüfteten Ort auf und halten Sie es fern von direktem Sonnenlicht. Stellen Sie das Gerät nicht in ein Behältnis mit schlechter Wärme Ableitung. Bedecken Sie Ihr Gerät nicht mit Kleidung, Handtüchern oder anderen Objekte.

Bewahren Sie Ihr Gerät an Orten auf, die für Kinder unerreichbar sind. Erlauben Sie Kindern nicht das drahtlose Gerät ohne Anleitung zu benutzen.

Verwenden Sie Ihr Gerät nicht an Orten, an denen medizinische Behandlungen durchgeführt werden (in einem Operationssaal), Intensivstation, Koronarstation usw.), wo die Verwendung drahtloser Geräte verboten.

Um das Unfallrisiko zu verringern, sollten Sie Ihr Gerät nicht während der Fahrt benutzen.

HF-Signale können die elektronischen Systeme von Kraftfahrzeugen beeinträchtigen. Für mehr Informationen erhalten Sie beim Fahrzeughersteller.

Acer empfiehlt, das mit Ihrem Gerät gelieferte Ladegerät zu verwenden. Verwendung eines anderen Typ des Ladegeräts kann zu Fehlfunktionen und/oder Gefahren führen.

Reinigung und Wartung

Versuchen Sie nicht, Ihr Gerät mit einer externen Wärmequelle zu trocknen, wie z. B. Einem Mikrowellenherd oder Haartrockner.

Verwenden Sie ein sauberes, weiches und trockenes Tuch, um das Gerät und das Zubehör zu reinigen.

Entsorgungshinweise

Werfen Sie dieses elektronische Gerät nicht in den Müll, wenn Sie es entsorgen. Um zu minimieren Verschmutzung und den größtmöglichen Schutz der globalen Umwelt zu gewährleisten, bitten wir recyceln. Für weitere Informationen über Elektro- und Elektronik-



Altgeräte Vorschriften für Elektro- und Elektronikgeräte (WEEE), besuchen Sie

www.acer-group.com/public/Sustainability

Belangrijke veiligheidsmaatregel

Uw apparaat voldoet aan de

Europese veiligheidsnormen. Dit hoofdstuk beschrijft de veiligheidsmaatregelen in verband met het gebruik van het apparaat. Lees de veiligheids- en bedieningsinstructies voordat u het apparaat en andere accessoires gebruikt. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

Gebruiksomstandigheden

Het apparaat is niet waterbestendig. Bescherm het apparaat tegen water of vochtigheid en raak het apparaat niet aan met natte handen. Anders kan kortsluiting en kan het product defect raken of een elektrische schok krijgen.

Bewaar het apparaat en de accessoires op een koele, goed geventileerde plaats en uit de buurt van direct zonlicht. Plaats het apparaat niet in een behuizing met een slechte warmteafvoer. Sluit het apparaat niet in of bedek het niet met kleding, handdoeken of andere voorwerpen.

Plaats het apparaat buiten het bereik van kinderen. Laat kinderen het draadloze apparaat gebruiken zonder begeleiding.

Gebruik het apparaat niet op plaatsen voor medische behandeling (in een operatiekamer, intensive care, coronary care, enz.) waar het gebruik van draadloze apparaten verboden is.

Gebruik het apparaat niet tijdens het rijden om het risico op ongelukken te verkleinen.

RF-signalen kunnen de elektronische systemen van motorvoertuigen beïnvloeden. Voor meer informatie, raadpleeg de fabrikant van het voertuig.

Acer raadt u aan de oplader te gebruiken die bij uw apparaat is geleverd. Gebruik van een ander type oplader kan leiden tot storingen en/of gevaar.

Reiniging en onderhoud

Probeer uw apparaat niet te drogen met een externe warmtebron, zoals een magnetron of haardroger.

Gebruik een schone, zachte en droge doek om het apparaat en de accessoires schoon te maken.

Instructies voor het weggooien

Gooi dit elektronische apparaat niet in de prullenbak wanneer u het weggooit. Om vervuiling te minimaliseren en het milieu zo goed mogelijk te beschermen, kunt u het apparaat recycleren. Ga voor meer informatie over de regelgeving voor Afgedankte Elektrische en



Elektronische apparatuur (WEEE), bezoek www.acer-group.com/public/Sustainability

Mesures de sécurité importantes

Votre appareil est fabriqué en conformité avec normes de sécurité européennes. Cette section présente les précautions de sécurité associés à l'utilisation de l'appareil. Veuillez lire les consignes de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser votre appareil et d'autres accessoires. Conservez ces les instructions en lieu sûr pour référence ultérieure.

Conditions d'utilisation

L'appareil n'est pas résistant à l'eau. Veuillez protéger l'appareil de l'eau ou de l'humidité. l'humidité et ne pas toucher l'appareil avec des mains mouillées. Sinon, un court-circuit et un dysfonctionnement de l'appareil ou un choc électrique peut se produire.

Conservez l'appareil et ses accessoires dans un endroit frais et bien ventilé, à l'écart des sources de chaleur, la lumière directe du soleil. Ne pas placer l'appareil dans un conteneur mal chauffé. dissipation. N'enveloppez pas ou ne couvrez pas votre appareil avec des vêtements, des serviettes ou d'autres objets.

Placez votre appareil dans des endroits hors de portée des enfants. Ne laissez pas les enfants d'utiliser l'appareil sans fil sans être guidé.

N'utilisez pas votre appareil dans des lieux de traitement médical (dans une salle d'opération), unité de soins intensifs, unité de soins coronariens, etc. interdites.

Pour réduire le risque d'accident, n'utilisez pas votre appareil en conduisant.

Les signaux RF peuvent affecter les systèmes électroniques des véhicules à moteur. Pour plus d'informations Pour plus d'informations, consultez le constructeur du véhicule.

Acer recommande d'utiliser le chargeur fourni avec votre appareil. L'utilisation d'un autre Le fait de ne pas utiliser le même type de chargeur peut entraîner un dysfonctionnement et/ou un danger.

Nettoyage et entretien

N'essayez pas de sécher votre appareil à l'aide d'une source de chaleur externe, telle qu'un four à micro-ondes.

Four à micro-ondes ou sèche-cheveux.

Utilisez un chiffon propre, doux et sec pour nettoyer l'appareil et les accessoires.



Instructions d'élimination

Ne jetez pas cet appareil électronique à la poubelle lorsque vous vous en débarrassez. Pour minimiser la pollution et assurer une protection maximale de l'environnement mondial, veuillez recycler. Pour plus d'informations sur les déchets électriques et électroniques (DEEE), visitez le site

www.acer-group.com/public/Sustainability

Ważne środki ostrożności

Urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z europejskimi normami bezpieczeństwa. Niniejsza sekcja opisuje zasady bezpieczeństwa związane z użytkowaniem urządzenia. Przed użyciem urządzenia i akcesoriów należy przeczytać instrukcję obsługi i zasady bezpieczeństwa. Instrukcję należy zachować do wglądu w przyszłości.

Warunki użytkowania

- **Urządzenie nie jest wodoodporne.** Należy chronić je przed wodą oraz wilgocią i nie dotykać go mokrymi rękami. W przeciwnym razie może dojść do zwarcia, awarii produktu lub porażenia prądem.
- Urządzenie i akcesoria należy przechowywać w **chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu**, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pojemnikach o słabym odprowadzaniu ciepła. Nie wolno przykrywać ani owijać urządzenia ubraniami, ręcznikami ani innymi przedmiotami.
- Urządzenie należy przechowywać w **miejscu niedostępnym dla dzieci**. Nie należy pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia bez nadzoru.
- Nie należy używać urządzenia w placówkach medycznych (salach operacyjnych, oddziałach intensywnej terapii itp.), w których korzystanie z urządzeń bezprzewodowych jest zabronione.
- Aby zmniejszyć ryzyko wypadków, **nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu**. Sygnały radiowe (RF) mogą wpływać na systemy elektroniczne pojazdów silnikowych. Więcej informacji można uzyskać u producenta pojazdu.
- Firma Acer zaleca korzystanie z **ładowarki dostarczonej wraz z urządzeniem**. Użycie innego typu ładowarki może spowodować awarię i/lub niebezpieczeństwo.

Czyszczenie i konserwacja

- Nie należy podejmować prób suszenia urządzenia za pomocą zewnętrznych źródeł ciepła, takich jak kuchenka mikrofalowa czy suszarka do włosów.
- Do czyszczenia urządzenia i akcesoriów należy używać czystej, miękkiej i suchej szmatki.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Tego urządzenia elektronicznego nie należy wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci. Aby zminimalizować zanieczyszczenie i zapewnić maksymalną ochronę środowiska, produkt należy



poddać recyklingowi. Więcej informacji na temat przepisów dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) można znaleźć na stronie: www.acer-group.com/public/Sustainability