

Acer Chromebook 15



© 2015. Todos os Direitos Reservados.

Manual do Utilizador Acer Chromebook 15 Inclui: Chromebook CB5-571 / C910

Esta revisão: 01/2015

Registo do Produto

Ao utilizar o dispositivo pela primeira vez, recomenda-se que o registe. O registo dar-lhe-á acesso a vantagens úteis, como:

- Assistência mais rápida por representantes formados.
- Subscrição na comunidade Acer para receber promoções e participar em inquéritos ao cliente.
- As últimas novidades da Acer.

Registe-se já e usufrua tantas outras vantagens!

Como registar

Para registar o seu produto Acer, visite **www.acer.com**. Seleccione o seu país, clique em **Registar um produto** e sigas as instruções.

Quando recebermos o seu registo, ser-lhe-á enviada uma mensagem de confirmação com dados importantes que deverá guardar.

Obter acessórios Acer

Temos o prazer de o informar que poderá encontrar online o programa de extensão da garantia da Acer e acessórios para notebook. Venha visitar a nossa loja online e encontrar o que precisa em **store.acer.com**.

A loja Acer é actualizada de forma progressiva, sendo que poderá não estar disponível em alguns países. Aceda ao site regularmente de modo verificar quando estará disponível no seu país.

Número do modelo:	
Número de série:	
Data de compra:	
Local de compra:	

Índice

Como começar	5
Ligar o seu Chromebook	5
Selecionar as suas definições de idioma	5
Ligar a uma rede	5
Aceitar os Termos do Serviço	5
Iniciar a sessão na sua conta Google	5
Criar uma nova conta Google	6
Navegar como convidado	6
Configurar a sua imagem de conta	6

Visita guiada ao seu Acer Chromebook 7

Vista frontal	7
Vista do teclado	8
Tecla de função	9
Teclado táctil	10
Vista lateral esquerda	10
Vista lateral direita	11
Vista de baixo	

Ambiente de trabalho do Chrome OS

Visão geral do ambiente de trabalho	13
Controlos da janela	13
Iniciador	14
Área de estado	14

Aplicações

15

13

Aplicações	10
Gerir aplicações	. 15
Instalação de aplicações no Chrome OS	. 15
Remover aplicações do Chrome OS	. 15
Personalizar aplicações fixadas ao iniciador	. 15
Google Drive	. 15
Sincronizar ficheiros de Transferências para	
Google Drive	. 16
Ativar acesso offline para ficheiros Google Drive	. 17
Gmail	. 17
Compor um email	. 17
Google Docs	. 17
Criar um novo documento	. 17

Definicőes

26

- 5	-
Alterar as definições de idioma	26
Alterar as definições do relógio	27
Personalizar a apresentação	27
Personalizar a imagem de fundo	27
Personalizar o tema	27
Configurar impressora	28
Atualizar Chrome OS	28
Atualização automática	28
Atualização manual	28

Ajuda

Ajuda	29
Ajuda online e offline	29

Como começar

Ligar o seu Chromebook

No Chromebook, o botão da alimentação encontra-se no canto superior direito do teclado. Surge um ecrã de "ligação" quando o Chromebook arrancar pela primeira vez.

Selecionar as suas definições de idioma

Use a lista pendent "Seleccione o seu idioma" para escolher o seu idioma predefinido. Se existir mais do que uma maneira de escrever no seu idioma, também poderá ser-lhe pedido que selecione o método de introdução via teclado.

Ligar a uma rede

Seleccione uma rede sem fios na lista "Seleccione uma rede" para se ligar à Internet. Se o acesso à rede estiver protegido, precisa de uma palavrapasse de acesso para se ligar.

Aceitar os Termos do Serviço

Quando se ligar a uma rede, aceite os Termos de Serviço. O seu Chromebook transfere então quaisquer actualizações de sistema disponíveis para receber automaticamente as funcionalidades mais recentes do Chrome OS.

Iniciar a sessão na sua conta Google

Se já tiver uma conta Google, introduza o seu nome de utilizador e a sua palavra-passe na caixa para iniciar a sessão e clique no botão **Iniciar** sessão.

Sign in Coogle	If you don't have a Google Account
Email	you can Create a Google Account
Acerguides@gmail.com	now.
Password	You may also skip sign in and
	Browce as Guest.

<u>م</u>

Importante: Inicie a sessão com a sua conta Google principal. Esta conta será a mesma que a do proprietário e é a única conta através da qual poderá alterar determinadas definições do Chrome.

Criar uma nova conta Google

Pode criar uma nova conta Google, se ainda não tiver uma. Clique em **Criar Conta Google** à direita para configurar uma nova conta. Uma Conta Google dá-lhe acesso a serviços úteis na Internet desenvolvidos pela Google, como Gmail, Google Docs e Google Calendar.

Navegar como convidado

Pode também usar o Chromebook sem uma Conta Google clicando em **Navegar como Convidado**.

Configurar a sua imagem de conta

Esta imagem representará a sua conta no ecrã principal para iniciar a sessão e na área de estado. Se quiser, pode usar a webcam incorporada do Chromebook para tirar uma fotografia. Se não quiser tirar uma fotografia agora, pode seleccioanr um ícone. Pode sempre atualizar a sua imagem depois de iniciar a sessão.

Além disso, o seu Chromebook está integrado no perfil da sua conta Google. Depois de iniciar a sessão com a sua conta Google, terá também a oportunidade de seleccionar a sua imagem para o perfil da conta Google.



6

Visita guiada ao seu Acer Chromebook

Agora que já configurou a sua conta, deixe-nos mostrar-lhe o seu novo Acer Chromebook.

Vista frontal



#	Ícone	Item	Descrição
1		Webcam	Câmara web para comunicações vídeo. Uma luz junto da Webcam indica que a webcam está ativa.
2		Microfone	Microfone interno para gravação de som.
3		Ecrã	Emite imagem do computador.

#	Ícone	Item	Descrição
	×.	Indicador de alimentação	Indica o estado da alimentação do computador.
4	6	Indicador da bateria	Indica o estado da bateria do computador. 1. A carregar: A luz é âmbar quando a bateria está a carregar. 2. Carga completa: A luz é azul no modo CA.

Vista do teclado



#	Ícone	ltem	Descrição
1		Altifalantes	Os altifalantes esquerdo e direito permitem saída de áudio estéreo.
2		Teclado	Para introduzir informações no seu computador.
3		Teclado tátil / botão de clique	Dispositivo apontador sensível ao toque, que funciona como um rato de computador. Se premir em qualquer lado nas funções do painel, o efeito é igual ao do botão esquerdo do rato. Se premir em qualquer lado com dois dedos, o efeito é igual ao do botão direito do rato.

#	Ícone	ltem	Descrição
4	Ċ	Tecla de alimentação	Liga e desliga o computador.

Tecla de função

O computador teclas de função ou combinações de teclas para aceder à maior parte dos comandos de hardware e de software, tais como a luminosidade do ecrã e o volume. Cada tecla de função dedicada tem uma função especifica.

Ícone	Funçăo	Descrição
←	Anterior	Ir para a página anterior.
\rightarrow	Seguinte	Ir para a página seguinte.
C	Recarregar	Recarregar a página actual.
~ _	Ecrã completo	Abre a página em modo de ecrã completo.
	Janela seguinte	Muda para a janela seguinte.
¢	Reduzir luminosidade	Reduz a luminosidade do ecrã.
¢	Aumentar Iuminosidade	Aumenta a luminosidade do ecrã.
K	Sem Som	Desliga a saída áudio.
• >	Diminuir volume	Diminui o volume.
	Aumentar volume	Aumenta o volume.
Q	Pesquisar	Pesquisar no painel Aplicações.

Teclado táctil

O teclado tátil integrado é um dispositivo apontador sensível ao movimento na sua superfície. Isto significa que o cursor responde ao movimento dos seus dedos do utilizador ao tocar a superfície do teclado tátil.

Ação	Gesto
Clique	Prima qualquer parte do teclado táctil.
Clique direito	Prima o teclado táctil com dois dedos.
Deslocar	Desloque dois dedos no teclado tátil e mova-os para cima e para baixo para arrastar verticalmente, para a esquerda e direita para arrastar horizontalmente.
Arrastar e largar	Clique no item que pretende mover com um dedo. Com um segundo dedo, mova o item. Liberte ambos os dedos para largar o item.

Vista lateral esquerda



#	Ícone	Item	Descrição
1		Tomada DC-in	Liga a um adaptador CA.
2	HƏMI	Porto HDMI	Suporta ligações de vídeo digital de alta definição.
3	● <u>_</u>	Porta USB	Liga a dispositivos USB. Se uma porta for preta é compatível com USB 2.0, se for azul é também compatível com USB 3.0.
4	Q	Tomada de auriculares/ altifalante	Liga a dispositivos áudio (por ex. colunas, auscultadores) ou auriculares com microfone.

11

Vista lateral direita



#	Ícone	Item	Descrição
1	52	Leitor de cartões SD™	Aceita cartões Secure Digital (SD [™]). Nota: Empurre para remover/instalar o cartão. O leitor de cartões só usa um cartão de cada vez.
2	●	Porta USB	Liga a dispositivos USB. Se uma porta for preta é compatível com USB 2.0, se for azul é também compatível com USB 3.0.
3	R	Ranhura para fecho Kensington	Liga a um cadeado de segurança Kensington (ou compatível). Nota: Enrole o cabo de bloqueio de segurança do computador em torno de um objecto imóvel, como por exemplo uma mesa ou o puxador de uma gaveta fechada. Introduza o cabo de segurança na ranhura e rode a chave para proteger o bloqueio. Também estão disponíveis modelos sem chave.

Vista de baixo



#	Ícone	Item	Descrição
1		Ventilação e ventoinha de arrefecimento	Permite ao computador manter-se fresco. Não tape nem obstrua as aberturas.

Ambiente de trabalho do Chrome OS

Visão geral do ambiente de trabalho



Controlos da janela

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
×	Fechar separador		Abrir um novo separador
	Minimizar, maximizar ou ancorar a janela à esquerda ou direita	X	Fechar a janela
÷	Regressar à página anterior	>	Ir para a página seguinte.
C	Atualizar a página	Q	Pesquisar
☆	Marcador		Controlos do Chrome

13

Iniciador

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
\bigcirc	Google Chrome	Σ	Gmail
8	Pesquisa do Google		YouTube
	Google Drive	\blacksquare	Lista de aplicações

Área de estado

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
?	Ajuda do Chrome OS	Ċ	Encerrar
	Bloquear ecrã	3	Definições
8	Estado da bateria		Controlo de volume
*	Estado do Bluetooth	((1-	Ligação à rede sem fios
		1	



Nota: As especificações variam. Alguns ícones podem não se aplicar ao seu Chromebook.

Aplicações

Gerir aplicações

Instalação de aplicações no Chrome OS

Consulte "Instalação de novas aplicações da Chrome Web Store" na página 19.

Remover aplicações do Chrome OS

- 1. Clique no botão de lista de Aplicações (IIII).
- Clique com o botão direito (clique com dois dedos) na aplicação que deseja remover.
- 3. Selecione Remover do Chrome.

Personalizar aplicações fixadas ao iniciador

- 1. Clique no botão de lista de Aplicações (IIII).
- Clique com o botão direito (clique com dois dedos) na aplicação que deseja adicionar ao iniciador.
- 3. Seleccione Afixar a prateleira.

Para reordenar as aplicações na prateleira, basta arrastá-las.

Google Drive 🔺

Todos os ficheiros guardados no seu *Google Drive* são guardadas online e são acessíveis através de outros dispositivos, como o seu smartphone ou tablet. Os ficheiros guardados na pasta *Transferências* são guardados na sua unidade local e só acessíveis através do seu Chromebook.



Nota: Deve estar ligado à Internet para executar as seguintes operações do Google Drive.

Sincronizar ficheiros de Transferências para Google Drive

1. Na lista de Aplicações, clique no ícone Ficheiros.



- 2. Se for a primeira vez que acede ao seu Google Drive, clique no ícone *Google Drive* para permitir o acesso.
- 3. Quando activar Google Drive, seleccione os ficheiros que deseja carregar.



4. Arraste e largue os ficheiros no Google Drive.



16

Ativar acesso offline para ficheiros Google Drive

Pode aceder aos ficheiros armazenados no seu Google Drive enquanto estiver offline, mas primeiro deve ativar o acesso offline:

- 1. Na lista das Aplicações, clique no ícone **Ficheiros**, depois clique em **Google Drive**.
- 2. Seleccione o(s) ficheiro(s) que deseja aceder offline.
- Clique com o botão direito (prima com dois dedos ou alt-clique) para abrir o menu de contexto e clique em **Disponível offline**. Surge uma marca de confirmação para indicar que o ficheiro está disponível offline.



Gmail M

Compor um email

- 1. No iniciador, clique no ícone Gmail.
- 2. Clique em COMPOR.
- 3. Introduza o endereço de email do destinatário, assunto e mensagem.
- 4. Quando terminar de compor a sua mensagem, clique em Enviar.

Google Docs

Criar um novo documento

- 1. Da lista de Aplicações, clique no ícone Google Drive (4).
- 2. Clique em **CRIAR** e selecione o topo de documento que pretende criar.

YouTube D

YouTube é um website de partilha de vídeos no qual os utilizadores podem carregar, partilhar e ver vídeos. Pode aceder clicando no ícone **YouTube** do lançador.

Reprodução de ficheiros de vídeo ou de áudio

O seu Chromebook tem um leitor multimédia incorporado para reproduzir ficheiros de áudio e de vídeo. Para reproduzir um ficheiro, clique duas vezes num ficheiro de áudio ou de vídeo na sua aplicação *Ficheiros*.

Tipo de multimédia	Formatos suportados
Áudio / Vídeo	.3gp, .avi, .mov, .mp4, .m4v, .m4a, .mp3, .mkv, .ogv, .ogm, .ogg, .oga, .webm, .wav

Outros tipos de ficheiros suportados

O seu Chromebook suporta vários outros formatos de ficheiros.

Tipo de ficheiro	Formatos suportados
Ficheiros Microsoft Office	.doc, .docx, .ppt, .pptx, .xls, .xlsx – (todos apenas de leitura)
Imagens	.bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .png, .webp
Comprimidos	.zip, .rar, .tar, .tar.gz (.tgz), .tar.bz2 (.tbz2)
Outros	.txt, .pdf

Chrome Web Store 👗



- 1. Clique no ícone da lista de Aplicações (IIII) e depois clique em Loja Web Chrome.
- Pode percorrer todas as categorias de aplicações na coluna esquerda ou procurar um tipo específico de aplicação com a caixa.
- 3. Quando encontrar a aplicação que pretende adicionar, coloque o rato sobre ela e clique em ADICIONAR A CHROME.
- Abre-se uma janela de verificação, clique em Adicionar para transferir e instalar a aplicação ou clique em Cancelar.
- Para abrir a sua nova aplicação, clique no ícone da lista de Aplicações (III) e depois clique na aplicação.

Truques e dicas do Chrome OS

O seu Chromebook é um novo tipo de computador que funciona de forma ligeiramente diferente daquilo que poderá estar habituado, por isso talvez gostará de saber como se tornam fáceis e úteis as coisas quando o utiliza. Eis alguns truques e dicas.

Como criar documentos

1. Prima a tecla **Pesquisar** no seu teclado.

Prima	
٩	
2. Clique em Google Docs .	
Clique	

E está feito. Acabou de criar um novo documento em menos de um segundo. Com o seu novo documento, pode adicionar texto, inserir imagens, mudar o tipo de letra, colocar a negrito, sublinhar, itálico - já percebeu a ideia. Pode também clicar em **Google Sheets** para criar folhas de cálculo e **Google Slides** para criar apresentações.



Como partilhar documentos com outros utilizadores

1. Clique no botão Partilhar no canto superior direito do seu documento.

Clique		
🔒 Share		

2. Adicione pessoas digitando o endereço de email.

3. Depos de clicar em **Concluído**, irão receber um email a informar que um documento foi com eles partilhado.

Clique			
Done			

Para localizar o seu documento mais tarde, clique no ícone **Google Drive** – isto abre a Google Drive, que lhe mostra uma lista dos seus ficheiros e pastas. Pode pesquisar ficheiros por nome no topo do ecrã.

Como iniciar uma conversa vídeo

1. Prima a tecla **Pesquisar** e depois clique no ícone **Chamada Hangouts**.



- 2. Digite o nome ou endereço de email de uma pessoa.
- 3. Clique no botão Submeter para iniciar o seu Hangout.

Clique		
Submit		

Para todos os utilizadores Skype, Google+ Hangouts são chamadas vídeo gratuitas para até dez pessoas.

Como ouvir música

Música Google Play

1. Prima a tecla **Pesquisar** e clique em **Música Google Play.**

Prima		Clique
٩	>	A

- 2. Para descobrir ou comprar músicas, use a caixa de pesquisa no topo.
- 3. Para reproduzir uma música, basta clicar nela duas vezes.

4. Toda a música que carregar ou comprar será guardada em **A minha música**.

Para outras aplicações de transmissão como Pandora, Spotify, Rdio, Deezer e mais (a disponibilidade varia consoante o país):

1. Prima a tecla **Pesquisar** e clique em **Loja** para aceder à Loja Web Chrome, depois faça uma pesquisa por **Pandora** ou outras aplicações de música.



2. Quando encontrar o que quiser, clique no botão Adicionar a Chrome.

Como ver vídeos, TV, ou fios

YouTube

1. Prima a tecla **Pesquisar**, clique em **YouTube** quando estiver pronto a começar.

Prima	Clique	
م	> 🖸	

Google Play Movies & TV (Google Play Filmes e TV)

1. Prima a tecla Pesquisar e clique em Google Play Filmes e TV.

Prima	Clique	
٩	>	

Para encontrar mais aplicações de entretenimento como Netfliz, Flixster e mais (a disponibilidade varia consoante o país):

1. Prima a tecla **Pesquisar** e clique em Loja.



- 2. Seleccione Entretenimento no lado esquerdo.
- 3. Escolha TV e Filmes.

1. Prima a tecla **Pesquisar** e clique em **Ficheiros.**

Prima	Clique		
٩	>		

2. Faça duplo clique em qualquer ficheiro **Microsoft Office** armazenado na Google Drive ou num disco rígido externo ou unidade flash USB ligada ao seu Chromebook.

Pode converter ficheiros Microsoft Word e Excel em Documentos Google Drive e Folhas de cálculo e editá-las. Pode também exportar documentos e folhas de cálculo Google Drive como ficheiros Microsoft Office.

Como usar o seu Chromebook quando não há internet

Gmail:

1. Prima a tecla **Pesquisar** e clique em **Loja** para aceder à loja Web Chrome, depois pesquise **Gmail Offline** na caixa de pesquisa do canto superior esquerdo, e depois adicione-a.

Prima	Clique		
٩	> 👝		

2. Da próxima vez que estiver offline, prima a tecla Pesquisar.

Prima		
٩		

Português

3. Clique em **Gmail Offline** para o abrir, e use o Gmail como normalmente. Irá actualizar e enviar emails da próxima vez que entrar na internet.

Clique		

Google Docs, Sheets, e Slides:

1. Quando abre o Google Drive ligado à internet, irá activar automaticamente Offline Drive.

2. Uma vez concluído o processo, da próxima vez que quiser criar um documento offline, basta premir a tecla **Pesquisar**, e clique em **Google Docs**, **Google Sheets**, ou **Google Slides**.

Encontre outras aplicações offline úteis na Loja Web Chrome premindo a tecla **Pesquisar** e clique em **Loja**. Quando a Loja Web Chrome abrir, clique em **Colecções** na coluna da esquerda e depois em **Aplicações Offline**.

A aplicação **Introdução**, e **Ajuda** no seu Chromebook terá muita informação adicional muito útil. Valem bem uma vista de olhos.

Definiçőes

Use o menu das definições para ajustar as várias opções do seu Chromebook. Para abrir o menu das definições:

- 1. Clique na área de estado da prateleira, no canto inferior direito do ecrã, onde aparece a sua imagem de conta.
- 2. Clique em Definições.



3. Para ver as definições avançadas, percorra até ao fundo e clique em **Mostrar definições avançadas**.



Alterar as definições de idioma

- 1. Clique na área do estado no canto inferior direito, onde a sua imagem de conta é visível.
- 2. Clique em Definições.
- 3. Clique em Mostrar definições avançadas.
- 4. Percorra para baixo e clique em Personalizar idioma e entrada.
- 5. Clique em Adicionar para adicionar todos os idiomas adicionais.

- 6. Para ativar um idioma para o teclado, marque a caixa de verificação junto do idioma depois de o adicionar.
- 7. Clique em **OK** quando terminar.

Alterar as definições do relógio

Pode alterar o formato da hora e do fuso horário no seu Chromebook. Se a data ou hora estiver incorrecta no seu Chromebook, tente ajustar o seu fuso horário.

Para alterar o fuso horário:

- 1. Clique na área do estado no canto inferior direito, onde a sua imagem de conta é visível.
- 2. Clique em Definições.
- 3. Clique em Mostrar definições avançadas.
- 4. Percorra para baixo e clique na caixa pendente junto de **Fuso Horário**.

Personalizar a apresentação

Personalizar a imagem de fundo

- 1. Clique na área do estado no canto inferior direito, onde a sua imagem de conta é visível.
- 2. Clique em Definições.
- 3. Clique em Definir imagem de fundo.
- Selecione uma imagem de fundo pré-carregada ou clique em Navegar para selecionar a sua própria imagem. Também pode seleccionar Sinto-me com sorte para mudar aleatoriamente as imagens de fundo.
- 5. Quando selecionar, clique em OK.

Personalizar o tema

- 1. Clique na área do estado no canto inferior direito, onde a sua imagem de conta é visível.
- 2. Clique em Definições.
- 3. Clique em Obter temas.
- 4. Irá para a Chrome Web Store, onde poderá encontrar recursos adicionais para o navegador Chrome.

5. Quando encontrar um tema que gostaria de experimentar, clique em **Selecionar tema**.

Configurar impressora

Pode usar o serviço Google Cloud Print para enviar pedidos de impressão para a impressora. Nem todas as impressoras são suportadas.

Para saber mais sobre Google Cloud Print e como configurar a sua impressora, ligue-se à Internet para aceder à ajuda online mais extensa de **"Ajuda online e offline" na página 29** e depois pesquise por **Google Cloud Print**.

Atualizar Chrome OS

Atualização automática

Sempre que ligar o seu Chromebook, este procura automaticamente atualizações. Quando uma atualização estiver disponível, este ícone de

atualização (11) será visível na área de estado. Para aplicar a atualização:

- 1. Clique na área de estado da prateleira, no canto inferior direito do ecrã, onde aparece a sua imagem de conta.
- 2. Clique em Reiniciar para atualizar.
- 3. O seu Chromebook encerra e reiniciar automaticamente e a atualização será aplicada.

Atualização manual

Para procurar manualmente atualizações ou verificar que versão do Chrome OS está a usar:

- 1. Clique na área do estado no canto inferior direito, onde a sua imagem de conta é visível.
- 2. Clique em Definições.
- 3. No novo separador que se abrir, clique em Ajuda na coluna esquerda.
- 4. Se existirem atualizações, serão apresentadas nesta página.

Aviso! Não modifique o hardware do Chromebook sozinho. Se o fizer, a função de atualização poderá já não funcionar. Contacte o seu vendedor ou o seu centro de serviço autorizado. Visite www.acer.com para encontrar um local de serviço autorizado.

Ajuda

Ajuda online e offline

Ajuda adicional está disponível tanto online como offline. A ajuda abrange resolução básica de problemas assim como informações mais detalhadas sobre o Chrome OS e como usar o seu Chromebook.



Para consultar as páginas da ajuda:

- 1. Clique na área de estado da prateleira, no canto inferior direito do ecrã, onde aparece a sua imagem de conta.
- 2. Clique no ponto de interrogação <?>.





ota: Se estiver ligado à Internet, uma ajuda online mais extensa

Nota: Se estiver ligado à Internet, uma ajuda online mais extensa abre-se automaticamente. Caso contrário, a ajuda offline abre-se.