Projecteur Acer

H6540BD/H6521BD/X1623H/X168H/X138WH/X128H/X128/ X118H/X118AH/X118/S1386WHN/S1386WH/S1286HN/S1286H/ F156D/F155F/D860D/D6666D/D626D/D616D/D616/D606D/ D606B/D606/T421DT/T421D/T411DT/T411D/ HE-806J/HE-802K/EV-WU80H/EV-WU65H/EV-W65H/ EV-X65H/EV-X65/EV-S65H/EV-S65A/EV-S65/XS-W31HG/ XS-W31H/XS-X31HG/XS-X31H/ GM532/GM512/V50U/V36U/V36W/V36X/V36XC/V36S/V36SB/ V36SC/V16S/F1386WHN/F1386WH/F1286HN/F1286H/ VH-432/VH-412/AU540/AU319/AW319/AX319/AX319D/AS319/ AS319E/AS319D/AS309/SE410L/SE410/SE210L/SE210/ DX620/DX612/DX412/DX212/DX212G/DX112/DX112C/ DX112G/DS-310T/DS-310/DS-110T/DS-110/ BS-520/BS-512/BS-312/BS-112/BS-112E/BS-012/BS-012K/ BS-012F/S1286GH/ KU330/KU316/KW316/KX316/KX316B/KS316/KS316A/KS316B/ X1286G/X1186G/ D1P1719/D1P1720/DWU1729/DWU1721/DWX1722/DNX1723/ DNX1724/DSV1725/DSV1726/DSV1727/DWX1711/DWX1734/ DNX1712/DNX1713

Guide Utilisateur

Droits d'auteur © 2017. Acer Incorporated. Tous Droits Réservés.

Guide de l'utilisateur du Projecteur Acer Diffusion initiale : 09/2017

Des modifications peuvent être apportées de temps à autre aux informations contenues dans cette publication. Ces modifications seront ajoutées aux nouvelles éditions de ce manuel. La présente société ne fournit aucune espèce de garantie expresse ou implicite, relative aux informations contenues dans ce manuel et n'offre notamment aucune garantie d'aucune sorte quant à la valeur marchande de ce produit ou son adéquation à une utilisation particulière.

Enregistrez le numéro de série, la date d'achat, et le numéro du modèle dans l'espace prévu cidessous. Le numéro de série et le numéro de modèle sont imprimés sur l'étiquette collée sur le châssis. Toutes les correspondances concernant cette unité doivent inclure ces informations.

Toute reproduction, transmission, transcription ou mise en mémoire de ce manuel ou partie sur un support quelconque, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement, ou autre, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable d'Acer Incorporated.

Modèle :	

Date d'achat :

No. de série :

Lieu d'achat : _____

Acer et le logo Acer sont des marques commerciales déposées par Acer Incorporated. Les noms de produits ou marques commerciales d'autres sociétés sont utilisés ici à des fins d'identification uniquement et sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

« HDMI™, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou déposées de HDMI Licensing LLC. »



Informations concernant votre sécurité et votre confort

Lisez ces consignes attentivement. Conservez ce document pour des références ultérieures. Respectez tous les avertissements et instructions indiqués sur le produit.

Eteindre le produit avant tout nettoyage

Débranchez ce produit de la prise murale avant tout nettoyage. Ne pas utiliser de nettoyants liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.

Mise en garde concernant la prise lors de la déconnexion de l'appareil

Observez les consignes suivantes lorsque vous connectez et déconnectez l'alimentation à une alimentation externe :

- Installez le bloc d'alimentation avant de connecter le cordon d'alimentation sur la prise d'alimentation secteur.
- Débranchez le cordon d'alimentation avant de déconnecter le bloc d'alimentation du projecteur.
- Si le système utilise plusieurs sources d'alimentation, coupez l'alimentation du système en débranchant tous les cordons d'alimentation des sources d'alimentation.

Mise en garde concernant l'accessibilité

Assurez-vous que la prise d'alimentation dans laquelle vous branchez le cordon d'alimentation est facilement accessible et se situe au plus près possible de l'équipement. Si vous devez couper complètement l'alimentation de l'équipement, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale.



Avertissements !

- Ne pas utiliser ce produit près de l'eau.
- Ne pas placer ce produit sur un chariot, un support ou une table instable. Si le produit tombe, il risque d'être endommagé sérieusement.
- Les fentes et les ouvertures sont conçues à des fins de ventilation ; pour assurer un fonctionnement fiable du produit et pour le protéger des surchauffes. Ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ou couvertes. Les ouvertures ne doivent jamais être obstruées en plaçant le produit sur un lit, un divan, un tapis ou d'autres surfaces similaires.
- Ce produit ne doit jamais être placé à proximité ou sur un radiateur ou une bouche de chauffage ou encastré dans une installation si une ventilation adaptée n'est pas disponible.
- N'introduisez jamais d'objets de quelque sorte que ce soit dans ce produit à travers les fentes du boîtier car ils pourraient toucher des endroits soumis à des tensions dangereuses ou provoquer des courts-circuits qui pourraient causer un incendie ou une électrocution. Ne jamais renverser de liquide d'aucune sorte sur ou dans le produit.

- Pour éviter d'endommager les composants internes et prévenir une éventuelle fuite de la batterie, ne pas placer le produit sur une surface vibrante.
- Ne jamais utiliser ce produit en faisant du sport, de l'exercice ou dans un environnement vibrant, ce qui pourrait provoquer un éventuel court-circuit ou endommager les périphériques à base de ventilateur, ou la lampe.

Utilisation de l'énergie électrique

- Ce produit doit être utilisé avec le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette apposée. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation disponible, consultez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité locale.
- Ne laissez rien reposer sur le cordon d'alimentation. Ne pas placer ce produit dans un endroit où son cordon se trouve dans un passage fréquenté.
- Si vous utilisez une rallonge avec ce produit, assurez-vous que l'intensité nominale totale des équipements branchés sur la rallonge ne dépasse pas l'intensité nominale de la rallonge. Assurez-vous également que l'intensité totale de tous les produits branchés sur la prise murale ne dépasse pas le calibre du fusible.
- Ne pas surcharger une prise d'alimentation, une barrette de connexion d'alimentation ou une prise de courant en connectant trop d'appareils. La charge globale du système ne doit pas dépasser 80% de la valeur nominale du circuit terminal. Si vous utilisez des barrettes de connexion d'alimentation, la charge ne doit pas dépasser 80% de la valeur nominale d'entrée de la barrette de connexion.
- L'adaptateur secteur de ce produit est équipé d'une fiche à trois dents avec mise à la terre. Cette fiche ne s'insère que dans une prise murale équipée d'une mise à la terre. Assurez-vous que la prise murale est correctement mise à la terre avant d'insérer la fiche de l'adaptateur secteur. Ne pas insérer la fiche dans une prise murale sans terre. Consultez votre électricien pour les détails.



.....

Avertissements ! La broche de mise à la terre est un système de sécurité. Utiliser une prise murale qui n'est pas correctement mise à la terre risque de provoquer une électrocution et/ou des blessures.

15

Remarque : La broche de mise à la terre fournit également une bonne capacité de protection contre le bruit produit par des appareils électriques environnants qui interfèrent avec les performances de ce produit.

 Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni pour ce produit. Si vous devez changer le cordon d'alimentation, assurez-vous que le nouveau cordon d'alimentation est conforme aux exigences ci-dessous : type amovible, répertorié UL/certifié CSA, approuvé VDE ou équivalent, longueur de 4,5 mètres (15 pieds) au maximum.

Dépannage du produit

Ne pas tenter de réparer ce produit par vous-même. Ouvrir ou retirer les couvercles peut vous exposer à de dangereuses tensions ou d'autres dangers. Pour tout dépannage, veuillez vous adresser à un technicien qualifié.

Débranchez ce produit de la prise murale et contactez un personnel de dépannage qualifié dans les conditions suivantes :

- · Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, coupé ou effiloché
- Si un liquide a été renversé dans le produit
- Si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau
- Si le produit est tombé ou si le boîtier a été endommagé
- Si le produit laisse apparaître une modification notable de ses performances, cela indique une nécessité de dépannage
- Si le produit ne fonctionne pas correctement après avoir suivi les instructions d'utilisation



) -----

Remarque : Réglez seulement les contrôles qui sont couverts par les instructions de fonctionnement car un mauvais réglage des autres commandes peut causer des dommages et requérir un travail important de la part du technicien qualifié afin de remettre en état normal le produit.



Avertissements ! Pour des raisons de sécurité, ne pas utiliser de pièces non conformes lorsque vous ajoutez ou changez des composants. Consultez votre revendeur pour connaître les options d'achat.

Votre équipement ainsi que ses accessoires peuvent contenir de petites pièces. Gardez-les hors de portée des jeunes enfants.

Consignes de sécurité complémentaires

- Ne pas regarder dans l'objectif du projecteur lorsque la lampe est allumée. La clarté de la lumière risque de vous abîmer les yeux.
- Allumez d'abord le projecteur et ensuite les sources de signaux
- Ne pas placer le produit dans des environnements suivants :
 - Un espace mal aéré ou espace clos. Un espace libre de 50cm au minimum entre les murs et le projecteur avec une circulation de l'air libre est requis.
 - Des endroits où la température risque de devenir trop importante, par exemple à l'intérieur d'un véhicule avec toutes les vitres fermées.
 - Des endroits où une forte humidité, la poussière ou la fumée de cigarette peuvent détériorer les composants optiques en réduisant leur durée de vie et en noircissant l'image.
 - Des endroits à proximité d'une alarme-incendie.
 - Des endroits avec une température ambiante supérieure à 40 °C/104 °F.
 - Des endroits dont les altitudes sont supérieures à 10000 pieds.
- Débranchez immédiatement l'appareil si vous constatez un dysfonctionnement avec votre projecteur. Arrêtez d'utiliser l'appareil si une fumée, un bruit ou un odeur anormal provient de votre projecteur. Cela risque de provoquer un incendie ou une électrocution. Dans de tels cas, débranchez immédiatement votre appareil et contactez votre revendeur.
- Ne pas continuer à utiliser le produit en cas de panne ou chute. Dans de tels cas, contactez votre revendeur pour une inspection.
- Ne pas exposer l'objectif du projecteur à la lumière du soleil. Cela risque de provoquer un incendie.
- Lorsque vous éteignez le projecteur, assurez-vous que le projecteur termine son cycle de refroidissement avant de couper l'alimentation.
- Ne pas couper brusquement l'alimentation principale trop souvent et ne pas débrancher le projecteur lors du fonctionnement. Le moyen le plus sûr

est de patienter jusqu'à ce que le ventilateur s'arrête avant de couper l'alimentation principale.

- Ne pas toucher la grille de sortie d'air et le panneau inférieur qui peuvent être brûlants.
- Nettoyer régulièrement le filtre d'air le cas échéant. La température interne peut augmenter et provoquer des dommages si le filtre/les fentes d'aération sont obstruées par la poussière ou la saleté.
- Ne pas regarder directement dans la grille de sortie d'air lorsque le projecteur est en fonctionnement. Cela risque de vous blesser les yeux.
- Ouvrez toujours l'obturateur ou retirez le couvre-objectif lorsque le projecteur est en fonctionnement.
- N'obstruer l'objectif du projecteur avec aucun objet lorsque le projecteur est en cours de fonctionnement ; dans le cas contraire, cela risque de provoquer une surchauffe et une déformation de l'objectif ou même un incendie. Pour éteindre temporairement la lampe, appuyez sur *HIDE* sur la télécommande.
- La lampe devient extrêmement chaude pendant le fonctionnement.
 Laissez le projecteur refroidir pendant environ 45 minutes avant de retirer l'assemblage de la lampe pour un remplacement.
- Ne pas utiliser la lampe au-delà de sa durée de vie estimée. Dans de rares cas, cela risque de briser la lampe.
- Ne jamais changer l'assemblage de la lampe ou d'autres composants électroniques sans débrancher préalablement le projecteur.
- Le produit détectera automatiquement la durée de vie de la lampe. Veuillez vous assurer de changer la lampe lorsque le projecteur affiche le message d'avertissement.
- Lorsque vous changez la lampe, veuillez laisser refroidir l'unité et suivez les consignes de remplacement.
- Réinitialisez la fonction « Réinit de lampe » dans le menu « Gestion » de l'OSD après avoir changé le module de la lampe.
- Ne pas tenter de démonter ce projecteur. La présence de hautes tensions dangereuse à l'intérieur de l'appareil risque de provoquer des blessures. La seule pièce récupérable par l'utilisateur est la lampe équipée de son propre couvercle amovible. Adressez-vous uniquement à un technicien professionnel de dépannage qualifié pour tout dépannage.
- Ne pas installer le projecteur verticalement. Le projecteur peut tomber, ce qui provoquera des blessures ou des dommages.
- Ce produit est capable d'afficher des images inversées pour une installation avec fixation au plafond. Utilisez uniquement le kit de montage au plafond Acer et assurez-vous qu'il est solidement installé.
- Le projecteur doit être placé horizontalement, uniquement avec le mode de montage sur bureau ou au plafond et ses angles d'inclinaison ne doivent pas dépasser 6 degrés. Dans le cas contraire, cela causerait une réduction significative de la durée de vie de la lampe ou de graves problèmes de sécurité liés au dysfonctionnement du système.



Mise en garde concernant l'Ecoute

Pour protéger votre ouïe, respectez les consignes ci-dessous.

- Augmentez le son progressivement jusqu'à ce que vous puissiez l'entendre nettement et confortablement.
- Ne pas augmenter le niveau du volume une fois que vos oreilles se sont adaptées au volume courant.
- Ne pas écouter une musique à un niveau de volume important pendant une longue durée.
- Ne pas augmenter le volume pour masquer le bruit environnant.
- Diminuez le volume si vous ne pouvez pas entendre la personne près de vous.

Consignes de mise au rebut

Ne pas jeter cet appareil électronique dans les déchets pour vous en débarrassez. Pour minimiser la pollution et assurer la meilleure protection de l'environnement, veuillez recycler. Pour plus d'informations concernant les règlements WEEE (Waste from Electrical and Electronics Equipment), visitez http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm



Avertissement concernant le Mercure

Pour les projecteurs ou les produits électroniques contenant un moniteur ou un écran I CD/CRT :



(les) ampoule(s) contient du mercure ; éliminer d'une manière adaptée."

Les lampes contenues dans le produit peuvent contenir du mercure et doivent être recyclées ou jetées en respectant les lois fédérales, locales ou de l'Etat. Pour plus d'informations, veuillez contacter l'Alliance des Industries Electroniques à l'adresse suivante www.eiae.org. Pour les informations relatives à la mise au rebut spécifique des lampes, visitez www.lamprecvcle.org



Ne pas fixer le faisceau, RG2

« Comme avec toute source lumineuse intense, ne pas fixer le faisceau directement, RG2 IEC 62471-5: 2015 »



Commencer par le début

Avis d'Utilisation

A faire :

- Eteindre le produit avant tout nettoyage.
- Utiliser un chiffon humidifié avec un détergent doux pour nettoyer le boîtier du projecteur.
- Débrancher la fiche d'alimentation de la prise de courant si le produit ne doit pas être utilisé pendant une longue période.

A ne pas faire :

- Obstruer les fentes et les ouvertures sur l'unité qui servent à la ventilation.
- Utiliser des nettoyants, des cires ou des solvants abrasifs pour nettoyer l'unité.
- Utiliser dans les conditions suivantes :
 - Dans des environnements extrêmement chauds, froids ou humides.
 - Dans des zones susceptibles de comporter un excès de poussière et de saleté.
 - A proximité de tout appareil générant un champ magnétique puissant.
 - Sous la lumière directe du soleil.

Mise en Garde

Observez tous les avertissements, les mises en garde et les consignes de maintenance recommandés dans ce guide d'utilisateur pour optimiser la durée de vie de votre appareil.

Avertissements :

- Ne pas regarder dans l'objectif du projecteur lorsque la lampe est allumée. La clarté de la lumière risque de vous abîmer les yeux.
- Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer le projecteur à la pluie ou à l'humidité.
- Veuillez ne pas ouvrir et ne pas démonter le produit car cela pourrait provoquer une électrocution.
- Lorsque vous changez la lampe, veuillez laisser refroidir l'unité et suivez les consignes de remplacement.
- Ce produit détectera automatiquement la durée de vie de la lampe. Veuillez vous assurer de changer la lampe lorsqu'il affiche des messages d'avertissement.
- Réinitialisez la fonction « Réinit de lampe » dans le menu « Gestion » de l'OSD après avoir changé le module de la lampe.
- Lorsque vous éteignez le projecteur, veuillez vous assurer que le projecteur termine son cycle de refroidissement avant de couper l'alimentation.
- Allumez d'abord le projecteur et ensuite les sources de signaux.
- Ne pas utiliser le protège-objectif lorsque le projecteur est en cours de fonctionnement.
- Quand la lampe atteint la fin de sa durée de vie, elle grillera, éventuellement avec un fort bruit de claquage. Si cela arrive, le projecteur ne se rallumera pas tant que le module de lampe n'aura pas été remplacé. Pour remplacer la lampe, suivez les procédures qui figurent dans la section « Remplacement de la lampe ».

Informations concernant votre sécurité et votre	
confort	iii
Commencer par le début	viii
Avis d'Utilisation	viii
Mise en Garde	viii
Présentation	1
Caractéristiques du Produit	1
Vue d'ensemble du paquet	3
Vue générale du projecteur	4
Vue Externe du Projecteur	4
Panneau de commandes	7
Disposition de la télécommande	8
Commande MHL (Mobile High-Definition Link)	11
Bien débuter	13
Connexion du Projecteur	13
Mise sous/hors tension du projecteur	15
Mise sous tension du projecteur	15
Mise hors tension du projecteur	16
Réglage de l'Image Projetée	17
Réglage de la Hauteur de l'Image Projetée	17
Comment optimiser la taille de l'image et la distance	18
Comment obtenir une taille d'image préférée en réglant la distance et le zoom	24
Commandes Utilisateur	30
Menu d'installation	30
Français Menus OSD (Affichage à l'écran)	31
Couleur	32
Image	35
Réglages	38
Gestion	41
Audio	43
3D	43
Langue	44

Appendices	45
Dépannage	45
Tableau de Définition des DELs & Alertes	50
Remplacement de la lampe	51
Installation au plafond	52
Spécifications	55
Modes de compatibilité	64
Avis concernant les Réglementations et la	
Sécurité	69

Présentation

Caractéristiques du Produit

Ce produit est un projecteur $\mathsf{DLP}^{\textcircled{B}}$ à simple puce. Les caractéristiques sont remarquables, avec notamment :

- Technologie DLP[®]
- Série X118/X118AH/X118H/X1186G/D606/D606B/D606D/EV-S65/EV-S65A/ EV-S65H/V36S/V36SB/V36SC/V16S/AS319/AS319D/AS309/AS319E/DX112/ DX112C/DX112G/BS-012/BS-012E/BS-012K/KS316/KS316AK/KS316B/ DSV1725/DSV1726/DSV1727 : Résolution SVGA 800x600 Série X128H/X128/S1286HN/S1286H/D616D/D616/T411DT/T411D/EV-X65H/ EV-X65/XS-X31HG/XS-X31H/V36X/V36XC/F1286HN/F1286H/AX319/AX319D/ SE210L/SE210/DX212/DX212G/DS-110T/DS-110/BS-112/BS-112E/S1286GH/ KX316/KX316B/X1286G/DNX1723/DNX1724/DNX1712/DNX1713 : Résolution XGA 1024x768 Série X138WH/S1386WHN/S1386WH/D626D/T421DT/T421D/EV-W65H/ XS-W31HG/XS-W31H/V36W/F1386WHN/F1386WH/AW319/SE410L/SE410/ DX412/DS-310T/DS-310/BS-312/KW316/DWX1722/DWX1711/DWX1734: Résolution WXGA 1280x800 Série H6540BD/H6521BD/X168H/X1623H/E156D/E155F/D666D/D860D/HE-806J/HE-802K/EV-WU65H/EV-WU80H/GM532/GM512/V36U/V50U/VH-432/ VH-412/AU319/AU540/DX612/DX620/BS-512/BS-520/KU316/KU330/ D1P1719/D1P1720/DWU1721/DWU1729 : Résolution WUXGA Formats d'affichage Plein écran/4:3/16:9/L.Box pris en charge
- Permet de projeter des contenus 3D grâce à la technologie DLP Link : Prise en charge Blu-Ray 3D
- La technologie ColorBoost de Acer permet d'obtenir des couleurs réelles et naturelles, pour des images expressives et vivantes
- Haute luminosité et facteur de contraste
- La technologie Acer LumiSense permet d'optimiser de manière intelligente et automatiquement les images projetées à la valeur de lumens la plus confortable visuellement en fonction du contenu affiché.
- Modes d'affichage polyvalents (Lumineux, Standard, Présentation, Film*, Jeu sombre*, Jeu lumineux*, Vidéo*, Jeux*, éducation*, Utilisateur 1, Utilisateur 2, Utilisateur 3) autorisant des performances optimales en toute situation
- Compatible NTSC/PAL/SECAM et HDTV (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p) pris en charge
- Le mode de faible consommation et d'économie de courant (ECO) prolonge la durée de vie de la lampe
- La technologie Acer EcoProjeciton fournit une approche de gestion intelligente de l'énergie et une amélioration de l'efficacité physique
- Équipé de connexions HDMI™ & MHL prenant en charge le HDCP

- La détection Smart offre une détection rapide, intelligente de la source
- Menus de l'affichage à l'écran (OSD) dans les différentes langues
- La lentille de projection à mise au point manuelle zoome jusqu'à 1,0x / 1,1x / 1,3x
- Zoom numérique 2x
- Compatible avec les systèmes d'exploitation Microsoft[®] Windows[®] 2000, XP, Vista[®], Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Macintosh[®]
- Compatible avec l'affichage des signaux MHL V2.1
- Prise en charge de LumiSense
- Un haut-parleur 3 W / 10 W / 16 W intégré



Remarque : Les fonctions varient selon la définition du modèle.

Vue d'ensemble du paquet

Ce projecteur est livré avec tous les articles illustrés ci-dessous. Vérifiez que vous disposez de tous ces éléments. Contactez immédiatement votre fournisseur si l'un des articles est manquant.



Vue générale du projecteur

Vue Externe du Projecteur Côté Avant / Supérieur



#	Description	#	Description
1	Couvercle de lampe	7	Bague de réglage de la focale
2	Sortie d'air	8	Récepteur de la télécommande
3	Panneau de commandes	9	Objectif de projection
4	Marche/Arrêt	10	Protège-objectif
5	Bague de réglage du Zoom	11	Molettes de réglage d'inclinaison
6	Entrée d'air		

Côté arrière (Type A)





#	Description	#	Description
1	Prise d'alimentation	6	Connecteur RS232
2	Connecteur HDMI 1/MHL	7	Port de verrouillage Kensington™
3	Connecteur HDMI 2	8	connecteur d'entrée vidéo de composant vidéo
4	Connecteur de sortie CC 5V (recharge de l'appareil et prise en charge de la fonction page haut/bas de la souris)	9	Connecteur d'entrée audio
5	Connecteur d'entrée de signal analogique PC /HDTV/vidéo composante		Connecteur de sortie audio



Remarque : Les fonctions varient selon la définition du modèle.

5



#	Description	#	Description
1	Prise d'alimentation		Connecteur de sortie du moniteur en boucle (uniquement pour l'entrée VGA IN 1, VGA IN)
2	Connecteur HDMI / HDMI 1	9	LAN (Port RJ45 pour 10/100M Ethernet)
3	Connecteur USB (pour dongle Wi-Fi)		Connecteur d'entrée audio
4	Connecteur HDMI 2/MHL	11	Connecteur de sortie audio
5	connecteur d'entrée vidéo de composant vidéo	12	Port de verrouillage Kensington™
6	Signal analogique de PC /HDTV/ connecteur d'entrée vidéo de composant vidéo (VGA IN, VGA IN 1, VGA IN 2)	13	Connecteur USB (fonctions de charge de l'appareil, affichages USB, prise en charge page haut/bas par la souris et mise à niveau du micrologiciel)
7	Connecteur RS232	14	Connecteur de sortie CC 5V (fonctions de charge de l'appareil, prise en charge page haut/bas par la souris et mise à niveau du micrologiciel)



Remarque : Les fonctions varient selon la définition du modèle.

Panneau de commandes



#	lcône	Fonction	Description
1	POWER	Marche/Arrêt	Voyant DEL d'alimentation
2	LAMP	LAMP	DEL témoin de la lampe
3	TEMP	TEMP	DEL témoin de la température
4	ወ	Marche/Arrêt	Référez-vous à la description de la section « Mise sous/hors tension du projecteur ».
5	\diamondsuit	Quatre Touches de Sélection Directionnelles	Utilisez VI pour choisir les éléments ou effectuer les réglages pour votre sélection.
6	BACK	BACK	Revient à l'opération précédente
7	SOURCE	SOURCE	Modifie la source active.
8	ENTER	ENTER	Confirmez votre sélection d'éléments.
9		Trapèze	Règle l'image pour compenser la distorsion d'image provoquée par l'inclinaison du projecteur.
10	MENU	MENU	Appuyez sur « MENU » pour lancer le menu d'affichage à l'écran (OSD) ou quitter le menu OSD.



......

Remarque : Les fonctions varient selon la définition du modèle.



Disposition de la télécommande



#	lcône	Fonction	Description
1		Transmetteur Infrarouge	Envoie des signaux au projecteur.
2	(Marche/Arrêt	Référez-vous à la section « Mise sous/hors tension du projecteur ».

П
LC I
n
ŝ
a.
S

#	lcône	Fonction	Description
3	MUTE	MUTE	Permet d'activer/couper le son.
4	RATIO	RATIO	Pour choisir le rapport d'aspect souhaité.
5	ENTER	Sélectionner / Entrer	Confirmez votre sélection d'éléments.
		Lecture/Pause	Appuyez sur pour démarrer / mettre en pause la lecture.
6	\$	Quatre Touches de Sélection Directionnelles	Utilisez les boutons haut, bas, gauche et droite pour choisir les éléments ou effectuer les réglages pour votre sélection.
7		3D	Appuyez sur « 3D » pour sélectionner des modèles 3D.
8	SOURCE	SOURCE	Modifie la source active.
9	MODE	MODE	Appuyez sur « MODE » pour sélectionner le mode d'affichage parmi Lumineux, Standard, Présentation*, Film*, Jeu sombre*, Jeu lumineux*, Vidéo*, Jeux*, éducation*, Utilisateur 1, Utilisateur 2.
10	D D	Trapèze	Règle l'image pour compenser la distorsion d'image provoquée par l'inclinaison du projecteur.
11	PACK .	BACK	Revient à l'opération précédente
	BACK	STOP	Appuyez pour arrêter la lecture.
12	VGA 2	VGA	Appuyez sur « VGA » pour passer en source connecteur VGA. Ce connecteur est compatible RVB Analogique, YPbPr (480p/ 576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) et RVBsync.
13	FREEZE	FREEZE	Pour mettre l'image sur l'écran en pause.
14	PgUp	PgHaut	Pour le mode ordinateur uniquement. Utilisez ce bouton pour sélectionner la page précédente. Cette fonction n'est disponible que si un connecteur Ctrl USB (mini type B) est connecté à un ordinateur via un câble USB.
15	COMPONENT 5	COMPONENT	Pas de fonction.
16	PgDn 7	PgBas	Pour le mode ordinateur uniquement. Utilisez ce bouton pour sélectionner la page suivante. Cette fonction n'est disponible que si un connecteur Ctrl USB (mini type B) est connecté à un ordinateur via un câble USB.
17	MEDIA 8	MÉDIA	Appuyez sur « MÉDIA » pour revenir à la page d'accueil du mode média.
18	1230 456 789	Pavé des touches numériques 0~9	Appuyez sur « 0~9 » pour saisir un mot de passe dans le menu « Sécurité ».
19	MENU	MENU	Appuyez sur « MENU » pour lancer le menu d'affichage à l'écran (OSD) ou quitter le menu OSD.

#	lcône	Fonction	Description
20	HDMI/MHL 3	HDMI™/MHL	Pour changer la source sur HDMI/MHL.
21	HIDE	HIDE	Arrête momentanément la vidéo. Appuyez sur « HIDE » pour masquer l'image, appuyez de nouveau pour afficher l'image.
22		ZOOM AVANT	Permet d'effectuer le zoom avant sur l'affichage du projecteur.
23	VIDEO 6	VIDEO	Permet de choisir la source VIDEO COMPOSITE.
24		ZOOM ARRIÈRE	Permet d'effectuer le zoom arrière sur l'affichage du projecteur.
25	9	LAN/WiFi	Pas de fonction.
26		Rétroéclairage	Rétroéclairage à distance.
27		Pointeur Laser	Dirigez la télécommande vers l'écran de visualisation.
28		Bouton Laser	Orientez la télécommande vers l'écran de vision, appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour activer le pointeur laser.



_

Remarque : Les fonctions varient selon la définition du modèle.



#	lcône	Fonction	Description
1	SOURCE	SOURCE	Appuyez sur le bouton « SOURCE » pour basculer entre les modes Navigation, Numérique ou Multimédia.
2	MODE	MODE	 Appuyez sur le bouton « MODE » pendant une seconde pour activer le Mode de commande MHL. Pour quitter, appuyez de nouveau sur le bouton « MODE ».
3	•	Volume plus	Pour augmenter le volume. (uniquement pour le mode Multimédia)
4	•	Volume moins	Pour réduire le volume. (uniquement pour le mode Multimédia)
5	ENTER	Sélectionner / Entrer	Appuyez pour sélectionner/entrer le fichier. (uniquement pour le mode Navigation)
	►/I	Lecture/Pause	Bascule entre lecture et pause. (uniquement pour le mode Multimédia)
6	MENU	MENU	Appuyez pour lancer le menu racine. (uniquement pour le mode Navigation)

#	lcône	Fonction	Description
7	\Rightarrow	Quatre Touches de Sélection Directionnelles	Utilisez les boutons haut, bas, gauche et droite pour choisir les éléments ou effectuer les réglages pour votre sélection. (uniquement pour le mode Navigation)
8	BACK	Retour/Quitter	 Appuyez sur « BACK » pour reculer d'un coup dans le menu. Pour quitter le fichier. (uniquement pour le mode Navigation)
		Arrêter	Interrompt la lecture. (uniquement pour le mode Multimédia)
9	PgUp 4 PgDn 7	PgUp/PgDn	Utilisez ce bouton pour sélectionner la page suivante ou précédente. (uniquement pour le mode Navigation)
10	1230 456 789	Pavé des touches numériques 0~9	Boutons numériques. (uniquement pour le mode Numérique)

Remarque : Les fonctions varient selon la définition du modèle.

- - -

(2

Bien débuter

Connexion du Projecteur

(Type A)



#	Description	#	Description
1	Cordon d'alimentation	7	Jack pour câble audio/RCA
2	Câble HDMI	8	Câble audio prise/prise
3	Câble MHL (MicroUSB vers HDMI)	9	Câble Vidéo Composite
4	Câble VGA	10	Câble RS232
5	Adaptateur VGA vers Composant/ HDTV	11	Câble USB pour recharge de l'appareil
6	Câble de composant 3 RCA		



••••••

Remarque 1 : Pour vous assurer que le projecteur fonctionne correctement avec votre ordinateur, assurez-vous que la fréquence du mode d'affichage est compatible avec le projecteur. Remarque 2 : Les fonctions varient selon la définition du modèle. Remarque 3 : Le câble USB requiert un prolongateur alimenté si la longueur est supérieure à 5 m.

Remarque 4 : Un convertisseur doit être utilisé avec certains smartphones (fourni par le fabricant du smartphone) pour activer la fonction MHL.

Remarque 5 : Le connecteur de sortie 5 V CC USB prend en charge la sortie 5 V/2,0A uniquement lorsqu'aucune source MHL n'est détectée.

13



#	Description	#	Description
1	Cordon d'alimentation	8	Câble VGA
2	Câble USB pour recharge de l'appareil	9	Câble LAN
3	Câble HDMI	10	Câble audio prise/prise
4	Câble MHL (MicroUSB vers HDMI)	11	Jack pour câble audio/RCA
5	Câble Vidéo Composite	12	Câble RS232
6	Câble de composant 3 RCA	13	Clé USB pour adaptateur WiFi USB
7	Adaptateur VGA vers Composant/ HDTV		



.....

Remarque 1 : Pour vous assurer que le projecteur fonctionne correctement avec votre ordinateur, assurez-vous que la fréquence du mode d'affichage est compatible avec le projecteur. Remarque 2 : Les fonctions varient selon la définition du modèle. Remarque 3 : Le câble USB requiert un prolongateur alimenté si la longueur est supérieure à 5 m.

Remarque 4 : Un convertisseur doit être utilisé avec certains smartphones (fourni par le fabricant du smartphone) pour activer la fonction MHL.

Remarque 5 : Le connecteur de sortie 5 V CC USB prend en charge la sortie 5 V/2,0A uniquement lorsqu'aucune source MHL n'est détectée.

Mise sous/hors tension du projecteur

Mise sous tension du projecteur

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation et le câble de signal sont correctement connectés. La DEL témoin d'alimentation clignotera en rouge.
- 2 Allumez le projecteur en pressant le bouton « Power » sur le panneau de contrôle ou sur la télécommande et la DEL témoin d'alimentation s'allumera en bleu.
- 3 Allumez votre source (ordinateur de bureau, ordinateur portable, lecteur vidéo etc.). Le projecteur détectera automatiquement la source.
 - Si l'écran affiche les icônes « Verrouillage » et « Source », cela signifie que le projecteur est verrouillé pour un type de source prédéfini et qu'aucun signal d'entrée de tel type n'est détecté.
 - Si l'écran affiche « Pas de Signal », veuillez vous assurer que les câbles de signaux sont correctement connectés ou appuyez sur la touche de source directe.
 - Si vous connectez plusieurs sources en même temps, utilisez le bouton « Source » sur le panneau de commandes ou utilisez la touche de source directe sur la télécommande pour passer de l'une à l'autre.



Mise hors tension du projecteur

- Pour éteindre le projecteur, appuyez sur le bouton marche/arrêt. Ce message apparaît : « Veuillez presser à nouveau le bouton marche/arrêt pour terminer le processus de fermeture. » Appuyez à nouveau sur le bouton de puissance.
- 2 La DEL d'indication de puissance passe au ROUGE et clignote rapidement dès que le projecteur est éteint, le (s) ventilateur (s) continue (nt) de fonctionner environ 2 minutes pour assurer un refroidissement correct du système. (uniquement pour le mode « Reprise instantanée »)
- 3 Tant que le cordon d'alimentation reste branché, vous pouvez rallumer à tout moment le projecteur en appuyant sur le bouton de puissance pendant les 2 minutes du processus de mise hors service. (uniquement pour le mode « Reprise instantanée »)
- 4 A la fin du refroidissement du système, la DEL d'indication de puissance arrête de clignoter et passe au rouge fixe pour indiquer le mode standby.
- 5 Il est maintenant sûr de débrancher le cordon d'alimentation.

• Témoins d'avertissement :

- « Surchauffe Project. La lampe va bientôt s'éteindre. »
 Ce message d'écran vous indique que le projecteur a trop chauffé. La lampe va s'éteindre automatiquement, le projecteur va s'éteindre automatiquement et la DEL d'indication de température va passer au rouge fixe. Veuillez contacter votre vendeur ou service de dépannage.
- « Panne ventilateur. La lampe va bientôt s'éteindre. »
 Ce message d'écran vous indique que le ventilateur est en défaut. La lampe va s'éteindre automatiquement, le projecteur va s'éteindre automatiquement et la DEL d'indication de température va clignoter. Veuillez contacter votre vendeur ou service de dépannage.



Remarque 1 : Si le projecteur s'éteint automatiquement et la DEL d'indication de température passe au rouge fixe, veuillez contacter votre vendeur ou service de dépannage.
Remarque 2 : Les fonctions varient selon la définition du modèle.
Attention I Le projecteur entrera dans une période de refroidissement de deux minutes pour assurer un fonctionnement continu de la lampe.

Attention ! Veuillez attendre au moins 1 minute après la mise sous tension du projecteur avant de le mettre hors tension.

Réglage de l'Image Projetée

Réglage de la Hauteur de l'Image Projetée

Le projecteur est équipé d'un pied réglable permettant d'ajuster la hauteur de l'image.

Pour faire monter ou descendre l'image :

Utilisez la molette de réglage de l'inclinaison pour affiner l'angle d'affichage.



Molette de réglage de l'inclinaison

Comment optimiser la taille de l'image et la distance

Consultez le tableau ci-dessous pour connaître des tailles d'image optimales réalisables lorsque le projecteur est positionné à la distance désirée de l'écran.

Séries SVGA/XGA (X128H/X128/D616D/D616/EV-X65H/EV-X65/V36X/V36XC/ AX319/AX319D/DX212/DX212G/BS-112/BS-112E/KX316/KX316B/X1286G/ DNX1723/DNX1724)

Si le projecteur est à 2,0 m de l'écran, les tailles d'image peuvent varier entre 46 pouces et 51 pouces pour obtenir une image de bonne qualité.

s) -----

Remarque : Nous vous rappelons que, selon la figure illustrée cidessous, il est obligatoire d'obtenir un espace de hauteur de 89 cm lorsque le projecteur est situé à une distance de 2 m.



Distance	Taille d'écran		Haut	Taille d'écran		Haut		
désirée		(Zoom Min.)			(Zoom Max.)			
(m) <a>	Diagonal (pouce) 	L (cm) x H (cm)	Du bas en haut de l'image (cm) <c></c>	Diagonal (pouce) 	L (cm) x H (cm)	Du bas en haut de l'image (cm) <c></c>		
1,0	22,78	46 x 35	40	25	52 x 39	44		
1,5	34	69 x 52	60	38	77 x 58	67		
2,0	46	93 x 69	80	51	103 x 77	89		
3,0	68	139 x 104	120	76	155 x 116	133		
4,0	91	185 x 139	160	101	206 x 155	178		
5,0	114	231 x 174	200	127	258 x 193	222		
6,0	137	278 x 208	240	152	309 x 232	267		
7,0	159	324 x 243	280	178	361 x 271	311		
8,0	182	370 x 278	319	203	412 x 309	356		
9,0	205	417 x 313	359	228	464 x 348	400		
10,0	228	463 x 347	399	254	515 x 387	445		
11,0	251	509 x 382	439	279	567 x 425	489		
11,8	269	546 x 410	471	299,3	608 x 456	525		

 Séries WXGA (X138WH/D626D/EV-W65H/V36W/AW319/DX412/BS-312/ KW316/DWX1722)

Si le projecteur est à 2 m de l'écran, les tailles d'image peuvent varier entre 54 pouces et 60 pouces pour obtenir une image de bonne qualité.



Distance	Taille d'écran		Haut	Taille d'écran		Haut
désirée		(Zoom M	lin.)	(Zoom Max.)		
(m) <a>	Diagonal (pouce) 	L (cm) x H (cm)	Du bas en haut de l'image (cm) <c></c>	Diagonal (pouce) 	L (cm) x H (cm)	Du bas en haut de l'image (cm) <c></c>
1,1	30	64 x 40	45	33	71 x 45	50
1,5	40	87 x 55	61	45	97 x 61	68
2,0	54	116 x 73	82	60,14	130 x 81	91
3,0	81	174 x 109	123	90	194 x 121	136
4,0	108	233 x 145	163	120	259 x 162	182
5,0	135	291 x 182	204	150	324 x 202	227
6,0	162	349 x 218	245	180	389 x 243	273
7,0	189	407 x 254	286	210	453 x 283	318
8,0	216	465 x 291	327	241	518 x 324	364
9,0	243	523 x 327	368	271	583 x 364	409
10,0	270	581 x 363	408	300,69	648 x 405	455



Remarque : Nous vous rappelons que, selon la figure illustrée cidessous, il est obligatoire d'obtenir un espace de hauteur de 94 cm lorsque le projecteur est situé à une distance de 2 m.



Distance	Taille d'écran		Haut	Taille d'écran		Haut	
désirée		(Zoom N	lin.)	(Zoom Max.)			
(m) <a>	Diagonal (pouce) 	L (cm) x H (cm)	Du bas en haut de l'image (cm) <c></c>	Diagonal (pouce) 	L (cm) x H (cm)	Du bas en haut de l'image (cm) <c></c>	
1,0	28,66	62 x 39	42	32	68 x 43	47	
2,0	57	123 x 77	85	63	136 x 85	94	
2,5	72	154 x 96	106	79	170 x 106	117	
3,0	86	185 x 116	127	95	204 x 128	140	
3,5	100	216 x 135	149	111	238 x 149	164	
4,0	115	247 x 154	170	126	272 x 170	187	
5,0	143	309 x 193	212	158	340 x 213	234	
6,0	172	370 x 231	255	189	408 x 255	281	
7,0	201	432 x 270	297	221	476 x 298	327	
8,0	229	494 x 309	340	253	544 x 340	374	
9,0	258	556 x 347	382	284	612 x 383	421	
9,5	272	586 x 367	403	300,04	646 x 404	444	

 Séries WUXGA (X1623H/D860D/EV-WU80H/V50U/AU540/DX620/BS-520/ KU330/DWU1729/H6540BD/E156D/HE-806J/GM532/VH-432/D1P1719)
 Si le projecteur est à 2 m de l'écran, les tailles d'image peuvent varier entre 45 pouces et 59 pouces pour obtenir une image de bonne qualité.



Distance	Taille d'écran		Haut	Taille d'écran		Haut		
désirée		(Zoom Min.)			(Zoom Max.)			
(m) <a>	Diagonal (pouce) 	L (cm) x H (cm)	Du bas en haut de l'image (cm) <c></c>	Diagonal (pouce) 	L (cm) x H (cm)	Du bas en haut de l'image (cm) <c></c>		
1,0	22,55	49 x 30	33	29	63 x 39	43		
2,0	45	97 x 61	67	59	126 x 79	87		
2,5	56	121 x 76	83	73	158 x 99	109		
3,0	68	146 x 91	100	88	190 x 118	130		
3,5	79	170 x 106	117	103	221 x 138	152		
4,0	90	194 x 121	134	117	253 x 158	174		
5,0	113	243 x 152	167	147	316 x 197	217		
6,0	135	291 x 182	200	176	379 x 237	261		
7,0	158	340 x 212	234	205	442 x 276	304		
8,0	180	389 x 243	267	235	505 x 316	347		
9,0	203	437 x 273	301	264	569 x 355	391		
10,2	230	495 x 310	341	299,15	644 x 403	443		



Remarque : Nous vous rappelons que, selon la figure illustrée cidessous, il est obligatoire d'obtenir un espace de hauteur de 140 cm lorsque le projecteur est situé à une distance de 1 m.



	Taille	d'écran	Haut				
Distance	(Zoom)						
désirée (m) <a>	Diagonal (pouce) 	L (cm) x H (cm)	Du bas en haut de l'image (cm) <c></c>				
0,4	32	65 x 49	56				
1,0	80	162 x 122	140				
1,25	100	203 x 152	175				
1,5	120	243 x 182	210				
2,0	160	324 x 243	280				
2,5	199	405 x 304	349				
3,1	247	502 x 377	433				
3,5	279	567 x 425	489				
3,8	303	616 x 462	531				

 Série WXGA (S1386WHN/S1386WH/T421DT/T421D/XS-W31H/ F1386WHN/F1386WH/SE410L/SE410/DS-310T/DS-310/DWX1711/DWX1734)
 Si le projecteur est à 1 m de l'écran, vous pouvez avoir une image de bonne qualité pour des images de 89 pouces.



	Taille (d'écran	Haut
Distance			
désirée (m) <a>	Diagonal (pouce) 	L (cm) x H (cm)	Du bas en haut de l'image (cm) <c></c>
0,4	36	77 x 48	54
0,7	62	134 x 84	94
1,0	89	192 x 120	135
1,12	100	215 x 134	151
1,5	134	288 x 180	202
2,0	178	384 x 240	270
2,5	223	480 x 300	337
3,0	267	576 x 360	405
3,4	303	653 x 408	458

Comment obtenir une taille d'image préférée en réglant la distance et le zoom

Le tableau ci-dessous explique la façon d'obtenir une taille d'image désirée en réglant soit la position soit la bague de réglage du zoom.

 Séries SVGA/XGA (X128H/X128/D616D/D616/EV-X65H/EV-X65/V36X/V36XC/ AX319/AX319D/DX212/DX212G/BS-112/BS-112E/KX316/KX316B/X1286G/ DNX1723/DNX1724)

Pour obtenir une taille d'image de 60 pouces, réglez le projecteur sur une distance de 2,4 m à 2,6 m de l'écran.



Taille d'ima	Désire	ée (m)	Haut (cm)	
Diagonal (pouce) <a>	L (cm) x H (cm)	Zoom Max. 	Zoom Min. <c></c>	Du bas en haut de l'image <d></d>
30	61 x 46	1,2	1,3	53
40	81 x 61	1,6	1,8	70
50	102 x 76	2,0	2,2	88
60	122 x 91	2,37	2,6	105
70	142 x 107	2,8	3,1	123
80	163 x 122	3,2	3,5	140
90	183 x 137	3,5	4,0	158
100	203 x 152	3,9	4,4	175
150	305 x 229	5,9	6,6	263
180	366 x 274	7,1	7,9	315
200	406 x 305	7,9	8,8	351
250	508 x 381	9,9	11,0	438
300	610 x 457	11,8		526

 Séries WXGA (X138WH/D626D/EV-W65H/V36W/AW319/DX412/BS-312/ KW316/DWX1722)

Pour obtenir une taille d'image de 60 pouces, réglez le projecteur sur une distance de 2,0 m à 2,2 m de l'écran.



Taille d'im	age désirée	Désire	ée (m)	Haut (cm)
Diagonal (pouce) <a>	L (cm) x H (cm)	Zoom Max. 	Zoom Min. <c></c>	Du bas en haut de l'image <d></d>
30	65 x 40	1,0	1,1	45
40	86 x 54	1,3	1,5	61
50	108 x 67	1,7	1,9	76
60	129 x 81	2,0	2,2	91
70	151 x 94	2,3	2,6	106
80	172 x 108	2,7	3,0	121
90	194 x 121	3,0	3,3	136
100	215 x 135	3,3	3,7	151
150	323 x 202	5,0	5,6	227
180	388 x 242	6,0	6,7	272
200	431 x 269	6,7	7,4	303
250	538 x 337	8,3	9,3	378
300	646 x 404	10,0		454

 Séries WUXGA (X168H/D666D/EV-WU65H/V36U/AU319/DX612/BS-512/ KU316/DWU1721/H6521BD/E155F/HE-802K/GM512/VH-412/D1P1720)
 Pour obtenir une taille d'image de 60 pouces, réglez le projecteur sur une distance de 1,9 m à 2,1 m de l'écran.



Taille d'ima	age désirée	Désirée (m)		Haut (cm)
Diagonal (pouce) <a>	L (cm) x H (cm)	Zoom Max. 	Zoom Min. <c></c>	Du bas en haut de l'image <d></d>
34	73 x 46	1,1	1,2	50
50	108 x 67	1,6	1,7	74
60	129 x 81	1,9	2,1	89
70	151 x 94	2,2	2,4	104
80	172 x 108	2,5	2,8	118
90	194 x 121	2,8	3,1	133
100	215 x 135	3,2	3,5	148
120	258 x 162	3,8	4,2	178
150	323 x 202	4,7	5,2	222
200	431 x 269	6,3	7,0	296
250	538 x 337	7,9	8,7	370
300	646 x 404	9,5	10,5	444
Français

• Séries WUXGA (X1623H/D860D/EV-WU80H/V50U/AU540/DX620/BS-520/ KU330/DWU1729/H6540BD/E156D/HE-806J/GM532/VH-432/D1P1719) Pour obtenir une taille d'image de 60 pouces, réglez le projecteur sur une distance de 2,0 m à 2,7 m de l'écran.



Taille d'image désirée		Désirée (m)		Haut (cm)
Diagonal (pouce) <a>	L (cm) x H (cm)	Zoom Max. 	Zoom Min. <c></c>	Du bas en haut de l'image <d></d>
34	73 x 46	1,2	1,5	50
50	108 x 67	1,7	2,2	74
60	129 x 81	2,0	2,7	89
70	151 x 94	2,4	3,1	104
80	172 x 108	2,7	3,5	118
90	194 x 121	3,1	4,0	133
100	215 x 135	3,4	4,4	148
120	258 x 162	4,1	5,3	178
150	323 x 202	5,1	6,7	222
200	431 x 269	6,8	8,9	296
250	538 x 337	8,5	11,1	370
300	646 x 404	10,2		444

Rapport de Zoom : 1,3x



Taille d'image désirée		Désirée (m)	Haut (cm)
Diagonal (pouce) <a>	L (cm) x H (cm)	Zoom Max. 	Du bas en haut de l'image <c></c>
30	61 x 46	0,4	53
40	81 x 61	0,5	70
50	102 x 76	0,6	88
60	122 x 91	0,8	105
70	142 x 107	0,9	123
80	163 x 122	1,0	140
90	183 x 137	1,1	158
100	203 x 152	1,3	175
120	244 x 183	1,5	210
150	305 x 229	1,9	263
180	366 x 274	2,3	315
200	406 x 305	2,5	351
247	502 x 376	3,1	433
303	616 x 462	3,8	531

Rapport de Zoom : 1,0x

Français

• Série WXGA (S1386WHN/S1386WH/T421DT/T421D/XS-W31HG/XS-W31H/ F1386WHN/F1386WH/SE410L/SE410/DS-310T/DS-310/DWX1711/DWX1734) Pour obtenir une taille d'image de 60 pouces, réglez le projecteur à une distance de 0,7 m de l'écran.



Taille d'image désirée		Désirée (m)	Haut (cm)
Diagonal (pouce) <a>	L (cm) x H (cm)	Zoom Max. 	Du bas en haut de l'image <c></c>
36	78 x 48	0,4	54
50	108 x 67	0,6	76
60	129 x 81	0,7	91
70	151 x 94	0,8	106
80	172 x 108	0,9	121
90	194 x 121	1,0	136
100	215 x 135	1,1	151
120	258 x 162	1,3	182
150	323 x 202	1,7	227
180	388 x 242	2,0	272
200	431 x 269	2,2	303
250	538 x 337	2,8	378
303	653 x 408	3,4	458

Rapport de Zoom : 1,0x

Commandes Utilisateur

Menu d'installation

Le menu d'installation fournit un affichage à l'écran (OSD) pour l'installation et l'entretien du projecteur. Utilisez le mode OSD uniquement quand le message « Aucun signal entrant » est affiché sur l'écran.

Les options de menu comportent des réglages et des ajustements pour la taille de l'écran, la mise au point, la correction des clés de voûtes et bien d'autres.

- 1 Allumez le projecteur en appuyant sur le bouton « **Power** » du panneau de commande.
- 2 Appuyez sur le bouton « **MENU** » de la télé commande pour ouvrir l'OSD d'installation et de maintenance du projecteur.



- 3 La forme de fond fait office de guide pour le réglage du calibrage et de l'alignement, tels ceux de la taille de l'écran, de la distance, de la mise au point et d'autres.
- 4 Le menu d'installation comporte les options suivantes :
 - Mode de projection
 - •Emplacement de projection
 - •Réglage Trapèze auto
 - •Réglage Trapèze manuel
 - Liaison clé WirelessHD
 - •Réglage de la langue
 - •Fonction de réinitialisation

Utilisez les touches de flèches haut et bas pour sélectionner une option, les touches de flèche gauche et droite pour régler l'option sélectionnée, et la touche « ENTER » pour entrer dans le sous-menu de réglage des caractéristiques. Les nouveaux réglages seront sauvegardés automatiquement lorsque vous quitterez le menu.

5 Appuyez sur le bouton « MENU » ou « BACK » chaque fois que vous voulez quitter le menu et revenir à l'écran d'accueil Acer.



Remarque : Les fonctions varient selon la définition du modèle.

30

Français Menus OSD (Affichage à l'écran)

Le projecteur possède des menus d'affichage à l'écran dans différentes langues qui vous permettent d'effectuer des réglages d'image et de modifier toute une gamme de paramètres.

Utiliser les menus OSD

- Pour ouvrir le menu OSD, appuyez « MENU » sur la télécommande ou le panneau de contrôle.
- Utilisez les victor touches pour sélectionner une fonction souhaitée et réglez ses paramètres avec les victor touches.
- Sélectionnez l'élément suivant à régler dans le sous-menu et réglez comme décrit ci-dessus.
- Appuyez « BACK » osur la télécommande ou le panneau de contrôle, l'écran retournera au menu principal.
- Pour quitter l'OSD, appuyez sur « BACK » sur la télécommande ou le panneau de contrôle. Le menu OSD disparaîtra et le projecteur enregistrera automatiquement les nouveaux paramètres.



Remarque 1 : Certains des paramètres d'affichage à l'écran peuvent ne pas être disponibles. Reportez-vous à l'affichage d'écran actuel de votre projecteur.

Remarque 2 : Les fonctions varient selon la définition du modèle.

Couleur

LumiSense	La technologie Acer LumiSense permet d'optimiser de manière intelligente et automatiquement les images projetées à la valeur de lumens la plus confortable visuellement en fonction du contenu affiché. Cette fonctionnalité améliore grandement la visibilité des détails sombres et la saturation des couleurs. • Arrêt : Réglage par défaut. • Normal : Sélectionnez « Normal » pour avoir l'effet visuel d'amélioration des détails sombres. • Boost : Sélectionnez « Boost » pour avoir l'effet visuel
	 d'amélioration de la luminosité. Noir dynamique : Optimise automatiquement l'affichage des parties noires pour les afficher avec des détails incroyables. <remarque> : Lorsque LumiSense est activé, BluelightShield passe à « Arrêt »</remarque>
Divelight Chield	Arrêt : Péglaga par défaut
Bidelightshield	 Arrêt : Keglage på deraut. Bas / Moyen / Haut : Sélectionnez Faible / Moyen / Elevé pour réduire les différents niveaux d'exposition de la lumière bleue dynamiquement. <remarque> : Lorsque BluelightShield est activé, LumiSense passe à « Arrêt ».</remarque>
Mode Affichage	Il existe de nombreux préréglages d'usine optimisés pour toute une gamme de types d'images.
	Lumineux : Pour optimiser la luminosite.
	 Présentation : Pour des présentations de réunions.
	Standard : Pour un environnement commun.
	 Vidéo : Pour une lecture de la vidéo dans un environnement lumineux.
	Jeux : Pour les jeux.
	 éducation : Pour l'environnement éducatif.
	• Film : Pour une lecture plus lumineuse des films/vidéos/photos.
	• Jeu sombre : Jouer à des jeux dans un environnement sombre.
	 Jeu lumineux : Jouer à des jeux dans un environnement lumineux.
	 Utilis : Mémoriser les paramètres utilisateur.
Profil couleur	L'utilisateur peut choisir tous les réglages des modes d'affichage en tant que réglage de référence pour le « Utilisateur 1 », « Utilisateur 2 » ou « Utilisateur 3 » courant, sauf lui-même. Lorsque l'utilisateur choisit le mode d'affichage « Utilisateur 1 », « Utilisateur 2 » et « Utilisateur 3 », le menu OSD affiche « Profil couleur » et « Renommer ». Utilisateur 1/Utilisateur 2/Utilisateur 3 sont des valeurs standard par défaut.
Couleur Du Mur	Utilisez cette fonction pour choisir la couleur appropriée en
	fonction du mur. Il y a plusieurs choix possibles, dont le blanc, le jaune clair, le bleu clair, le rose et le vert foncé. Ceci compense la déviation de couleur due à la couleur du mur afin d'afficher l'image dans des tonalités correctes.
Luminosité	Règle la luminosité de l'image.
	• Appuyez sur 🜒 pour assombrir l'image.
	• Appuyez sur () pour éclaircir l'image.

Contraste	Le paramètre « Contraste » permet de contrôler la différence entre les zones les plus claires et les plus sombres de l'image. Le réglage du contraste modifie la quantité de noir et de blanc dans l'image.	
	• Appuyez sur • pour diminuer le contraste.	
	• Appuyez sur > pour augmenter le contraste.	
Saturation	Règle une image vidéo depuis le noir et blanc jusqu'à des couleurs pleinement saturées.	
	• Appuyez sur (pour diminuer la quantité de couleurs sur l'image.	
	• Appuyez sur b pour augmenter la quantité de couleurs sur l'image.	
Teinte	Règle la balance des couleurs du rouge et du vert.	
	 Appuyez sur pour diminuer la quantité du vert sur l'image. 	
	 Appuyez sur pour augmenter la quantité du rouge sur l'image. 	
Temp. Couleur	Mode Utilisez cette fonction pour choisir le mode CT1, CT2, CT3, Personnalisé.	
	Gain R Ajuste le gain rouge pour l'optimisation de la température des couleurs.	
	Gain V Ajuste le gain vert pour l'optimisation de la température des couleurs.	
	Gain B Ajuste le gain bleu pour l'optimisation de la température des couleurs.	
Gamma	Influence la représentation des scènes sombres. Avec une valeur gamma plus élevée, une scène sombre paraîtra plus claire.	
Avancé	Gestion ind. couleurs Ajuste le rouge, vert, bleu, cyan, jaune et magenta. Teinte ind. Règle la balance des couleurs du rouge et du vert.	
	Saturation ind. Ajuste la couleur choisie à la couleur plus ou moins saturée.	
	Gain ind. Règle le contraste de la couleur sélectionnée.	
	Couleur brillante Produit un spectre de couleur à l'écran augmenté qui offre une saturation de couleur améliorée pour des images brillantes et vivantes.	

34

	Pic de blanc Augmente la luminosité des blancs qui sont proches de 100%. (sources vidéo uniquement)
	Mode film Définit l'image optimisée sur le mode 24-images True Film.
	Réduction du bruit Ajuste la réduction du bruit du signal. « 0 » indique que la réduction du bruit est désactivée, « >0 » augmente la réduction du bruit.
	Extension du noir Cela assure un niveau de noir optimum pour chaque source analogique.
	Couleur Du Mur Utilisez cette fonction pour choisir la couleur appropriée en fonction du mur. Il y a plusieurs choix possibles, dont le blanc, le jaune clair, le bleu clair, le rose et le vert foncé. Ceci compense la déviation de couleur due à la couleur du mur afin d'afficher l'image dans des tonalités correctes.
	Faible décalage d'entrée Utilisez cette fonction pour que l'écran soit projeté de manière fluide et sans décalage. <remarque> Lorsque le réglage est défini sur « Marche », la fonction 3D/Rapport d'aspect/Trapèze/Position H./Position V./Infos de balayage HDMI/Suivi/Zoom Numérique est réinitialisée à ses réglages d'usine par défaut.</remarque>
Renommer	Renommer mode Utilis
	User 4/8
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
	Q W E R T Y U I O P
	A 5 D F G H J K L Del 7 X C V B N M Space Cans
	Back Quitter ▲ ▼ ∢ > Sélectionner Enter Enter
	 Lorsque l'utilisateur choisit le mode d'affichage « Utilisateur 1 », « Utilisateur 2 » ou « Utilisateur 3 », le menu OSD affiche « Profil couleur » et « Renommer ». Enregistré en temps opportun lorsque l'utilisateur modifie le nom. Seul l'anglais est pris en charge. Lorsque l'utilisateur modifie un type de langue système, affiche les caractères anglais utilisés pour renommer.



Remarque 1 : Les fonctions de « Saturation » et de « Teinte » ne sont pas prise en charge en mode ordinateur ou HDMI. **Remarque 2 :** Les fonctions varient selon la définition du modèle.

Image

Projection	• F Avant : Le paramètre d'usine par défaut.
	Arrière : Inverse l'image pour que vous puissiez projetez depuis derrière un écran translucide.
	Plafond Arrière : Quand vous sélectionnez cette fonction,
	le projecteur renverse l'image et la retourne. Vous pouvez projeter depuis l'arrière vers un écran translucide avec une projection depuis le plafond.
	 Plafond Avant : Quand vous sélectionnez cette fonction, le projecteur retourne l'image pour une projection depuis le plafond.
Mode de	
projection	• Avant : Le paramètre d'usine par défaut.
	Arrière : Inverse l'image pour que vous puissiez projetez depuis derrière un écran translucide.
Emplacement de	
projection	 Auto : Ajuste automatiquement la position de projection de l'image.
	• Ordinateur de bureau
	 Plafond : Retourne l'image de haut en bas pour la projection montée au plafond.
Rapport d'aspect	Utilisez cette fonction pour choisir le format d'image souhaité.
	 Auto: Conserve le rapport largeur-hauteur original de l'image et maximise l'image pour qu'elle s'adapte aux pixels horizontaux ou verticaux initiaux.
	 Plein écran : Redimensionne l'image pour remplir l'écran en largeur (3840 pixels) et en hauteur (2160 pixels).
	• 4:3 : L'image sera mise à l'échelle pour s'adapter à l'écran et
	 16:9 : L'image sera mise à l'échelle pour s'adapter à la largeur de
	l'écran et à la hauteur réglée pour afficher l'image au format
	 Boîte aux lettres : Conserve le rapport d'aspect du signal d'origine et applique un zoom avant de 1,333 fois.
Trapèze	Règle la distorsion de l'image provoquée par l'inclinaison de la projection.
	ada > ada < ada
Trapèze auto	Ajuste automatiquement l'image verticale.
Trapèze manuel	Règle la distorsion de l'image provoquée par l'inclinaison de la projection.
	addan > addan < addan
	<remarque> La fonction Trapèze manuel n'est pas disponible lorsque Trapèze auto est réglé sur « Marche ».</remarque>

Trapèze H./V.	Trapèze H.
	Appuyez sur le bouton () ou () pour régler la distorsion d'image
	Tranèze V
	verticalement et créer une image plus carrée.
Correction 4 coins	Pour régler manuellement la forme et la taille d'une image rectangulaire dont les côtés ne sont pas réguliers. Appuyez sur « MODE » à plusieurs reprises pour choisir le coin que vous souhaitez ajuster. Appuyez sur les quatre touches directionnelles de sélection pour ajuster la forme de l'image.
	<remarque> La fonction n'est pas disponible lorsque Trapèze H./V. est ajusté.</remarque>
Netteté	Règle la netteté de l'image.
	• Appuyez sur () pour diminuer la netteté.
	• Appuyez sur b pour augmenter la netteté.
Position H.	• Appuyez sur () pour déplacer l'image vers la gauche.
	• Appuyez sur () pour déplacer l'image vers la droite.
Position V.	• Appuyez sur () pour déplacer l'image vers le bas.
	• Appuyez sur b pour déplacer l'image vers le haut.
Fréquence	Le paramètre « Fréquence » permet de modifier le taux de rafraîchissement du projecteur pour qu'il corresponde à la fréquencede la carte graphique de votre ordinateur. Si vous constatez une barre verticale vacillante dans l'image projetée, utilisez cette fonction pour effectuer les réglages nécessaires.
Suivi	Synchronise la fréquence du signal du projecteur avec la carte graphique. Si l'image est instable ou vacillante, utilisez cette fonction pour corriger le problème.
Plage	Ajuste la gamme de couleurs des données de l'image HDMI et permet
chromatique HDMI	de corriger l'erreur d'attichage des couleurs.
	lecteur.
	Plage limitée : Traite l'image d'entrée comme étant des données à la gamme de couleurs limitée.
	 Plage complète : Traite l'image d'entrée comme étant des données à la gamme de couleurs complète.

Infos de balayage	Ajuste le taux de surbalayage de l'image HDMI à l'écran.
HDMI	 Auto : Ajuste automatiquement en fonction des informations du lecteur.
	 Sous-balayage : N'applique jamais de surbalayage sur l'image HDMI.
	 Surbalayage : Applique toujours un surbalayage sur l'image HDMI.



Remarque 1 : Les fonctions « Position H. », « Position V. », « Fréquence » et « Suivi » ne sont pas prise en charge en mode HDMI ni vidéo.

« Suivi » he sont pas prise en charge en mode HDMI ni video. **Remarque 2 :** Les fonctions « Plage chromatique HDMI » et « Infos de balayage HDMI » ne sont pas prise en charge en mode HDMI. **Remarque 3 :** Les fonctions varient selon la définition du modèle.

Réglages

Écran de démarrage	 Utilisez cette fonction pour choisir l'écran de démarrage voulu. Si vous modifiez ce paramètre, les modifications prendront effets lorsque vous quittez le menu OSD. Acer : L'écran de démarrage par défaut de votre Projecteur Acer. Utilis: Utilisez une image mémorisée à l'aide de la fonction « Capture d'écran ».
Capture d'écran	 Utilisez ette fonction pour personnaliser l'écran de démarrage. Pour capturer une image à utiliser comme écran de démarrage, suivez les étapes ci-dessous. Avis : Avant d'effectuer les étapes suivantes, assurez-vous que « Trapèze » est réglé sur la valeur par défaut 0. Appuyez « Capture d'écran » pour personnaliser l'écran de démarrage. Message contextuel pour conseiller à l'utilisateur de saisir la source native. La « résolution » indiquée dans le texte est basée sur la synchronisation native. Appuyez sur « Démarrer » pour aller à l'interface utilisateur précédente. Une boîte de dialogue apparaîtra confirmant votre opération. Afficher un message : Ajustez votre image souhaitée dans le cadre rouge et le système capturera votre image après avoir appuyé sur « ENTRER ». Choisissez « ENTRER » pour utiliser l'image courante en tant qu'écran de démarrage personnalisé. Choisisez « Retour » pour annuler la capture d'écran et quitter l'OSD (affichage à l'écran). Lorsque la capture d'écran est terminée, le message disparaîtra et l'affichage original apparaîtra. L'écran de démarrage personnalisé prendra effet à la réception d'un nouveau signal d'entrée ou au redémarrage du projecteur.
Sélect source	Manuelle avec le menu source, Auto avec la Détection intelligente.
Sous-titrage	Choisissez un mode de sous-titrage préféré entre SS-T1, SS-T2, SS-T3, SS-T4, (SS-T1 affiche les sous-titres dans la langue principale de votre zone). Sélectionnez « Arrêt » pour éteindre la fonction de sous-titrage. Cette fonction n'est disponible que lorsqu'un signal d'entrée vidéo composite ou S-Vidéo est choisi et que sont format de système est le NTSC. <remarque> Réglez les proportions de votre écran sur 4:3. Cette fonction n'est pas disponible lorsque les proportions sont « 16:9 » ou « Auto ».</remarque>
Sortie 5V CC	La valeur par défaut est « Marche ». Choisissez « Arrêt » pour désactiver la connexion de sortie 5 V CC. <remarque> Sortie d'alimentation 5V/2A si la source MHL n'est pas détectée. Avertissement ! La sortie CC 5V Out peut parfois être en conflit en cas de connexion au PC et provoquer un choc électrique et/ou des blessures.</remarque>
VGA OUT (Veille)	Par détaut, c'est « Arrêt ». Choisissez « Marche » pour activer la connexion VGA OUT.

HDMI CEC	Par défaut, c'est « Arrêt ». Choisissez « Marche » pour activer la fonction HDMI CEC.
Sécurité	 Sécurité Ce projecteur dispose d'une fonction de sécurité pratique permettant à l'administrateur de gérer l'utilisation du projecteur. Appuyez sur « ENTER » pour modifier le paramètre « Sécurité ». Si la fonction de la sécurité est activée, vous devez saisir le « Mot de passe admin » avant d'effectuer le paramétrage de la sécurité. Sélectionnez « Marche » pour activer la fonction de la sécurité. Sélectionnez « Marche » pour activer la fonction de la sécurité. L'utilisateur doit saisir un mot de passe pour utiliser le projecteur. Veuillez vous référer à la section « Mot de passe utilisateur » pour les détails. Si vous avez choisi « Arrêt » vous pourrez allumer le projecteur.
	sans utiliser un mot de passe.
	Arrêt(Minutes) Une fois la « Sécurité » réglée sur « Marche », l'administrateur peut régler la fonction de délai.
	• Appuyez () ou () pour choisir l'intervalle du délai.
	• La plage va de 10 minutes à 990 minutes.
	 Lorsque le temps s'est écoulé, le projecteur demandera à l'utilisateur de saisir le mot de passe une nouvelle fois.
	Le réglage d'usine par défaut du paramètre « Arrêt(Minutes) » est « Arrêt ».
	• Une fois la fonction sécurité activée, le projecteur exigera de l'utilisateur la saisie du mot de passe lors de sa mise en marche. Le « Mot de passe utilisateur » et « Mot de passe admin » sont tous les deux acceptables pour cette boîte de dialogue.
	Mot de passe utilisateur
	 Appuyez sur « ENTER » pour créer ou modifier le « Mot de passe utilisateur ».
	 Utilisez les boutons numériques de la télécommande pour définir votre mot de passe, puis appuyez la touche « ENTER » pour confirmer votre sélection.
	• Appuyez sur (pour supprimer un caractère inutile.
	 Saisissez votre mot de passe à l'affichage du message « Confirmer mot de passe ».
	La longueur du mot de passe est limitée entre 4 et 8 caractères.
	 Si vous sélectionnez « Demander le mot de passe seulement après avoir branché le cordon d'alimentation », le projecteur vous demandera de saisir le mot de passe chaque fois que le cordon d'alimentation est connecté.
	 Si vous sélectionnez « Toujours demander le mot de passe pendant que le projecteur s'allume », l'utilisateur devra saisir le mot de passe à chaque fois que le projecteur est allumé.

	Mot de passe admin
	Le « Mot de passe admin » peut être utilisé à la fois dans les deux boîtes de dialogue « Entrer le mot de passe de l'administrateur » et « Entrer le mot de passe ».
	 Appuyez sur « ENTER » pour modifier le paramètre « Mot de passe admin ».
	 Le réglage d'usine par défaut du « Mot de passe admin » est « 1234 ».
	Si vous oubliez votre mot de passe administrateur, effectuez les étapes suivantes pour le retrouver :
	 Un « Mot de Passe Universel » exclusif de 6 chiffres est imprimé sur la Carte de Sécurité (veuillez vous référer aux accessoires dans le paquet). Ce mot de passe exclusif est un numéro qui est toujours accepté par le projecteur peu importe que ce soit le Mot de passe admin.
	 En cas de perte de la carte de sécurité et du numéro, veuillez contacter un centre de dépannage Acer.
	Verr.Ecran Démar.Utilis. Verr.Ecran Démar.Utilis. par défaut est « Arrêt ». Si le blocage de l'écran de démarrage de l'utilisateur est « Marche », les utilisateurs ne pourront plus changer l'écran de démarrage, cela évite aux autres utilisateurs de le change de façon arbitraire. Choisisissez « Arrêt » pour déloquer l'écran de démarrage
Réseau	LAN IP/Mask
	Identifiez l'IP et l'adresse du masque.
	IP/Mask Wifi Identifiez I'IP et l'adresse du masque.
	Adresse MAC Identifiez l'adresse MAC.
	Wake on LAN (Veille) Réglez sur « Marche » pour activer la fonction wake-on-LAN afin de mettre le projecteur sous tension via le réseau LAN en mode veille. Pour cette fonction, il est conseillé aux utilisateurs de télécharger un outil ou une application WOL (wake-on-LAN) pour PC/Mobile.
	 DHCP Marche : Le projecteur obtient automatiquement une adresse IP depuis votre réseau. Arrêt : Attribuez manuellement une adresse IP.
	<remarque> 1. Disponible uniquement lorsque DHCP est désactivé, se grise si DHCP est activé.</remarque>
	2. Appuyez sur « Entrée » pour permettre aux utilisateurs de saisir les valeurs et appuyez à nouveau sur « Entrée » pour enregistrer temporairement les valeurs.
	3. Appuyez sur « Appliquer » pour confirmer l'enregistrement de tous les paramètres dans la page de paramétrage LAN. <remarque> Se grise lorsque le réseau LAN n'est pas branché et IP LAN X.X.X. affiche 0.0.0.0</remarque>
	Réinitialisation LAN Réinitialiser la fonction LAN.
Réinitialiser	Appuyez sur le bouton « ENTER » et choisissez « Oui » pour rétablir les paramètres de tous les menus aux réglages d'usine.



------------ - ----- ---

Remarque : Les fonctions varient selon la définition du modèle.

Gestion

Mode ECO	Choisissez « Marche » pour baisser la lampe du projecteur et diminuer la consommation électrique, prolonger la durée de vie de la lampe et réduire le bruit. Sélectionnez « Arrêt » pour revenir au mode normal. <remarque> Grise l'élément du mode ECO lorsque l'élément Lumisense ou BluelightShield est « Marche ».</remarque>		
Haute Altitude	Choisissez « Marche » tpour activer le mode Haute altitude. Fait fonctionner les ventilateurs à pleine vitesse et en continu de façon à refroidir de façon adéquate le projecteur.		
Mode d'arrêt	 Standard : Arrête complètement le projecteur après le refroidissement par ventilation. Reprise instantanée : Restaure le système lorsque vous appuyez 		
Arrêt auto	a nouveau sur le pouton Marche dans les 2 minutes. Le projecteur s'éteindra automatiquement lorsque aucune entrée de signal n'est détectée après le délai prédéfini. (15 minutes par défaut)		
Temps d'affge. du menu (Sec.)	Choisissez la durée d'affichage du menu OSD. (15 secondes par défaut). Sélectionnez « Manuel » pour désactiver le menu principal / le menu direct à une touche manuellement par l'utilisateur.		
Mise sous tension auto	Démarrage auto Choisissez « Marche » pour mettre le projecteur sous tension lorsque le cordon secteur est branché.		
	Mise sous tension HDMI Choisissez « Marche » pour mettre le projecteur sous tension en cas de branchement à l'alimentation HDMI.		
	Mise sous tension VGA Choisissez « Marche » pour mettre le projecteur sous tension en cas de branchement à l'alimentation VGA.		
Verr pann com	Arrêt La valeur par défaut est réglée sur « Arrêt ».		
	 Verr enf Activer « Verr enf » pour désactiver le bouton marche/arrêt du projecteur en mode veille afin d'éviter qu'un enfant ne mette l'appareil sous tension. (Ce choix prendra effet après la mise hors tension). 		
	 Desactiver « Verr ent » temporairement pour mettre le projecteur sous tension avec la touche rapide, en appuyant sur le bouton marche/arrêt du projecteur pendant 3 secondes. Il es inutile de verrouiller une touche quelconque après la mise sous tension. 		
	Verr tot		
	 Activer « Verr tot » pour verrouiller toutes les touches sur le projecteur. (Prend effet lorsque le réglage est effectué ; affiche un message d'avertissement lorsque l'utilisateur appuie sur le pavé des touches numériques.) 		
	 Désactiver la fonction « Verr tot », appuyer sur la touche « ENTER » pendant 7 secondes. Puis le menu d'affichage à l'écran (OSD) du « Verrouillage du panneau de commande » est mis sur « Arrêt » et il n'est pas nécessaire de revenir sur « Verr tot ». 		
	 Affiche un message d'avertissement : Pour désactiver la fonction « Verr tot », appuyer sur « ENTER » pendant 7 secondes, tandis que l'utilisateur appuie sur n'importe quelle touche du panneau du pavé des touches numériques dans le mode « Verr tot ». 		

42

Informations lampe	Heure Lampe Afficher la durée de fonctionnement écoulée (en heure) de la lampe.		
	Lampe Rappel Activez cette fonction pour afficher un rappel qui vous demandera de changer la lampe 30 heures avant la fin de sa durée de vie estimée.		
	Réinit de lampe Choisissez « Oui » et appuyez sur « ENTER » pour mettre le compteur de la lampe sur 0 heure.		
Informations	Afficher à l'écran les informations sur le projecteur : Nom du modèle, Source d'entrée, Type de signal, Mode d'affichage, Numéro de série, Version du logiciel et Code QR.		
	Scannez avec un téléphone portable le code QR qui vous amènera au portail du projecteur Acer.		



--Remarque : Les fonctions varient selon la définition du modèle.

-------- - - .

-- ---- - -

-

Audio

Volume	•	Appuyez sur 🜒 pour diminuer le volume.
	•	Appuyez sur 🌔 pour augmenter le volume.
Silence	•	Choisissez « Marche » pour couper le son.
	•	Choisissez « Arrêt » pour rétablir le son.
Marche/Arrêt Volume	Sélectionnez cette fonction pour définir le son de notification du Marche/arrêt du projecteur.	

Remarque : Les fonctions varient selon la définition du modèle.

3D

R

3D	Sélectionnez « Marche » pour activer la fonction DLP 3D.		
	 Marche : Choisissez cet élément lorsque vous utilisez des lunettes DLP 3D, une carte graphique compatible avec 3D 120 Hz et un fichier au format HQFS ou un DVD avec le lecteur SW correspondant. 		
	Arrêt : Eteint le mode 3D.		
Format 3D	Si le contenu en 3D ne s'affiche pas correctement, vous pouvez sélectionner un format 3D adapté au contenu 3D que vous regardez et obtenir ainsi un meilleur résultat.		
24P 3D	Choisissez « 96 Hz » ou « 144 Hz » pour être compatible avec des lunettes 3D.		
Inverser G/D 3D	Si vous voyez une image masquée ou superposée lorsque vous portez des lunettes 3D DLP, vous pouvez utiliser la fonction « Inverser » pour obtenir la meilleure séquence d'image gauche/ droite pour voir une image correctement (pour 3D LDP).		
Message avertissement 3D	it Choisissez « Marche » pour afficher le message d'avertissement 3D.		
	Remarque : L'affichage 3D est maintenant désactivé. 1. Veuillez vous assurez d'avoir les lunettes et les signaux 3D corrects. 2. Pensez à désactiver la 3D si vous ne voulez pas voir des images en 3D. 3. Si l'affichage 3D n'est pas correct, veuillez essayer d'activer Inversion sync 3D. 4. Les options du mode d'affichage seront désactivées en mode 3D.		



Remarque 1: Les réglages du programme d'application 3D de la carte graphique doivent être corrects pour un affichage 3D correct. **Remarque 2**: Les lecteurs SW, tels que Stereoscopic Player et DDD TriDef Media Player, peuvent supporter les fichiers au format 3D. Vous pouvez télécharger ces trois lecteurs sur la page Web suivante,

- Lecteur stéréoscopique (Essai) :

http://www.3dtv.at/Downloads/Index_en.aspx

Français

- Lecteur multimédia DDD TriDef (Essai) :

http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html **Remarque 3 :** « Inverser G/D 3D » est seulement disponible lorsque 3D est activé.

Remarque 4 : Il y aura un avertissement sur l'écran si 3D est activé lorsque vous allumez le projecteur. Veuillez ajuster les réglages en fonction de vos besoins.

Remarque 5 : Le modèle WUXGA 24P 3D ne peut pas être mis à l'échelle en raison d'une limite de mémoire tampon TI ASIC. Lors de la détection des entrées 24P 3D (96 Hz et 144 Hz), le rapport d'aspect/les infos de balayage HDMI seront grisés et HIDE ne sera pas pris en charge.

Langue

Langue	Choisissez le menu OSD multilingue. Utilisez la touche
	 Territoria de menu préférée.
	Appuyez « ENTER » pour confirmer votre choix.

Appendices

Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes avec votre projecteur Acer, référez-vous au guide de dépannage suivant. Si des problèmes persistent, contactez votre revendeur local ou le centre de service.

Problèmes d'Image e	et Solutions
---------------------	--------------

#	Problème	Solution	
1	Aucune image n'apparaît à l'écran	 Effectuez la connexion comme décrit dans la section « Bien débuter ». Assurez-vous qu'aucune des broches du connecteur n'est tordue ou cassée. Vérifiez si la lampe du projecteur a été correctement installée. Veuillez vous référer à la section « Remplacement de la lampe ». Assurez-vous d'avoir retiré le protège-objectif et que le projecteur est allumé. 	
2	Image affichée partiellement, en défilement ou incorrecte (Pour PC (Windows 2000/XP/Vista/ Windows 7/ Windows 8))	 Pour une image affichée incorrectement : Allez sur le « Poste de Travail », ouvrez le « Panneau de configuration » puis doublecliquez sur l'icône « Affichage ». Sélectionnez l'onglet « Paramètres ». Vérifiez que le réglage de la résolution de votre écran est inférieur ou égal à WUXGA-RB (1920 x 1200). Cliquez sur le bouton « Propriétés Avancées ». Si le problème persiste, changez l'affichage du moniteur utilisé actuellement et suivez les étapes ci-dessous : Vérifiez que le réglage de la résolution est inférieur ou égal à WUXGA-RB (1920 x 1200). Cliquez sur le bouton « Changer » sous l'onglet « Moniteur ». Cliquez sur « Afficher tous les périphériques ». Ensuite sélectionnez « Types de moniteur standard » sous la boîte SP puis choisissez le mode de résolution dont vous avez besoin sous « Modèles ». Vérifiez que le réglage de la résolution de l'écran du moniteur est inférieur ou égal à WUXGA-RB (1920 x 1200). 	

3	Image affichée partiellement, en défilement ou incorrecte (pour ordinateurs portables)	 Pour une image affichée incorrectement : Suivez les étapes du point 2 (ci-dessus) pour régler la résolution de votre ordinateur. Appuyez sur les paramètres de bascule de la sortie. Par exemple : [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5] Si vous avez des difficultés pour changer les résolutions ou si votre moniteur se bloque, redémarrez tout l'équipement, y compris le projecteur.
4	L'écran de l'ordinateur portable n'affiche pas de présentation	 Si vous utilisez un ordinateur portable fonctionnant sous Microsoft[®] Windows[®] : Certains ordinateurs portables peuvent désactiver leurs propres écrans lorsqu'un second appareil d'affichage est utilisé. Chaque machine se réactive d'une façon différente. Référez-vous au manuel de votre ordinateur pour des informations détaillées. Si vous utilisez un ordinateur portable fonctionnant sous Apple[®] Mac[®] : Dans l'onglet Préférences du Système, ouvrez Affichage et réglez Miroir Vidéo sur « Marche ».
5	L'image est instable ou vacillante	 Réglez le paramètre « Suivi » pour fixer le problème. Référez-vous à la section « Image » pour plus d'informations. Changez les paramètres de la profondeur des couleurs de l'affichage sur votre ordinateur.
6	L'image comporte une barre verticale vacillante	 Utilisez « Fréquence » pour effectuer le réglage. Référez-vous à la section « Image » pour plus d'informations. Vérifiez et reconfigurez le mode d'affichage de votre carte graphique pour la rendre compatible avec le projecteur.

7	L'image est floue	 Assurez-vous que le protège-objectif est retiré. Réglez la bague de réglage de la focale sur l'objectif du projecteur. Assurez-vous que l'écran de projection est à une distance obligatoire comprise entre 3,3 et 38,8 pieds (de 1,0 à 11,8 mètres) (série SVGA, X128H/X128/ D616D/D616/EV-X65H/EV-X65//36X/V36X/AX319/ AX319D/DX212/DX212G/BS-112/BS-112E/KX316/ KX316B/X1286G/DNX1723/DNX1724)) / 3,6 et 32,7 pieds (1,0 à 10,0 mètres) (série X138WH/D626D/ EV-W65H/V36W/AW319/DX412/BS-312/KW316/ DWX1722) / 3,3 et 33,6 pieds (1,0 à 10,2 mètres) (série X1623H/D860D/EV-WU80H/V50U/AU540/DX620/ BS-520/KU330/DWU1729/H65408D/E156D/HE-806J/ GM532/VH-432/D1P1719) / 3,3 et 31,2 pieds (1,0 à 9,5 mètres) (série X168H/D660D/EV-WU65H/V36W/AU319/ DX612/BS-512/KU316/DWU1721/H6521BD/E155F/ HE-802K/GM512/VH-412/D1P1720) / 1,3 et 12,3 pieds (0,4 à 3,8 mètres) (série S1286HN/51286H/T411DT/ T411D/XS-X31HG/XS-X31H/F1286HN/F1286H/SE210L/ SE210/DS-110T/DS-110/S1286GH/DNX1712/DNX1713) / 1,3 et 11,0 pieds (0,4 à 3,4 mètres) (S1386WHN/ S1386WH/T421DT/T421D/XS-W31HG/XS-W31H/ F1386WHN/F1386WH/SE410L/SE410/DS-3107/DS-310/ DWX1711/DWX1734) du projecteur. Référez-vous à la section « Comment obtenir une taille d'image préférée en réglant la distance et le zoom » pour plus d'informations. 	
8	L'image est étirée lors de l'affichage d'un DVD au format « écran large »	 Lorsque vous regardez un DVD d'encodage anamorphosé ou au format 16:9, vous devez régler les paramètres cidessous : Si vous regardez un DVD au format 4:3, veuillez changer le format pour 4:3 dans l'OSD du projecteur. Si l'image est toujours étirée, vous devez également régler le rapport d'aspect. Réglez le format d'affichage pour un rapport d'aspect 16:9 (large) sur votre lecteur DVD. Si vous regardez un DVD au format Boîte aux lettres (Letterbox ou LBX), veuillez changer le format pour Letterbox (LBX) dans l'OSD du projecteur. 	
9	L'image est trop petite ou trop large	 Réglez la bague de zoom sur le projecteur. Rapprochez ou éloignez le projecteur de l'écran. Appuyez sur « MENU » sur la télécommande. Allez dans « Image> Rapport d'aspect » et essayez différents réglages ou appuyez sur « RATIO » sur la télécommande pour régler directement. 	
10	Les bords de l'image sont inclinés	 Si possible, repositionnez le projecteur de manière à ce qu'il soit centré par rapport à l'écran. Appuyez sur le bouton « Trapèze △ / □ » sur la télécommande jusqu'à ce que les côtés soient verticaux. 	

11	L'image est renversée	•	Sélectionnez « Image> Mode de projection » dans l'OSD et réglez la direction de projection.
12	La source LAN/ WiFi, Affichage USB indique Pas de signal	•	Mettez le projecteur hors tension et remettez-le sous tension.
13	L'image se fige lors de l'affichage d'une photo ou d'un document dans Média	•	Mettez le projecteur hors tension et remettez-le sous tension.

Messages OSD

#	Condition	Rappel de Lampe
1	Message	 Panne ventilateur – le ventilateur du système ne fonctionne pas.
		Panne ventilateur. La lampe va bientôt s'éteindre.
		 Surchauffe Project – le projecteur a dépassé sa température de fonctionnement recommandée et doit refroidir avant d'être réutilisé. Veuillez faire attention au message suivant.
		Surchauffe du projecteur, le système va bientôt s'arrêter automatiquement, veuillez : 1. vérifier que la température ambiante est comprise entre 5 et 40 degrés C*. 2. vérifier que les filtres n'ont pas besoin d'être nettoyés. 3. vérifier si une entrée ou une sortie est obstruée. 4. Le mode haute altitude doit être activé si le projecteur tourne à haute altitude.
		Veuillez également vérifier que les filtres à poussière soient installés. Si le filtre à poussière est bouché, veuillez le nettoyer.
		 Changer la lampe – la lampe a presque atteint sa durée de vie limite. Préparez-vous à la changer bientôt.
		La lampe approche sa fin de durée d'utilisation en mode pleine puissance. Remplacement suggéré!

Problèmes avec le Projecteur

#	Condition	Solution
1	Le projecteur arrête de répondre aux commandes	Si possible, éteignez le projecteur puis débranchez le cordon d'alimentation et attendez au moins 30 secondes avant de reconnecter l'alimentation.
2	La lampe grille ou émet un claquement	Quand la lampe atteint la fin de sa durée de vie, elle grillera, éventuellement avec un fort bruit de claquage. Si cela arrive, le projecteur ne se rallumera pas tant que le module de lampe n'est pas remplacé. Pour remplacer la lampe, suivez les procédures qui figurent dans la section « Remplacement de la lampe ».

Tableau de Définition des DELs & Alertes

Messages DEL

Message	Lamp_LED Temp_LED		DEL de Marche/Arrêt		
Wessage	Rouge	Rouge Rouge Rouge		Bleue	
Prise d'entrée de l'alimentation	Clignote toutes les 100 ms	Clignote toutes les 100 ms	Clignote Clignote ites les 100 toutes les 100 ms ms		
Veille			ALLUMÉ		
Bouton Marche/Arrêt sur Marche	-		-	ALLUMÉ	
Nouvelle tentative de la lampe	-		-	Clignotement rapide	
Arrêt (en cours de refroidissement)	-		Clignotement rapide		
Bouton Alimentation ÉTEINT (Refroidissement terminé ; en mode Veille)	-	-	ALLUMÉ	-	
Erreur (panne thermique)		ALLUMÉ		ALLUMÉ	
Erreur (verrouillage du ventilateur)		Clignotement rapide		ALLUMÉ	
Erreur (panne de la lampe)	ALLUMÉ			ALLUMÉ	
Erreur (panne de la roue de couleur)	Clignotement rapide			ALLUMÉ	

Remplacement de la lampe

Utilisez un tournevis pour retirer la(es) vis du couvercle puis retirez la lampe.

Le projecteur détectera automatiquement la durée de vie de la lampe. Le message d'avertissement « La lampe approche sa fin de durée d'utilisation en mode pleine puissance. Remplacement suggéré! » vous apparait. Quand vous voyez ce message, remplacez la lampe dès que possible. Assurez-vous que le projecteur a refroidi pendant au moins 30 minutes avant de changer la lampe.



Avertissements : Le compartiment de la lampe est chaud ! Laissezle refroidir avant de changer la lampe.



Pour Changer la Lampe

Mettez le projecteur hors tension en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt. Laissez le projecteur refroidir pendant au moins 30 minutes. Débranchez le cordon d'alimentation.

- Utilisez un tournevis pour enlever la vis du couvercle. (Illustration #1) Pousser dans le sens de la flèche. (Illustration #2) Poussez le couvercle vers le haut. (Illustration #3)
- 2 Retirez les vis qui retiennent le module de la lampe en place. (Illustration #4) Retirez la fiche de la lampe. (Illustration #5)
 - Soulevez la poignée pour qu'elle se tienne droit. (Illustration #6)
- 3 Soulevez la poignée pour qu'elle se tienne droit. Retirez le module de la lampe en forçant un peu. (Illustration #7)

Pour remplacer le module de la lampe, utilisez une nouvelle lampe et répétez les actions ci-dessous en ordre inverse.



)

Avertissements : Pour réduire le risque de blessures corporelles, ne pas faire tomber le module de la lampe et ne pas toucher l'ampoule de la lampe. L'ampoule risque de se briser et provoquer des blessures si elle tombe.

Installation au plafond

Si vous souhaitez installer le projecteur avec une fixation au plafond, veuillez vous référer aux étapes ci-dessous :

1 Percez quatre trous dans une partie du plafond solide, structurelle, et fixez la base de montage au plafond sur le plafond.



2 Choisissez la combinaison de longueur en fonction de l'environnement réel. (Le CM-01S ne comprend pas les types 2 et 3.)



3 Type 1:

Pour la taille standard, utilisez trois vis de support pour monter le projecteur sur le crochet de support au plafond. Types 2 et 3 :

De façon alternative, pour la plus grande taille, utilisez les extensions coulissantes pour plus de supports.



Remarque : Il est conseillé de garder un espace suffisant entre le support et le projecteur afin de permettre une bonne dissipation de la chaleur.

4 Connectez le connecteur de la partie principale au crochet du projecteur (illustration 1), puis vissez les quatre vis (illustration 2).



Français

5 Réglez l'angle et le positionnement s'il le faut.



Vis de	Туре В	Type de Rondelle		
Diamètre (mm) Longueur (mm)		Grand Petit		
4	25	V	V	





55

Spécifications

Les spécifications données ci-dessous sont sujettes à modifications sans avis préalable. En ce qui concerne les spécifications finales, veuillez vous référer aux spécifications de vente annoncées par Acer.

Système de projection	DLP®
Résolution	 Série X118/X118AH/X118H/X1186G/D606/D606B/ D606D/EV-565/EV-565A/EV-565H/V365K/V365B/ V165/AS319/AS319D/AS309/AS319E/DX112/DX112C/ DX112G/BS-012/BS-012E/BS-012K/KS316/KS316AK/ KS316B/DSV1725/DSV1726/DSV1727 : Résolution SVGA 800x600
	 Série X128H/X128/S1286HN/S1286H/D616D/D616/ T411DT/T411D/EV-X65H/EV-X65/XS-X31HG/ XS-X31H/V36X/V36XC/F1286HN/F1286H/AX319/ AX319D/SE210L/SE210/DX212/DX212G/DS-110T/ DS-110/BS-112/BS-112E/S1286GH/KX316/KX316B/ X1286G/DNX1723/DNX1724/DNX1712/DNX1713 : Résolution XGA 1024x768
	 Série X138WH/S1386WHN/S1386WH/D626D/ T421DT/T421D/EV-W65H/XS-W31HG/XS-W31H/ V36W/F1386WHN/F1386WHA/AW319/SE410I/SE410/ DX412/DS-3107/DS-310/BS-312/KW316/DWX1722/ DWX1711/DWX1734 : Résolution WXGA 1280x800
	 Série H6540BD/H6521BD/X168H/X1623H/E156D/ E155F/D666D/D860D/HE-806J/HE-802K/EV-WU65H/ EV-WU80H/GM532/GM512/V36U/V50U/VH-432/ VH-412/AU319/AU540/DX612/DX620/BS-512/BS-520/ KU316/KU330/D1P1719/D1P1720/DWU1721/ DWU1729 : Résolution WUXGA
	 Maximum : UXGA (1600 x 1200), WSXGA+ (1680 x 1050), 1080p (1920 x 1080), WUXGA-RB (1920 x 1200)
Compatibilités Ordinateur	PC IBM et compatibles, Apple Macintosh, iMac et normes VESA : SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+, WXGA, WXGA+, WSXGA+
Compatibilité Vidéo	NTSC (3,58/4,43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/ K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
Rapport d'aspect	Auto, Plein écran, 4:3, 16:9, L.Box
Couleurs d'affichage	1,07 milliards de couleurs

Rapport de zoom optique	•	Série S1386WHN/S1386WH/S1286HN/S1286H/ T421DT/T421D/T411DT/T411D/X5-W31HG/XS-W31H/ XS-X31HG/XS-X31H/F1386WHN/F1286HN/ F1286H/SE410L/SE410/SE210L/SE210/DS-310T/ DS-310/DS-1107/DS-110/S1286GH/DWX1711/ DWX1734/DNX1712/DNX1713 : 1,0X Série H6521BD/X168H/X138WH/X128H/X128/X118H/ X118AH/X118/E155F/D666D/D626D/D616D/D616/ D606D/D606B/D606/HE-802K/EV-WU65H/EV-W65H/ EV-X65H/EV-S65/EV-S65A/EV-S65A/EV-S65/GM512/ V36U/V36W/V36X/V36X/V36SV/365B/V365B/V365B/V365L/ VH-412/AU319/AW319/AX319/AX319D/AS319/ AS319E/AS319D/AS309/DX612/DX412/DX212/ DX212G/DX112/DX112C/DX112G/BS-512/BS-312/ BS-112/BS-112E/BS-012K/BS-012E/KU316/ KW316/KX316/KX316B/KS316A/KS316B/ X1286G/X1186G/D1P1720/DWU1721/DWX1722/ DNX1723/DNX1724/DSV1725/DSV1726/DSV1727 : 1,1X
	•	Serie X1623H/D860D/EV-W080H/V500/A0540/ DX620/BS-520/KU330/DWU1729/H6540BD/E156D/ HE-806J/GM532/VH-432/D1P1719 : 1,3X
Rapport de distance de projection	•	Série X128H/X128/X118/X118AH/X118H/D616D/ D616/D606/D606B/D606D/EV-X65H/EV-X65/EV-S65/ EV-S65A/EV-S65H/V36X/V36SX/365B/V36SC/ V165/AX319/AX319/AS319/AS319D/AS309/AS319/ DX212/DX212g/DX112/DX112c/DX112g/BS-112/ BS-112E/BS-012/BS-012E/BS-012K/X316/KX316B/ KS316/KS316AK/KS316B/X1286G/X1186G/DNX1723/ DNX1724/DSV1725/DSV1726/DSV1727 : 1,94 ~ 2,16 (51" @ 2m)
	•	Série X138WH/D626D/EV-W65H/V36W/AW319/ DX412/BS-312/KW316/DWX1722 : 1,54 ~ 1,72 (60" @ 2m)
	•	Série X1623H/D860D/EV-WU80H/V50U/AU540/ DX620/BS-520/KU330/DWU1729/H6540BD/E156D/ HE-806J/GM532/VH-432/D1P1719 : 1,58 ~ 2,06 (59" @ 2m)
	•	Série X168H/D666D/EV-WU65H/V36U/AU319/ DX612/BS-512/KU316/DWU1721/H6521BD/E155F/ HE-802K/GM512/VH-412/D1P1720 : 1,47~1,62 (63" @ 2m)
	•	Série S1286HN/S1286H/T411DT/T411D/XS-X31HG/ XS-X31H/F1286HN/F1286H/SE210L/SE210/DS-110T/ DS-110/S1286GH/DNX1712/DNX1713 : 0,617 (100" @ 1,25m)
	•	\$1386WHN/\$1386WH/T421DT/T421D/XS-W31HG/ XS-W31H/F1386WHN/F1386WH/SE410L/SE410/ DS-310T/DS-310/DWX1711/DWX1734 : 0,521 (100" @ 1,12m)

57

Objectif de projection

 Série X128H/X128/X118/X118AH/X118H/D616D/ D616/D606/D606B/D606D/EV-X65H/EV-X65/EV-S65/ EV-S65A/EV-S65H/V36X/V36XC/V36S/V36SB/V36SC/ V16S/AX319/AX319D/AS319/AS319D/AS309/AS319E/ DX212/DX212G/DX112/DX112C/DX112G/BS-112/ BS-112E/BS-012/BS-012E/BS-012K/KX316/KX316B/ KS316/KS316AK/KS316B/X1286G/X1186G/DNX1723/ DNX1724/DSV1725/DSV1726/DSV1727: $F = 2,41 \sim 2,53$, f = 21,85mm ~ 24,01mm, Zoom et mise au point manuels Série X138WH/D626D/EV-W65H/V36W/AW319/ DX412/BS-312/KW316/DWX1722: $F = 2.41 \sim 2.53$. f = 21,85mm ~ 24,00mm, Zoom et mise au point manuels Série X1623H/D860D/EV-WU80H/V50U/AU540/ DX620/BS-520/KU330/DWU1729/H6540BD/E156D/ HE-806J/GM532/VH-432/D1P1719: F = 2,37 ~ 2,78, f = 16,91 mm ~ 21,60 mm, Zoom et mise au point manuels Série X168H/D666D/EV-WU65H/V36U/AU319/ DX612/BS-512/KU316/DWU1721/H6521BD/E155F/ HE-802K/GM512/VH-412/D1P1720: $F = 2, 1 \sim 2, 31,$ f = 15,59 mm ~ 17,14 mm, Zoom et mise au point manuels Série S1286HN/S1286H/T411DT/T411D/XS-X31HG/ XS-X31H/F1286HN/F1286H/SE210L/SE210/DS-110T/ DS-110/S1286GH/DNX1712/DNX1713: F = 2.7.f = 7,15 mm, mise au point manuels Série \$1386WHN/\$1386WH/T421DT/T421D/ XS-W31HG/XS-W31H/F1386WHN/F1386WH/SE410L/ SE410/DS-310T/DS-310/DWX1711/DWX1734: F = 2, 8,f = 7.51 mm. mise au point manuels

Taille de l'écran de projection (diagonale)	 Série X128H/X128/X118/X118AH/X118H/D616D/ D616/D606/D606B/D606D/EV-X65H/EV-X65/EV-S65/ EV-S65A/EV-S65H/V36X/V36XC/V365X/365B/V365C/ V165/AX319/AX319D/AS319/AS319/AS319J/AS319E/ DX212/DX212G/DX112/DX112C/DX112G/BS-112/ BS-112E/BS-012/BS-012E/BS-012K/KX316/KX316B/ KS316/KS316AK/KS316B/X1286G/X1186G/DNX1723/ DNX1724/DSV1725/DSV1726/DSV1727 : 23" ~ 300" (58cm ~ 762cm) Série X138WH/D626D/EV-W65H/V36W/AW319/ DX412/BS-312/KW316/DWX1722 : 30" ~ 300" (75cm ~ 762cm)
	 Série X1623H/D860D/EV-WU80H/V50U/AU540/ DX620/BS-520/KU330/DWU1729/H6540BD/E156D/ HE-806J/GM532/VH-432/D1P1719: 27" ~ 300" (69cm ~ 762cm) Série X462WPC6CD (50)/WU5CHA(2000) (000)
	 Serie X168H/D666D/EV-W065H/V360/A0319/ DX612/BS-512/KU316/DWU1721/H6521BD/E155F/ HE-802K/GM512/VH-412/D1P1720 : 29'' ~ 300'' (73cm ~ 762cm)
	 Série S1286HN/S1286H/T411DT/T411D/XS-X31HG/ XS-X31H/F1286HN/F1286H/SE210L/SE210/DS-110T/ DS-110/S1286GH/DNX1712/DNX1713 : 32" ~ 300" (81cm ~ 762cm)
	 Série S1386WHN/S1386WH/T421DT/T421D/ XS-W31HG/XS-W31H/F1386WHN/F1386WH/SE410L/ SE410/DS-310T/DS-310/DWX1711/DWX1734 : 36" ~ 300" (91cm ~ 762cm)
Distance de projection	 Série X128H/X128/X118/X118AH/X118H/D616D/ D616/D606/D606B/D606D/EV-X65H/EV-X65/EV-S65/ EV-S65A/EV-S65H/V36X/V36XC/V365N/365B/V365C/ V165/AX319/AX319D/AS319/AS319D/AS309/AS319E/ DX212/DX212G/DX112/DX112C/DX112G/BS-112/ BS-112E/BS-012/BS-012E/BS-012E/KX316/KX316B/ KS316/KS316AK/KS316B/X1286G/X1186G/DNX1723/ DNX1724/DSV1725/DSV1726/DSV1727: 1,0m ~ 11,8m (3,3' ~ 38,8')
	 Série X138WH/D626D/EV-W65H/V36W/AW319/ DX412/BS-312/KW316/DWX1722 : 1,1m ~ 10m (3,6' ~ 32,7')
	 Série X1623H/D860D/EV-WU80H/V50U/AU540/ DX620/BS-520/KU330/DWU1729/H6540BD/E156D/ HE-806J/GM532/VH-432/D1P1719 : 1,0m ~ 10,2m (3,3' ~ 33,6')
	 Série X168H/D666D/EV-WU65H/V36U/AU319/ DX612/BS-512/KU316/DWU1721/H6521BD/E155F/ HE-802K/GM512/VH-412/D1P1720 : 1,0m ~ 9,5m (3,3' ~ 31,2')
	 Série S1286HN/S1286H/T411DT/T411D/XS-X31HG/ XS-X31H/F1286HN/F1286H/SE210L/SE210/DS-110T/ DS-110/S1286GH/DNX1712/DNX1713 : 0,4m ~ 3,8m (1,3' ~ 12,3')
	 Série S1386WHN/S1386WH/T421DT/T421D/ XS-W31HG/XS-W31H/F1386WHN/F1386WH/SE410L/ SE410/DS-310T/DS-310/DWX1711/DWX1734 : 0,4m ~ 3,4m (1,3' ~ 11,0')

				<u>.</u>
Fréquence	du	balayage horizontal	15 ~	100 kHz
		, ,		

Fréquence du balayage de rafraîchissement vertical	24 ~ 120 Hz
Type de lampe	 Série X138WH/X128H/X128/X118H/X118AH/X118/ D626D/D616D/D616/D606D/D606B/D606/EV-W65H/ EV-X65H/EV-X65/EV-S65H/EV-S65A/EV-S65/V36W/ V36X(V36XC/V36S/V365B/V365C/V165/AW319/ AX319/AX319D/AS319/AS319/AS319D/AS309/ DX412/DX212/DX212G/DX112/DX112C/DX112G/ BS-312/BS-112/BS-112E/BS-012/BS-012K/BS-012E/ KW316/KX316/KX316B/KS316A/KS316B/ X1286G/X1186G/DWX1722/DNX1723/DNX1724/ DSV1725/DSV1726/DSV1727 : Lampe de 203 W changeable par l'utilisateur
	 Série H6540BD/H6521BD/X1623HX168H/E156D/ E155F/D860D/D666D/HE-806J/HE-802K/EV-WU80H/ EV-WU65H/GM532/GM512/V50U/V36U/VH-432/ VH-412/AU540/AU319/DX620/DX612/BS-520/BS-512/ KU330/KU316/D1P1719/D1P1720/DWU1729/ DWU1721 : Lampe de 250 W changeable par l'utilisateur
	 Série S1386WHN/S1386WH/S1286H//S1286H// T421DT/T421D/T411DT/T411D/XS-W31HG/XS-W31H// XS-X31HG/XS-X31H/F1386WHN/F1386WH/F1286HN/ F1286H/SE410/SE210L/SE210L/SE210/DS-310T/ DS-310/DS-110T/DS-110/S1286GH/DWX1711/ DWX1734/DNX1712/DNX1713 : Lampe de 220 W (changeable par l'utilisateur
Audio	 Série H6521BD/X168H/X138WH/X128H/X128/X118H/ X118AH/X118/E155F/D666D/D626D/D616D/D616/ D606D/D606B/D606/HE-802K/EV-WU65H/EV-W65H/ EV-X65H/EV-X65/EV-565H/EV-565A/EV-565/GM512/ V36U/V36W/V36X/V36X/V365V/365W/365W/365V/165/ VH-412/AU319/AW319/AX319/AX319D/AS319/ AS319E/AS319D/AS309/DX612/DX412/DX212/ DX212G/DX112/DX112C/DX112G/BS-512/BS-312/ BS-112/BS-112E/BS-012/BS-012E/KU316/ KW316/KX316/KX316/KS316A/KS316A/KS316B/ X1286G/X1186G/D1P1720/DWU1721/DWX1722/ DNX1723/DNX1724/DSV1725/DSV1726/DSV1727 : Haut-parleur interne avec sortie 3 W x 1
	 Série X1623H/D860D/EV-WU80H/V50U/AU540/ DX620/BS-520/KU330/DWU1729/H6540BD/E156D/ HE-806J/GM532/VH-432/D1P1719/S1286GH : Haut-parleur interne avec sortie 10 W x 1 Série S1386WHN/S1386WH/S1286H/ T421DT7421D/T411D/T411D/XS-W31HG/XS-W31H/ XS-X31HG/XS-X31H/F1386WHN/F1386WH/F1286HN/ F1286H/SE410L/SE410/SE210L/SE210/DS-310T/ DS-310/DS-1107/DS-110/DWX1711/DWX1734/ DNX1712/DNX1713 : Haut-parleur interne avec sortie 16 W x 1

Poids	 Série X138WH/X128H/X128/X118H/X118AH/X118/ D626D/D616D/D616/D606D/D606B/D606/EV-W65H/ EV-X65H/EV-X65/EV-S65H/EV-S65A/EV-S65/V36W/ V36X/V36XC/V36S/V36SB/V36SC/V16S/AW319/ AX319/AX319D/AS319/AS319E/AS319D/AS309/ DX412/DX212/DX212G/DX112/DX112C/DX112G/ BS-312/BS-112/BS-112E/BS-012/BS-012K/BS-012E/ KW316/KX316B/KS316B/KS316A/KS316B/ X1286G/X1186G/DWX1722/DNX1723/DNX1724/ DSV1725/DSV1726/DSV1727 : 2,7 Kg (5,95 lbs) Série X1623H/D860D/EV-WU80H/V50U/AU540/ DX620/BS-520/KU330/DWU1729/H65408D/E156D/ HE-806J/GM532/VH-432/D1P1719 : 3,1 Kg (6,83 lbs) Série X168H/D666D/EV-WU65H/V36U/AU319/ DX612/BS-512/KU316/DWU1721/H65218D/E155F/ HE-802K/GM512/VH-412/D1P1720 : 2,8 Kg (6,17 lbs) Série S1386WHN/S1386WH/S1286HN/S1286H/ T421DT/T421D/T411DT/T411DX/S-W31HG/XS-W31H/ XS-X31HG/XS-X31H/1386WHN/F1386WH/F1286HN/ F1286H/SE410L/SE410/SE210L/SE210/DS-3107/ DS-310/DS-1107/DS-110/S12866H/DWX1711/ DWX1734/DNX1712/DNX1713 : 3,1 Kg (6,83 lbs)
Dimensions (I x P x H mm) (avec pieds)	 Série X138WH/X128H/X128/X118H/X118AH/X118/ D626D/D616D/D616/D606D/D606B/D606/EV-W65H/ EV-X65H/EV-X65/EV-S65H/EV-S65A/EV-S65/V36W/ V36X/V36XC/V36S/V36SE/V36SC/V16S/AW319/ AX319/AX319D/AS319/AS319E/AS319D/AS309/ DX412/DX212/DX212G/DX112/DX112C/DX112G/ BS-312/BS-112/BS-112E/BS-012/BS-012K/BS-012E/ KW316/KX316/KX316B/KS316/KS316A/KS316B/ X1286G/X1186G/DWX1722/DNX1723/DNX1724/ DSV1725/DSV1726/DSV1727 : 313mm x 240mm x 113,7mm (12,3" x 9,4" x 4,5") Série H6540BD/H6521BD/X1623HX168H/E156D/ E155F/D860D/D666D/HE-806/HE-802K/EV-WU80H/ EV-WU65H/GM532/GM512/V50U/V36U/VH-432/ VH-412/AU540/AU319/DX620/DX612/BS-520/BS-512/ KU330/KU316/D1P1719/D1P1720/DWU1729/
	DWU1721 : 313mm x 240mm x 110,7mm (12,3" x 9,4" x 4,3")
	 Serie S1386WHN/S1386WH/S1286HN/S1286H/ T421DT/T421D/T411DT/T411D/XS-W31HG/XS-W31H/ XS-X31HG/XS-X31H/F1386WHN/F1386WH/F1286HN/ F1286H/SE410L/SE410/SE210L/SE210/DS-310T/ DS-310/DS-110T/DS-110/S1286GH/DWX1711/ DWX1734/DNX1712/DNX1713 : 313mm x 255,3mm x 113,7mm (12,3" x 10,0" x 4,5")
Zoom numérique	2X
Source d'alimentation	Alimentation d'entrée CA 100 ~ 240 V, commutable

Consommation électrique	 Série X138WH/X128H/X128/X118H/X118AH/X118/ D626D/D616D/D616/D606D/D606B/D606/EV-W65H/ EV-X65H/EV-X65/EV-S65H/EV-S65A/EV-S65/V36W/ V36XVV365/V365V/365B/V365C/V165/AW319/ AX319/AX319D/AS319/AS319E/AS319D/AS309/ DX412/DX212/DX212G/DX112/DX112C/DX112G/ BS-312/BS-112/BS-112E/BS-012/BS-012K/BS-012E/ KW316/KX316B/KS316B/KS316A/KS316B/ X1286G/X1186G/DWX1722/DNX1723/DNX1724/ DSV1725/DSV1726/DSV1727 : Mode normal : 240 W ± 10% @ 110VAC Mode ECO : 195 W ± 10 % @ 110VAC Mode Veille < 0,5 W Série H6540BD/H6521BD/X1623HX168H/E156D/ E155F/D860D/D666D/HE-806J/HE-802K/EV-WU80H/ EV-WU65H/GM532/GM512/V50U/V36U/VH-432/ VH-412/AU540/AU319/DX620/DX612/BS-520/BS-512/ KU330/KU316/D1P1719/D1P1720/DWU1729/ DWU1721 : Mode normal : 300 W ± 10% @ 110VAC Mode ECO : 210 W ± 10 % @ 110VAC Mode Veille < 0,5 W Série \$1386WHN/\$1386WH/\$1286HN/\$1286H/ T421DT/T421DT/T411D7/T411D/XS-W31HG/XS-W31H/ XS-X31HG/XS-X31H/F1386WHN/\$1386WH/\$1286H/ F1286H/SE410L/SE410/\$E210L/SE210/DS-310T/ DS-310/DS-1107/DS-110/J21286GH/DWX1711/ DWX1734/DNX1712/DNX1713 : Mode normal : 270 W ± 10% @ 110VAC Mode ECO : 210 W ± 10% @ 110VAC Mode PCO : 210 W ± 10% @ 110VAC
Température de fonctionnement	0°C à 40°C / 32°F à 104°F
Contenu du paquet standard	Cordon d'alimentation secteur x1
	Câble HDMI x1 (en option)
	Câble VGA x1 (option)
	Télécommande x1
	Piles AAA x2 (pour la télécommande) (en option)
	• Guide de l'utilisateur (Projecteur) (CD-ROM) x1
	 Guide de l'utilisateur (Fonction Sans fil/Média) (CD-ROM) x1 (en option)
	 Guide de démarrage rapide (Projecteur) x1
	 Guide de démarrage rapide (Fonction Sans fil/ Média) x1 (option)
	Carte de sécurité x1 (en option)
	Boîtier de transport x1 (option)

Connecteurs E/S	S1386WH/ S1286H/ T421D/ T411D/ XS-W31H/ XS-X31H/ F1386WH/ F1286H/ SE410/ DS-310/ DS-310/ DS-110/ S1286GH/ DWX1734/ DWX1734/	S1386WHN/ S1286HN/ T421DT/ T411DT/ XS-W31HG/ F1386WHN/ F1286HN/ SE210L/ DS-310T/ DS-110T/ DWX1711/ DNX1712	X128/ X118/ D616/ D606/ EV-X65/ EV-S65/ V36XC/ V36SC/ V165/ AX319D/ AS319D/ AS319D/ DX212G/ DX12G/ DX112G/ BS-112E/ KX316B/ KS316B/ X1286G/ X1186G/ DNX1724/ DSV1727	X128H/ D616D/ EV-X65H/ V36X/ AX319/ DX212/ BS-112/ KX316/ DNX1723	X118AH/ D606B/ EV-S65A/ V365B/ AS319E/ DX112C/ BS-012K/ KS316A/ DSV1726	H6521BD/ X168H/ X138WH/ X118H/ E155F/ D666D/ D606D/ D606D/ D606D/ EV-W065H/ EV-W065H/ GM512/ V36U/ V36U/ V36U/ V36U/ V36U/ V36S/ VH-412/ AU319/ AW319/ AW319/ AS319/ DX612/ DX112/ BS-512/ BS-512/ BS-512/ BS-512/ KU316/ KW316/ KW316/ KJ316/ D1P1720/ DWU1721/ DWU1721/ DWU1721/ DWU1725/	H6540BD/ E156D/ HE-806J/ GM532/ D1P1719/ X1623H/ D860D/ EV-WU80H/ V50U/ AU540/ DX620/ BS-520/ KU330/ DWU1729
Prise d'alimentation	V	V	V	V	V	V	V
VGA IN	V	Х	V	V	Х	V	V
HDMI	V	Х	Х	V	V	V	Х
HDMI 2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	V
HDMI 1/MHL	Х	Х	Х	Х	Х	Х	V
Vidéo composite	V	V	Х	V	Х	V	V
RS232	V	V	Х	X ^(*)	Х	Х	V
Prise d'entrée audio 3,5mm	V	V	Х	V	Х	V	V
Prise de sortie audio 3,5mm	V	V	Х	Х	Х	Х	V
Sortie CC 5V	V	Х	V	V	V	V	V
HDMI 1	Х	V	Х	Х	Х	Х	Х
HDMI 2/MHL	Х	V	Х	Х	Х	Х	Х
VGA IN 1	Х	V	Х	Х	Х	Х	Х
VGA IN 2	Х	V	Х	Х	Х	Х	Х
Connecteurs	S1386\//H/	\$1386\//HNI/	¥128/	¥128H/	¥118AH/	H6521BD/	H65/08D/
--------------------------------	------------	---------------	----------------	-------------------	-----------	-----------	----------
E/S	S1286H/	\$1286HN/	X120/ X118/	D616D/	D606B/	¥168H/	E156D/
L/J	T/21D/	T/21DT/	D616/	EV-X65H/	EV-\$65A/	X138\//H/	HE-8061/
	T421D/	T421D1/	D606/	V36X/	V365B/	X118H/	GM532/
	YS_W31H/	XS_W/31HG/	EV-X65/	AX319/	V 5050/	E155E/	VH_/132/
			EV/ \$65/	AX313/			D1D1710/
	C1286\//U/	E1286WUN/		DA212/ DS 112/	DATIZC/	D626D/	V1622U/
	E1286U/		V365C/	KY216/	KS216A/	D626D/	
	F1200H/	F1200FIN/	V 303C/				
	SE410/	SE410L/	V 103/	DINAT725	D3V1/20		
	JEZ 10/		AA319D/				V 500/
	D3-310/	D3-3101/	A5519D/				AU340/
	D3-110/	D3-1101/	A5309/				DX620/
	31280GH/		DX212G/				B3-520/
	DVVX1734/	DNX1/12	DXTI2G/			V360/	KU330/
	DNX1/13		BS-112E/			V36VV/	DW01729
			BS-012E/			V365/	
			KX316B/			VH-412/	
			KS316B/			AU319/	
			X1286G/			AW319/	
			X1186G/			AS319/	
			DNX1724/			DX612/	
			DSV1727			DX412/	
						DX112/	
						BS-512/	
						BS-312/	
						BS-012/	
						KU316/	
						KW316/	
						KS316/	
						D1P1720/	
						DWU1721/	
						DWX1722/	
						DSV1725	
Prise d'entrée LAN RJ45	х	V	Х	Х	Х	Х	Х
Sortie VGA	V	V	Х	Х	Х	Х	Х
USB A1 (Dongle sans fil)	х	V	Х	Х	Х	Х	х
USB A2 (Sortie 5 V CC)	Х	V	Х	Х	Х	Х	Х



......

Remarque 1 : La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans avis préalable.

Remarque 2 : * Les fonctions varient selon la définition du modèle.

Modes de compatibilité

A. Analogique VGA

1 Analogique VGA - Signal PC

Modes	Résolution	Fréquence V. [Hz]	Fréquence H. [KHz]
VGA	640x480	60	31,5
	640x480	72	37,9
	640x480	75	37,5
	640x480	85	43,3
	640x480	120	61,9
SVGA	800x600	56	35,1
	800x600	60	37,9
	800x600	72	48,1
	800x600	75	46,9
	800x600	85	53,7
	800x600	120	77,4
XGA	1024x768	60	48,4
	1024x768	70	56,5
	1024x768	75	60,0
	1024x768	85	68,7
	1024x768	120	99,0
SXGA	1152x864	70	63,8
	1152x864	75	67,5
	1152x864	85	77,1
	1280x1024	60	64,0
	1280x1024	72	77,0
	1280x1024	75	80,0
	1280x1024	85	91,1
QuadVGA	1280x960	60	60,0
	1280x960	75	75,2
SXGA+	1400x1050	60	65,3
UXGA	1600x1200	60	75,0
PowerBook G4	640x480	60	31,4
PowerBook G4	640x480	66,6(67)	34,9
PowerBook G4	800x600	60	37,9
PowerBook G4	1024x768	60	48,4
PowerBook G4	1152x870	75	68,7
PowerBook G4	1280x960	75	75,0
i Mac DV (G3)	1024x768	75	60,0

Modes	Résolution	Fréquence V. [Hz]	Fréquence H. [KHz]
WXGA	1280x768	60	47,8
	1280x768	75	60,3
	1280x768	85	68,6
	1280x720	60	44,8
	1280x720	120	92,9
	1280x800	60	49,6
	1280x800	119,909	101,6
	1920x1200	60	74
	1440x900	60	59,9
WSXGA+	1680x1050	60	65,3
	1920x1080 (1080P)	60	67,5
	1366x768	60	47.7
WUXGA	1920x1200-RB	59.94	74.04
		==,51	

2 Analogique VGA - Fréquence large étendue

3 VGA Analogique - Signal composante

Modes	Résolution	Fréquence V. [Hz]	Fréquence H. [KHz]
480i	720x480 (1440x480)	59,94 (29,97)	15,7
576i	720x576 (1440x576)	50 (25)	15,6
480p	720x480	59,94	31,5
576p	720x576	50	31,3
720p	1280x720	60	45,0
720p	1280x720	50	37,5
1080i	1920x1080	60 (30)	33,8
1080i	1920x1080	50 (25)	28,1
1080p	1920x1080	23,97/24	27,0
1080p	1920x1080	60	67,5
1080p	1920x1080	50	56,3

B. Numérique HDMI

1 HDMI - PC Signal

Modes	Résolution	Fréquence V. [Hz]	Fréquence H. [KHz]
VGA	640x480	60	31,5
	640x480	72	37,9

	640x480	75	37,5
	640x480	85	43,3
	640x480	120	61,9
SVGA	800x600	56	35,1
	800x600	60	37,9
	800x600	72	48,1
	800x600	75	46,9
	800x600	85	53,7
	800x600	120	77,4
XGA	1024x768	60	48,4
	1024x768	70	56,5
	1024x768	75	60,0
	1024x768	85	68,7
	1024x768	120	99,0
SXGA	1152x864	70	63,8
	1152x864	75	67,5
	1152x864	85	77,1
	1280x1024	60	64,0
	1280x1024	72	77,0
	1280x1024	75	80,0
	1280x1024	85	91,1
QuadVGA	1280x960	60	60,0
	1280x960	75	75,2
SXGA+	1400x1050	60	65,3
UXGA	1600x1200	60	75,0
PowerBook G4	640x480	60	31,4
PowerBook G4	640x480	66,6(67)	34,9
PowerBook G4	800x600	60	37,9
PowerBook G4	1024x768	60	48,4
PowerBook G4	1152x870	75	68,7
PowerBook G4	1280x960	75	75,0
i Mac DV (G3)	1024x768	75	60,0

2 HDMI - Fréquence large étendue

Modes	Résolution	Fréquence V. [Hz]	Fréquence H. [KHz]
WXGA	1280x768	60	47,8
	1280x768	75	60,3
	1280x768	85	68,6
	1280x720	60	44,8
	1280x720	120	92,9
	1280x800	60	49,6

	1280x800-RB	119,909	101,6
	1440x900	60	59,9
	1920x1200	60	74
WSXGA+	1680x1050	60	65,3
	1920x1080 (1080P)	60	67,5
	1366x768	60	47,7
WUXGA	1920x1200-RB	59,94	74,04

3 HDMI - Signal Vidéo

Modes	Résolution	Fréquence V. [Hz]	Fréquence H. [KHz]
480i	720x480 (1440x480)	59,94 (29,97)	15,7
576i	720x576 (1440x576)	50 (25)	15,6
480p	720x480	59,94	31,5
576p	720x576	50	31,3
720p	1280x720	60	45,0
720p	1280x720	50	37,5
1080i	1920x1080	60 (30)	33,8
1080i	1920x1080	50 (25)	28,1
1080p	1920x1080	23,97/24	27,0
1080p	1920x1080	60	67,5
1080p	1920x1080	50	56,3
1080p	1920x1200-RB	59,94	74,04

4 HDMI - 1.4a Fréquence 3D

Modes	Résolution	Fréquence V. [Hz]	Fréquence H. [KHz]
720p (Séquentiel)	1280 x 720	50	37,5
720p (Séquentiel)	1280 x 720	60	45,0
1080p (Séquentiel)	1920 x1080	24	27,0
720p (Séquentiel)	1280 x 720	50	37,5
720p (Séquentiel)	1280 x 720	60	45,0
1080i (Haut et Bas)	1920 x 1080	50 (25)	28,1
1080i (Haut et Bas)	1920 x 1080	60 (30)	33,8
1080p (Haut et Bas)	1920 x 1080	24	27,0
1080p (Haut et Bas)	1920 x 1080	50	56,3
1080p (Haut et Bas)	1920 x 1080	60	67,5
720p (Côte/côte moitié)	1280 x 720	60	45,0

1080i (Côte/côte moitié)	1920 x 1080	50 (25)	28,1
1080i (Côte/côte moitié)	1920 x 1080	60 (30)	33,8
1080p (Côte/côte moitié)	1920 x 1080	50	56,3
1080p (Côte/côte moitié)	1920 x 1080	60	67,5
	Fréquenc hor	e de balayage rizontal :	15 k-100 kHz
Limites de plage de	Fréquence de	balayage vertical :	24-120 Hz
source graphique du moniteur	Taux max, pixel :		Analogique : 165MHz Numérique : 165MHz

C. MHL Numérique

Modes	Résolution	Fréquence V. [Hz]	Fréquence H. [KHz]
VGA	640x480	59,94/60	31,5
480i	720x480 (1440x480)	59,94/60	15,7
576i	720x576 (1440x576)	50 (25)	15,6
480p	720x480	59,94/60	31,5
480p_2x	1440x480	59,94/60	31,5
576p	720x576	50	31,3
576p_2x	1440x576	50	31,3
720p	1280x720	59,94/60	45,0
720p	1280x720	50	37,5
1080i	1920x1080	60(30)	33,8
1080i	1920x1080	50(25)	28,1
1080p	1920x1080	23,97/24	27,0
1080p	1920x1080	25	28,1
1080p	1920x1080	29,97/30	33,8
Limites de plage de	Fréquence de balayage horizontal :	15 k-5	50 kHz
source graphique du moniteur	Fréquence de balayage vertical :	24-60 Hz	
	Taux max, pixel :	Numérique : 75 MHz	



Remarque 1: Les fonctions varient selon la définition du modèle. Remarque 2: MHL 1080p 3D 24p séquentiel non pris en charge.

Avis concernant les Réglementations et la Sécurité

Notice FCC

Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux limites pour les appareils numériques de Classe B, conformément à l'Article 15 des Règlements FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences néfastes dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions, peut provoquer des interférences dans les communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences néfastes pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour de l'aide.

Avis : Câbles blindés

Toutes les connexions avec d'autres appareils informatiques doivent être effectuées à l'aide de câbles blindés pour rester conforme aux règlements FCC.

Avis : Périphériques

Seuls les périphériques (appareils d'entrée/sortie, ports, imprimantes, etc.) approuvés conformes aux limites de la Classe B peuvent être connectés à cet équipement. L'utilisation des périphériques non conformes peut provoquer des interférences pour la réception de la télévision ou de la radio.

Mise en garde

Les changements ou modifications non expressément approuvés par le fabricant peuvent invalider l'autorité de l'utilisateur, laquelle est accordée par la Commission Fédérales des Communications, à utiliser cet appareil.

Conditions de Fonctionnement

Cet appareil est conforme à l'article 15 des Règlements FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences néfastes, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable. 70

Avis : Pour les utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme ICES-003 Canadienne.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Compatible avec la certification réglementaire russe/ukrainienne



Avis de réglementation sur les appareils radio



Remarque : Les informations de réglementation ci-dessous concernent uniquement les modèles avec LAN sans-fil et/ou Bluetooth.

Général

Ce produit est conforme aux normes concernant la fréquence radio et la sécurité de tous les pays ou régions dans lesquels il a été approuvé pour l'utilisation sans-fil. En fonction des configurations, ce produit peut ou peut ne pas contenir les périphériques fréquence radio sans-fil (par exemple LAN sans-fil et/ou modules Bluetooth).

Canada — Appareils de communication radio à basse consommation électrique sans licence (RSS-247)

- a Informations générales
 Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :
 1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences néfastes, et
 2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.
- b Operation dans la bande 2,4 GHz Pour éviter des interférences radio avec un service sous licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et son installation à l'extérieur est sujette à concession de licence.

Listes des pays concernés

Cet appareil doit être utilisé strictement en accord avec les règlements et les contraintes du pays dans lequel vous l'utilisez. Pour plus d'informations, veuillez contacter un bureau local dans le pays où vous utilisez l'appareil. Veuillez consulter <u>http://ec.europa.eu/enterprise/</u> <u>rtte/implem.htm</u> pour la dernière liste des pays.

CE



Declaration of Conformity

We, Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

And,

Acer Italy s.r.l. Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913 www.acer.it

Product:	DLP Projector
Trade Name:	Acer
Model Number:	D1P1719/D1P1720/DWU1729/DWU1721/DWX1722/DNX1723/DNX1724/
	DSV1725/DSV1726/DSV1727/DWX1711/DWX1734/DNX1712/DNX1713
Marketing name:	H6540BD/H6521BD/X1623H/X168H/X138WH/X128H/X128/X118H/X118AH/
	X118/S1386WHN/S1386WH/S1286HN/S1286H/E156D/E155F/D860D/D666D/
	D626D/D616D/D616/D606D/D606B/D606/T421DT/T421D/T411DT/T411D/
	HE-806J/HE-802K/EV-WU80H/EV-WU65H/EV-W65H/EV-X65H/EV-X65/
	EV-S65H/EV-S65A/EV-S65/XS-W31HG/XS-W31H/XS-X31HG/XS-X31H/
	GM532/GM512/V50U/V36U/V36W/V36X/V36XC/V36S/V36SB/V36SC/V16S/
	F1386WHN/F1386WH/F1286HN/F1286H/VH-432/VH-412/AU540/AU319/
	AW319/AX319/AX319D/AS319/AS319E/AS319D/AS309/SE410L/SE410/
	SE210L/SE210/DX620/DX612/DX412/DX212/DX212G/DX112/DX112C/
	DX112G/DS-310T/DS-310/DS-110T/DS-110/BS-520/BS-512/BS-312/BS-112/
	BS-112E/BS-012/BS-012K/BS-012E/S1286GH/KU330/KU316/KW316/KX316/
	KX316B/KS316/KS316A/KS316B/X1286G/X1186G

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

EMC Directive: 2014/30/EU				
EN 55032:2012+AC:2013, Class B	EN 61000-3-2:2014,	Class A		
EN 55024:2010+A1:2015	EN 61000-3-3:2013			
R&TTE Directive: 1999/5/EC (until Jun 12, 2017)				
<u>RED Directive: 2014/53/EU (From Jun 13, 2017)</u>				
EN 300 328 V1.8.1	EN 301 511 V9.0.2	EN 301 489-7 V1.3.1		
EN 301 893 V1.7.1	EN 301 908-1 V6.2.1	EN 301 489-17 V2.2.1		
EN 300 440-1 V1.6.1	EN 301 908-2 V6.2.1	EN 301 489-24 V1.5.1		
EN 300 440-2 V1.4.1	EN 301 908-13 V6.2.1	EN 50360:2001 EN 50566:2013		
EN 302 291-1 V1.1.1	EN 301 489-1 V1.9.2	EN 62479:2010 EN 62311:2008		
EN 302 291-2 V1.1.1	EN 301 489-3 V1.6.1	EN 62209-1:2006 EN 62209-2:2010		
LVD Directive: 2014/35/EU				
K 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013				
EN 50332-1:2000	EN 50332-2:2003			
RoHS Directive: 2011/65/EU				
K EN 50581:2012				
ErP Directive: 2009/125/EC				
Regulation (EU) No. 617/ 2013	Regulation (EC) No.	278/2009; EN 50563:2011		
Regulation (EC) No. 1275/2008; EN 50564:2011				

Year to begin affixing CE marking 2018.

.

Rutan

RU Jan / Sr. Manager

Jan. 15, 2018 Date





Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Product:	DLP Projector	
Model Number:	D1P1719/D1P1720/DWU1729/DWU1721/DWX1722/	
	DNX1723/DNX1724/DSV1725/DSV1726/DSV1727/	
	DWX1711/DWX1734/DNX1712/DNX1713	
Machine Type:	H6540BD/H6521BD/X1623H/X168H/X138WH/	
	X128H/X128/X118H/X118AH/X118/S1386WHN/	
	S1386WH/S1286HN/S1286H/E156D/E155F/D860D/	
	D666D/D626D/D616D/D616/D606D/D606B/D606/	
	T421DT/T421D/T411DT/T411D/HE-806J/HE-802K/	
	EV-WU80H/EV-WU65H/EV-W65H/EV-X65H/	
	EV-X65/EV-S65H/EV-S65A/EV-S65/XS-W31HG/	
	XS-W31H/XS-X31HG/XS-X31H/GM532/GM512/	
	V50U/V36U/V36W/V36X/V36XC/V36S/V36SB/	
	V36SC/V16S/F1386WHN/F1386WH/F1286HN/	
	F1286H/VH-432/VH-412/AU540/AU319/AW319/	
	AX319/AX319D/AS319/AS319E/AS319D/AS309/	
	SE410L/SE410/SE210L/SE210/DX020/DX012/DX412/ DX212/DX212C/DX112/DX112C/DX112C/DS 210T/	
	DA212/DA212G/DA112/DA112C/DA112G/DS-5101/ DS 210/DS 110T/DS 110/DS 520/DS 512/DS 212/	
	DS-510/DS-1101/DS-110/DS-520/DS-512/DS-512/ BS_112/BS_112F/BS_012/BS_012K/BS_012F/S1286CH/	
	KU330/KU316/KW316/KY316/KY316/KY316/	
	KS316A/KS316B/X1286G/X1186G	
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation	
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St.	
¥ •	Suite 1500	
	San Jose, CA 95110	
	U. S. A.	
Contact Person:	Acer Representative	
Phone No.:	254-298-4000	
Fax No.:	254-298-4147	

The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration: