





Quick Start Guide

- Panduan ringkas
- Stručná příručka
- Hurtig start-guide
- Schnellstartanleitung
- Guía de inicio rápido
- Hồðùng daãn söù duïng nhanh
- Guide de démarrage rapide
- Vodič za brzi početak rada
- Guida rapida
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Snelstartgids
- Hurtigstartveiledning
- Instrukcja szybkiego uruchomienia
- Guia de consulta rápida
- Краткое руководство
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Ghid de pornire rapidă
- Priročnik za hiter začetek
- Stručná příručka
- Pikaopas
- Snabbstartguide
- Ръководство за бърз старт
- Οδηγός χρήσης εκκίνησης
- 快速使用指南
- 快速入门指南
- クイックスタート ガイド
- คู่มือการเริ่มใช้งานอย่างรวดเร็ว
- 빠른 시작 설명서
- Vodič za brzo učenje i početak rada
- Керівництво для швидкого початку експлуатації
- دليل التشغيل السريع



Connecting to a Computer

- Menyambung ke Komputer
- Připojení k počítači
- Tilslutning til en computer
- Anschluss an einen Computer
- Conexión a un ordenador
- Kết nối với Máy tính
- Connecter un ordinateur
- Povezivanje s računalom
- Collegamento a un computer
- Csatlakoztatás egy számítógéphez
- Verbinden met een computer
- Koble til en datamaskin
- Podłączanie do komputera
- Conectar a um computador
- Підключення до комп'ютера
- الاتصال بجهاز كمبيوتر
- Menyalakan Proyektor
- Zapnutí projektoru
- Tænd for projektoren
- Den Projektor einschalten
- Encender el proyector
- Bật nguồn trên Máy chiếu
- Allumer le projecteur
- Uključivanje projektoru
- Accensione del proiettore
- A projektor bekapcsolása
- De projector inschakelen
- Slå på projektoren
- Włączanie projektoru
- Ligar o projector
- Включение проектора
- Projektöre Güç Verme



Powering On the Projector

- Menyalakan Proyektor
- Zapnutí projektoru
- Tænd for projektoren
- Den Projektor einschalten
- Encender el proyector
- Bật nguồn trên Máy chiếu
- Allumer le projecteur
- Uključivanje projektoru
- Accensione del proiettore
- A projektor bekapcsolása
- De projector inschakelen
- Slå på projektoren
- Włączanie projektoru
- Ligar o projector
- Включение проектора
- Projektöre Güç Verme
- Pornirea proiectorului
- Vklop projektorja
- Zapnutie projektoru
- Projektorin virran kytkeminen päälle
- Sätta på projektorn
- Включване на проектора
- Ενεργοποίηση του προβολέα
- 啟動投影機電源
- 打开投影机
- プロジェクタの電源を入れる
- การเปิดใช้เครื่องฉายภาพ
- 프로젝터 전원 켜기
- Uključivanje projektoru
- Увімкнення живлення проектора
- تشغيل جهاز الإسقاط الضوئي



<http://go.acer.com/?id=17883>



36.79U02H003-C
P/N:MC.JPC11.006?




HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

EAC




UA.TR.060

acer



3



Adjust the image

Atur gambarnya

Upravit obrázek

Juster billede

Bild anpassen

Ajuste la imagen

Điều chỉnh hình ảnh

Ajuster l'image

Prilagodite sliku

Regolare l'immagine

Állítsa be a képet

Pas het beeld aan

Juster bildet

Dostosuj obraz

Ajustar a imagem

Отрегулируйте изображението

Görüntüyü ayarla

Reglați imaginea

Prilagodite sliko

Nastavenie obrazu

Säädä kuvaa

Justera bilden

Регулирайте изображението

Ρυθμίστε την εικόνα

調整影像

調整圖像

画像を調整

ปรับภาพ

이미지 조정

Podesite sliku

Налаштуйте зображення

اضبط الصورة