



Informații privind reglementările în vigoare și ghid privind siguranța

© 2024. Toate drepturile rezervate.

Informații privind reglementările în vigoare și ghid privind siguranța

Această ediție: 04/2024

CUPRINS

Sfaturi și informații de utilizare		Avertismente și informații privind	
confortabilă	4	reglementările în vigoare	17
Găsirea zonei de confort.....	4	Unități optice	17
Îngrijirea vederii.....	5	Siguranța liniilor telefonice	18
Dezvoltarea deprinderilor bune de lucru	6	Apeluri de urgență.....	18
Protecția auzului dvs.....	7	Dispozitive medicale	18
Îngrijire de bază și sfaturi pentru		Vehiculele	19
folosirea computerului	8	Mediile potențial explozive	19
Pornirea și oprirea computerului	8	Instrucțiuni de depozitare a deșeurilor...	20
Îngrijirea computerului.....	8	ENERGY STAR	20
General	9	Informații privind reglementările în	
Transportați cu grijă computerul	10	vigoare pentru adaptoare de rețea	
Instrucțiuni de siguranță	10	wireless	22
Service pentru produs.....	10	Interferență de frecvență radio.....	22
Curățare și service	11	Use on aircraft.....	22
Informații despre baterie și adaptor	11	The wireless adapter and your health	23
Accesul la priză	11	USA — FCC and FAA.....	23
Deconectarea de la sursa de alimentare ..	11	FCC radio frequency interference	
Utilizarea alimentării electrice	12	requirements	24
Indicații pentru utilizarea bateriei în		Canada — Industry Canada (IC)	26
condiții de siguranță	13	European Union	26
Baterie internă	16	Conform cu certificarea de reglementare	
		rusă	29

SFATURI ȘI INFORMAȚII DE UTILIZARE CONFORTABILĂ



Important

Este posibil ca unele informații din acest ghid să nu fie valabile pentru computerul dvs.

Utilizatorii computerului se pot plânge de probleme de vedere și dureri de cap după utilizarea prelungită. Utilizatorii sunt expuși și riscului de rănire fizică după ore lungi de lucru în fața computerului. Perioadele lungi de lucru, poziția greșită, obiceiurile de lucru incorecte, condițiile de lucru neadecvate, sănătatea personală și alți factori măresc mult riscul de rănire fizică.

Folosirea incorectă a computerului poate duce la sindromul tunelului carpal, tendonită, tenosinovită și alte afecțiuni ale mușchilor și scheletului. Simptomele următoare pot apărea la nivelul mâinilor, încheieturilor, umerilor, gâtului sau spatelui:

- amorțeală sau senzație de arsuri sau furnicăături.
- durere, tensiune sau sensibilitate.
- durere, umflături sau zvâcneli.
- înțepenire sau dificultate de mișcare.
- răceală sau slăbiciune.

Dacă aveți aceste simptome sau orice alte dureri și/sau disconfort persistente și repetate legate de folosirea computerului, consultați imediat un medic și informați departamentul de sănătate și de siguranță al firmei.

Capitolul următor vă oferă sfaturi pentru o utilizare cât mai confortabilă a computerului.

Găsirea zonei de confort

Găsiți zona de confort reglând unghiul de vedere al monitorului, folosind un spațiu de sprijinire a picioarelor sau ridicând înălțimea în șezut pentru a obține confortul maxim. Rețineți următoarele sfaturi:

- Nu rămâneți prea mult timp într-o poziție fixă.

- Evitați aplecarea în față și/sau lăsarea pe spate.
- Ridicați-vă și mergeți în jur în mod regulat pentru a îndepărta rigiditatea din mușchii picioarelor.
- Luați pauze scurte de odihnă pentru a vă odihni gâtul și umerii.
- Evitați încordarea mușchilor sau ridicarea umerilor.
- Instalați în mod corespunzător afișajul extern, tastatura și mouse-ul și la o distanță confortabilă de atins.
- Dacă vedeți monitorul mai mult decât documentele dvs, așezați monitorul în centrul biroului pentru a reduce înțepenirea gâtului.

Îngrijirea vederii

Orele lungi de vizualizare, purtarea de ochelari nepotrivii sau a lentilelor de contact, privirea prea concentrată, lumina excesivă din încăpere, ecranele prost focalizate, tipurile de fețe foarte mici și afișajele cu contrast redus vă pot obosi ochii. Următoarele capitole oferă sugestii despre modul de a reduce oboseala ochilor.

Ochii

- Odihniți-vă ochii des.
- Relaxați cu regularitate ochii privind în zare, departe de computer și concentrându-vă pe un punct aflat la distanță.
- Clipiți frecvent pentru a proteja ochiul de uscare.

Afișaj

- Mențineți ecranul curat.
- Țineți capul la un nivel mai ridicat decât marginea de sus a afișajului pentru ca ochii să poată privi înainte când se uită în mijlocul afișajului.
- Reglați luminozitatea și/sau contrastul la un nivel confortabil pentru lizibilitate mărită a textului și claritate a graficelor.
- Eliminați strălucirea și reflexiile:
 - așezarea ecranului în așa fel încât fețele laterale să fie îndreptate spre fereastră sau spre orice sursă de lumină,
 - reducerea luminii din cameră folosind draperii, jaluzele sau storuri,
 - folosirea unei lumini de activitate,

- modificarea unghiului de vedere al ecranului,
- folosirea unui filtru de reducere a strălucirii,
- folosirea unei protecții de ecran, precum o bucată de carton extinsă de la marginea din față sus a ecranului.
- Evitarea setării ecranului într-un unghi de vizualizare nepotrivit.
- Evitați să priviți perioade prelungite de timp direct în sursele de lumină strălucitoare.

Dezvoltarea deprinderilor bune de lucru

Următoarele obiceiuri de lucru pot face mai relaxantă și mai productivă utilizarea computerului:

- Luați pauze scurte, regulate și dese.
- Efectuați exerciții de întindere.
- Respirați aer curat cât mai des.
- Faceți regulat exerciții și păstrați-vă sănătatea.



Avertisment

Nu vă recomandăm să folosiți computerul pe o canapea sau pe un pat. Dacă aceasta nu se poate evita, lucrați numai perioade scurte de timp, faceți pauze regulate și faceți câteva exerciții de întindere.



Avertisment

Pentru a reduce riscul leziunilor provocate de arsuri sau riscul de supraîncălzire a computerului, nu așezați computerul direct în poala dvs. și nu obstrucționați gurile de aerisire ale computerului. Folosiți computerul doar pe o suprafață rigidă și plată. Asigurați-vă că nicio altă suprafață rigidă, precum o imprimantă opțională alăturată, sau o suprafață moale, precum perne, cuvertură sau articole de îmbrăcăminte, nu blochează fluxul de aer. De asemenea, asigurați-vă că, în timpul funcționării, adaptorul de c.a. nu intră în contact cu pielea sau o suprafață moale, precum perne, cuvertură sau articole de îmbrăcăminte.

Protecția auzului dvs.



Avertisment

Pierderea definitivă a auzului poate apărea dacă se utilizează căști auriculare sau căști normale la volum ridicat, perioade prelungite de timp.



Pentru a vă proteja auzul, urmați aceste instrucțiuni.

- Măriți volumul treptat până când puteți auzi clar și confortabil.
- Nu măriți nivelul volumului decât după ce urechile dvs. s-au obișnuit.
- Nu ascultați muzică la volum ridicat perioade lungi de timp.
- Nu măriți nivelul volumului pentru a bloca un mediu zgomotos.
- Reduceți volumul dacă nu-i puteți auzi pe cei care vă vorbesc în apropierea dvs.

ÎNGRIJIRE DE BAZĂ ȘI SFATURI PENTRU FOLOSIREA COMPUTERULUI

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni. Păstrați acest document pentru consultare ulterioară. Respectați toate avertismentele și instrucțiunile marcate pe produs.

Pornirea și oprirea computerului

Pentru a porni computerul, apăsați și eliberați butonul de alimentare. Pentru locația butonului de alimentare, consultați posterul de configurare.



Notă

Dacă nu puteți opri computerul în mod normal, apăsați și mențineți butonul de pornire timp de mai mult de patru secunde pentru a opri computerul. Dacă opriți computerul și doriți să-l porniți din nou, așteptați cel puțin două secunde înainte de a-l alimenta.

Îngrijirea computerului

Computerul dvs. vă va servi bine dacă aveți grijă de el.

- Nu expuneți computerul la lumina directă a soarelui. Nu-l așezați în apropierea surselor de căldură precum un radiator.
- Nu expuneți computerul la câmpuri magnetice.
- Nu expuneți computerul la ploaie sau umezeală.
- Nu vărsați apă sau alte lichide pe computer.
- Nu scăpați pe jos, nu loviți, nu răsuciți, nu izbiți, nu scuturați și nu așezați obiecte grele pe computer, afișaj sau dispozitivele externe.
- Nu supuneți computerul la șocuri mari sau la vibrații.
- Nu expuneți computerul la praf sau murdărie.
- Nu așezați niciodată obiecte pe computer.
- Nu trântiți afișajul computerului când îl închideți.
- Nu puneți niciodată computerul pe suprafețe neregulate.

- Acolo unde este posibil, păstrați o distanță de cel puțin 15 cm între alte obiecte și computer, pentru a evita deteriorarea computerului.

General

- Nu folosiți acest produs în apropierea apei.
- Nu așezați acest produs pe un podium, suport sau masă instabile. Dacă produsul cade, poate fi grav avariata.
- Sloturile și orificiile sunt prevăzute pentru aerisire, în vederea asigurării unei funcționări corespunzătoare a produsului și a protecției sale la supraîncălzire. Aceste deschideri nu trebuie blocate sau acoperite. Orificiile nu trebuie să fie niciodată blocate prin așezarea produsului pe un pat, sofa, pătură sau o altă suprafață similară. Acest produs nu trebuie să fie așezat niciodată pe un radiator sau un aparat producător de căldură sau într-o instalație încorporată dacă nu se asigură aerisirea adecvată.
- Nu introduceți obiecte de niciun fel în acest produs prin sloturile carcasei deoarece pot atinge puncte cu tensiune periculoase sau piese cu pericol de scurtcircuit care ar putea produce un incendiu sau o electrocutare. Nu vărsați niciun fel de lichide pe sau în produs.
- Pentru a evita deteriorarea componentelor interne și a preveni scurgerea bateriei, nu puneți produsul pe o suprafață care vibrează.
- Nu-l folosiți niciodată într-un mediu sportiv, de exerciții fizice sau orice mediu cu vibrații care ar putea provoca un scurtcircuit sau ar putea deteriora dispozitivele rotative, HDD, unitatea optică și ar putea prezenta pericole legate de bateria cu litiu.
- Suprafața de dedesubt, zonele din jurul orificiilor de ventilare și adaptorul pentru c.a. pot deveni fierbinți. Pentru a evita rănirea, asigurați-vă că acestea nu intră în contact cu pielea sau cu corpul dvs.
- Dispozitivul și anexele sale pot conține piese mici. Nu lăsați la îndemâna copiilor mici.
- Temperatura de la suprafața bazei va crește în timpul funcționării normale, în special dacă se face alimentarea cu curent alternativ. Contactul prelungit cu pielea neprotejată poate duce la disconfort sau arsuri.

Transportați cu grijă computerul

Utilizați o geantă de calitate, care să ofere o protecție corespunzătoare. Nu transportați computerul într-un rucsac burdușit sau într-o valiză înghesuită.

Înainte de a introduce computerul în geantă, verificați ca acesta să fie oprit sau în modul repaus. Nu introduceți un computer într-o geantă, dacă acesta este pornit.

Instrucțiuni de siguranță

Service pentru produs

Nu încercați să asigurați dvs. service-ul pentru acest produs deoarece deschiderea și scoaterea capacelor vă poate expune la puncte de tensiune periculoase sau alte riscuri. Contactați personalul calificat pentru orice lucrări de service.

Deconectați acest produs de la priza de perete și contactați personalul de service calificat când:

- cablul de alimentare sau ștecărul este deteriorat, tăiat sau uzat.
- s-a vărsat lichid în produs.
- produsul a fost expus la ploaie sau apă.
- produsul a fost scăpat pe jos sau carcasa a fost deteriorată.
- produsul prezintă o modificare vizibilă a performanței, indicând nevoia de service.
- produsul nu funcționează normal după respectarea instrucțiunilor de funcționare.
- produsul prezintă o modificare vizibilă a performanței, indicând nevoia de service.
- produsul nu funcționează normal după respectarea instrucțiunilor de funcționare.

**Notă**

Reglați numai acele comenzi care sunt cuprinse în instrucțiunile de funcționare, deoarece reglarea incorectă a altor comenzi se poate solda cu deteriorarea și va necesita adesea lucrări extinse din partea unui tehnician calificat pentru a readuce produsul la starea normală.

Curățare și service

Când curățați computerul, urmați acești pași:

1. Opriți computerul și scoateți bateria, dacă este cazul.
2. Deconectați adaptorul de c.a.
3. Folosiți o cârpă umedă și moale. Nu folosiți agenți de curățare lichizi sau cu aerosoli.

Preveniți descărcarea electrostatică: O descărcare de electricitate statică de la deget sau alt conductor electrostatic poate deteriora grav o baterie sau alte componente electronice și poate provoca pierderi de informații de pe o unitate. Înainte de a manipula un dispozitiv electronic, descărcați electricitatea statică atingând o suprafață metalică nevopsită.

Informații despre baterie și adaptor

Accesul la priză

Asigurați-vă că priza la care conectați ștecherul este ușor accesibilă și situată cât mai aproape de operatorul echipamentului. Când trebuie să întrerupeți alimentarea echipamentului, asigurați-vă că îl deconectați de la priză.

Deconectarea de la sursa de alimentare

Respectați următoarele indicații atunci când conectați și deconectați alimentarea la unitatea de alimentare electrică:

Instalați unitatea de alimentare electrică înainte de conectarea la priza electrică de c.a.

Deconectați înainte de a scoate unitate de alimentare electrică din computer.

Dacă sistemul are mai multe surse de alimentare, deconectați alimentarea de la sistem scoțând toate cablurile din sursele de alimentare.


Utilizarea alimentării electrice

- Nu conectați adaptorul la niciun alt dispozitiv.
- Când deconectați cablul de alimentare, nu trageți de cablu, ci de ștecă.
- Acest produs trebuie să fie folosit la tipul de alimentare electrică indicat pe eticheta de marcaj. Dacă nu sunteți siguri de tipul de alimentare disponibil, consultați dealerul sau compania de electricitate locală.
- Nu lăsați nimic așezat peste cablul de alimentare. Nu așezați acest produs într-un loc care ar permite oamenilor să calce pe cablu.
- Dacă se folosește un cablu de prelungire cu acest produs, asigurați-vă că amperajul nominal total al echipamentului conectat în cablul de prelungire nu depășește amperajul nominal al cablului de prelungire. De asemenea, asigurați-vă că valoarea nominală totală a tuturor produselor conectate la priza electrică de perete nu depășește valoarea nominală a siguranței.
- Nu suprasolicitați priza electrică, cablul sau priza prelungitorului conectând prea multe dispozitive. Sarcina totală a sistemului nu trebuie să depășească 80% din valoarea nominală a derivației circuitului. Dacă se folosesc prelungitoare, sarcina nu trebuie să depășească 80% din valoarea nominală a prelungitorului.
- Dacă adaptorul de c.a. al acestui produs este echipat cu un ștecă împământat cu trei fire. Ștecăru se potrivește numai într-o priză electrică cu împământare. Asigurați-vă că priza electrică este corect împământată înainte de a introduce ștecăru adaptorului de c.a. Nu introduceți ștecăru într-o priză electrică fără împământare. Contactați electricianul pentru detalii.



Avertisment

Pentru a împiedica temperaturile ridicate și deteriorarea dispozitivului, vă rugăm ca tot timpul să conectați complet adaptorul de c.a. la mufa de intrare c.c. a laptopului și să introduceți până la capăt cablul de alimentare în priză.



Avertisment

Pinul de împământare este o caracteristică de siguranță. Folosirea unei prize electrice care nu este împământată corect se poate solda cu electrocutare și/sau rănirea.



Notă

Pinul de împământare oferă și o bună protecție împotriva zgomotului neprevăzut produs de alte dispozitive electrice din apropiere care pot interfera cu funcționarea acestui produs.

- Sistemul poate fi alimentat cu curent electric într-un domeniu larg de valori ale tensiunii; 100 - 120 sau 220 - 240 V sau 100-240 V c.a. Cablul de alimentare furnizat odată cu sistemul îndeplinește specificațiile de utilizare din țara/regiunea unde a fost achiziționat sistemul. Cablurile de alimentare pentru utilizarea în alte țări/regiuni trebuie să respecte specificațiile pentru acea zonă/regiune. Pentru informații suplimentare privind specificațiile cablului de alimentare, contactați un distribuitor autorizat sau un furnizor de service.

Indicații pentru utilizarea bateriei în condiții de siguranță



Avertisment

Când utilizați un cărucior pentru încărcare sau un spațiu îngust pentru încărcarea sau utilizarea simultană a mai multor dispozitive, spațiul respectiv trebuie bine aerisit și temperatura păstrată în intervalul 0 °C (32 °F) - 35 °C (95 °F), iar încărcarea bateriei trebuie oprită atunci când este atinsă capacitatea de 100 %.

Încărcarea continuă poate provoca deformarea sau deteriorarea bateriei/dispozitivului.

Măsuri de precauție la încărcarea bateriilor

Durata de viață efectivă a unei baterii este influențată negativ de următoarele tipuri de acțiuni:

- Încărcarea în continuare a bateriei/dispozitivului chiar dacă a fost atinsă capacitatea maximă.
- Încărcarea bateriei/dispozitivului la temperaturi mai mari de 35 °C (95 °F) sau mai mici de 0 °C (32 °F).

Pentru a preveni deteriorarea, respectați aceste măsuri de precauție:

- Opriți încărcarea bateriei atunci când capacitatea acesteia atinge 100 %; încărcarea regulată sau frecventă a unei baterii complet încărcate o perioadă îndelungată de timp poate provoca deformarea sau deteriorarea bateriei. Vă recomandăm să reîncărcați dispozitivul atunci când nivelul bateriei scade sub 70 % capacitate.
- Nu încărcați bateria la temperaturi mai mari de 35 °C (95 °F) sau mai mici de 0 °C (32 °F). Încărcarea la temperaturi anormal de ridicate sau de scăzute poate provoca deformarea sau deteriorarea bateriei.
- Portul de încărcare trebuie să fie curat și neobstructionat și trebuie folosit doar cu echipamente de încărcare Acer. Utilizarea unor echipamente de încărcare sau baterii care nu sunt fabricate pentru Acer poate provoca deteriorarea produsului și va anula garanția.
- Dacă planificați să depozitați dispozitivul o perioadă mai lungă de timp, opriți dispozitivul, scoateți cablul de alimentare și depozitați produsul la temperatura camerei (0 °C – 35 °C) într-un spațiu uscat (umiditate: 45 % – 80 %) bine aerisit. Evitați expunerea în lumina directă a soarelui, la temperaturi ridicate și umiditate ridicată. Nu lăsați bateria dispozitivului complet descărcată o perioadă lungă de timp; acest lucru poate provoca deformarea sau deteriorarea bateriei. Vă recomandăm să verificați bateria și să o încărcați până la aproximativ 50 % capacitate, o dată la 6 luni.
- ÎNCĂRCAREA BATERIEI TREBUIE SĂ AIBĂ LOC NUMAI ÎNTR-UN SPAȚIU CURAT, BINE AERISIT.



Avertisment

Bateriile pot exploda și dacă nu sunt manipulate corect.

Nu demontați bateriile și nu le aruncați în foc.

Nu scurtcircuitați contactele externe, nu striviți, nu găuriți și, în general, nu deteriorați bateriile. Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor.

Respectați reglementările locale atunci când aruncați bateriile folosite.

Măsurile de precauție la înlocuirea bateriei

Înlocuirea greșită sau manipularea incorectă pot provoca deteriorarea bateriei, supraîncălzirea, pericol de rănire și risc de incendiu sau explozie.

- Dispozitiv cu baterie încorporată: O baterie încorporată trebuie înlocuită la un centru de service autorizat. Nu încercați să înlocuiți sau să scoateți bateria dvs.
- Dispozitiv cu baterie amovibilă: Bateria trebuie înlocuită doar cu componente acceptate de Acer. Nu înlocuiți bateria cu componente care nu sunt acceptate.

Acest computer portabil folosește o baterie pe bază de litiu. Nu o folosiți într-un mediu umed, ud sau coroziv. Nu așezați, depozitați sau lăsați produsul pe sau în apropierea unei surse de căldură, într-un loc cu temperatură ridicată, la lumina directă a soarelui, într-un cuptor cu microunde sau într-un container sub presiune și nu-l expuneți la temperaturi peste 50 °C (122 °F).

Nerespectarea acestor indicații poate determina scurgerea acidului din baterie, încălzirea, explozia sau aprinderea și se poate solda cu rănire și/sau deteriorare. Nu perforați, deschideți sau demontați bateria. Dacă bateria prezintă scurgeri și intrați în contact cu lichidele scurse, clătiți bine cu apă și solicitați imediat îngrijire medicală. Din motive de siguranță și pentru a prelungi durata de viață a bateriei, încărcarea nu se va desfășura la temperaturi de sub 0 °C sau peste 35 °C.

Performanța maximă a noii baterii este realizată numai după două sau trei cicluri de încărcare și descărcare complete. Bateria poate fi încărcată și descărcată de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza. Când timpul de funcționare devine vizibil mai scurt decât cel normal, căutați un distribuitor autorizat pentru a cumpăra o baterie nouă.

Folosiți bateria numai pentru scopul pentru care a fost concepută. Nu folosiți niciodată încărcătorul sau bateria dacă este deteriorat/ă. Nu scurtcircuitați bateria. Scurtcircuitarea accidentală poate interveni când un obiect metalic, precum o monedă, o agrafă sau un pix determină conectarea directă a bornelor pozitivă (+) și negativă (-) ale bateriei. (Acestea arată ca niște benzi metalice pe baterie.) Acest lucru se poate petrece, de exemplu, când purtați o baterie de rezervă în buzunar sau poșetă. Scurtcircuitarea bornelor poate deteriora bateria sau obiectul de conectat.

Capacitatea și durata de viață a bateriei vor fi reduse dacă este lăsat în locuri fierbinți sau reci, precum o mașină închisă vara sau iarna. Încercați să mențineți bateria între 15° C și 25° C (59° F și 77° F). Este posibil ca un dispozitiv cu o baterie fierbinte sau rece să nu funcționeze temporar, chiar dacă bateria este complet încărcată. Performanța bateriei este în mod special limitată la temperaturi mult sub limita de îngheț.

Nu aruncați bateriile în foc deoarece pot exploda. Bateriile pot exploda și dacă sunt deteriorate. Depozitați bateriile conform reglementărilor locale. Reciclați-le atunci când este posibil. Nu le aruncați ca deșeuri menajere.

Dispozitivele wireless pot fi expuse la interferență din partea bateriei, ceea ce le poate afecta performanța.



Notă

Consultați www.acer.com pentru documentele de livrare a bateriei.

Baterie internă

- Nu încercați să înlocuiți o baterie reîncărcabilă încorporată; înlocuirea bateriei trebuie efectuată de către un centru de reparații autorizat de Acer.
- Reîncărcați bateria respectând instrucțiunile incluse în documentația produsului.

AVERTISMENTE ȘI INFORMAȚII PRIVIND REGLEMENTĂRILE ÎN VIGOARE

Unități optice

ATENȚIE: Acest aparat conține un sistem laser și este clasificat ca "PRODUS LASER CLASA 1". În cazul în care apar probleme la acest dispozitiv, contactați cel mai apropiat punct de service AUTORIZAT. Pentru a preveni expunerea directă la raza laser, nu încercați să deschideți incinta.

PRODUS LASER CLASA 1

ATENȚIE: RADIAȚII LASER INVIZIBILE ATUNCI CÂND ESTE DESCHIS. EVITAȚI EXPUNEREA LA RAZĂ.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT

LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÄTEILYLLE.

VARNING: LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD ÄLÅ TUIJOTA SÄTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

VARNING: LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN

Siguranța liniilor telefonice

- Deconectați toate liniile telefonice de la echipament când nu le folosiți și/sau înainte de service.
- Pentru a evita pericolul de șoc electric datorat unui trăsnet, nu conectați linia telefonică la acest echipament în timpul furtunilor cu tunete sau trăsnete.

Apeluri de urgență



Avertisment

Nu puteți efectua apeluri de urgență prin acest dispozitiv. Pentru a efectua un apel de urgență trebuie să sunați de la telefonul mobil sau de la alt sistem de apelare telefonică.

Dispozitive medicale

Funcționarea oricărui echipament de transmisie radio, inclusiv telefoane fără fir, pot interfera cu funcționalitatea dispozitivelor medicale protejate necorespunzător. Consultați un medic sau producătorul dispozitivului medical pentru a stabili dacă sunt adecvat protejate la energia RF externă sau dacă aveți orice întrebări. Opriti dispozitivul în centrele de servicii medicale atunci când orice reglementări afișate în aceste zone vă cer să faceți acest lucru. Spitalele sau centrele de îngrijire medicală pot utiliza echipamente care ar putea fi sensibile la transmisiile de RF externe.

Simulatoarele cardiace. Producătorii de simulatoare cardiace recomandă menținerea unei distanțe minime de 15,3 centimetri între dispozitivele wireless și simulatorul cardiac pentru a evita interferența potențială cu simulatorul cardiac. Aceste recomandări sunt conforme cu cercetările independente și recomandările Wireless Technology Research. Persoanele cu simulatoare cardiace trebuie să facă următoarele:

- Să mențină întotdeauna dispozitivul la mai mult de 15,3 centimetri de simulator.
- să nu poarte dispozitivul lângă simulatorul cardiac atunci când dispozitivul este pornit. Dacă suspectați apariția unor interferențe, opriți dispozitivul și mutați-l.

Protezele auditive. Unele dispozitive digitale wireless pot interfera cu unele proteze auditive. Dacă interferența se produce, consultați furnizorul de servicii.

Vehiculele

Semnalele de RF pot afecta sistemele electronice instalate incorect sau protejate necorespunzător precum sistemele electronice de injecție a combustibilului, sistemele de frânare anti-patinare (anti-blocare), sistemele electronice de control al vitezei și sistemele airbag. Pentru informații suplimentare, consultați producătorul vehiculului dvs sau reprezentantul acestuia sau al oricărui echipament care a fost adăugat. Numai personalul calificat trebuie să asigure service-ul dispozitivului sau să instaleze dispozitivul într-un vehicul. Instalarea sau service-ul defectuoase pot fi periculoase și pot anula orice garanție care se aplică dispozitivului. Verificați regulat dacă toate echipamentele wireless din vehiculul dvs. sunt montate și funcționează corect. Nu stocați sau transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu dispozitivul, piesele sau îmbunătățirile sale. Pentru vehicule echipate cu air bag, amintiți-vă că sacii de aer se umflă cu forță mare. Nu puneți obiecte, inclusiv echipamente wireless portabile sau instalate în zona de deasupra air bag-ului sau în zona de desfacere a air bag-ului. Dacă echipamentul wireless din vehicul este instalat incorect și dacă air bag-ul umflă, se pot produce răni grave. Utilizarea dispozitivului în timpul zborului cu avionul este interzisă. Opriți aparatul înainte de îmbarcarea în avion. Folosirea dispozitivelor wireless într-un avion poate fi periculoasă pentru funcționarea avionului, poate întrerupe rețeaua telefonică wireless și poate fi ilegală.

Mediile potențial explozive



Avertisment

Nu folosiți emițătoare portabile (inclusiv acest adaptor wireless) lângă capse detonatoare neecranate sau într-un mediu exploziv, cu excepția cazului în care transmitătorul a fost modificat în acest sens.

Opriiți dispozitivul când vă aflați într-o zonă cu o atmosferă potențial explozivă și respectați toate semnele și instrucțiunile. Printre atmosferele potențial exploziv se numără zonele în care vi se recomandă normal să opriți motorul vehiculului. În astfel de medii, scânteele pot provoca explozii sau incendii care duc la vătămări corporale sau chiar decese. Opriiți dispozitivul la punctele de alimentare cu combustibil precum în apropierea pompelor de benzină de la stațiile de service.

Respectați restricțiile privind utilizarea echipamentelor radio în depozitele de combustibil, zonele de stocare și distribuție; uzinele chimice sau acolo unde sunt în curs de desfășurare operațiuni de detonare.

Zonele care au o atmosferă potențial explozivă sunt de cele mai multe ori, însă nu întotdeauna, bine semnalizate. Printre acestea se numără puntea inferioară a ambarcațiunilor, instalațiile de transfer sau depozitare de produse chimice, vehiculele care folosesc gaz petrolier (precum propanul sau butanul) și zonele în care aerul conține particule precum granulele, praful sau pulberile metalice.

Nu porniți computerul când folosirea unui telefon wireless este interzisă sau când poate provoca interferență sau pericol.

Instrucțiuni de depozitare a deșeurilor

Nu aruncați acest dispozitiv electronic la coșul de gunoi atunci când îl casați. Pentru a reduce poluarea și a asigura protecția maximă a mediului înconjurător, reciclați-l. Pentru informații suplimentare privind reglementările pentru deșeurile provenite de la echipamentele electronice și electrocasnice (WEEE), vizitați **www.acer-group.com/public/Sustainability**



ENERGY STAR



Produsele Acer certificate ENERGY STAR vă economisesc banii prin reducerea costurilor cu energia și protejează mediul fără a sacrifica din funcții sau din performanță. Acer este mândru să ofere clienților săi produse cu sigla ENERGY MARK.

Ce este ENERGY STAR?

Produsele certificate ENERGY STAR folosesc mai puțină energie și previn emisiile de gaze cu efect de seră prin respectarea indicațiilor stricte de eficiență energetică stabilite de Agenția pentru protecția mediului din S.U.A. (EPA) și de Departamentul pentru energie al S.U.A. (DOE). Acer este hotărât să ofere produse și servicii, pe plan internațional, care să ajute clienții să economisească bani, să conserve energie și să îmbunătățească calitatea mediului înconjurător. Cu cât economisim mai multă energie printr-o eficiență energetică sporită, cu atât reducem gazele cu efect de seră și pericolele de modificare a climei. Pentru informații suplimentare, consultați **www.energystar.gov**.



Notă

Informațiile din această secțiune ar putea să nu fie valabile pentru computerul dvs.

Produsele Acer având sigla ENERGY STAR:

- generează mai puțină căldură și reduc necesitatea de răcire.
- Intră automat în "repaus ecran" și "repaus computer" după 10, respectiv 30 de minute de inactivitate (Consultați setările în Gestionare alimentare).
- Activează computerul din modul repaus prin apăsarea unei taste sau prin mișcarea mouse-ului.
- În modul „repaus”, computerele vor economisi mai mult de 80% din energie.

ENERGY STAR și sigla ENERGY STAR sunt mărci înregistrate în S.U.A.

Informații privind reglementările în vigoare pentru adaptoare de rețea wireless

Interferență de frecvență radio



Avertisment

Din motive de siguranță, opriți toate dispozitivele de transmisie radio sau wireless atunci când folosiți computerul portabil în următoarele condiții. Printre aceste dispozitive se pot număra, fără limitare la: rețele LAN wireless (WLAN), Bluetooth și/sau rețele celulare.

Amintiți-vă să respectați orice reglementări speciale în vigoare în orice zonă și să opriți întotdeauna computerul când folosirea sa este interzisă sau când poate provoca interferență sau pericol. Folosiți dispozitivul numai în pozițiile de funcționare normale. Acest dispozitiv respectă indicațiile de expunere la unde radio în cazul utilizării normale. Pentru a transmite cu succes fișiere de date sau mesaje, acest dispozitiv necesită o bună calitate a conexiunii la rețea. În unele cazuri, transmisia de fișiere de date sau mesaje poate fi amânată până când o astfel de conexiune este disponibilă. Pieseale dispozitivului sunt magnetice. Materialele metalice pot fi atrase la dispozitiv și persoanele cu proteze auditive nu trebuie să țină dispozitivul la urechea cu proteză auditivă. Nu așezați cărțile de credit sau alte medii de stocare magnetice în apropierea dispozitivului deoarece informațiile stocate pe ele pot fi șterse.

Use on aircraft



Avertisment

FCC and FAA regulations may prohibit airborne operation of radio-frequency wireless devices (wireless adapters) because their signals could interfere with critical aircraft instruments. Ask the cabin crew before turning on your device's wireless adapter whilst on board.

The wireless adapter and your health

The wireless adapter, like other radio devices, emits radio frequency electromagnetic energy. The level of energy emitted by the wireless adapter, however, is less than the electromagnetic energy emitted by other wireless devices such as mobile phones. The wireless adapter operates within the guidelines found in radio frequency safety standards and recommendations. These standards and recommendations reflect the consensus of the scientific community and result from deliberations of panels and committees of scientists who continually review and interpret the extensive research literature. In some situations or environments, the use of the wireless adapter may be restricted by the proprietor of the building or responsible representatives of the applicable organization. Examples of such situations may include:

- Using the wireless adapter on board airplanes, or
- Using the wireless adapter in any other environment where the risk of interference with other devices or services is perceived or identified as being harmful.

If you are uncertain of the policy that applies to the use of wireless adapters in a specific organization or environment (an airport, for example), you are encouraged to ask for authorization to use the adapter before you turn it on.

USA — FCC and FAA

The FCC with its action in ET Docket 96-8 has adopted a safety standard for human exposure to radio frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC certified equipment. The wireless adapter meets the Human Exposure limits found in OET Bulletin 65, supplement C, 2001, and ANSI/IEEE C95.1, 1992. Proper operation of this radio according to the instructions found in this manual will result in exposure substantially below the FCC's recommended limits.

- The following safety precautions should be observed:
Do not touch or move antenna while the unit is transmitting or receiving.

- Do not hold any component containing the radio such that the antenna is very close or touching any exposed parts of the body, especially the face or eyes, while transmitting.
- Do not operate the radio or attempt to transmit data unless the antenna is connected; this behavior may cause damage to the radio.
- The use of wireless adapters in hazardous locations is limited by the constraints posed by the safety directors of such environments.
- The use of wireless adapters on airplanes is governed by the Federal Aviation Administration (FAA).
- The use of wireless adapters in hospitals is restricted to the limits set forth by each hospital.

FCC radio frequency interference requirements



Notă

Applies to device supporting IEEE 802.11a/ac wireless adapters.

This device is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15 to 5.25 GHz and 5.470 to 5.725 GHz frequency ranges. FCC requires this product to be used indoors for the frequency ranges 5.15 to 5.25 GHz and 5.470 to 5.725 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radars are allocated as primary users of the 5.25 to 5.35 GHz and 5.65 to 5.85 GHz bands. These radar stations can cause interference with and /or damage this device. No configuration controls are provided for this wireless adapter allowing any change in the frequency of operations outside the FCC grant of authorization for U.S operation according to Part 15.407 of the FCC rules.

USA — Federal Communications Commission (FCC)



Notă

The radiated output power of the adapter is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the adapter should be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. To avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, you should keep a distance of at least 20 cm between you (or any other person in the vicinity), or the minimum separation distance as specified by the FCC grant conditions, and the antenna that is built into the computer. Details of the authorized configurations can be found at www.fcc.gov/oet/ea/ by entering the FCC ID number on the device.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation of the device is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference that may cause undesired operation.
- 15.21

You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Interference statement

This wireless adapter has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This wireless adapter generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If the wireless adapter is not installed and used in accordance with the instructions, the wireless adapter may cause harmful interference to radio communications. There is no guarantee, however, that such interference will not occur in a particular installation. If this wireless adapter does cause harmful interference to radio or television reception (which can be determined by turning the equipment off and on), the user is encouraged to try to correct the interference by taking one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna of the equipment experiencing the interference.

- Increase the distance between the wireless adapter and the equipment experiencing the interference.
- Connect the computer with the wireless adapter to an outlet on a circuit different from that to which the equipment experiencing the interference is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canada — Industry Canada (IC)

This device complies with RSS247 of Industry Canada. Cet appareil se conforme à RSS247 de Canada d'Industrie.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

European Union

List of applicable countries

This product must be used in strict accordance with the regulations and constraints in the country of use. For further information, contact the local office in the country of use. Please see **https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_en** for the latest country list.

Informații privind rata de absorbție specifică

Acest dispozitiv respectă cerințele UE privind limitarea expunerii publicului la câmpurile electromagnetice prin intermediul protecției sănătății.

Limitele sunt parte a recomandărilor extensive pentru protecția populației. Aceste recomandări au fost elaborate și verificate de către organizații științifice independente prin evaluări frecvente și amănunțite ale studiilor științifice. Unitatea de măsură pentru limita recomandată de Consiliul Europei pentru dispozitive mobile este „Rata specifică de absorbție”(SAR), iar limita SAR este de 2,0W/kg în medie pentru 10 grame de țesut corporal. Această valoare respectă

cerințele Comisiei internaționale pentru protecția împotriva radiațiilor ne-ionizante (ICNIRP).

Acest dispozitiv a fost testat pentru funcționarea lângă corp, și respectă indicațiile ICNIRP și standardul european privind expunerea, pentru folosirea cu accesorii dedicate. Utilizarea altor accesorii care conțin metal ar putea să nu asigure respectarea indicațiilor ICNIRP privind expunerea.

Banda inferioară 5,15 - 5,35 GHz este prevăzută doar pentru utilizare în spații închise.

Acest echipament este conform cu cerințele esențiale ale directivei Uniunii Europene 2014/53/UE. Consultați Declarația de conformitate în Uniunea Europeană și pentru detalii suplimentare consultați Declarația de conformitate atașată.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

Italy

The use of this equipment is regulated by:

- 1.D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
- 2.D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L'uso degli apparati è regolamentato da:

- 1.D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.
- 2.D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell'accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

Belgium

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300 m. Pour une distance supérieure

à 300 m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

In geval van privé-gebruik, buiten een gebouw, op een openbare plaats, is geen registratie nodig, wanneer de afstand minder dan 300 m is. Voor een afstand groter dan 300 m is een registratie bij BIPT vereist. Voor registraties en licenties, gelieve BIPT te contacteren.

Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Pakistan

Pakistan Telecommunication Authority (PTA) Approved.

Morocco

The operation of this product in the radio channel 2 (2417 MHz) is not authorized in the following cities: Agadir, Assa-Zag, Cabo Negro, Chaouen, Goulmima, Oujda, Tan Tan, Taourirt, Taroudant and Taza.

The operation of this product in the radio channels 4, 5, 6 and 7 (2425 - 2442 MHz) is not authorized in the following cities: Aéroport Mohamed V, Agadir, Aguelmous, Anza, Benslimane, Béni Hafida, Cabo Negro, Casablanca, Fès, Lakbab, Marrakech, Merchich, Mohammédia, Rabat, Salé, Tanger, Tan Tan, Taounate, Tit Mellil, Zag.

Japan

5 GHz 帯は室内でのみ使用のこと

Korea

당해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음

Taiwan

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Modificări aduse produsului

Acer nu poate fi făcut responsabil pentru modificări neautorizate efectuate de utilizator și pentru consecințele lor, care pot afecta conformitatea produsului.

Conform cu certificarea de reglementare rusă

